



# Elfin Flip Plus

## Felhasználói kézikönyv



### **1. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.**

Köszönjük, hogy XGIMI termékeket vásárolt és használ. Saját biztonsága és érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet a termék használata előtt. Az XGIMI nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy egyéb veszteségért, amely a felhasználói kézikönyvben található utasítások vagy óvintézkedések be nem tartásából ered.

### **2. A felhasználói kézikönyvről**

Ennek a felhasználói kézikönyvnek a szerzői jogai az XGIMI-t illetik. A kézikönyvben említett védjegyek és nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. A felhasználói kézikönyv tartalma eltérhet a terméktől.

- Modell: WK03C
- Az XGIMI Technology fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyv értelmezésére és módosítására.

### 3. Fontos óvintézkedések

- Ne nézzen közvetlenül a projektor lencséjébe, és ne irányítsa azt maga felé, mert a fény károsíthatja a szemét.
- Ne takarja el a készülék levegő be-/kimenetét, hogy elkerülje a hőelvezetési problémákat és a belső elektronikus alkatrészek károsodását.
- Ne törölje le a lencsét tisztítópapírral, ruhával vagy más anyagokkal, mert ez károsíthatja a lencsét. Kérjük, használjon légfúvót a lencse portalanításához.
- Ne mossa le a készüléket tisztítószerekkel, mosószerekkel vagy bármilyen más folyadékkal, hogy elkerülje az áramköri lap korrózióját. Kerülje a készülék esővíznek, nedvességnek és ásványi anyagokat tartalmazó folyadékoknak való kitételét.
- Tartsa a készüléket, alkatrészeit és tartozékait gyermekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket száraz és szellős környezetben használja.
- Ne tárolja a készüléket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten, mert ez lerövidíti az élettartamát. Helyezze el és használja a készüléket 0–40 °C közötti hőmérsékletű környezetben.
- Ne tegye a készüléket semmilyen fűtőberendezésbe (például szárítóba vagy mikrohullámú sütőbe) szárítás céljából.
- Ne nyomja össze a készüléket, és ne helyezzen akadályokat fölé vagy mögé, hogy elkerülje a készülék károsodását és a fényút elzáródását.
- Ne dobja el, ne üsse meg és ne rázza erősen a készüléket, hogy elkerülje a belső áramköri lap károsodását.

## 4. Rendszerfrissítés


### Online frissítés

Az online frissítés a rendszerbeállításokban végezhető el .

#### Megjegyzés:

- Kérjük, kövesse a tényleges rendszerfunkciókat, mivel azok folyamatosan frissülnek.

## 5. Portok



a: LED jelzőfény

b: Vetítőlencse

c: DC port


d: USB port

e: HDMI

f: Bekapcsoló gomb


g: Állványmenet



## 6. Távvezérlő




- A: Bekapcsolás
- B: Streaming média
- C: Profil
- D: Vissza
- E: Google Assistant
- F: Gyorsgomb
- G: Bemenet
- H: Fókusz
- I: D-Pad
- J: Kezdőlap
- K: Beállítások
- L: Hangerő +
- M: Hangerő -

## 7. Távvezérlő párosítása



Helyezze a távvezérlőt a készülék 10 cm-es körzetébe, és nyomja meg egyszerre a  és  gombokat. A jelzőfény villogni kezd, amikor a távvezérlő párosítási módba lép. Engedje el a gombokat, amikor a villogás elkezdődik. A „ding” hang hallatán a kapcsolat sikeres. Ha a párosítás sikertelen, várjon 30 másodpercet, és ismételje meg a fenti lépéseket.





## 8. Készülék be-/kikapcsolása



Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és nyomja meg a bekapcsoló gombot a projektoron a bekapcsoláshoz.

*Bekapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsoló gombot a kikapcsoláshoz.*

## 9. Fókuszálás

Nyomja meg a  gombot az automatikus fókusz elindításához. Tartsa lenyomva a  gombot a kézi fókuszra váltáshoz. A   gombokkal állítsa be a fókuszt. A beállítások befejezése után bármelyik gombot megnyomva kiléphet a fókusz módból.

---

### **XGIMI Technology Co., Ltd.**

Building B, Floor 7, 15, and 17, No. 88 Jiaozi Avenue, High-tech Zone  
Chengdu, Sichuan, China  
service@xgimi.com    www.xgimi.com

Forgalmazó  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.hu