



Okos kerti
programozható öntözőgép wifivel, 1
szelepes, sárga



Felhasználói kézikönyv



Hatótávolság: 50 láb interferencia nélkül

Üzemi nyomástartomány: 0,05-0,8 MPa

Üzemi hőmérséklet tartomány: 4,5°C-45°C


Kültéri használatra csak hideg vízzel,

Nem alkalmas ivóvízhez

JEGYZET:

Az átjárókat a tényleges használati környezetnek megfelelő távolságra kell elhelyezni.

Keresse meg a legjobb helyet a stabil kapcsolat biztosításához.



Bemenet: 100-250V 50/60Hz WiFi

Frekvencia: csak 2,4 GHz Protokoll: IEEE

802.11b/g/n & Bluetooth APP: Smart Life Összes
csatlakoztatott: 32

Üzemi hőmérséklet: -10°C~45°C Üzemi

páratartalom: 10 %-90% relatív

páratartalom (nem lecsapódó)


Csak beltéri használatra

MEGJEGYZÉS: Az

átjárót és az útválasztót megfelelő távolságra kell elhelyezni a tényleges használati
környezetnek megfelelően.

Keresse meg a legjobb helyet a hálózat stabilitásának biztosításához.

Kezdőképernyő



Fontosság

Felkészülési ellenőrző lista



AA alkáli akkumulátor, 2,4 GHz-es útválasztó, átjáró, időzítő, Smart Life, mobiltelefon

Megjegyzés: Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.

Gyors telepítési útmutató

- 1) Telepítse a Smart Life alkalmazást, és jelentkezzen be.
- 2) Helyezzen be 4 db AA alkáli elemet az időzítőbe.
- 3) Készítse elő a 2,4 GHz-es WIFI jelszavát.
- 4) Tartsa telefonját 2,4 GHz-es WIFI-hez csatlakoztatva.
- 5) Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon.
- 6) Párosítsa az átjárót.
- 7) Párosítsa a vízidőzítőt.
- 8) Töltse ki az összekapcsolt kaput és vízidőzítőt.
- 9) Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a telefonon.

Jegyzet:

Ellenőrizze, hogy az eszköz szerepel-e az átjárók listájában.

(13. ábra).


1. A Smart Life alkalmazás beállításai

Olvassa be a QR-kódot, töltsse le az ingyenes APP-t Androidra vagy IOS-re, majd telepítse az APP-t. Hozzon létre fiókot e-mail-címével vagy mobilszámával, vagy jelentkezzen be egy meglévő fiókkal.



2. Időzítő beállítása

1. Távolítsa el az időzítő hátulján lévő fedelet úgy, hogy kihúzza.
2. Helyezzen be 2 új AA alkáli elemet (1,5 V), és tegye vissza a fedelet az időzítőre. Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető elemeket.



JEGYZET:


Ügyeljen az akkumulátor pozitív és negatív pólusára, és helyezze el őket megfelelően.

3. Párosítsa az átjárót, és adja hozzá az eszközt.


A következő lépések megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy telefonja 2,4 GHz-es WIFI-hez (nem 5G WIFI-hez) csatlakozik, és a Bluetooth be van kapcsolva;

1) Párosítsa az átjárót

Tartsa lenyomva az átjáró vezérlőgombját 5 másodpercig, amíg a zöld fény gyorsan villogni nem kezd, kattintson a jobb felső sarokban található „+” jelre, majd kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra az átjáró hozzáadásához.



2. ábra és ábra. 3




4. és 5. ábra

Várakozás a 100%-os kapcsolatra.

Tipppek: Ha nem sikerül, kapcsolja ki az eszközt, és próbálja meg újra az összes lépést.

2) Párosítsa a vízidőzítőt

Tartsa lenyomva a vízidőzítő vezérlőgombját 5 másodpercig, amíg a zöld fény gyorsan villogni kezd, kattintson a jobb felső sarokban található „+” jelre, majd kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra az időzítő hozzáadásához.




6. és 7. ábra

Várakozás a 100%-os kapcsolatra.

Tipppek: Ha nem sikerül, kapcsolja ki az eszközt, és próbálja meg újra az összes lépést.

3) Kapcsolódó kapu és vízidőzítő

Az időzítő csatlakoztatása után közvetlenül a "Társítás beállítása" elemre kerül. Kérjük, hajtse végre az összes lépést a beállítás befejezéséhez.




8. és 9. ábra


Ha a „Kihagyás, későbbi beállítás” lehetőséget választja, ne aggódjon, lépjen a következő oldalra.

Menjen vissza az alkalmazás kezdőlapjára, és azt fogja látni, hogy a Water Timer és a Gateway az "Összes eszköz" listában található, majd kövesse az alábbi lépéseket:

Kattintson az "Átjáró" "Eszköz hozzáadása" "Meglévő hozzáadása" elemre, majd válassza ki a vízidőzítőt, és erősítse meg a hozzáadást.



10. és 11. ábra



12. és 13. ábra

Kérjük, kapcsolja ki a Bluetooth-t, ha befejezte az összes lépést. Az utolsó lépés (13. ábra) nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy az időzítőt akár útközben is távolról vezérelheti.

4. A vízdőzítő egyéb funkciói

Kézi öntözés

Az időzítő lehetővé teszi a manuális öntözést anélkül, hogy megzavarná a beprogramozott ütemtervet. A kézikönyv segítségével tesztelheti a készüléket, futtathat egy további öntözési ciklust egy adott területen, vagy használhat tömlőelemet az időzítő eltávolítása nélkül. Nyomja meg az ON/OFF gombot a kézi öntözés aktiválásához. Az alkalmazás segítségével beállíthatja, hogy az előre beállított kézi ciklus mennyi ideig fusson.

Hagyd abba az öntözést

A vízáramlást bármikor leállíthatja, akár kézi öntözés közben, akár egy beprogramozott idő alatt. Nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot az öntözés leállításához.

Eső késés

Kerülje el az öntözést, ha az előrejelzésben eső van, az eső késleltetési funkcióval ideiglenesen szüneteltetheti az öntözési ütemezést akár 24 órára, 48 órára, 72 órára. A kiválasztott késleltetés után az öntözési program automatikusan folytatódik.

Harmadik fél hangszolgáltatásai

1. Amazon Alexa

Alexa, nyissa meg az <eszköznév> elemet

Alexa, zárja be az <eszköznév>

Alexa, az <eszköznév> nyitva van?

2. Google Asszisztens

Ok Google, indítsa el az <eszköznév> elemet

Ok Google, állítsa le az <eszköznév> funkciót

! Ha az átjáró nincs csatlakoztatva, a hangfunkció nem érhető el.

Típusok 1. Ha fagypont várható, az időzítőt ki kell venni a csapból és beltérben kell tárolni az esetleges fagykár megelőzése érdekében.

2. Ne felejtse el rendszeresen tisztítani a szűrőt, és ha elhasználódott, cserélje ki.

3. A termék beépítési iránya felülről befelé és alulról kifelé halad, ellenkező esetben a szelep nem zárható.

4. A csaptelep forgótömlőjének felszerelések, csatlakoztatásakor ne forgassa el a terméket, különben a szelepfej kikapcsol.

Hibaelhárítás 1. K: Miért nem kapcsolt be/ki a bluetooth vízdőzítő az előre beállított időpontban?

1. A programozás hibás.
2. A víznyomás túl alacsony. 3. A szelepből megtapadt szennyeződés vagy törmelék részecskék.
4. Hibás szelep.
5. A csap el van zárva.
6. Az elemek lemerültek.

2. Mindig kéznél kell tartanom a telefonomat, hogy az időzítő működjön?

A program beállítása után futni fog anélkül, hogy a telefon az eszköz közelében lenne. A program módosításához hatótávolságon belül kell lennie.

3. Miért vesznek el a rögzített öntözési adatok?

Ha az időzítő kapcsolat túllépi a távolságot, hiányzik az adat. Ez azonban nem befolyásolja a készülék öntözési funkcióját

4. K: Miért nem érkezik válasz az APP működésére?

1. Ellenőrizze, hogy az eszköz online állapotban van-e.
2. Ellenőrizze az átjáró hálózati jelét.

Szállító/Forgalmazó Sunnysoft
s.r.o
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz