


HAVIT




H655BT HYBRID ANC BLUETOOTH
FEJHALLGATÓ

FELHASZNÁLÓ ÚTMUTATÓ


A csomag tartalma



Fejhallgató *1



3,5 mm-es audiokábel *1



C típusú töltő kábel *1



Használati utasítás *1



Jótállási jegy *1

Termék áttekintése

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Bekapcsológomb | 5. Töltő csatlakozó |
| 2. Hangerő növelése/következő dal | 6. Mutató |
| 3. Hangerő csökkentése/Előző szám | 7. Mikrofon |
| 4. ANC kapcsoló | 8. Aux bemeneti audio port |





Bekapcsolás/csatlakozás



Be: nyomja meg és tartsa lenyomva
3 másodpercig




Ki: nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig




Jegyzet

A fejhallgató automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz, amikor bekapcsolja.


Két eszköz csatlakoztatása



1. LÉPÉS: Csatlakozzon a Mobile 1-hez, majd válassza le.




Csatlakozva




Leválasztás




STEP2: Connect to Mobile 2 or a notebook



or



2. LÉPÉS: Csatlakozzon Mobile 2-höz vagy laptophoz.



Mostantól a HAVIT H655BT két mobilhoz (mobil 1 és mobil 2) vagy egy mobilhoz és egy laptophoz csatlakozik.

Funkció




Lejátszás/Szünet		Nyomja meg egyszer
Előző dal		Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig
Következő dal		Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig
Hangerő csökkentése		Nyomja meg egyszer
Hangerő növelése		Nyomja meg egyszer
Hívás fogadása /befejezése		Nyomja meg egyszer
A hívás elutasítása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig
Hangasszisztens		Nyomja meg kétszer
Fokozatosan váltson módot Ambient/ANC/Normál		Nyomja meg egyszer
Zene/játék mód váltása		Nyomja meg kétszer

Aux módban


Csatlakoztassa a fejhallgatót a zenelejátszóhoz a 3,5 mm-es audiokábelrel (mellékelve), és a zene automatikusan elindul.

Bluetooth kapcsolat, mikrofon. Hangfelvétel, ANC kapcsoló, médialejátszás és telefonhívások nem érhetőek el Aux módban.



Töltés

Töltse fel fejhallgatóját C típusú töltő kábellel, lehetőleg bármilyen számítógépről vagy laptopról, az USB-töltő hozzá képest.



Kijelző a fejhallgatón



Töltés: A visszajelző pirosan világít



Teljesen feltöltve: a jelző kékén marad

Reset



Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig, amíg a kék-piros jelző villogni nem kezd.

A visszaállítási befejező döng.

Újra csatlakozhat.



Biztonsági tippek

1. Ne tegye ki a terméket folyadéknak, víznek vagy nedvességnek, mivel elektronikát és akkumulátort tartalmaz.
2. Ne szerelje szét a terméket. A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
3. Akadályozza meg a termék leesését, és tartsa távol éles tárgyaktól.
4. Töltse fel a terméket 5V/1A töltővel.
5. Ne tegye ki a terméket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mert ez károsíthatja az akkumulátort, vagy akár deformálhatja a műanyag alkatrészeket.
6. A nagy hangerőn történő zenehallgatás káros a fülre.
7. Ne dobja túlsúlyba a terméket, hogy kidobja, különben az akkumulátor belseje szabaddá válhat.

Akkumulátor

Figyelmeztetés: Az elemeket (az elemeket vagy a behelyezett elemeket) ne tegye ki túlzott hő hatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy fénynek.

- 1) Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli, a védelem érvényét veszítheti.
- 2) Az akkumulátort tűzbe, forró szilárd anyagba vagy mechanikusan dobja ki az akkumulátor összezuhanása vagy darabolása, ami robbanást okozhat.
- 3) Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- 4) Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.





www.havitsmart.com

Szállí tó/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz