

Risinno PRO ONE

Utasítások

Termék paraméterek(Magyar)

1. Frekvencia:20Hz-20kHz
2. Átviteli távolság:kb. 10 méter
3. Használati idő:kb. 3,5 óra
4. Töltőrekesz a fejhallgató töltési ideje:körülbelül 2-szeres
5. Töltési idő: kb. 1 óra a töltőrekesz töltéséhez, kb. 1 óra a fejhallgató töltéséhez a Töltőrekeszről

Funkció: A töltőegységek és a töltőegységek töltése a töltőegységekbe.

1. Bekapcsolás: Vegye ki a fejhallgatót/nyomja meg hosszan a fejhallgató többfunkciós gombját három másodpercig.
 2. Kikapcsolás: Tegye vissza a fejhallgatót vagy a kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a multifunkciós területet öt másodpercig.
 3. Lejátszás/szünetA zene lejátszásához/szüneteltetéséhez kattintson duplán a fejhallgató multifunkciós területére.
 4. Dalok váltása: Zenelejátszás közben kattintson duplán a bal fülhallgató multifunkciós billentyűre két másodpercig, hogy a csengő „wow” hangon az előző dalra váltson, ugyanakkor kattintson duplán a jobb fülhallgató multifunkciós billentyűre két másodpercig, hogy a következő dalra váltson.
 5. Hívás fogadása: Kattintson a bal és a jobb fejhallgató multifunkciós gombjára.
- A fejhallgató párosításának módja: Nyissa ki a fejhallgató töltő tokját, vegye ki a két fejhallgatót, várja meg, amíg a piros és kék fény villog, egy fényes kék fényt, a párosítás sikerét, majd csatlakozzon a mobiltelefon Wireless-eszközhöz.

A töltődoboz működési utasításai:

1. A töltődobozba helyezett fejhallgató automatikusan kikapcsol és automatikusan feltöltődik. A töltődoboz a fejhallgató töltéséhez 2-3 alkalommal a felszerelt töltőkábel segítségével töltse fel a töltődobozt;
2. Megjegyzés: Ez a termék töltése nem használható a töltőkábel és a töltőfej gyors töltési funkciójával.

A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt min. [2,5] Watt és max. [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Risinno PRO ONE

User manual

Product Parameters

1. Frequency:20Hz-20kHz
2. Transmission distance:about 10 metres
3. Using time:about 3.5 hours
4. Charging compartment to headphone charging times: about 2 times
5. Charging time: about 1 hour for charging the charging compartment, about 1 hour for charging the headphones from the charging compartment

Function

- 1.On: Take out the earphone/long press the earphone multi-function button for three seconds.
- 2.Off: Put back the headphones or long press the multi-function area for five seconds to switch off.
- 3.Play/Pause: Double-click the headphone multi-function area to play/pause the music.
4. Switch songs: When playing music, double-click the left earphone multi-function key for 2 seconds to switch to the previous song in the ringing 'wow' sound at the same time double-click the right earphone multi-function key for 2 seconds to switch to the next song.
5. Answer the call: Click the left and right headset multi-function buttons.

How to pair the headset: open the headset charging box, take out the two headphones, wait for the red and blue lights flashing, one off a bright blue light, pairing success, and then connect to the mobile phone's Wireless device.

Charging box operation instructions:

1. Headset into the charging box automatically shut down and automatically charge. Charging box to the headset charging 2-3 times using the equipped charging cable to charge the charging box;
2. Note: This product charging can not be used with fast charging function of the charging cable and charging head.