

NexTool

Model: NE20057


NexTool Thunder Multi Functional Shovel

MULTIFUNKCIONÁLIS ÖSSZECSUKHATÓ SIMÍTÓ, ÁSÓ, FEJSZE

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.

Jellemzők:

- 6 funkció egyben, könnyen használható
- A készülék tartalmazza: lapát, kalapács, fejsze, mechanikus reteszelőgomb, fafűrész, kés, kaparó
- Zárógomb, biztonságos a készülék használata
- Kézműves kivitelezés a kivitelezés minden részletében
- Fekete oxidált bevonat, amely vastag védőréteget képez a rozsdá ellen, nedvesség ablak.
- Összeszerelt belső rúd repülőgép-alumíniumból, könnyű szállítani




Védőburkolat (a kés belsejébe csúsztható)


Leírás

Termékleírások:

- Lapát anyaga: 30Cr13
- Fejsze anyaga: 30Cr13
- Rúd anyaga: Anyag: Alumínium ötvözet.
- Test anyaga: PA +üveg laminátum
- Felületkezelés: feketeoxidáció




1.A kapa funkciói



1)Csavarja ki a beállítási gombot.

(2) Amikor a vödör kb. 80 fokos szögben van beállítva, tartsa a megfelelő helyzetben (enyhe kattánás hallatszik), és húzza meg a beállítási fogantyút.


2.Az ásó funkciói



1) Csavarja ki a beállítási gombot.

(2)Nyújtsa szét a lapátot úgy, hogy egy vonalban legyen a fogantyúval, rögzítse a pozícióban (enyhe kattánás hallatszik), és húzza meg a beállítási fogantyút.

3. A fejsze funkciói




1) Csavarja le az állítólemez a rázó gép felső részéből.

(2) Húzza ki a képernyőt, és húzza ki a beállító fogantyút.

3) Csavarja ki a beállítógombot a sajtóképernyőről.

(4) Nyomja be a fejet, amíg a megfelelő helyre nem kerül, és húzza meg a beállító fogantyút.

4. Fűrész funkciók és még több




1) A fűrész akkor használható vágásra, ha a lapát és a fejsze teljesen zárva és rögzítve van.

2) Kattintson a fogantyú végén található gombra.

3) Nyissa ki a hátsó ajtót, és vegye ki a zárókést.

5. Alkalmazás Fűrész




① Csavarja ki a nyélrögzítő kapcsolót, és nyomja meg a nyél végén lévő összecukható kést.

② A karimahüvelyhez rögzített szorítóhüvely és rögzítőfurat


③ Húzza meg a fogantyúkapcsolót, hogy a fűrész működésképpre rögzítse.

6. Sharpie



Helyezze a kést a vágóeszköz tetejére, és kezdje el vágni.

7. Tárolás



Értesítés

1. A NexTool Thunder multifunkciós lapát éles élekkel vagy még élesebb élekkel rendelkező szerszámokkal rendelkezik. Tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.

2. Legyen óvatos a multifunkciós ásó kibontásakor, bezárásakor és használatakor; győződjön meg arról, hogy a kapcsológomb be van zárva és biztonságosan rögzítve, mielőtt bármilyen szerszámot használna, hogy megelőzze a nem megfelelő szerszámműködés okozta károkat.

Karbantartás

1. Használat után tisztítsa meg a berendezést a szennyeződésektől, szárítsa meg és tárolja a megfelelő helyen: ez meghosszabbítja a berendezés élettartamát.
2. Szükség esetén a tengelyekre kenőolajat lehet felvinni a problémamentes használat érdekében.
3. Az ásó alkalmas a mindennapi tevékenységekre. Kerülni kell a szükségtelen túlterhelést és a túlzott használatot, például a kövek és acélcsövek dobálását, amelyek károsíthatják az ásót.
4. Az ásóval végzett munka során ügyelni kell arra, hogy az ásó ne sérüljön meg.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz