

Carlinkit 2air bezdrátové CarPlay a Android Auto pro originální autorádia



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Úvodem

Připojením zařízení v USB portu vašeho vozu, vaše tovární CarPlay můžete upgradovat na bezdrátové CarPlay / Andriod Auto můžete upgradovat an bezdrátový Android Auto. Může být připojeno automaticky, když vstoupíte do vozu

Schéma připojení

CarPlay (bezdrátové připojení)



Android Car (bezdrátové připojení)



Led kontrolky

Červená – napájení

Zelená – úspěšně připojeno

Specifikace:

1. Příkon: 5 V / 1 A

2. Výkon: 5 V / 1 A

3. Výstupní napětí: 0,75 W

4. Kompatibilní rozlišení: adaptivní

Podporované telefony a vozidla

iPhone: iPhone 6 a vyšší, verze iOS 10 a vyšší

Telefony se systémem Android: podporují verzi Android 11.0 a vyšší

Podporované modely aut: Auta s originální kabelovou funkcí CarPlay nebo Android Auto.

Kroky bezdrátového připojení CarPlay (zobrazení uživatelského rozhraní (UI))

1. Připojte výrobek k portu USB v autě.
2. Zapněte Bluetooth a Wi-Fi iPhoneu a připojte se k Bluetooth výrobku: AutoKit_xxx
3. Vyčkejte na výzvu automobilu k připojení CarPlay, klikněte na tlačítko použít CarPlay a vstupte do uživatelského rozhraní (UI) produktu.
4. Zobrazí se vyskakovací okno iPhone, klikněte na možnost Použít CarPlay



Kroky bezdrátového připojení Android Auto (bez zobrazení uživatelského rozhraní (UI))

1. Připojte výrobek k portu USB v autě.
2. Zapněte Bluetooth a Wi-Fi telefonu se systémem Android a připojte se k Bluetooth výrobku: AutoKit_xxx
3. Počkejte, až telefon se systémem Android dokončí připojení, a kliknutím na možnost "Android Auto" v automobilu vstupte do bezdrátového systému Android Auto.



Poznámka: Ve vozidle se může objevit výzva k připojení Android Auto nebo Bluetooth. Klikněte na tlačítko pro připojení nebo spuštění, když je spuštěno bezdrátové připojení Android Auto. Telefon Android bude pokračovat v navazování spojení s Bluetooth vozidla.

Online aktualizace/zpětná vazba

Vstup do pozadí

1. Vložte adaptér do portu USB v automobilu.
2. Telefon iPhone/Android připojte k Wi-Fi produktu.
3. V prohlížeči, který je dodáván s telefonem iPhone/Android, zadejte 192.168.50.2 a vstupte do pozadí.

Poznámka: ujistěte se, že je telefon připojen k mobilní síti.

Klepněte na tlačítko "Zkontrolovat aktualizaci / Check Update" (Obrázek 1)

1. Můžete zkontrolovat, zda se jedná o nejnovější verzi.
2. Nejnovější verzi můžete aktualizovat online.

Poznámka: Pro aktualizaci verze se obraťte na zákaznický servis, samovolná aktualizace může způsobit poškození produktu.

Klikněte na "Zpětná vazba/Feedback" (Obrázek 1)

1. Zadejte značku + model + rok vašeho vozu a nahlasejte případné problémy s používáním výrobku. (Obrázek 2)
2. Odešlete snímek obrazovky pracovníkům zákaznického servisu.
3. Po odeslání bude váš problém sledován a řešen technikem



Obrázek 1



Obrázek 2

Jako modelové zařízení je zde iPhone.

Bezpečnostní opatření pro Android Auto

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Android Auto z Google Play do svého telefonu se systémem Android.

Zkontrolujte, zda váš telefon podporuje bezdrátovou aplikaci Android Auto.



Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

Carlinkit 2air kabelloses CarPlay und Android Auto für Original-Autoradios



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Einführung


Durch Anschließen des Geräts an den USB-Anschluss Ihres Autos können Sie Ihr werkseitig installiertes CarPlay auf kabelloses CarPlay/Android Auto aufrüsten. Die Verbindung kann beim Einsteigen ins Auto automatisch hergestellt werden.

Anschlussdiagramm

CarPlay (drahtlose Verbindung)



Android-Auto (drahtlose Verbindung)



LED-Anzeigeleuchten

Rot – Stromversorgung

Grün – erfolgreich verbunden

Technische

Daten: 1. Stromaufnahme: 5 V/1 A

2. Stromversorgung: 5 V/1 A

3. Ausgangsspannung: 0,75 W

4. Kompatible Auflösung: adaptiv

Unterstützte Telefone und Fahrzeuge


iPhone: iPhone 6 und höher, iOS Version 10 und höher

Android-Telefone: Unterstützung für Android Version 11.0 und höher

Fahrzeugmodelle: Fahrzeuge mit originaler kabelgebundener CarPlay- oder Android Auto-Funktion.


Schritte zur drahtlosen CarPlay-Verbindung (Benutzeroberfläche)

1. Schließen Sie das Produkt an den USB-Anschluss im Auto an.
2. Schalten Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem iPhone ein und verbinden Sie sich mit dem Bluetooth-Gerät des Produkts: AutoKit_xxx.
3. Warten Sie, bis Sie vom Auto aufgefordert werden, sich mit CarPlay zu verbinden, klicken Sie auf die Schaltfläche „CarPlay verwenden“ und rufen Sie die Benutzeroberfläche des Produkts auf.
4. Ein iPhone-Pop-up-Fenster erscheint. Klicken Sie auf „CarPlay verwenden“.



Schritte zur drahtlosen Verbindung von Android Auto (ohne Anzeige der Benutzeroberfläche (UI))

1. Schließen Sie das Produkt an den USB-Anschluss im Auto an.
 2. Aktivieren Sie Bluetooth und WLAN auf Ihrem Android-Telefon und verbinden Sie es mit dem Bluetooth-Produkt: AutoKit_xxx
 3. Warten Sie, bis die Verbindung mit dem Android-Telefon hergestellt ist, und tippen Sie im Auto auf die Option „Android Auto“, um das drahtlose Android-System zu aktivieren.
- Auto.



Hinweis: Möglicherweise werden Sie aufgefordert, eine Verbindung zu Android Auto oder Bluetooth in Ihrem Fahrzeug herzustellen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“ oder „Starten“, sobald die drahtlose Verbindung von Android Auto hergestellt ist. Das

Android-Telefon wird weiterhin verbunden.

Verbindung mit dem Bluetooth-System des Fahrzeugs.

Online-Update/Feedback

Eintritt in den Hintergrund

1. Stecken Sie den Adapter in den USB-Anschluss Ihres Autos.
2. Verbinden Sie Ihr iPhone/Android-Telefon mit dem WLAN des Produkts.
3. Geben Sie im Browser Ihres iPhones/Android-Telefons die Adresse 192.168.50.2 ein und klicken Sie auf „background“.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit einem Mobilfunknetz verbunden ist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Update prüfen“ (Abbildung 1).

1. Sie können überprüfen, ob es sich um die neueste Version handelt.
2. Sie können online auf die neueste Version aktualisieren.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Version zu aktualisieren. Eine Selbstaktualisierung kann zu Schäden am Produkt führen.

Klicken Sie auf „Feedback“ (Abbildung 1).

1. Geben Sie Marke, Modell und Baujahr Ihres Autos ein und melden Sie alle Probleme bei der Verwendung des Produkts. (Bild 2)
2. Senden Sie einen Screenshot an den Kundendienst.
3. Nach dem Absenden wird Ihr Problem von einem Techniker bearbeitet und gelöst.



Abbildung 1



Abbildung 2

Als Modellgerät wird hier das iPhone verwendet.

Sicherheitsvorkehrungen für Android Auto

Laden Sie die Android Auto App von Google Play auf Ihr Android-Smartphone herunter und installieren Sie sie.

Prüfen Sie, ob Ihr Telefon die drahtlose Android Auto-App unterstützt.



Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Carlinkit 2air vezeték nélküli CarPlay és
Android Auto az eredeti autórádiókhoz



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Bevezetés


Az eszköz autó USB-portjához csatlakoztatásával vezeték nélküli CarPlay/Android Auto verzióra frissítheti gyári CarPlay/Android Auto rendszerét. Az autóba beszálláskor automatikusan csatlakozhat.

Csatlakozási rajz

CarPlay (vezeték nélküli kapcsolat)



Android autó (vezeték nélküli kapcsolat)



LED-jelzőfények

Piros – tápegység

Zöld – sikeresen csatlakoztatva

Műszaki adatok:

1. Tápfeszültség: 5V/1A

2. Tápellátás: 5V/1A

3. Kimeneti feszültség: 0,75 W

4. Kompatibilis felbontás: adaptív


Támogatott telefonok és járművek

iPhone: iPhone 6 és újabb, iOS 10-es és újabb verziók Android

telefonok: Android 11.0-s és újabb verziók támogatása Támogatott autómodellek: Eredeti vezetékes CarPlay vagy Android Auto funkcióval rendelkező autók.


CarPlay vezeték nélküli csatlakozás lépései (felhasználói felület (UI) nézet)

1. Csatlakoztassa a terméket az autó USB-portjához.
2. Kapcsold be az iPhone Bluetooth-ját és Wi-Fi-jét, majd csatlakozz a termék Bluetooth-jához: AutoKit_xxx 3.
- Várd meg, amíg az autó kéri a CarPlayhez való csatlakozást, kattints a CarPlay használata gombra, és lépj be a termék felhasználói felületére (UI).
4. Megjelenik egy iPhone felugró ablak, kattints a CarPlay használata lehetőségre.



Android Auto vezeték nélküli csatlakozás lépései (a felhasználói felület (UI) megjelenítése nélkül)

1. Csatlakoztassa a terméket az autó USB-portjához.
 2. Kapcsold be Android telefonod Bluetooth és Wi-Fi funkcióját, majd csatlakozz a Bluetooth termékhez: AutoKit_xxx
 3. Várja meg, amíg az Android telefon befejezi a csatlakozást, majd kattintson az autóban az „Android Auto” opcióra az Android vezeték nélküli rendszerbe való belépéshez.
- Autó.



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a rendszer kérni fogja, hogy csatlakozzon az Android Autóhoz vagy Bluetooth-hoz a járművében. Kattintson a csatlakozás vagy az indítás gombra, amikor az Android Auto vezeték nélküli kapcsolata elindult. Az Android telefon továbbra is csatlakozni fog.

kapcsolat a jármű Bluetooth-jával.

Online frissítés/visszajelzés

Belépés a háttérbe

1. Helyezze be az adaptert az autó USB-portjába.
2. Csatlakoztassa iPhone/Android telefonját a termék Wi-Fi-hálózatahoz.
3. Az iPhone/Android telefonodhoz mellékelt böngészőbe írd be a 192.168.50.2 címet, és add meg a hátteret.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a telefon csatlakozik egy mobilhálózathoz.

Kattintson a „Frissítések ellenőrzése” gombra (1. ábra)

1. Ellenőrizheted, hogy a legújabb verziót használod-e.
2. A legújabb verziót online frissítheti.

Megjegyzés: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a verzió frissítéséhez, az önrfrissítés károsíthatja a terméket.

Kattintson a „Visszajelzés” gombra (1. ábra)

1. Add meg az autód márkáját, modelljét és gyártási évét, és jelentsd a termék használatával kapcsolatos problémákat. (2. kép)
2. Küldjön egy képernyőképet az ügyfélszolgálatnak.
3. A beküldés után egy technikus nyomon követi és megoldja a problémáját



1. ábra




2. ábra

Az iPhone-t itt modelleszközként használják.

Android Auto biztonsági óvintézkedések

Töltsd le és telepítsd az Android Auto alkalmazást a Google Play áruházból Androidos telefonodra.

Ellenőrizd, hogy a telefonod támogatja-e a vezeték nélküli Android Auto alkalmazást.



Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

Безжичен CarPlay и Carlinkit 2air

Android Auto за оригинални автомобилни радиостанции



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно ръководството преди да го използвате за първи път. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Въведение

Като свържете устройството към USB порта на колата си, можете да надстроите фабричния си CarPlay до безжичен CarPlay/Android Auto. Той може да се свърже автоматично, когато влезете в колата.

Диаграма на свързване

CarPlay (безжична връзка)



Android Car (безжична връзка)



LED индикаторни светлини

Червено – захранване

Зелено – успешно свързване

Спецификации:

1. Входно захранване: 5V/1A

2. Захранване: 5V/1A

3. Изходно напрежение: 0.75W

4. Съвместима резолюция: адаптивна

Поддържани телефони и превозни средства

iPhone: iPhone 6 и по-нови модели, iOS версия 10 и по-

нова. Телефони с Android: поддръжка на Android версия 11.0 и по-нова. Поддържани

модели автомобили: Автомобили с оригинална кабелна функция CarPlay или Android Auto.

Стъпки за безжично свързване на CarPlay (изглед на потребителски интерфейс (UI))


1. Свържете продукта към USB порта в колата.

2. Включете Bluetooth и Wi-Fi на iPhone и се свържете с Bluetooth на продукта:

AutoKit_xxx 3.

Изчакайте колата да ви подкани да се свържете с CarPlay, щракнете върху бутона „използване на CarPlay“ и влезте в потребителския интерфейс (UI) на продукта.

4. Ще се появи изскачащ прозорец на iPhone, щракнете върху Използване на CarPlay



Стъпки за безжично свързване с Android Auto (без показване на потребителския интерфейс)

1. Свържете продукта към USB порта в колата.

2. Включете Bluetooth и Wi-Fi на вашия Android телефон и се свържете с Bluetooth продукта: AutoKit_xxx

3. Изчакайте телефонът с Android да завърши връзката и щракнете върху опцията „Android Auto“ в колата, за да влезете в безжичната система на Android.

Кола.



Забележка: Може да бъдете подканени да се свържете с Android Auto или Bluetooth във вашия автомобил.

Щракнете върху бутона за свързване или стартиране, когато безжичната връзка с Android Auto е стартирана. Телефонът с Android ще продължи да се свързва.

връзка с Bluetooth системата на автомобила.

Онлайн актуализация/обратна връзка

Влизане на фона

1. Поставете адаптера в USB порта на колата си.
2. Свържете вашия iPhone/Android телефон към Wi-Fi мрежата на продукта.
3. В браузъра, който е включен в вашия iPhone/Android телефон, въведете 192.168.50.2 и въведете файла background.

Забележка: Уверете се, че телефонът ви е свързан с мобилна мрежа.

Кликнете върху бутона „Проверка на актуализацията“ (Фигура 1)

1. Можете да проверите дали е най-новата версия.
2. Можете да актуализирате най-новата версия онлайн.

Забележка: Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти, за да актуализирате версията, самоактуализацията може да повреди продукта.

Кликнете върху „Обратна връзка“ (Фигура 1)

1. Въведете марката + модела + годината на вашия автомобил и съобщете за всички проблеми с използването на продукта. (Изображение 2)
2. Изпратете екранна снимка на отдела за обслужване на клиенти.
3. След подаване, проблемът ви ще бъде проследен и решен от техник




Фигура 1



Фигура 2

Тук iPhone се използва като моделно устройство.

Предпазни мерки за сигурност на Android Auto
Изтеглете и инсталирайте приложението Android Auto от Google Play на вашия телефон с Android.
Проверете дали телефонът ви поддържа безжичното приложение Android Auto.



Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

CarPlay wireless Carlinkit 2air și Android Auto pentru radiouri auto originale



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Introducere

Prin conectarea dispozitivului la portul USB al mașinii, puteți actualiza sistemul CarPlay din fabrică la CarPlay/Android Auto wireless. Se poate conecta automat când intrați în mașină.

Schema de conectare

CarPlay (conexiune wireless)



Android Car (conexiune wireless)



Indicatori luminoși LED

Roșu – sursă de alimentare

Verde – conectare reușită

Specificații: 1.

Putere de intrare: 5V/1A

2. Alimentare: 5V/1A

3. Tensiune de ieșire: 0,75 W

4. Rezoluție compatibilă: adaptivă

Telefoane și vehicule acceptate

iPhone: iPhone 6 și versiuni ulterioare, iOS versiunea 10 și

versiuni ulterioare
Telefoane Android: acceptă Android versiunea 11.0 și versiuni ulterioare

Modele auto acceptate: Autoturisme cu funcție CarPlay sau Android Auto originală prin cablu.

Pași pentru conexiunea wireless CarPlay (vizualizarea interfeței utilizator (UI))


1. Conectați produsul la portul USB din mașină.

2. Activați Bluetooth și Wi-Fi-ul iPhone-ului și conectați-l la Bluetooth-ul produsului:

AutoKit_xxx 3.

Așteptați ca mașina să vă solicite conectarea la CarPlay, faceți clic pe butonul „Utilizează CarPlay” și intrați în interfața cu utilizatorul (UI) a produsului.

4. Va apărea o fereastră pop-up pentru iPhone, faceți clic pe Utilizați CarPlay



Pași pentru conexiunea wireless Android Auto (fără afișarea interfeței utilizator (UI))

1. Conectați produsul la portul USB din mașină.

2. Activați Bluetooth și Wi-Fi-ul telefonului dvs. Android și conectați-vă la produsul Bluetooth: AutoKit_xxx

3. Așteptați ca telefonul Android să finalizeze conexiunea și faceți clic pe opțiunea „Android Auto” din mașină pentru a intra în sistemul wireless Android.

Mașină.



Notă: Este posibil să vi se solicite să vă conectați la Android Auto sau Bluetooth în vehicul.

Faceți clic pe butonul de conectare sau pornire atunci când conexiunea wireless Android Auto este inițiată.

Telefonul Android va continua să se conecteze.

conexiune cu Bluetooth-ul vehiculului.

Actualizare/feedback online

Intrarea în fundal

1. Introduceți adaptorul în portul USB al mașinii.
2. Conectați-vă iPhone-ul/telefonul Android la rețeaua Wi-Fi a produsului.
3. În browserul care vine cu telefonul iPhone/Android, introduceți 192.168.50.2 și introduceți fundalul.

Notă: asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea mobilă.

Faceți clic pe butonul „Verificați actualizarea” (Figura 1)

1. Poți verifica dacă este cea mai recentă versiune.
2. Puteți actualiza cea mai recentă versiune online.

Notă: Vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru a actualiza versiunea, actualizarea automată poate deteriora produsul.

Faceți clic pe „Feedback” (Figura 1)

1. Introduceți marca + modelul + anul de fabricație al mașinii dvs. și raportați orice probleme legate de utilizarea produsului. (Imaginea 2)
2. Trimiteți o captură de ecran către serviciul clienți.
3. După trimitere, problema dvs. va fi urmărită și rezolvată de un tehnician



Figura 1




Figura 2

iPhone-ul este folosit ca dispozitiv model aici.

Măsuri de securitate Android Auto

Descărcați și instalați aplicația Android Auto din Google Play pe telefonul dvs. Android.

Verificați dacă telefonul dvs. este compatibil cu aplicația Android Auto fără fir.



Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Carlinkit 2air wireless CarPlay and Android Auto for original car radios



User manual

Please read the manual carefully before using it for the first time. Keep the manual for future reference.

Introduction

By connecting the device to your car's USB port, you can upgrade your factory CarPlay to wireless CarPlay/Android Auto. It can be connected automatically when you enter the car.

Connection diagram

CarPlay (wireless connection)



Android Car (wireless connection)



LED indicator lights

Red – power supply

Green – successfully connected

Specifications:

1. Power input: 5V/1A
2. Power: 5V/1A

3. Output voltage: 0.75W
4. Compatible resolution: adaptive


Supported phones and vehicles

iPhone: iPhone 6 and above, iOS version 10 and above

Android phones: support Android version 11.0 and above Supported car models: Cars with original wired CarPlay or Android Auto function.


CarPlay wireless connection steps (User Interface (UI) view)

1. Connect the product to the USB port in the car.
 2. Turn on the iPhone's Bluetooth and Wi-Fi and connect to the product's Bluetooth:
- AutoKit_xxx 3. Wait for the car to prompt you to connect to CarPlay, click the use CarPlay button and enter the product's user interface (UI).
4. An iPhone pop-up window will appear, click on Use CarPlay



Android Auto wireless connection steps (without displaying the user interface (UI))

1. Connect the product to the USB port in the car.
2. Turn on the Bluetooth and Wi-Fi of your Android phone and connect to the Bluetooth product: AutoKit_xxx
3. Wait for the Android phone to complete the connection, and click on the "Android Auto" option in the car to enter the Android wireless system Car.



Note: You may be prompted to connect to Android Auto or Bluetooth in your vehicle. Click the connect or start button when Android Auto wireless connection is started. The Android phone will continue to connect.

connection with the vehicle's Bluetooth.

Online update/feedback

Entering the background

1. Insert the adapter into the USB port in your car.
2. Connect your iPhone/Android phone to the product's Wi-Fi.
3. In the browser that comes with your iPhone/Android phone, enter 192.168.50.2 and enter the background.

Note: make sure your phone is connected to a mobile network.

Click the "Check Update" button (Figure 1)

1. You can check if it is the latest version.
2. You can update the latest version online.

Note: Please contact customer service to update the version, self-update may cause damage to the product.

Click on "Feedback" (Figure 1)

1. Enter the make + model + year of your car and report any problems with using the product. (Image 2)
2. Send a screenshot to customer service.
3. After submission, your problem will be tracked and resolved by a technician



Figure 1



Figure 2

The iPhone is used as the model device here.

Android Auto security precautions

Download and install the Android Auto app from Google Play on your Android phone.

Check if your phone supports the wireless Android Auto app.



Distributor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prague 9

Czech Republic

www.sunnysoft.cz

Carlinkit 2air bezprzewodowy CarPlay i

Android Auto dla oryginalnych radioodbiorników samochodowych



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Wstęp

Podłączając urządzenie do portu USB w samochodzie, możesz zaktualizować fabryczny CarPlay do bezprzewodowego CarPlay/Android Auto. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wejściu do samochodu.

Schemat połączeń

CarPlay (połączenie bezprzewodowe)



Android Car (połączenie bezprzewodowe)



Kontrolki LED

Czerwony – zasilanie

Zielony – pomyślnie połączony

Dane techniczne:

1. Pobór mocy: 5 V/1 A

2. Moc: 5V/1A

3. Napięcie wyjściowe: 0,75 W

4. Zgodna rozdzielczość: adaptacyjna

Obsługiwane telefony i pojazdy


iPhone: iPhone 6 i nowsze, iOS wersja 10 i nowsze Telefony

z systemem Android: obsługa systemu Android w wersji 11.0 i nowszych Obsługiwane

modele samochodów: Samochody z oryginalną przewodową funkcją CarPlay lub Android Auto.


Kroki połączenia bezprzewodowego CarPlay (widok interfejsu użytkownika (UI))

1. Podłącz produkt do portu USB w samochodzie.
 2. Włącz Bluetooth i Wi-Fi w telefonie iPhone i połącz się z urządzeniem Bluetooth:
AutoKit_xxx 3.
- Poczekaj, aż samochód wyświetli monit o połączenie z CarPlay, kliknij przycisk „Użyj CarPlay” i przejdź do interfejsu użytkownika produktu.
4. Pojawi się okno podręczne iPhone'a, kliknij Użyj CarPlay



Kroki połączenia bezprzewodowego Android Auto (bez wyświetlania interfejsu użytkownika (UI))

1. Podłącz produkt do portu USB w samochodzie.
2. Włącz Bluetooth i Wi-Fi w telefonie z systemem Android i połącz się z produktem Bluetooth: AutoKit_xxx
3. Poczekaj, aż telefon z systemem Android nawiąże połączenie, a następnie kliknij opcję „Android Auto” w samochodzie, aby wejść do bezprzewodowego systemu Android.



Samochód.

Uwaga: może zostać wyświetlony monit o połączenie się z systemem Android Auto lub Bluetooth w pojeździe. Kliknij przycisk „Połącz” lub „Rozpocznij” po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego Android Auto. Telefon z Androidem będzie nadal łączył się z siecią. połączenie z Bluetooth pojazdu.

Aktualizacja/opinia online

Wchodzenie w tło

1. Podłącz adapter do portu USB w samochodzie.
2. Podłącz swój telefon iPhone/Android do sieci Wi-Fi produktu.
3. W przeglądarce zainstalowanej na telefonie iPhone/Android wpisz 192.168.50.2 i wprowadź tło.

Uwaga: upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią komórkową.

Kliknij przycisk „Sprawdź aktualizację” (Rysunek 1)

1. Możesz sprawdzić czy jest to najnowsza wersja.
2. Możesz uaktualnić najnowszą wersję online.

Uwaga: Aby zaktualizować wersję, skontaktuj się z obsługą klienta. Samodzielna aktualizacja może spowodować uszkodzenie produktu.

Kliknij „Opinie” (Rysunek 1)

1. Wprowadź markę, model i rok produkcji swojego samochodu i zgłoś wszelkie problemy związane z użytkowaniem produktu. (Zdjęcie 2)
2. Wyślij zrzut ekranu do obsługi klienta.
3. Po przesłaniu zgłoszenia Twój problem zostanie prześlany i rozwiązany przez technika



Rysunek 1




Rysunek 2

Jako urządzenie modelowe wykorzystano tutaj iPhone'a.

Środki bezpieczeństwa Android Auto

Pobierz aplikację Android Auto ze sklepu Google Play i zainstaluj ją na swoim telefonie z systemem Android.

Sprawdź, czy Twój telefon obsługuje bezprzewodową aplikację Android Auto.



Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Brezžični CarPlay in Carlinkit 2air

Android Auto za originalne avtomobilске radijske sprejemnike



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Uvod

Z napravo, ki jo priključite na vrata USB v avtomobilu, lahko tovarniški CarPlay nadgradite na brezžični CarPlay/Android Auto. Poveže se lahko samodejno, ko vstopite v avto.

Diagram povezave

CarPlay (brezžična povezava)



Android Car (brezžična povezava)



LED indikatorske lučke

Rdeča – napajanje

Zelena – uspešno povezana

Specifikacije:

1. Vhodna moč: 5V/1A

2. Napajanje: 5V/1A

3. Izhodna napetost: 0,75 W

4. Združljiva ločljivost: prilagodljiva


Podprti telefoni in vozila

iPhone: iPhone 6 in novejši, iOS različice 10 in novejše.

Telefoni Android: podpora za Android različice 11.0 in novejše. Podprti modeli avtomobilov: avtomobili z originalno žično funkcijo CarPlay ali Android Auto.

Koraki za brezžično povezavo CarPlay (pogled uporabniškega vmesnika)

1. Izdelek priključite na vrata USB v avtomobilu.
2. Vklopite Bluetooth in Wi-Fi na iPhoneu ter se povežite z Bluetoothom izdelka:
3. Počakajte, da vas avtomobil pozove k povezavi s CarPlay, kliknite gumb za uporabo CarPlay in vstopite v uporabniški vmesnik izdelka.
4. Pojavilo se bo pojavno okno iPhonea, kliknite Uporabi CarPlay



Koraki za brezžično povezavo Android Auto (brez prikaza uporabniškega vmesnika)

1. Izdelek priključite na vrata USB v avtomobilu.
 2. Vklopite Bluetooth in Wi-Fi na telefonu Android ter se povežite z izdelkom Bluetooth: AutoKit_XXX
 3. Počakajte, da telefon Android dokonča povezavo, in v avtomobilu kliknite možnost »Android Auto«, da vstopite v brezžični sistem Android.
- Avto.



Opomba: Morda boste pozvani, da se v vozilu povežete s sistemom Android Auto ali Bluetooth.

Ko se brezžična povezava Android Auto zažene, kliknite gumb za povezavo ali zagon. Telefon Android se bo še naprej povezoval.

povezava z Bluetoothom v vozilu.

Spletna posodobitev/povratne informacije

Vstop v ozadje

1. Vstavite adapter v vrata USB v avtomobilu.
2. Povežite telefon iPhone/Android z omrežjem Wi-Fi izdelka.
3. V brskalnik, ki je priložen vašemu telefonu iPhone/Android, vnesite 192.168.50.2 in vnesite datoteko ozadje.

Opomba: Prepričajte se, da je vaš telefon povezan z mobilnim omrežjem.

Kliknite gumb »Preveri posodobitev« (slika 1)

1. Preverite lahko, ali gre za najnovejšo različico.
2. Najnovejšo različico lahko posodobite na spletu.

Opomba: Za posodobitev različice se obrnite na službo za stranke, saj lahko samostojna posodobitev poškoduje izdelek.

Kliknite na »Povratne informacije« (slika 1)

1. Vnesite znamko + model + letnik vašega avtomobila in prijavite morebitne težave z uporabo izdelka. (Slika 2)
2. Pošljite posnetek zaslona službi za stranke.
3. Po oddaji bo vašo težavo spremljal in rešil tehnik.



Slika 1




Slika 2

Kot modelna naprava se tukaj uporablja iPhone.

Varnostni ukrepi za Android Auto

Prenesite in namestite aplikacijo Android Auto iz trgovine Google Play v telefon Android.

Preverite, ali vaš telefon podpira brezžično aplikacijo Android Auto.



Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

Bežični CarPlay za Carlinkit 2air
Android Auto za originalne auto radio uređaje



Korisnički priručnik

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte upute. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Uvod


Spajanjem uređaja na USB priključak vašeg automobila možete nadograditi tvornički CarPlay na bežični CarPlay/Android Auto. Može se automatski povezati kada uđete u automobil.

Dijagram spajanja

CarPlay (bežična veza)



Android automobil (bežična veza)



LED indikatorska svjetla

Crvena – napajanje

Zelena – uspješno povezano

Specifikacije: 1.

Ulazno napajanje: 5V/1A

2. Napajanje: 5V/1A

3. Izlazni napon: 0,75 W

4. Kompatibilna rezolucija: adaptivna


Podržani telefoni i vozila

iPhone: iPhone 6 i noviji, iOS verzija 10 i noviji Android

telefoni: podrška za Android verziju 11.0 i novije Podržani modeli automobila: Automobili s originalnom žičanom funkcijom CarPlay ili Android Auto.

Koraci za bežično povezivanje CarPlaya (prikaz korisničkog sučelja (UI))

1. Spojite proizvod na USB priključak u automobilu.
 2. Uključite Bluetooth i Wi-Fi na iPhoneu i spojite se na Bluetooth uređaj proizvoda:
- AutoKit_xxx 3. Pričekajte da vas automobil zatraži povezivanje s CarPlayom, kliknite gumb za korištenje CarPlaya i uđite u korisničko sučelje (UI) proizvoda.
4. Pojavit će se skočni prozor iPhonea, kliknite Koristi CarPlay



Koraci za bežično povezivanje s Android Autom (bez prikaza korisničkog sučelja)

1. Spojite proizvod na USB priključak u automobilu.
2. Uključite Bluetooth i Wi-Fi na svom Android telefonu i povežite se s Bluetooth proizvodom: AutoKit_xxx
3. Pričekajte da Android telefon dovrši vezu i kliknite na opciju "Android Auto" u automobilu za ulazak u bežični Android sustav



Automobil.

Napomena: Možda će se od vas zatražiti da se povežete s Android Autom ili Bluetoothom u svom vozilu.

Kliknite gumb za povezivanje ili pokretanje kada se pokrene bežična veza s Android Autom. Android telefon će se nastaviti povezivati.

povezivanje s Bluetoothom vozila.

Online ažuriranje/povratne informacije

Ulazak u pozadinu

1. Umetnite adapter u USB priključak u automobilu.
2. Spojite svoj iPhone/Android telefon na Wi-Fi mrežu proizvođača.
3. U preglednik koji dolazi s vašim iPhone/Android telefonom unesite 192.168.50.2 i unesite pozadinu.

Napomena: provjerite je li vaš telefon spojen na mobilnu mrežu.

Kliknite gumb "Provjeri ažuriranje" (Slika 1)

1. Možete provjeriti je li to najnovija verzija.
2. Najnoviju verziju možete ažurirati putem interneta.

Napomena: Za ažuriranje verzije obratite se korisničkoj službi; samostalno ažuriranje može oštetiti proizvod.

Kliknite na "Povratne informacije" (Slika 1)

1. Unesite marku + model + godinu proizvodnje vašeg automobila i prijavite sve probleme s korištenjem proizvoda. (Slika 2)
2. Pošaljite snimku zaslona korisničkoj službi.
3. Nakon slanja, vaš će problem pratiti i riješiti tehničar.



Slika 1




Slika 2

iPhone se ovdje koristi kao modelni uređaj.

Sigurnosne mjere za Android Auto

Preuzmite i instalirajte aplikaciju Android Auto s Google Playa na svoj Android telefon.

Provjerite podržava li vaš telefon bežičnu aplikaciju Android Auto.



Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz