

Magnetický stativ Magnet Stick Plus (1045 mm) s magnetickým kroužkem

1045_{MM}



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS + hliníková slitina

Držák smartphonu: Magnetický kroužek + svorka

Délka složeného výrobku: 210 mm

Délka rozloženého výrobku: 1045 mm

Rozměry výrobku: 210 x 58 x 54 mm

Hmotnost: 180 g

BALENÍ

Stativ x1

Magnetický kroužek x1

Uživatelská příručka x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Mechanická svorka / Magnetický kroužek
2. Teleskopický stojan
3. Dálkové ovládání
4. Stativ



OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

1. Upevněte si chytrý telefon mechanickou svorkou nebo magnetickým kroužkem a nastavte úhel, který potřebujete pro fotografování.



2. Teleskopický stativ se používá k nastavení výšky zařízení.



3. Rozevřete nohy stativu a umístěte zařízení na rovný povrch



4. Chcete-li dálkový ovladač vyjmout, nejprve vytáhněte teleskopický stojan a poté jej posuňte nahoru, abyste dálkový ovladač vyjmuli.



DÁLKOVÝ OVLADAČ

1. Posuňte tlačítko napájení nahoru pro zapnutí nebo dolů pro vypnutí dálkového ovladače.
2. Po zapnutí dálkového ovladače začne blikat kontrolka připojení. Pomocí funkce Bluetooth na vašem chytrém telefonu vyhledejte dálkový ovladač a připojte se k němu (název dálkového ovladače: Magnet Stick Plus). Po úspěšném připojení kontrolka zhasne.
3. Po připojení zařízení k chytrému telefonu stiskněte tlačítko pro fotografování nebo video a pořídte snímek nebo spusťte nahrávání.
4. Pokud zařízení není 5 minut používáno,

automaticky se vypne.

Po zapnutí dálkového ovladače, pokud již byla selfie tyč připojena k chytrému telefonu, se připojení automaticky obnoví.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte o opravu či úpravu sami, protože by mohlo dojít k narušení jeho integrity a poškození nebo snížení výkonu.

Nepřetěžujte stativ, abyste předešli poškození.

Při nastavování výšky a úhlů stativu postupujte opatrně, abyste předešli náhodnému poškození nebo pádu zařízení.

Nikdy nenechávejte stativ s nainstalovaným zařízením bez dozoru, zejména za větrného počasí.

Nepoužívejte stativ za vysoké vlhkosti nebo deště, pokud není pro takové podmínky navržen, aby se zabránilo korozi a poškození.

Výrobek je vybaven vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Při likvidaci neznečišťujte životní prostředí. Snažte se jej zlikvidovat odděleně a ekologicky šetrným způsobem.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky

**VAROVÁNÍ**

Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní pokyny, jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo jinému poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Join Proove on
social media!

Magnetstativ Magnetstab
Plus (1045 mm) mit Magnetring

1045_{MM}



Benutzerhandbuch

prove

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: ABS + Aluminiumlegierung

Smartphone-Halterung: Magnetring + Klemme

Länge des gefalteten Produkts: 210 mm

Länge des ungefalteten Produkts: 1045 mm

Produktabmessungen : 210 x 58 x 54 mm

Gewicht: 180g

VERPACKUNG

Stativ x1

Magnetring x1

Benutzerhandbuch x1

Aufkleber x1

PRODUKTDDETAILS 1. Mechanische

Klemme / Magnetring 2. Teleskopstativ 3. Fernbedienung

4. Stativ



GERÄTEBETRIEB

1. Sichern Sie Ihr Smartphone mit einer mechanischen Klemme oder Magnetring und stellen Sie den Winkel ein, Sie zum Fotografieren benötigen.



2. Das Teleskopstativ dient zur Höhenverstellung des Gerätes.



3. Spreizen Sie die Stativbeine und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche



4. Um die Fernbedienung zu entfernen, ziehen Sie sie zuerst heraus Teleskopständer und schieben Sie ihn dann nach oben die Fernbedienung entfernt .



FERNBEDIENUNG

1. Schieben Sie den Netzschalter nach oben, um die Fernbedienung einzuschalten, oder nach unten, um sie auszuschalten.

2. Nach dem Einschalten der Fernbedienung beginnt die Verbindungsleuchte zu blinken. Nutzen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, um die Fernbedienung (Name der Fernbedienung: Magnet Stick Plus) zu suchen und zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Leuchte.

3. Nachdem Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone verbunden haben, drücken Sie die Foto- oder Videotaste, um ein Bild aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.

4. Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht verwendet wird,

es wird automatisch ausgeschaltet.

Nach dem Einschalten der Fernbedienung, wenn der Selfie-Stick bereits mit dem Smartphone verbunden ist, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.

WARNUNG

Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da dies seine Integrität beeinträchtigen und seine Leistung beeinträchtigen oder verringern kann.

Überlasten Sie das Stativ **nicht**, um Schäden zu vermeiden.

Gehen Sie **beim** Einstellen der Höhe und des Winkels des Stativs vorsichtig vor, um versehentliche Beschädigungen oder das Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.

Lassen Sie ein Stativ mit installierter Ausrüstung niemals unbeaufsichtigt, insbesondere bei windigem Wetter.

Um Korrosion und Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie das Stativ nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen, es sei denn, es ist für solche Bedingungen ausgelegt.

Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Achten Sie **bei** der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Bitte entsorgen Sie ihn separat und umweltgerecht.

Eine Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Produktfehlern und zum Erlöschen der Garantie führen.



WARNUNG

Bitte beachten Sie die oben aufgeführten Sicherheitshinweise, andernfalls kann zu Feuer, Stromschlag, Beschädigung oder anderen Schäden führen.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Lieferant/Händler

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Mágneses állvány Mágnesrúd
Plusz (1045 mm) mágneses gyű rű vel

1045_{MM}



Felhasználói kézikönyv

prove

Köszönjük, hogy a Proove-ot választotta! Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: ABS + alumíniumötvözet

Okostelefon tartó: Mágneses gyűrű + bilincs

Összehajtott termék hossza: 210 mm

A kibontott termék hossza: 1045 mm

Termék méretei : 210 x 58 x 54 mm

Súly: 180 g

CSDMAGOLÁS

1 db állvány

Mágneses gyűrű x1

Felhasználói kézikönyv x1

Matricák x1

TERMÉKLEÍRÁSOK 1. Mechanikus szorító /

Mágneses gyűrű 2. Teleszkópos állvány 3. Távirányító 4.

Háromlábú állvány



A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

1. Rögzítse okostelefonját mechanikus szorítóval vagy mágneses gyűrűvel, és állítsa be a szögét, szükség van a fotózáshoz.



2. A teleszkópos állvány a készülék magasságának beállítási táskára szolgál.



3. Terítse szét az állvány lábait, és helyezze a készüléket sík felületre.



4. A távirányítót eltávolításához először húzza ki teleszkópos állványt, majd csúsztassa fel eltávolító a távirányítót.



TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Csúsztassa a bekapcsológombot felfelé a távirányítót bekapcsolásához, vagy lefelé a kikapcsolásához.

2. A távirányítót bekapcsolása után a csatlakozás jelző fénye villogni kezd. Használja okostelefonja Bluetooth funkcióját a távirányítót kereséséhez és csatlakoztatásához (a távirányítót neve: Magnet Stick Plus). A sikeres csatlakozás után a jelző fény kiáll.

3. Miután csatlakoztatta az eszközt az okostelefonhoz, nyomja meg a fotó vagy videó gombot a kép készítéséhez vagy a felvétel elindításához.

4. Ha a készüléket 5 percig nem használják,

automatikusan kikapcsol.

A távirányítót bekapcsolása után, ha a szellőzést már be van helyezve okostelefonhoz csatlakoztatva, a kapcsolat automatikusan helyreáll.

FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje szét a készű léket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy módosítani, mert ez veszélyeztetheti annak épségét, károsíthatja vagy csökkentheti a teljesítményét.

A sérült részek elkerülése érdekében ne terhelje túl az állványt.

Legyen óvatos az állvány magasságának és szögének beállítása során, hogy elkerülje a készű lék véletlen sérülését vagy leesését.

Soha ne hagyjon felül gyertya nélkül az állványt felszerelt felszereléssel, különösen szűk helyeken.

Ne használja az állványt magas páratartalom vagy eső esetén, kivéve, ha az ilyen körülményekre van tervezve a korrózió és a károsodás megelőzése érdekében.

A termék belépített újratölthető lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. A hulladékkezelés során ne szennyezze a környezetet. Kérjük, próbálja meg elkerülni a környezetbarát módon megsemmisíteni.

A használati utasítás be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia érvénytelenítéséhez vezethet.



POVARNOSTI

Kérjük, kövesse a fenti biztonsági utasításokat, ellenkező esetben
a zse, áramú árt, arpaú kárt vagy egyéb kárt okozhat.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Beszállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Trepied magnetic Magnet Stick
Plus (1045 mm) cu inel magnetic

1045_{MM}



Manual de utilizare

prove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRII PRODUSULUI

Material: ABS + aliaj de aluminiu

Suport smartphone: Inel magnetic + clemă

Lungimea produsului pliat: 210 mm

Lungimea produsului desfăcut: 1045 mm

Dimensiuni produs : 210 x 58 x 54 mm

Greutate: 180g

AMBALAJ

Trepied x1

Inel magnetic x1

Manual de utilizare x1

Autocolante x1

DETALII PRODUS 1. Clemă mecanică / Inel magnetic 2. Stativ telescopic 3. Telecomandă 4. Trepied



FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

1. Fixați-vă smartphone-ul cu o clemă mecanică sau inel magnetic și setați unghiul care ai nevoie pentru fotografie.



2. Trepiedul telescopic este utilizat pentru a regla înălțimea dispozitivului.



3. Desfaceți picioarele trepiedului și așezați dispozitivul pe o suprafață plană



4. Pentru a scoate telecomanda, trageți mai întâi de ea suport telescopic și apoi glisați-l în sus a scos telecomanda .



TELECOMANDĂ

1. Glisați butonul de alimentare în sus pentru a porni sau în jos pentru a opri telecomanda.

2. După pornirea telecomenzii, indicatorul luminos de conectare va începe să clipească. Folosiți funcția Bluetooth de pe smartphone pentru a căuta și a vă conecta la telecomandă (numele telecomenzii: Magnet Stick Plus). Indicatorul luminos se va stinge după conectarea reușită.

3. După conectarea dispozitivului la smartphone, apăsați butonul foto sau video pentru a face o fotografie sau a începe înregistrarea.

4. Dacă dispozitivul nu este utilizat timp de 5 minute,

se va opri automat.

După pornirea telecomenzii, dacă stick-ul pentru selfie a fost deja conectat la smartphone, conexiunea se restabilește automat.

AVERTIZARE

Nu dezamblați acest dispozitiv și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur, deoarece acest lucru i-ar putea compromite integritatea și deteriora sau i-ar putea reduce performanța.

Nu supralîncărați trepiedul pentru a evita deteriorarea.

Aveți grijă când reglați înălțimea și unghiurile trepiedului pentru a evita deteriorarea accidentală sau scăderea dispozitivului.

Nu lăsați niciodată un trepied cu echipamentul instalat nesupravegheat, mai ales pe vreme de vânt .

Nu utilizați trepiedul în condiții de umiditate ridicată sau ploaie, cu excepția cazului în care este proiectat pentru astfel de condiții, pentru a preveni coroziunea și deteriorarea.

Produsul este echipat cu o baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată . Când îl aruncați, nu poluați mediul . Vă rugăm să încercați să îl aruncați separat și într-un mod ecologic .

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la anularea garanției.

**AVERTIZARE**

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de siguranță de mai sus, altfel poate provoca incendii, electrocutare, deteriorare sau alte victime.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Магнитен статив Магнитна пръчка
Плюс (1045 мм) с магнитен пръстен

1045_{MM}



Ръководство за потребителя

prove

Благодарим ви, че избрахте Proove! Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате продукта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал: ABS + алуминиев сплав

Държач за смартфон: Магнитен пръстен + скоба

Дължина на сгънат продукт: 210 мм

Дължина на разгънат продукт: 1045 мм

Размери на продукта : 210 x 58 x 54 мм

Тегло: 180 г

ОПАКОВКА

Статив x1

Магнитен пръстен x1

Ръководство за потребителя x1

Стикери x1

ДЕТАИЛИ ЗА ПРОДУКТА 1. Механизъм на скоба /

Магнитен пръстен 2. Телескопична стойка 3. Дистанционно управление 4. Статив



РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

1. Закрепете смартфона си с механична скоба или магнитен пръстен и задайте ъгъла, под който ви е необходимо за фотография.



2. Телескопичната статив се използва за регулиране на височината на устройството.



3. Разтворете краката на статива и поставете устройството върху равна повърхност



4. За да извадите дистанционното управление, първо го издърпайте навън телескопична стойка и след това я плъзнете нагоре, за да премехна дистанционното управление.



ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. Плъзнете бутона за захранване нагоре, за да включите, или надолу, за да изключите дистанционното управление.
2. След включване на дистанционното управление, индикаторът за връзка ще започне да мига. Използвайте функцията Bluetooth на вашия смартфон, за да търсите и да се свържете с дистанционното управление (име на дистанционното управление: Magnet Stick Plus). Индикаторът ще се изключи след успешно свързване.
3. След като свържете устройството със смартфона си, натиснете бутона за снимка или видео, за да направите снимка или да започнете запис.
4. Ако устройството не се използва в продължение на 5 минути,

то ще се изключи автоматично.

След включване на дистанционното управление, ако сензистикът вече е бил свързан със смартфона, връзката се възстановява автоматично.

ПРЕ ДУПРЕ ХЪР НИЕ

Не разглобявайте това устройство и не се опитвайте да го ремонтирате или модифицирате сами, тъй като това може да наруши неговата цялост и да повреди или намали производителността му.

Не претоварвайте статива, за да избегнете повреда.

Бъдете внимателни, когато регулирате височината и ъглите на статива, за да избегнете случайно повреждане или изпускане на устройството.

Никога не оставайте статив с монтирано оборудване без надзор, особено при ветровито време.

Не използвайте статив при висока влажност или дъжд, освен ако не е проектиран за такива условия, за да предотвратите корозия и повреда.

Продуктът е оборудван с игри на презареждане с литиево-йонна батерия. Когато го изхвърляте, не замърсявайте околната среда. Моля, опитайте се да го изхвърлите отделно и по екологично чист начин.

Не спазването на инструкциите за употреба може да доведе до повреда на продукта и анулиране на гаранцията.



POZOR: výrobek obsahuje baterie. Při manipulaci s ním, zejména při jeho
odstránění, se vyvarujte kontaktu s kyselinou, která může způsobit vážné poškození.
Baterie nevyhazujte do ohně a nevyhoďte je do odpadů.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Дистрибутор/Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Magnetyczny statyw magnetyczny
Plus (1045 mm) z pierścieniem
magnetycznym

1045_{MM}



Instrukcja obsługi

prove

Dziękujemy za wybór Proove! Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS + stop aluminium

Uchwyt na smartfona: Pierścień magnetyczny + zacisk

Długość złożonego produktu: 210 mm

Długość rozłożonego produktu: 1045 mm

Wymiary produktu : 210 x 58 x 54 mm

Waga: 180g

OPAKOWANIE

Statyw x1

Pierścień magnetyczny x1

Instrukcja obsługi x1

Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU 1. Zacisk mechaniczny /

Pierścień magnetyczny 2. Statyw teleskopowy 3. Pilot zdalnego sterowania 4. Statyw



OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Zabezpiecz swój smartfon za pomocą zacisku mechanicznego lub pierścieni magnetyczny i ustaw kąt, który potrzebne do fotografii.



2. Statyw teleskopowy służy do regulacji wysokości urządzenia.



3. Rozłóż nogi statywu i umieść urządzenie na płaskiej powierzchni



4. Aby wyjąć pilota, najpierw go wyciągnij teleskopowy stojak, a następnie przesun go do góry wyjąłem pilota .



ZDALNE STEROWANIE

1. Przesun przycisk zasilania w górę, aby włączyć pilota, lub w dół, aby go wyłączyć.

2. Po włączeniu pilota zacznie migać kontrolka połączenia. Użyj funkcji Bluetooth w smartfonie, aby wyszukać i połączyć się z pilotem (nazwa pilota: Magnet Stick Plus). Kontrolka zgaśnie po pomyślnym nawiązaniu połączenia.

3. Po podłączeniu urządzenia do smartfona naciśnij przycisk zdjęcia lub wideo, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie.

4. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez 5 minut,

wyłączy się automatycznie.

Po włączeniu pilota, jeśli kijek do selfie został już podłączony,

Po podłączeniu do smartfona połączenie zostanie automatycznie przywrócone.

OSTRZEŻENIE

Nie rozbieraj tego urządzenia na części ani nie próbuj go naprawiać lub modyfikować samodzielnie, gdyż może to naruszyć jego integralność, uszkodzić go lub obniżyć jego wydajność.

Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy przeciążać statywu .

Należy zachować ostrożność podczas regulacji wysokości i kąta nachylenia statywu , aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub upuszczenia urządzenia.

Nigdy nie zostawiaj statywu z zamontowanym sprzętem bez nadzoru, zwłaszcza przy wietrznej pogodzie.

Nie należy używać statywu w warunkach dużej wilgotności powietrza lub deszczu, chyba że jest on przystosowany do takich warunków, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Utylizując go, nie zanieczyszczaj środowiska . Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.

**OSTRZEŽENÍ**

Provoz provádějte zgodnie z poskytnutými instrukcemi bezpečnosti, a v případě poškození
musíte upravit poškozené části, porušení předem, uskození nebo jiné
škodby.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dodávce/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Republika Česka
www.sunnysoft.cz

MEGNET STICK PLUS

Selfie Stick Tripod

1045_{MM}



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+aluminum alloy

Smartphone mount: Magnetic Ring+clamp

Folded length: 210mm

Unfolded length: 1045mm

Product size: 210x58x54mm

Weight: 180g

PACKAGE

- Tripod x1
- Magnetic ring x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Mechanical clamp / Magnetic Ring
2. Telescopic stand
3. Remote control
4. Tripod



PRODUCT OPERATION

1. Fix your smartphone with a mechanical clamp or magnetic ring and adjust the angle you need for shooting.



2. The telescopic tripod stand is used to adjust the height of the device.



3. Open the legs of the tripod to place the device on a flat surface.



4. To remove the remote control, first pull out the telescopic stand, and then slide it upward to remove the remote control.



REMOTE CONTROL

1. Slide the power button up to turn the remote control on or down to turn it off.
2. When the remote control is turned on, the connection light starts flashing. Use the Bluetooth function on your smartphone to find the remote control and connect to it (remote name: Magnet Stick Plus). When the connection is successful, the indicator turns off.
3. When the device is connected to your smartphone, press the photo or video button to take a picture or start recording.
4. If the device is not used for 5 minutes, it will

automatically turn off.

After turning on the remote control, if the selfie stick has already been connected to a smartphone, the connection will be restored automatically.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the design may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
- Do not overload the tripod to avoid damage.
- Proceed with caution when adjusting the height and angles of the tripod to avoid accidentally damaging or dropping the device.
- Never leave the tripod with the device installed unattended, especially in windy conditions.
- Avoid using the tripod in high humidity or rain conditions unless it is designed for such conditions to prevent corrosion and damage.
- The product is equipped with a built-in rechargeable lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Join Proove on
social media!

Magnetni stativ Magnetna palica
Plus (1045 mm) z magnetnim obročem

1045_{MM}



Uporabniški priročnik

prove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo.

PARAMETRI IZDELKA

Material: ABS + aluminijeva zlitina

Držalo za pametni telefon: Magnetni obroč + sponka

Dolžina zloženega izdelka: 210 mm

Dolžina razgrnjenega izdelka: 1045 mm

Dimenzije izdelka : 210 x 58 x 54 mm

Teža: 180 g

EMBALAŽA

Stativ x1

Magnetni obroč x1

Uporabniški priročnik x1

Nalepke x1

PODROBNOSTI IZDELKA 1. Mehanska

sponka / Magnetni obroč 2. Teleskopsko stojalo 3.

Daljinski upravljalnik 4. Stativ



DELOVANJE NAPRAVE

1. Pametni telefon pritrdite z mehansko sponko ali magnetni obroč in nastavite kot, ki potrebujete za fotografiranje.



2. Teleskopski stativ se uporablja za nastavev višine naprave.



3. Razmaknite noge stojala in napravo postavite na ravno površino



4. Daljinski upravljalnik odstranite tako, da ga najprej izvlečete teleskopsko stojalo in ga nato potisnite navzgor odstranil daljinski upravljalnik .



DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1. Potisnite gumb za vklop navzgor, da vklopite, ali navzdol, da izklopite daljinski upravljalnik.

2. Po vklopu daljinskega upravljalnika bo lučka za povezavo začela utripati. S funkcijo Bluetooth na pametnem telefonu poiščite in se povežite z daljinskim upravljalnikom (ime daljinskega upravljalnika: Magnet Stick Plus). Lučka se bo po uspešni povezavi izklopila.

3. Ko napravo povežete s pametnim telefonom, pritisnite gumb za fotografijo ali video, da posnamete sliko ali začnete snemati.

4. Če naprave ne uporabljate 5 minut,

samodejno se bo izklopil.

Po vklopu daljinskega upravljalnika, če je bila palica za selfije že ko je vzpostavljena povezava s pametnim telefonom, se povezava samodejno obnovi.

OPOZORILO

Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte sami popravljati ali spreminjati, saj lahko s tem ogrozite njeno celovitost in poškodujete ali zmanjšate njeno delovanje.

Ne preobremenjujte stojala, da preprečite poškodbe.

Pri nastavljanju višine in kotov stojala bodite previdni, da preprečite nenamerno poškodbo ali padec naprave.

Stojala z nameščeno opremo nikoli ne puščajte brez nadzora, še posebej v vetrovnem vremenu.

Ne uporabljajte stojala pri visoki vlažnosti ali dežju, razen če je zasnovan za takšne pogoje, da preprečite korozijo in poškodbe.

Izdelek je opremljen z vgrajeno polnilno litij-ionsko baterijo. Pri odstranjevanju ne onesnažujte okolja . Prosimo, poskusite jo odstraniti ločeno in na okolju prijazen način.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in razveljavitev garancije.



OPOMENKA

Prosimo, upoštevajte zgornja varnostna navodila, sicer lahko povzroči požar, električni udar, škodo ali drugo škodo.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dobavitelj/Distributor
Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Česka republika
www.sunnysoft.cz

Magnetski stativ Magnetni štapič
Plus (1045 mm) s magnetskim prstenom

1045_{MM}



Korisnički priručnik

prove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: ABS + aluminijaska legura

Držač za pametni telefon: Magnetski prsten + stezaljka

Duljina sklopljenog proizvoda: 210 mm

Duljina rasklopljenog proizvoda: 1045 mm

Dimenzije proizvoda : 210 x 58 x 54 mm

Težina: 180 g

PAKIRANJE

Stativ x1

Magnetski prsten x1

Korisnički priručnik x1

Naljepnice x1

DETALJI PROIZVODA 1. Mehanička

stezaljka / Magnetski prsten 2. Teleskopski stalak 3.

Daljinski upravljač 4. Tronožac



RAD UREĐAJA

1. Osigurajte svoj pametni telefon mehaničkom stezaljkom ili magnetski prsten i postavite kut koji što vam je potrebno za fotografiranje.



2. Teleskopski tronožac koristi se za podešavanje visine uređaja.



3. Raširite noge stativa i postavite uređaj na ravnu površinu



4. Da biste uklonili daljinski upravljač, prvo ga izvucite teleskopski stalak, a zatim ga pomaknite prema gore uklonio daljinski upravljač .



DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Pomaknite gumb za uključivanje prema gore za uključivanje ili prema dolje za isključivanje daljinskog upravljača.
2. Nakon uključivanja daljinskog upravljača, lampica za povezivanje će početi treptati. Pomoću Bluetooth funkcije na pametnom telefonu potražite i povežite se s daljinskim upravljačem (naziv daljinskog upravljača: Magnet Stick Plus). Lampica će se ugasiti nakon uspješnog povezivanja.
3. Nakon što uređaj povežete s pametnim telefonom, pritisnite gumb za fotografiju ili videozapis da biste snimili sliku ili započeli snimanje.
4. Ako se uređaj ne koristi 5 minuta,

automatski će se isključiti.

Nakon uključivanja daljinskog upravljača, ako je selfie štap već bio povezan s pametnim telefonom, veza se automatski obnavlja.

UPOZORENJE

Nemojte rastavljati ovaj uređaj niti ga pokušavati sami popraviti ili modificirati, jer to može ugroziti njegov integritet i oštetiti ili smanjiti njegove performanse.

Ne preopterećujte tronožac kako biste izbjegli oštećenja.

Budite oprezni prilikom podešavanja visine i kutova tronošca kako biste izbjegli slučajno oštećenje ili ispuštanje uređaja.

Nikada ne ostavljajte stativ s instaliranom opremom bez nadzora, posebno po vjetrovitom vremenu.

Ne koristite tronožac pri visokoj vlažnosti ili kiši osim ako nije namijenjen za takve uvjete kako biste spriječili koroziju i oštećenja.

Proizvod je opremljen ugrađenom punjivom litij-ionskom baterijom. Prilikom odlaganja nemojte zagađivati okoliš. Molimo vas da je pokušate odložiti odvojeno i na ekološki prihvatljiv način.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.



UPOZORENÍ

Musíte mít na starost používání podle uvedených bezpečnostních opatření, a zejména
musíte vyvarovat požár, úrazu elektrickým proudem, úrazu a jiné škody.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

Dodávateľ/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Česka Republika
www.sunnysoft.cz