

**GUARDIAN**  
**Powerbanka 22,5W**

**30000** mAh



**Uživatelský manuál**

**prove**

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

## PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: PC + hliník

Kapacita baterie: 30 000 mAh, 3,7 V / 111 Wh

Typ baterie: lithium-polymerová

Vstup: Typ C

Výstup: Typ C, 2x USB

Protokoly rychlého nabíjení: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0–5.0

Vstupní výkon:

Typ C: DC 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A

Výstupní výkon:

Typ C: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A (20 W) USB 1/2:

DC 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 W)

Maximální výkon: 22,5 W

Rozměry výrobku: 155 × 70 × 37 mm

Hmotnost: 259,4 g

## BALENÍ


Přenosná nabíječka x1

Manuál x1

Samolepky x1

## PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Tlačítko napájení
2. LED displej
3. Port USB1
4. Vstup/výstup typu C
5. Port USB2



## OBSLUHA PRODUKTU

1. Před prvním použitím nabijte powerbanku na 100 %.
2. Chcete-li nabít svá zařízení, připojte je k příslušnému výstupu USB nebo typu C.
3. Ujistěte se, že je powerbanka zapnutá (v případě potřeby stiskněte tlačítko napájení).

## **INDIKÁTORY NAPÁJENÍ**

100 %: Plně nabitá.

0 %: Zařízení má nízkou kapacitu. Je třeba jej dobít.

Obrazovka zobrazuje úroveň nabití od 100 % do 0 %. Když se úroveň blíží 0 %, měli byste zařízení nabít.

## **CO DĚLAT, POKUD SE ZAŘÍZENÍ NENABÍJÍ?**

Zkontrolujte, zda kabel, nabíječka nebo adaptér funguje.

Pokud ne, použijte kompatibilní komponenty.

## **CO DĚLAT, POKUD SE TELEFON NENABÍJÍ?**

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a zda je v něm zbývající kapacita baterie.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

## **VAROVÁNÍ**

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nabijte jej alespoň jednou za 3 měsíce.

Mírné zahřívání během nabíjení je normální, pokud teplota zůstane pod 55 °C.

Zařízení skladujte na suchém místě a nečistěte jej chemikáliemi.

Zařízení zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Děti by měly zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Zabraňte nárazům, demontáži, propichování ani vystavení vlhkosti.

Nepoužívejte zařízení s nekompatibilním napětím nebo proudem, abyste předešli požáru nebo jiným problémům.

Nesprávná výměna baterie může způsobit výbuch. Baterii by měl vyměňovat pouze kvalifikovaný personál.

Baterie nesmí být vystavena slunečnímu záření, ohni ani přehřátí.

Nepoužívejte zařízení po kontaktu s vodou.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše produktu a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**VAROVÁNÍ**

Dodržujte prosím výše uvedené  
bezpečnostní pokyny, jinak může  
ojít k požáru, úrazu elektrickým  
proudem, poškození nebo jinému  
poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.  
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China  
Designed by Proove. Made in China

**PROD**  
UCT  
WITH  
**LOVE**



Join Proove on  
social media!

# GUARDIAN

Power Bank 22.5W

# 30000mAh



## User Manual

**prove**

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

## PRODUCT PARAMETERS

Material: PC+aluminum

Battery capacity: 30000mAh, 3.7V/111Wh

Battery type: lithium-polymer

Input: Type-C

Output: Type-C, 2xUSB

Fast charging protocols: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0

Input power:

Type-C: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Output power:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

USB 1/2: DC 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Maximum power: 22.5W

Product size: 155x70x37mm

Weight: 259.4g

## PACKAGE


- Portable charger x1
- Manual x1
- Stickers x1

## PRODUCT DETAILS

1. Power button
2. LED display
3. Port USB1
4. Type-C input/output
5. Port USB2

## PRODUCT OPERATION

1. Charge the power bank to 100% before using it for the first time.
2. To charge your gadgets, connect them to the appropriate USB or Type-C output.
3. Make sure the power bank is on (press the power button if necessary).



## POWER INDICATORS

**100%:** Fully charged.

**0%:** The device is low on power. The device needs to be recharged.

The screen displays the charge level from 100% to 0%. When the level approaches 0%, you should charge the device.

## WHAT SHOULD I DO IF THE DEVICE DOES NOT CHARGE?

- Check if the cable, charger, or adapter is working.
- If not, use compatible components.

## WHAT SHOULD I DO IF MY PHONE WON'T CHARGE?

- Check that the device is turned on and has a remaining charge.
- If the problem persists, contact your local retailer.

## WARNING

- If the device is not used for a long time, charge it at least once every 3 months.
- Slight heating during charging is normal if the temperature remains below 55°C.
- Store the device in a dry place and do not clean it with chemicals.
- Dispose of the device in an environmentally responsible manner.
- Children should use the device only under adult supervision.
- Avoid impact, disassembly, piercing, or exposure to moisture.
- Do not use the device with incompatible voltage or current to avoid fires or other problems.
- Improper battery replacement may result in an explosion. The battery should be replaced by qualified personnel only.
- The battery must not be exposed to sunlight, fire, or overheating.
- Do not use the device after contact with water.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## PRODUKTPARAMETER

Material: PC+Aluminium

Batteriekapazität: 30000mAh, 3.7V/111Wh

Batterietyp: Lithium-Polymer

Eingang: Type-C

Ausgang: Type-C, 2xUSB

Schnellladeprotokolle: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0

Eingangsleistung:

Type-C: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ausgangsspannung:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

USB 1/2: DC 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Maximale Leistung: 22.5W

Produktgröße: 155x70x37mm

Gewicht: 259.4g

## PAKET


- Tragbares Ladegerät x1
- Handbuch x1
- Aufkleber x1

## BETRIEB DES PRODUKTS

1. Netzschalter
2. LED-Anzeige
3. Anschluss USB1
4. Type-C Eingang/Ausgang
5. Anschluss USB2

## BETRIEB DES PRODUKTS

1. Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung auf 100 % auf.
2. Um Ihre Geräte aufzuladen, schließen Sie sie an den entsprechenden USB- oder Type-C-Ausgang an.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Powerbank eingeschaltet ist (drücken Sie ggf. die Einschalttaste).



## ENERGIE-ANZEIGEN

**100%:** Vollständig geladen.

**0%:** Das Gerät hat nur noch wenig Energie. Das Gerät muss wieder aufgeladen werden.

Auf dem Bildschirm wird der Ladezustand von 100 % bis 0 % angezeigt. Wenn sich der Ladestand 0% nähert, sollten Sie das Gerät aufladen.

## WAS SOLLTE ICH TUN, WENN MEIN GERÄT NICHT GELADEN WIRD?

- Überprüfen Sie, ob das Kabel, das Ladegerät oder der Adapter funktioniert.
- Wenn nicht, verwenden Sie kompatible Komponenten.

## WAS SOLL ICH TUN, WENN MEIN HANDY NICHT GELADEN WIRD?

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und eine Restladung aufweist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

## WARNUNG

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es mindestens einmal alle 3 Monate auf.
- Leichte Erwärmung während des Ladevorgangs ist normal, wenn die Temperatur unter 55°C bleibt.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und reinigen Sie es nicht mit Chemikalien.
- Entsorgen Sie das Gerät auf umweltverträgliche Weise.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu stoßen, zu zerlegen, zu durchstechen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit inkompatibler Spannung oder Stromstärke, um Brände oder andere Probleme zu vermeiden.
- Ein unsachgemäßer Batteriewechsel kann zu einer Explosion führen. Die Batterie sollte nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- Der Akku darf nicht dem Sonnenlicht, Feuer oder Überhitzung ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht nach Kontakt mit Wasser.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Dziękujemy za wybranie Proove! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

## PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PC+aluminium

Pojemność baterii: 30000mAh, 3.7V/111Wh

Typ baterii: litowo-polimerowa

Wejście: Type-C

Wyjście: Type-C, 2xUSB

Protokoły szybkiego ładowania: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0

Moc wejściowa:

Type-C: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Moc wyjściowa:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

USB 1/2: DC 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Maksymalna moc: 22.5W

Rozmiar produktu: 155x70x37mm

Waga: 259.4g

## PAKIET


- Przenośny akumulator x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk zasilania
2. Wyświetlacz LED
3. Port USB1
4. Wejście/wyjście type-C
5. Port USB2

## DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Przed pierwszym użyciem naładuj powerbank do 100%.
2. Aby naładować swoje gadżety, podłącz je do odpowiedniego wyjścia USB lub Type-C.
3. Upewnij się, że power bank jest włączony (w razie potrzeby naciśnij przycisk zasilania).



## WSKAŹNIKI ZASILANIA

100%: W pełni naładowany.

0%: Ładowanie dobiegło końca. Urządzenie wymaga ponownego naładowania.

Na ekranie wyświetlany jest poziom naładowania od 100% do 0%. Gdy poziom naładowania zbliża się do 0%, należy naładować urządzenie.

## CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE ŁADUJE SIĘ?

- Sprawdź, czy kabel, ładowarka lub adapter działają.
- Jeśli nie, użyj kompatybilnych komponentów.

## CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI MÓJ TELEFON SIĘ NIE ŁADUJE?

- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i naładowane.
- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

## OSTRZEŻENIE

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na 3 miesiące.
- Nieznaczne nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalne, jeśli temperatura nie przekracza 55°C.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i nie czyścić go środkami chemicznymi.
- Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Unikać uderzeń, demontażu, przebicia lub narażenia na wilgoć.
- Nie używaj urządzenia z niekompatybilnym napięciem lub prądem, aby uniknąć pożaru lub innych problemów.
- Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch. Bateria powinna być wymieniana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Baterii nie wolno wystawiać na działanie promieni słonecznych, ognia ani przegrzania.
- Nie wolno używać urządzenia po kontakcie z wodą.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.  
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China  
Designed by Proove. Made in China

**PROD**  
UCT  
WITH  
**LOVE**



Join Proove on  
social media!

GUARDIAN  
**Powerbank 22,5W**

30000mAh



**Felhasználói kézikönyv**

**prove**

Köszönjük, hogy a Proove-ot választotta! Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

## TERMÉK PARAMÉTEREI

Anyag: A termék anyaga a következő: 1.

Akkumulátor kapacitása: 30 000 mAh, 3,7 V / 111 Wh

Akkumulátor típusa: lítium-polimer

Bemenet: C típus

Kimenet: C típusú, 2x USB

PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 bemeneti teljesítmény: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0:

C típus: DC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Output power:

C típus: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A (20 W) USB 1/2:

A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 WATT).

Maximális teljesítmény: 22,5 W

A termék méretei: 155× 70× 37 mm

Súly: 259,4 g

## CSOMAGOLÁS

Hordozható töltő x1 Kézikönyv

x1


Matricák x1

## TERMÉK ADATAI

1. Bekapcsológomb
2. LED kijelző
3. USB-port1
4. Type-C bemenet/kimenet
5. USB2 port

## TERMÉK MŰKÖDÉSE

1. Az első használat előtt tölts fel a power bankot 100%-ra.
2. Az eszközök töltéséhez csatlakoztassa őket a megfelelő USB vagy Type-C kimenethez.
3. Győződjön meg róla, hogy a power bank be van kapcsolva (szükség esetén nyomja meg a bekapcsológombot).



## **TELJESÍTMÉNYJELZŐK**

100%: Teljesen feltöltve.

0%: A készülék energiaszintje alacsony. Újratöltésre szorul.

A képernyő 100%-tól 0%-ig mutatja a töltöttségi szintet. Amikor a szint megközelíti a 0%-ot, töltsse fel a készüléket.

## **MIT KELL TENNEM, HA A KÉSZÜLÉK NEM TÖLTŐDIK?**

Ellenőrizze, hogy a kábel, a töltő vagy az adapter működik-e. Ha nem, használjon kompatibilis alkatrészeket.

## **MI A TEENDŐ, HA A TELEFON NEM TÖLTŐDIK?**

Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, és hogy van-e még akkumulátor kapacitása.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi kereskedőhöz.

## **FIGYELMEZTETÉS**

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 h a v o n t a egyszer töltsse fel.

A töltés közbeni enyhe felmelegedés normális, amíg a hőmérséklet 55 °C alatt marad. A készüléket száraz helyen tárolja, és ne tisztítsa vegyszerekkel.

A készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket. Kerülje az ütéseket, a szétszerelést, a szúrást vagy a nedvességnek való kitettséget. A tűz vagy más problémák elkerülése érdekében ne használjon olyan készüléket, amelynek feszültsége vagy árama nem kompatibilis.

A nem megfelelő akkumulátorcsere robbanást okozhat. Az akkumulátort csak szakképzett személyzet cserélheti ki.

Az akkumulátort nem szabad napfénynek, tűznek vagy túlmelegedésnek kitenni. Ne használja a készüléket vízzel való érintkezés után.

A használati utasítások be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia érvénytelenségéhez vezethet.

Szállító/forgalmazó  
Sunnysoft Ltd.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prague 9  
Csehország  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**FIGYELMEZTETÉS**

Kérjük, tartsa be a fenti biztonsági utasításokat, ellenkező esetben tűz, áramütés, sérülés vagy egyéb károk keletkezhetnek.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.  
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China  
Designed by Proove. Made in China

**PROD**  
UCT  
WITH  
**LOVE**



Join Proove on  
social media!

**GUARDIAN**  
**Powerbank 22,5W**

**30000** mAh



**Manual de utilizare**

**prove**

Vă mulțumim că ați ales Proove! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

## PARAMETRII PRODUSULUI

### Material

Capacitatea bateriei: 30 000 mAh, 3,7 V / 111 Wh

Tipul bateriei: Litiu polimer

Intrare: Tip C

Ieșire: Tip C, 2x USB

PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Putere de intrare:

Tip C: DC 5 V/2.4 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A

Putere de ieșire:

Tip C: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A (20 W) USB 1/2:

DC 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 WATT)

Putere maximă: 22,5 W

Dimensiunile produsului: 155× 70× 37 mm

Greutate: 259,4 g

## AMBALAJ

Încărcător portabil x1 Manual x1


Abțibilduri x1

## DETALII DESPRE PRODUS

1. Buton de alimentare
2. Afișaj LED
3. Port USB1
4. Intrare/ieșire tip C
5. Port USB2

## FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

1. Încărcați power bank-ul la 100% înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
2. Pentru a vă încărca dispozitivele, conectați-le la ieșirea USB sau Type-C corespunzătoare.
3. Asigurați-vă că power bank-ul este pornit (apăsați butonul de pornire dacă este necesar).



## **INDICATORI DE ALIMENTARE**

100%: Încărcat complet.

0%: Dispozitivul are puțină energie. Trebuie să fie reîncărcat.

Ecranul afișează nivelul de încărcare de la 100% la 0%. Când nivelul se apropie de 0%, trebuie să încărcați dispozitivul.

## **CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ DISPOZITIVUL NU SE ÎNCARCĂ?**

Verificați dacă cablul, încărcătorul sau adaptorul funcționează.

Dacă nu, utilizați componente compatibile.

## **CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ TELEFONUL NU SE ÎNCARCĂ?**

Verificați dacă dispozitivul este pornit și dacă există capacitate rămasă a bateriei.

Dacă problema persistă, contactați dealerul local.

## **AVERTISMENT**

Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni.

Încălzirea ușoară în timpul încărcării este normală atâta timp cât temperatura rămâne sub 55 °C. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și nu îl curățați cu substanțe chimice.

Aruncați dispozitivul într-un mod ecologic.

Copiii trebuie să utilizeze dispozitivul numai sub supravegherea unui adult.

Evitați impactul, dezasamblarea, perforarea sau expunerea la umiditate. Nu utilizați echipamente cu tensiune sau curent incompatibile pentru a preveni incendiile sau alte probleme.

Înlocuirea necorespunzătoare a bateriei poate provoca o explozie. Numai personalul calificat trebuie să înlocuiască bateria.

Bateria nu trebuie să fie expusă la lumina soarelui, foc sau supraîncălzire. Nu utilizați dispozitivul după contactul cu apa.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la anularea garanției.

Furnizor/Distribuitor  
Sunnysoft Ltd.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republica Cehă  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

AVERTISMENT

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de  
siguranță de mai sus, în caz contrar pot  
apărea incendii, șocuri  
electrice, deteriorări sau  
alte daune.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.  
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China  
Designed by Proove. Made in China

**PROD**  
UCT  
WITH  
**LOVE**



Join Proove on  
social media!

**GUARDIAN**  
**Powerbank 22,5W**

**30000** mAh



**Ръководство за потребителя**

**prove**

Благодарим ви, че избрахте Proove! Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате продукта.

## ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал.

Капацитет на батерията: 30 000 mAh, 3,7 V / 111

Wh Тип на батерията: литиевополимерна

Вход: тип C

Изход: Type-C, 2x USB

PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Входяща мощност:

Тип C: DC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Изходно захранване:

Тип C: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A (20 W) USB 1/2:

DC 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 W)

Максимална мощност: 22,5 W

Размери на продукта: 155× 70× 37 mm

Тегло: 259,4 g

## ОПАКОВКА


Преносимо зарядно устройство x1  
Ръководство x1  
Стикери x1

## ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА

1. Бутон за захранване
2. LED дисплей
3. USB порт1
4. Вход/изход Type-C
5. USB2 порт

## РАБОТА С ПРОДУКТА

1. Заредете захранващата банка до 100%, преди да я използвате за първи път.
2. За да заредите устройствата си, свържете ги към съответния USB или Type-C изход.
3. Уверете се, че захранващата банка е включена (ако е необходимо, натиснете бутона за захранване).



## **ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ**

100%: Напълно заредена.

0%: Устройството е с ниско ниво на заряд. То трябва да бъде заредено.

На екрана се показва нивото на зареждане от 100% до 0%. Когато нивото на заряда наближи 0%, трябва да заредите устройството.

## **КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, АКО УСТРОЙСТВОТО НЕ СЕ ЗАРЕЖДА?**

Проверете дали кабелът, зарядното устройство или адаптерът работят. Ако не, използвайте съвместими компоненти.

## **КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО ТЕЛЕФОНЪТ НЕ СЕ ЗАРЕЖДА?**

Проверете дали устройството е включено и дали има останал капацитет на батерията.

Ако проблемът продължава, свържете се с местния си търговец.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако не използвате устройството за продължителен период от време, зареждайте го поне веднъж на всеки 3 месеца.

Лекото нагряване по време на зареждането е нормално, стига температурата да остане под 55 °C. Съхранявайте устройството на сухо място и не го почиствайте с химикали.

Изхвърляйте устройството по начин, който не вреди на околната среда.

Деца трябва да използват устройството само под надзора на възрастен.

Избягвайте удари, разглобяване, пробиване или излагане на влага. Не използвайте оборудване с несъвместимо напрежение или ток, за да предотвратите пожар или други проблеми.

Неправилната подмяна на батерията може да доведе до експлозия. Само квалифициран персонал трябва да подменя батерията.

Батерията не трябва да бъде излагана на слънчева светлина, огън или прегряване. Не използвайте устройството след контакт с вода.

Неспазването на инструкциите за работа може да доведе до повреда на продукта и да отмени гаранцията.

Доставчик/дистрибутор  
Sunnysoft Ltd.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Прага 9  
Чешка република  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Моля, спазвайте горепосочените  
инструкции за безопасност, в противен  
случай може да възникне  
пожар, ток или удар, повреда  
или друга вреда.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.  
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China  
Designed by Proove. Made in China

**PROD**  
UCT  
WITH  
**LOVE**



Join Proove on  
social media!

GUARDIAN  
**Powerbank 22,5W**

**30000** mAh



**Uporabniški priročnik**

**prove**

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka natančno preberite uporabniški priročnik.

## PARAMETRI IZDELKA

Material.

Kapaciteta baterije: 30 000 mAh, 3,7 V / 111 Wh

Vrsta baterije: litijev polimer

Vhod: tip C

Izhod: tip C, 2x USB

PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Vhodna električna moč:

Tip C: DC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Izhodna moč:

Tip C: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A (20 W) USB 1/2:

DC 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 W)

Največja moč: 22,5 W

Dimenzije izdelka: 155× 70× 37 mm

Teža: 259,4 g

## EMBALAŽA

Prenosni polnilnik x1

Priročnik x1


Nalepke x1

## PODROBNOSTI O IZDELKU

1. Gumb za vklop
2. Prikazovalnik LED
3. Vrata USB1
4. Vhod/izhod tipa C
5. Vrata USB2

## DELOVANJE IZDELKA

1. Pred prvo uporabo napajalno banko napolnite do 100 %.
2. Če želite polniti naprave, jih priključite na ustrezen izhod USB ali Type-C.
3. Prepričajte se, da je power banka vklopljena (po potrebi pritisnite gumb za vklop).



## **KAZALNIKI NAPAJANJA**

100 %: Popolnoma napolnjena.

0 %: Naprava ima malo energije. Napravo je treba ponovno napolniti.

Na zaslonu je prikazana stopnja napolnjenosti od 100 % do 0 %. Ko se raven napolnjenosti približuje 0 %, morate napravo napolniti.

## **KAJ NAJ STORIM, ČE SE NAPRAVA NE POLNI?**

Preverite, ali kabel, polnilec ali adapter deluje. Če ni tako, uporabite združljive sestavne dele.

## **KAJ STORITI, ČE SE TELEFON NE POLNI?**

Preverite, ali je naprava vklopljena in ali je v njej še dovolj baterije. Če težava še vedno obstaja, se obrnite na lokalnega prodajalca.

## **OPOZORILO**

Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo napolnite vsaj enkrat na tri mesece.

Rahlo segrevanje med polnjenjem je normalno, dokler temperatura ne preseže 55 °C. Napravo shranjujte na suhem mestu in je ne čistite s kemikalijami.

Napravo odstranite na okolju prijazen način.

Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.

Izogibajte se udarcem, razstavljanju, prebadanju ali izpostavljanju vlagi.

Ne uporabljajte opreme z nezdružljivo napetostjo ali tokom, da preprečite požar ali druge težave.

Neppravilna zamenjava baterije lahko povzroči eksplozijo. Baterijo lahko zamenja le usposobljeno osebje.

Baterija ne sme biti izpostavljena sončni svetlobi, ognju ali pregrevanju.

Naprave ne uporabljajte po stiku z vodo.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in izgubo garancije.

Dobavitelj/distributer  
Sunnysoft Ltd.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Češka republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**OPOZORILO**

Upoštevajte zgornja varnostna  
navodila, sicer lahko pride  
do požara,  
električnega  
udara, poškodb ali druge škode.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.  
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China  
Designed by Proove. Made in China

**PROD**  
UCT  
WITH  
**LOVE**



Join Proove on  
social media!

GUARDIAN  
Powerbank 22,5 W

30000mAh



Korisnički priručnik

prove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

#### PARAMETRI PROIZVODA Materijal:

PC + aluminij Kapacitet

baterije: 30.000 mAh, 3,7 V / 111 Wh Vrsta baterije: litij-polimer

Ulaz: Tip C Izlaz:

Tip C, 2x USB Protokoli brzog

punjenja: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Ulazna snaga: Tip C: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A Izlazna

snaga: Tip C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W) USB

1/2: DC 4.5V/5A, 5V/

4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Maksimalna snaga: 22,5 W

Dimenzije proizvoda: 155 × 70 × 37 mm Težina:

259,4 g

#### PAKIRANJE

Prijenosni punjač x1

Ručno x1

Naljepnice x1

#### DETALJI PROIZVODA 1. Gumb za


uključivanje/isključivanje

2. LED zaslon 3.

USB1 priključak

4. Type-C ulaz/izlaz 5. USB2

priključak



#### RAD PROIZVODA 1. Prije prve

upotrebe napunite power bank do 100%.

2. Za punjenje uređaja, spojite ih na odgovarajući USB ili Type-C izlaz.

3. Provjerite je li power bank uključen ( pritisnite gumb za napajanje ako je potrebno ).

## INDIKATORI NAPAJANJA 100%:

Potpuno napunjeno.

0%: Uređaj ima nizak kapacitet. Potrebno ga je ponovno napuniti.

Zaslon prikazuje razinu napunjenosti od 100% do 0%. Kada je razina blizu 0%, trebali biste napuniti uređaj.

## ŠTO UČINITI AKO SE UREĐAJI NE PUNE?

Provjerite radi li kabel, punjač ili adapter.

Ako ne, koristite kompatibilne komponente.

## ŠTO UČINITI AKO SE TELEFON NE PUNI?

Provjerite je li uređaj uključen i ima li preostalo napajanja baterijom.

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavaču.

## UPOZORENJE

Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, puniti ga barem jednom svaka 3 mjeseca.

Lagano zagrijavanje tijekom punjenja je normalno sve dok temperatura ostane ispod 55°C.

Uređaj čuvajte na suhom mjestu i ne čistite ga kemikalijama.

Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način .

Djeca smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom odrasle osobe .

Izbjegavajte udarce, rastavljanje, probijanje ili izlaganje vlazi.

Ne koristite opremu s nekompatibilnim naponom ili strujom kako biste izbjegli požar ili druge probleme.

Nepravilna zamjena baterije može uzrokovati eksploziju. Bateriju smije zamijeniti samo kvalificirano osoblje.

Baterija ne smije biti izložena sunčevoj svjetlosti , vatri ili pregrijavanju.

Ne koristite uređaj nakon kontakta s vodom.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.

Dobavljáč/Distributor  
Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Prag 9  
Češka Republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

#### UPOZORENJE

Molimo vas da se pridržavate gore navedenih  
sigurnosnih uputa, u suprotnom može doći do  
može uzrokovati požar, strujni  
udar, oštećenje ili druge ozljede.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.  
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China  
Designed by Proove. Made in China

**PROD**  
UCT  
WITH  
**LOVE**



Join Proove on  
social media!