70mai Dash Cam A800S 4K


Uživatelský manuál


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Přehled produktu

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod.





1. Funkční tlačítka
2. Displej
3. Reproduktor
4. Slot držáku
5. Kamera
6. Větrání
7. LED dioda
8. Mikrofón
9. Tlačítko: Zapnout
10. Port pro napájení (DC/IN)
11. Port zadní kamery (AV/IN)
12. Slot MicroSD

Poznámka: Ilustrace, příslušenství a uživatelské rozhraní v manuálu slouží pouze pro referenční účely. Produkty se mohou lišit model od modelu.


© Sunnysoft s.r.o., distributor

www.sunnysoft.cz

Instalace


1. Instalace elektrostatické samolepky

Nejprve očistěte čelní sklo. Poté umístěte elektrostatickou samolepku do oblasti vyznačené na obrázku. Vyberte rovné a hladké místo. Vyhněte se okraji čelního skla. Vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a samolepkou.




2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu (kontakty směřují nahoru). Správné zasunutí karty je doprovázeno cvaknutím.




3. Instalace držáku

Vložte držák do slotu. Správné zasunutí držáku je doprovázeno cvaknutím. Ujistěte se, že jste držák umístili správně.



4. Připevnění kamery


Odlepte ochranou folii umístěnou na držáku kamery. Držák kamery umístěte na střed elektrostatické samolepky a přitiskněte k elektrostatické samolepce.



© Sunnysoft s.r.o., distributor
www.sunnysoft.cz

5. Napájení zařízení


Do portu pro napájení zasuňte kabel. Kabel veďte podél horní části čelního skla, poté směrem dolů (podél sloupku) až k palubové desce spolujezdce. Dále kabel veďte okolo přihrádky až k cigaretovému zapalovači. Připojte napájecí kabel k redukci a vložte do cigaretového zapalovače.



Poznámka:
- Pomocí přiloženého páčidla, vložte kabel pod gumové těsnění.
- Vedení kabelu se může lišit od modelu auta.

6. Nastavení vhodného úhlu

Zapněte kameru. Nastavte ji tak, aby kamera zaznamenávala přední část vozidla.



© Sunnysoft s.r.o., distributor
www.sunnysoft.cz

Příslušenství (volitelné)

Kamera disponuje funkcí zadního záznamu (po zakoupení zadní kamery). Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu.

Poznámka: Pro zachování kompatibility, použijte zadní kameru od stejného výrobce (70mai).

Obsah balení

1. 70mai Dash Cam A800S 4K
2. Držák
3. Napájecí kabel
4. Duální USB-nabíječka do auta
5. Elektrostatická samolepka 2x
6. Samolepka na sklou 2x
7. Uživatelský manuál

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Aplikace 70mai (stažení)

Zařízení může být spojeno s aplikací 70mai.
Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu.

Poznámka: Pro připojení kamery k hotspotu chytrého telefonu je vyžadováno: Android 4.4 nebo IOS 9.0 nebo vyšší.

Online návod

Online návod je uveden v QR kódu. Před prvním použitím si pozorně přečtěte uvedený manuál.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Pokyny k paměťové kartě.

Paměťová karta není součástí balení. Nainstalujte ji před prvním použitím.

Zařízení podporuje všechny standardní karty Micro SD. Používejte karty s minimální kapacitou 32 GB (U1: UHS-1) nebo vyšší.

Po prvním vložení kartu naformátujte přímo v zařízení (předchozí data na kartě zálohujte). Tím předejdete problémům spojeným s ukládáním videí.

Použijte paměťovou kartu vyšší třídy (se správnou rychlostí zápisu a velikostí uložiště). Výrobce nenese zodpovědnost za ztracená nebo poškozená videa v důsledku použití nevhodné paměťové karty.

Je doporučeno formátovat kartu každé dva týdny (zabránění snížení rychlosti čtení zápisu).

Nevkládejte, ani nevyjímejte kartu ze zařízení, když je zapnuté.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Opatření

• Zařízení zaznamenává aktuální dění před vozidlem během jízdy. Zařízení nezaručuje bezpečnou jízdu. Výrobce nenese odpovědnost za způsobené nehody či poškození vozidla při manipulaci se zařízením během jízdy.

• Některé funkce zařízení nemusí fungovat správně (závisí na modelu vozidla, stylu jízdy, stavu vozidla).

• Zařízení nainstalujte podle popisu v návodu. Zařízení nesmí omezovat zorné pole řidiče a ani blokovat airbagy (zamezení poškození zařízení či zranění osob).

• Maximální rozlišení palubní kamery: 3840 x 2160, se zadní kamerou rozlišení: 2560 x 1600.Pokud chcete vrátit rozlišení kamery do původního rozlišení 3840 x 2160 (odstranění zadní kamery).
Změňte: Nastavení > Nastavení videa > Rozlišení videa

• K nabíjení použijte přiloženou nabíječku do auta a napájecí kabel. Jinak by mohlo dojít k poruše zařízení. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálního příslušenství.

• Pokud se baterie během používání nebo skladování deformuje, nafoukne nebo z ní začne vytékat kapalina, okamžitě zařízení vypněte a kontaktujte servisní pracoviště.

• Nepokládejte zařízení do blízkosti magnetického pole. Hrozí riziko poškození.

• Nepoužívejte v extrémním teplotách (-10 °C a 60 °C).

• Zařízení používejte v souladu se zákonem.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Specifikace

Produkt: Dash Cam	Model: A800S 4K	Výstup: 5V ⎓2A
Zdroj: Zásuvka zapalovače cigaret	Typ baterie: Polymerová lithiová baterie	

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

70mai Dashcam A800S 4K


Benutzerhandbuch


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Produktübersicht

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch .





1 Funktionstasten
2 Anzeige
3 Lautsprecher
4 Halterungsschlitz
5 Kamera
6 Belüftung
7 LED-Diode
8 Mikrofon
9 Taste: Einschalten
10 Stromanschluss (DC/IN)
11 Anschluss für Rückkamera (AV/IN)
12 MicroSD-Kartensteckplatz

Hinweis: Die Abbildungen, **das Zubehör** und die Benutzeroberfläche im Handbuch dienen nur als Referenz . Produkte können je nach Modell **variieren .**


© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

www.sunnysoft.cz

Installation


1. Anbringen des elektrostatischen Aufklebers

Reinigen Sie zuerst die Windschutzscheibe. Platzieren Sie dann den elektrostatischen Aufkleber an der im Bild markierten Stelle. Wählen Sie eine ebene und glatte Fläche. Vermeiden Sie den Rand der Windschutzscheibe. Drücken Sie eventuell entstehende Luftblasen zwischen Glas und Aufkleber heraus.




2. Einlegen **einer** Speicherkarte

Stecken Sie **die Speicherkarte** in den Steckplatz (Kontakte **nach** oben). Sie hören ein Klicken, wenn die Karte richtig eingesetzt ist.




3. Einsetzen der Halterung :

Setzen Sie die Halterung in den Schlitz ein. Die Halterung rastet hörbar ein, wenn sie richtig eingesetzt ist. Achten Sie darauf, dass die Halterung korrekt positioniert ist.



4. Anbringen der Kamera

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Kamerahalter ab.
Platzieren Sie die Kamerahalterung in **der Mitte** des elektrostatischen Aufklebers und drücken Sie sie gegen den elektrostatischen Aufkleber.




© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

www.sunnysoft.cz

5. Das Gerät mit Strom versorgen

Stecken Sie das Kabel in die Strombuchse . **Verlegen Sie** das Kabel entlang der Oberseite der Windschutzscheibe und dann nach unten (entlang der A-Säule) zum Armaturenbrett auf der Beifahrerseite. **Führen Sie** das Kabel anschließend um das Ablagefach herum zum Zigarettenanzünder. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Adapter und stecken Sie diesen in den Zigarettenanzünder.




Hinweis: •

Führen Sie das Kabel mithilfe des mitgelieferten Hebels unter die Gummidichtung ein .
• Die Kabelführung kann je nach Fahrzeugmodell variieren.

6. Den passenden Winkel einstellen

Schalten Sie die Kamera ein. Stellen Sie sie so ein, dass die Kamera die Vorderseite des Fahrzeugs aufzeichnet.



© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

www.sunnysoft.cz

Zubehör (optional)

Die Kamera verfügt über eine Rückfahrkamera-Aufnahmefunktion (nach dem Kauf einer Rückfahrkamera). Weitere Informationen finden Sie im QR-Code.

Hinweis: Um die Kompatibilität zu gewährleisten, verwenden Sie eine Rückkamera vom selben Hersteller (70mai).

Packungsinhalt

1. 70mai Dashcam A800S 4K 2. Halterung
3. Stromkabel 4. Dual-USB- Autoladegerät 5. 2x elektrostatische Aufkleber 6. 2x Scheibenaufkleber 7. Bedienungsanleitung

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

70mai-App **(Download)**

Das Gerät kann mit der 70mai-App verbunden werden.
Weitere Informationen sind im QR-Code enthalten.

Hinweis: Um die Kamera mit einem Smartphone-Hotspot zu verbinden
Erforderlich: Android 4.4 oder iOS 9.0 oder höher.

Online-Anleitung

Die Online-Anleitung ist im QR-Code enthalten. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Anleitung zur **Speicherkarte .**

Die Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte installieren Sie sie vor der ersten Benutzung.

Das Gerät unterstützt alle gängigen Micro-SD-Karten. Verwenden Sie Karten mit einer Mindestkapazität von 32 GB (U1: UHS-1) oder höher.

Formatieren Sie die Karte nach dem ersten Einlegen direkt im Gerät (sichern Sie vorher die Daten auf der Karte). Dadurch werden Probleme beim Speichern von Videos vermieden.

Verwenden Sie eine höherwertige **Speicherkarte** (mit der korrekten Schreibgeschwindigkeit und Speicherkapazität). Der Hersteller **haftet** nicht für verlorene oder beschädigte Videos, die durch die Verwendung einer ungeeigneten **Speicherkarte** verursacht wurden .

Es wird empfohlen , die Karte alle zwei Wochen zu formatieren (um eine Verringerung der Lese-/Schreibgeschwindigkeit zu verhindern).

Die Karte darf nicht in das Gerät eingeführt oder daraus entnommen werden, während es eingeschaltet ist.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Maßnahmen

Das Gerät zeichnet während der Fahrt aktuelle Ereignisse **vor** dem Fahrzeug auf . Es garantiert jedoch keine sichere Fahrt . Der Hersteller **haftet** nicht für Unfälle oder Schäden am Fahrzeug, **die durch** die Bedienung des Geräts während der Fahrt entstehen.

• Einige Gerätefunktionen funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß (abhängig vom Fahrzeugmodell, Fahrstil und Fahrzeugzustand).

• Installieren Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung. Das Gerät darf weder das Sichtfeld des Fahrers einschränken noch die Airbags blockieren (um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden).

• Maximale Auflösung der Dashcam: 3840 x 2160, mit Auflösung der Rückfahrkamera: 2560 x 1600. Wenn Sie die Kameraauflösung auf die ursprüngliche Auflösung von 3840 x 2160 zurücksetzen möchten (Entfernen der Rückfahrkamera).
Ändern: Einstellungen > Videoeinstellungen > Videoauflösung

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kfz-Ladegerät und Netzkabel . Andernfalls kann das Gerät Fehlfunktionen aufweisen . Der Hersteller übernimmt keine **Haftung** für Schäden, die durch die Verwendung von nicht originalem Zubehör entstehen.

• Sollte sich der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung verformen, aufquellen oder **auslaufen ,** schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an ein Servicecenter.

• Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Magnetfelds. Es besteht Beschädigungsgefahr.

• Nicht bei extremen Temperaturen (-10 °C und 60 °C) verwenden.

• Verwenden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

www.sunnysoft.cz

Spezifikationen

Produkt: Dashcam	Modell: A800S 4K	Ausgang: 5 V⎓2 A
Quelle: Zigarettenanzünderbuchse	Batterietyp: Lithium-Polymer-Batterie	

Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

70mai autós kamera A800S 4K


Felhasználói kézikönyv


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Termékáttekintés

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat .





1 Funkciógombok
2 Kijelző
3 Hangszóró
4 Tartónyílás
5 Kamera
6 Szellőzés
7 LED dióda
8 Mikrofon
9 Gomb: Bekapcsolás
10 Tápcsatlakozó (DC/IN)
11 Hátlapi kameraport (AV/IN)
12 MicroSD-nyílás

Megjegyzés: A kézikönyvben található illusztrációk, tartozékok és felhasználói felület csak tájékoztató jellegűek . A termékek modellenként eltérőek lehetnek.


© Sunnysoft sro, forgalmazó

www.Sunnysoft.cz

Telepítés


1. Elektrosztatikus matrica felhelyezése

Először tisztítsd meg a szélvédőt. Ezután helyezd az elektrosztatikus matricát a képen jelzett területre . Válassz egy sima és sík felületet. Kerüld a szélvédő szélét . Nyomd ki az üveg és a matrica között keletkező légbuborékokat.




2. Memóriakártya behelyezése

Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba (érintkezőkkel felfelé). Kattanást fog hallani, amikor a kártya megfelelően be van helyezve.




3. A tartó beszerelése

Helyezze a tartót a nyílásba. A tartó kattanást fog hallani, ha megfelelően be van helyezve. Győződjön meg arról, hogy a tartót megfelelően helyezte el.



4. A kamera csatlakoztatása

Húzza le a kamera tartóján található védőfóliát .
Helyezd a kameratartót az elektrosztatikus matrica közepére, és nyomd az elektrosztatikus matricához.




© Sunnysoft sro, forgalmazó

www.sunnysoft.cz

5. A készülék bekapcsolása

Csatlakoztassa a kábelt a tápcsatlakozóhoz . Vezesse a kábelt a szélvédő teteje mentén , majd lefelé (az oszlop mentén) az utasoldali műszerfalig. Ezután vezesse a kábelt a rekesz körül a szivargyújtóhoz. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez, és helyezze be a szivargyújtóba.




Megjegyzés: •

A mellékelt feszítővas segítségével illessze be a kábelt a gumitömítés alá .
• A kábelek elvezetése az autó modelljétől függően eltérő lehet.

6. A megfelelő szög beállítása

Kapcsold be a kamerát. Állítsd be úgy, hogy a jármű elejét rögzítse .



© Sunnysoft sro, forgalmazó

www.sunnysoft.cz

Tartozékok (opcionális)

A kamera rendelkezik tolatókamera-felvételi funkcióval (tolatókamera vásárlása után). További információkat a QR-kódban talál.



Megjegyzés: A kompatibilitás megőrzése érdekében használjon ugyanattól a gyártótól (70mai) származó hátlapi kamerát.

A csomag tartalma

1. 70mai autós kamera A800S 4K 2. Tartó 3. Tápkábel 4. Kettős USB autós töltő 5. Elektrosztatikus matrica (2x) 6. Üvegmatrica (2x) 7. Felhasználói kézikönyv

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

70mai alkalmazás (letöltés)

A készülék csatlakoztatható a 70mai alkalmazáshoz.
További információ a QR-kódban található.

Megjegyzés: Kamera csatlakoztatása okostelefon hotspothoz
Szükséges: Android 4.4 vagy iOS 9.0 vagy újabb.

Online utasítások

Az online kézikönyv QR-kódban található. Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet .

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Memóriakártya használati utasítása .

Memóriakártya nem tartozék. Kérjük, helyezze be az első használat előtt.

A készülék minden szabványos Micro SD kártyát támogat. Legalább 32 GB (U1: UHS-1) vagy nagyobb kapacitású kártyákat használjon.

Az első behelyezés után formázd meg a kártyát közvetlenül a készülékben (készíts biztonsági másolatot a kártyán lévő korábbi adatokról). Ez megakadályozza a videók mentésével kapcsolatos problémákat.

Használjon magasabb osztályú memóriakártyát (megfelelő írási sebességgel és tárhellyel). A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő memóriakártya használatából eredő elveszett vagy sérült videókért .

Javasoljuk , hogy kéthetente formázza a kártyát (az olvasási/írási sebesség csökkenésének elkerülése érdekében).

Ne helyezze be és ne vegye ki a kártyát a készülékből, amíg az be van kapcsolva.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Intézkedések

• A készülék vezetés közben rögzíti a jármű előtti aktuális eseményeket . A készülék nem garantálja a biztonságos vezetést. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék vezetés közbeni kezelése által okozott balesetekért vagy a járműben keletkezett károkért .

• Előfordulhat, hogy bizonyos eszközfunkciók nem működnek megfelelően (a jármű modelljétől, a vezetési stílustól és a jármű állapotától függően).

• A készüléket a kézikönyvben leírtak szerint szerelje fel. A készülék nem korlátozhatja a vezető látóterét , és nem takarhatja el a légzsákokat (a készülék károsodásának vagy személyi sérülésnek az elkerülése érdekében).

• A fedélzeti kamera maximális felbontása: 3840 x 2160, a tolatókamera felbontása: 2560 x 1600. Ha vissza szeretné állítani a kamera felbontását az eredeti 3840 x 2160-as felbontásra (a tolatókamera eltávolításával).
Módosítás: Beállítások > Videóbeállítások > Videófelbontás

• Kérjük, a töltéshez használja a mellékelt autós töltőt és tápkábelt . Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat . A gyártó nem vállal felelősséget a nem eredeti tartozékok használatából eredő károkért .

• Ha az akkumulátor használat vagy tárolás közben deformálódik, megduzzad vagy szivárog , azonnal kapcsolja ki a készüléket , és forduljon szervizközponthoz.

• Ne helyezze a készüléket mágneses mező közelébe. Fennáll a károsodás veszélye.

• Ne használja szélsőséges hőmérsékleten (-10°C és 60°C).

• A készüléket a törvényeknek megfelelően használja.

© Sunnysoft sro, forgalmazó
www.sunnysoft.cz

Specifikációk

Termék: Autós kamera	Modell: A800S 4K	Kimenet: 5V 2A
Forrás: Szivargyújtó foglalat	Akkumulátor típusa: Polimer lítium akkumulátor	

Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

70mai видеорегистратор

A800S 4K


Ръководство за потребителя


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Преглед на продукта

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди първа употреба .





1 Функционални бутони
2 Дисплей
3 Говорител
4 Слот за държач
5 Камера
6 Вентилация
7 LED диод
8 Микрофон
9 Бутон: Включване
10 Захранващ порт (DC/IN)
11 Порт за задна камера (AV/IN)
12 Слот за MicroSD карта

Забележка: Илюстрациите, аксесоарите и потребителският интерфейс в ръководството са само за справка . Продуктите може да се различават в зависимост от модела.


© Sunnysoft sro, дистрибутор

www.sunnysoft.cz

Инсталация


1. Монтаж на електростатичен стикер

Първо почистете предното стъкло. След това поставете електростатичния стикер в зоната, посочена на снимката. Изберете равно и гладко място. Избягвайте ръба на предното стъкло. Изстискайте всички въздушни мехурчета, които могат да се появят между стъклото и стикера.




2. Инсталиране на карта с памет

Поставете картата с памет в слота (с контактите нагоре). Ще чуете щракване, когато картата е поставена правилно.




3. Монтиране на държача

Поставете държача в слота. Държачът ще щракне, когато е поставен правилно. Уверете се, че сте го позиционирали правилно.



4. Прикрепване на камерата

Отлепете защитното фолио, разположено върху държача на камерата. Поставете държача на камерата в центъра на електростатичния стикер и го притиснете към него.




© Sunnysoft sro, дистрибутор

www.sunnysoft.cz

5. Захранване на устройството

Поставете кабела в захранващия порт . Прекарайте кабела по горната част на предното стъкло, след това надолу (по протектора) до пътническия панел. След това прекарайте кабела около отделението за кола до запалката. Свържете захранващия кабел към адаптера и го поставете в запалката.




Забележка: • С

помощта на включената лостова щанга поставете кабела под гуменото уплътнение.

• Прокарването на кабела може да се различава в зависимост от модела на автомобила.

6. Настройване на подходящия ъгъл

Включете камерата. Настройте я така, че да записва предната част на превозното средство.



© Sunnysoft sro, дистрибутор

www.sunnysoft.cz

Аксесоари (по избор)

Камерата има функция за запис на задно виждане (след закупуване на камера за задно виждане). Повече информация е предоставена в QR кода.

Забележка: За да запазите съвместимостта, използвайте задна камера от същия производител (70mai).

Съдържание на пакета

1. 70mai видеорегистратор A800S 4K 2. Държач 3.
Захранващ кабел 4.
Двойно USB зарядно за кола 5.
Електростатичен стикер 2x 6. Стъклен стикер 2x 7. Ръководство за потребителя

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Приложение 70mai (изтегляне)

Устройството може да бъде свързано с приложението 70mai.

Повече информация е предоставена в QR кода.

Забележка: За да свържете камерата към точка за достъп на смартфон
Необходимо: Android 4.4 или IOS 9.0 или по-нова версия.

Онлайн инструкции

Онлайн ръководството е предоставено в QR кода. Моля, прочетете внимателно ръководството преди първа употреба .

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Инструкции за карта с памет .

Картата с памет не е включена. Моля, инсталирайте я преди първа употреба.

Устройството поддържа всички стандартни Micro SD карти. Използвайте карти с минимален капацитет от 32 GB (U1: UHS-1) или по-висок.

След първоначалното поставяне, форматирайте картата директно в устройството (направете резервно копие на предишните данни на картата). Това ще предотврати проблеми със запазването на видеоклипове.

Използвайте карта памет от по-висок клас (с правилната скорост на запис и размер на паметта). Производителят не носи отговорност за загубени или повредени видеоклипове поради използването на неподходяща карта памет .

Препоръчително е картата да се форматира на всеки две седмици (за да се предотврати намаляване на скоростта на четене/запис).

Не поставяйте и не изваждайте картата от устройството, докато то е включено.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Мерки

• Устройството записва текущите събития пред превозното средство по време на шофиране. Устройството не гарантира безопасно шофиране. Производителят не носи отговорност за произшествия или повреди по превозното средство, причинени от боравенето с устройството по време на шофиране.

• Някои функции на устройството може да не работят правилно (в зависимост от модела на превозното средство, стила на шофиране, състоянието на превозното средство).

• Инсталирайте устройството, както е описано в ръководството. Устройството не трябва да ограничава зрителното поле на водача или да блокира въздушните възглавници (за да предотвратите повреда на устройството или нараняване).

• Максимална резолюция на видеорегистратора: 3840 x 2160, с резолюция на задната камера: 2560 x 1600. Ако искате да върнете резолюцията на камерата към оригиналната резолюция от 3840 x 2160 (като премахнете задната камера).
Промяна: Настройки > Настройки на видеото > Разделителна способност на видеото

• Моля, използвайте включените зарядно за кола и захранващ кабел за зареждане . В противен случай устройството може да не работи правилно . Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използването на неоригинални аксесоари.

• Ако батерията се деформира, подуе или протече по време на употреба или съхранение , незабавно изключете устройството и се свържете със сервизен център.

• Не поставяйте устройството близо до магнитно поле. Съществува риск от повреда.

• Не използвайте при екстремни температури (-10°C и 60°C).

• Използвайте устройството в съответствие със закона.

© Sunnysoft sro, дистрибутор
www.sunnysoft.cz

Спецификации

Продукт: Видеорегистратор	Модел: A800S 4K	Изход: 5V 2A⎓
Източник: Гнездо за запалка	Тип батерия: Литиево-полимерна батерия	

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор


Cameră auto 70mai A800S 4K


Manual de utilizare

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de prima utilizare .





1 Butoane funcționale
2 Afi a
3 Vorbitor
4 Slot pentru suport
5 Cameră
6 Ventilare
7 Diodă LED
8 Microfon
9 Buton: Pornire
10 Port de alimentare (DC/IN)
11 Port cameră spate (AV/IN)
12 Slot MicroSD

Notă: Ilustrațiile, accesoriile și interfața cu utilizatorul din manual sunt doar cu titlu de referință . Produsele pot varia de la model la model.


© Sunnysoft sro, distribuitor

www.sunnysoft.cz

Instalare


1. Instalarea autocolantului electrostatic

Mai întâi curățați parbrizul. Apoi, aplicați autocolantul electrostatic în zona indicată în imagine. Alegeți un loc plat și neted. Evitați marginea parbrizului. Apăsați pentru a elimina orice bule de aer care pot apărea între sticlă și autocolant.




2. Instalarea unui card de memorie

Introduceți cardul de memorie în slot (cu contactele în sus). Veți auzi un clic când cardul este introdus corect.




3. Instalarea suportului

Introduceți suportul în slot. Suportul va auzi un clic atunci când este introdus corect. Asigurați-vă că ați poziționat corect suportul.



4. Atașarea camerei

Îndepărtați folia protectoare de pe suportul camerei. Așezați suportul camerei în centrul autocolantului electrostatic și apăsați-l pe acesta.




© Sunnysoft sro, distribuitor

www.sunnysoft.cz

5. Alimentarea dispozitivului

Introduceți cablul în portul de alimentare . Traseați cablul de-a lungul părții superioare a parbrizului, apoi în jos (de-a lungul stâlpului) până la bordul pasagerului. Apoi, trasați cablul în jurul compartimentului până la brichetă. Conectați cablul de alimentare la adaptor și introduceți-l în brichetă.




Notă: •

Folosind levierul inclus , introduceți cablul sub garnitura de cauciuc.
• Traseul cablului poate diferi în funcție de modelul mașinii.

6. Setarea unghiului corespunzător

Porniți camera. Setați-o astfel încât camera să înregistreze partea din față a vehiculului.



© Sunnysoft sro, distribuitor

www.sunnysoft.cz

Accesorii (opțional)

Camera are funcție de înregistrare pentru vederea din spate (după achiziționarea unei camere pentru vederea din spate). Mai multe informații sunt furnizate în codul QR.

Notă: Pentru a menține compatibilitatea, utilizați o cameră spate de la același producător (70mai).

Conținutul pachetului

1. Cameră auto 70mai A800S 4K 2. Suport 3. Cablu de alimentare 4. Încărcător auto dual USB 5. Autocolante electrostatice 2x 6. Autocolante pentru sticlă 2x 7. Manual de utilizare

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Aplicația 70mai (descărcare)

Dispozitivul poate fi conectat la aplicația 70mai.
Mai multe informații sunt furnizate în codul QR.

Notă: Pentru a conecta camera la un hotspot al smartphone-ului
Necesar: Android 4.4 sau IOS 9.0 sau o versiune ulterioară.

Instrucțiuni online

Manualul online este furnizat în codul QR. Vă rugăm să citiți manualul cu atenție înainte de prima utilizare .

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Instrucțiuni pentru cardul de memorie .

Cardul de memorie nu este inclus. Vă rugăm să îl instalați înainte de prima utilizare.

Dispozitivul este compatibil cu toate cardurile Micro SD standard. Folosiți carduri cu o capacitate minimă de 32 GB (U1: UHS-1) sau mai mare.

După prima introducere, formatați cardul direct în dispozitiv (faceți o copie de rezervă a datelor anterioare de pe card). Acest lucru va preveni problemele la salvarea videoclipurilor.

Folosiți un card de memorie de clasă superioară (cu viteza de scriere și capacitatea de stocare corecte). Producătorul nu este responsabil pentru videoclipurile pierdute sau deteriorate din cauza utilizării unui card de memorie nepotrivit .

Se recomandă formatarea cardului la fiecare două săptămâni (pentru a preveni scăderea vitezei de citire/scriere).

Nu introduceți și nu scoateți cardul din dispozitiv în timp ce acesta este pornit.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Măsuri

• Dispozitivul înregistrează evenimentele curente din fața vehiculului în timpul conducerii. Dispozitivul nu garantează o conducere în siguranță . Producătorul nu este responsabil pentru accidentele sau daunele aduse vehiculului cauzate de manipularea dispozitivului în timpul conducerii.

• Este posibil ca unele funcții ale dispozitivului să nu funcționeze corect (în funcție de modelul vehiculului, stilul de condus și starea vehiculului).

• Instalați dispozitivul conform descrierii din manual. Dispozitivul nu trebuie să restricționeze câmpul vizual al șoferului sau să blocheze airbag-urile (pentru a preveni deteriorarea dispozitivului sau vătămarea corporală).

• Rezoluția maximă a camerei de bord: 3840 x 2160, cu rezoluție a camerei din spate: 2560 x 1600. Dacă doriți să reveniți la rezoluția camerei la rezoluția originală de 3840 x 2160 (prin scoaterea camerei din spate).
Modificare: Setări > Setări video > Rezoluție video

• Vă rugăm să folosiți încărcătorul auto și cablul de alimentare incluse pentru încărcare . În caz contrar, dispozitivul se poate defecta . Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună cauzată de utilizarea accesoriilor neoriginale .

• Dacă bateria se deformează, se umflă sau prezintă scurgeri în timpul utilizării sau depozitării , opriți imediat dispozitivul și contactați un centru de service.

• Nu așezați dispozitivul în apropierea unui câmp magnetic. Există riscul de deteriorare.

• Nu utilizați la temperaturi extreme (-10°C și 60°C).

• Utilizați dispozitivul în conformitate cu legea.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Specificații

Produs: Cameră auto	Model: A800S 4K	Ieșire: 5V 2A
Sursă: Priză de brichetă	Tip baterie: Baterie litiu polimer	

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Kamera samochodowa 70mai

A800S 4K


Instrukcja obsługi


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Przegląd produktu

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję .






1. Przyciski funkcyjne
2. Wyświetlacz
3. Głośnik
4. Gniazdo uchwytu
5. Kamera
6. Wentylacja
7. Dioda LED
8. Mikrofon
9. Przycisk: Włącz
10. Port zasilania (DC/IN)
11. Port kamery tylnej (AV/IN)
12. Gniazdo MicroSD

Uwaga: Ilustracje, akcesoria i interfejs użytkownika zawarte w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy . Produkty mogą się różnić w zależności od modelu.

© Sunnysoft sro, dystrybutor


1. Montaż naklejki elektrostatycznej

Najpierw umyj przednią szybę. Następnie umieść naklejkę elektrostatyczną w miejscu wskazanym na rysunku. Wybierz płaskie i gładkie miejsce. Unikaj krawędzi przedniej szyby. Wyciśnij wszelkie pęcherzyki powietrza, które mogą pojawić się między szybą a naklejką.




2. Instalacja karty pamięci

Włóż kartę pamięci do gniazda (styki do góry). Usłyszysz kliknięcie, gdy karta zostanie prawidłowo włożona.




3. Montaż uchwytu. Włóż

uchwyt w gniazdo. Uchwyt zatrzaśnie się, gdy zostanie prawidłowo włożony. Upewnij się, że uchwyt został prawidłowo umieszczony.



4. Podłączanie kamery

Zdejmij folię ochronną znajdującą się na uchwycie kamery. Umieść uchwyt kamery na środku naklejki elektrostatycznej i dociśnij go do naklejki elektrostatycznej.




© Sunnysoft sro, dystrybutor

www.sunnysoft.cz

5. Włączanie urządzenia

Podłącz kabel do gniazda zasilania . Poprowadź kabel wzdłuż górnej części przedniej szyby, a następnie w dół (wzdłuż słupka) do deski rozdzielczej. Następnie poprowadź kabel wokół schowka do gniazda zapalniczki. Podłącz kabel zasilający do adaptera i włóż go do gniazda zapalniczki.




Uwaga: •

Używając dołączonego łomu, włóż kabel pod uszczelkę gumową.

• Sposób prowadzenia kabli może się różnić w zależności od modelu samochodu.

6. Ustawienie odpowiedniego kąta

Włącz kamerę. Ustaw ją tak, aby kamera rejestrowała przód pojazdu.



© Sunnysoft sro, dystrybutor

www.sunnysoft.cz

Akcesoria (opcjonalne)

Kamera posiada funkcję nagrywania widoku z tyłu (po zakupie kamery cofania). Więcej informacji znajdziesz w kodzie QR.

Uwaga: Aby zachować kompatybilność, należy używać tylnej kamery tego samego producenta (70mai).

Zawartość opakowania

1. Kamera samochodowa 70mai Dash Cam A800S 4K 2. Uchwyt 3. Kabel zasilający 4. Podwójna ładowarka samochodowa USB 5. Naklejka elektrostatyczna 2x 6. Naklejka na szkło 2x 7. Instrukcja obsługi

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Aplikacja 70mai (pobierz)

Urządzenie można połączyć z aplikacją 70mai.
Więcej informacji znajdziesz w kodzie QR.

Uwaga: Aby podłączyć kamerę do punktu dostępowego smartfona
Wymagania: Android 4.4 lub IOS 9.0 lub nowszy.

Instrukcje online

Instrukcja online znajduje się w kodzie QR. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję .

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Instrukcja obsługi karty pamięci .

Karta pamięci nie jest dołączona. Proszę ją zainstalować przed pierwszym użyciem.

Urządzenie obsługuje wszystkie standardowe karty Micro SD. Należy używać kart o minimalnej pojemności 32 GB (U1: UHS-1) lub większej.

Po pierwszym włożeniu karty sformatuj ją bezpośrednio w urządzeniu (wykonaj kopię zapasową poprzednich danych na karcie). Zapobiegnie to problemom z zapisywaniem filmów.

Użyj karty pamięci wyższej klasy (o odpowiedniej prędkości zapisu i pojemności). Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie filmów spowodowane użyciem nieodpowiedniej karty pamięci .

Zaleca się formatowanie karty co dwa tygodnie (aby zapobiec spadkowi prędkości odczytu/zapisu).

Nie wkładaj ani nie wyjmuj karty z urządzenia, gdy jest ono włączone.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Środki

• Urządzenie rejestruje bieżące zdarzenia przed pojazdem podczas jazdy. Urządzenie nie gwarantuje bezpiecznej jazdy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki ani uszkodzenia pojazdu spowodowane obsługą urządzenia podczas jazdy.

• Niektóre funkcje urządzenia mogą nie działać prawidłowo (w zależności od modelu pojazdu, stylu jazdy i stanu pojazdu).

• Zamontuj urządzenie zgodnie z instrukcją. Urządzenie nie może ograniczać pola widzenia kierowcy ani blokować poduszek powietrznych (aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom ciała).

• Maksymalna rozdzielczość kamery samochodowej: 3840 x 2160, przy rozdzielczości tylnej kamery: 2560 x 1600. Aby przywrócić rozdzielczość kamery do pierwotnej rozdzielczości 3840 x 2160 (poprzez demontaż tylnej kamery),
Zmiana: Ustawienia > Ustawienia wideo > Rozdzielczość wideo

• Do ładowania należy używać dołączonej ładowarki samochodowej i kabla zasilającego . W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo . Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych akcesoriów.

• Jeżeli podczas użytkowania lub przechowywania bateria ulegnie odkształceniu, pęcznieje lub wycieka , należy natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z punktem serwisowym.

• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pola magnetycznego. Istnieje ryzyko uszkodzenia.

• Nie stosować w ekstremalnych temperaturach (-10°C i 60°C).

• Używaj urządzenia zgodnie z prawem.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Specyfikacje

Produkt: Kamera samochodowa	Model: A800S 4K	Wyjście: 5V 2A⎓
Źródło: Gniazdo zapalniczki samochodowej	Typ baterii: bateria litowo-polimerowa	

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

70mai kamera za armaturno ploščo

A800S 4K


Uporabniški priročnik


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Pregled izdelka

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila .





1. Funkcijski gumbi
2. Prikaz
3. Govornik
4. Reža za držalo
5. Kamera
6. Prezračevanje
7. LED dioda
8. Mikrofon
9. Gumb: Vklopi
10. Napajalni priključek (DC/IN)
11. Priključek za zadnjo kamero (AV/IN)
12. Reža za microSD kartico

Opomba: Ilustracije, dodatna oprema in uporabniški vmesnik v priročniku so zgolj informativne narave . Izdelki se lahko razlikujejo od modela do modela.


© Sunnysoft sro, distributer

www.Sunnysoft.cz

Namestitev


1. Namestitev elektrostatične nalepke

Najprej očistite vetrobransko steklo. Nato namestite elektrostatično nalepko na mesto, označeno na sliki. Izberite ravno in gladko mesto. Izogibajte se robu vetrobranskega stekla. Iztisnite morebitne zračne mehurčke, ki se lahko pojavijo med steklom in nalepko.




2. Namestitev pomnilniške kartice

Vstavite pomnilniško kartico v režo (s kontakti navzgor). Ko je kartica pravilno vstavljena, boste zaslišali klik.




3. Namestitev držala

Vstavite držalo v režo. Držalo bo kliknilo, ko bo pravilno vstavljeno. Prepričajte se, da ste držalo pravilno namestili.



4. Pritrditev kamere

Odlepite zaščitno folijo, ki se nahaja na držalu kamere. Držalo kamere postavite na sredino elektrostatične nalepke in ga pritisnite ob elektrostatično nalepko.




© Sunnysoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

5. Vklop naprave

Kabel vstavite v napajalni priključek . Kabel napeljite vzdolž vrha vetrobranskega stekla, nato navzdol (vzdolž stebrička) do sovoznikove armaturne plošče. Nato kabel napeljite okoli predala do vžigalnika za cigarete. Napajalni kabel priključite na adapter in ga vstavite v vžigalnik za cigarete.




Opomba: • S

priloženo vzvodno palico vstavite kabel pod gumijasto tesnilo.
• Napeljava kablov se lahko razlikuje glede na model avtomobila.

6. Nastavitev ustreznega kota

Vklopite kamero. Nastavite jo tako, da bo snemala sprednji del vozila.



© Sunnysoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

Dodatki (neobvezno)

Kamera ima funkcijo snemanja vzvratne vožnje (po nakupu vzvratne kamere). Več informacij je na voljo v kodi QR.

Opomba: Za ohranitev združljivosti uporabite zadnjo kamero istega proizvajalca (70mai).

Vsebina paketa

1. Avtomobilska kamera 70mai A800S 4K 2. Držalo
3. Napajalni kabel 4. Avtomobilski polnilnik z dvema USB-jema 5. Elektrostatična nalepka 2x 6. Nalepka za steklo 2x 7. Uporabniški priročnik

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Aplikacija 70mai (prenos)

Napravo je mogoče povezati z aplikacijo 70mai.
Več informacij je na voljo v QR kodi.

Opomba: Za povezavo kamere z dostopno točko pametnega telefona
Zahtevano: Android 4.4 ali IOS 9.0 ali novejši.

Spletna navodila

Spletni priročnik je na voljo v kodi QR. Pred prvo uporabo natančno preberite priročnik .

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Navodila za pomnilniško kartico .

Pomnilniška kartica ni priložena. Prosimo, namestite jo pred prvo uporabo.

Naprava podpira vse standardne kartice Micro SD. Uporabljajte kartice z najmanjšo kapaciteto 32 GB (U1: UHS-1) ali večjo.

Po prvi vstavitvi kartico formatirajte neposredno v napravi (varnostno kopirajte prejšnje podatke na kartici). S tem boste preprečili težave pri shranjevanju videoposnetkov.

Uporabite pomnilniško kartico višjega razreda (z ustrezno hitrostjo pisanja in velikostjo pomnilnika). Proizvajalec ne odgovarja za izgubljene ali poškodovane videoposnetke zaradi uporabe neprimerne pomnilniške kartice.

Priporočljivo je, da kartico formatirate vsaka dva tedna (da preprečite zmanjšanje hitrosti branja/pisanja).

Kartice ne vstavljajte ali odstranjujte iz naprave, ko je ta vklopljena.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Ukrepi

• Naprava med vožnjo snema trenutne dogodke pred vozilom . Naprava ne zagotavlja varne vožnje. Proizvajalec ne odgovarja za nesreče ali poškodbe vozila, ki nastanejo zaradi ravnanja z napravo med vožnjo.

• Nekatere funkcije naprave morda ne bodo delovale pravilno (odvisno od modela vozila, načina vožnje in stanja vozila).

• Napravo namestite, kot je opisano v priročniku. Naprava ne sme omejevati voznikovega vidnega polja ali blokirati zračnih blazin (da preprečite poškodbe naprave ali telesne poškodbe).

• Največja ločljivost kamere na armaturni plošči: 3840 x 2160, ločljivost zadnje kamere: 2560 x 1600. Če želite ločljivost kamere vrniti na prvotno ločljivost 3840 x 2160 (odstranite zadnjo kamero).
Spremeni: Nastavitve > Nastavitve videa > Ločljivost videa

• Za polnjenje uporabite priloženi avtomobilski polnilnik in napajalni kabel . V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave . Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe neoriginalne dodatne opreme.

• Če se baterija med uporabo ali shranjevanjem deformira, napihne ali pušča , napravo takoj izklopite in se obrnite na servisni center.

• Naprave ne postavljajte v bližino magnetnega polja. Obstaja nevarnost poškodb.

• Ne uporabljajte pri ekstremnih temperaturah (-10 °C in 60 °C).

• Napravo uporabljajte v skladu z zakonom.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Specifikacije

Izdelek: Kamera za armaturno ploščo	Model: A800S 4K	Izhod: 5V 2A
Vir: Vtičnica za vžigalnik cigaret	Vrsta baterije: Litijeva polimerna baterija	

Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

70mai kamera za automobil

A800S 4K


Korisnički priručnik


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Pregled proizvoda

Molimo Vas da pažljivo pročitate upute prije prve upotrebe .





1 Funkcijske tipke
2 Prikaz
3 Zvučnik
4 Utor za držač
5 Fotoaparat
6 Ventilacija
7 LED dioda
8 Mikrofon
9 Gumb: Uključi
10 Priključak za napajanje (DC/IN)
11 Priključak za stražnju kameru (AV/IN)
12 Utor za MicroSD karticu

Napomena: Ilustracije, pribor i korisničko sučelje u priručniku služe samo kao referenca . Proizvodi se mogu razlikovati od modela do modela.


© Sunnysoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

Montaža


1. Ugradnja elektrostatske naljepnice

Prvo očistite vjetrobransko staklo. Zatim postavite elektrostatičku naljepnicu na područje označeno na slici. Odaberite ravno i glatko mjesto. Izbjegavajte rub vjetrobranskog stakla. Istisnite sve mjehuriće zraka koji se mogu pojaviti između stakla i naljepnice.




2. Umetanje memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu u utor (kontakti okrenuti prema gore). Čut ćete klik kada je kartica pravilno umetnuta.




3. Postavljanje držača

Umetnite držač u utor. Držač će kliknuti kada je pravilno umetnut. Provjerite jeste li držač ispravno postavili.



4. Pričvršćivanje kamere

Skinite zaštitnu foliju koja se nalazi na držaču kamere. Postavite držač kamere u središte elektrostatičke naljepnice i pritisnite ga na elektrostatičku naljepnicu.




© Sunnysoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

5. Uključivanje uređaja

Umetnite kabel u priključak za napajanje . Provucite kabel duž vrha vjetrobranskog stakla, zatim dolje (duž stupa) do suvozačeve armaturne ploče. Zatim provucite kabel oko pretinca do upaljača za cigarete. Spojite kabel za napajanje na adapter i umetnite ga u upaljač za cigarete.




Napomena: •

Pomoću priložene poluge umetnite kabel ispod gumene brtve.

• Usmjeravanje kabela može se razlikovati ovisno o modelu automobila.

6. Postavljanje odgovarajućeg kuta

Uključite kameru. Postavite je tako da snima prednji dio vozila.



© Sunnysoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

Pribor (opcionalno)

Kamera ima funkciju snimanja stražnjeg pogleda (nakon kupnje stražnje kamere). Više informacija možete pronaći u QR kodu.

Napomena: Za održavanje kompatibilnosti koristite stražnjukameru istog proizvođača (70mai).

Sadržaj paketa

1. 70mai kamera za automobil A800S 4K 2. Držač
3. Kabel za napajanje
4. Dvostruki USB punjač za automobil 5. Elektrostatička naljepnica 2x 6. Naljepnica za staklo 2x 7. Korisnički priručnik

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

70mai aplikacija (preuzimanje)

Uređaj se može povezati s aplikacijom 70mai.
Više informacija nalazi se u QR kodu.

Napomena: Za spajanje kamere na pristupnu točku pametnog telefona
Potrebno: Android 4.4 ili IOS 9.0 ili noviji.

Online upute

Online priručnik nalazi se u QR kodu. Molimo pažljivo pročitajte priručnik prije prve upotrebe .

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Upute za memorijsku karticu .

Memorijska kartica nije uključena. Molimo vas da je instalirate prije prve upotrebe.

Uređaj podržava sve standardne Micro SD kartice. Koristite kartice minimalnog kapaciteta 32 GB (U1: UHS-1) ili većeg.

Nakon prvog umetanja, formatirajte karticu izravno u uređaju (napravite sigurnosnu kopiju prethodnih podataka na kartici). To će spriječiti probleme sa spremanjem videozapisa.

Koristite memorijsku karticu više klase (s odgovarajućom brzinom pisanja i veličinom memorije). Proizvođač nije odgovoran za izgubljene ili oštećene videozapise zbog korištenja neprikladne memorijske kartice.

Preporučuje se formatiranje kartice svaka dva tjedna (kako bi se spriječilo smanjenje brzine čitanja/pisanja).

Ne umećite niti vadite karticu iz uređaja dok je uključen.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Mjere

• Uređaj snima trenutne događaje ispred vozila tijekom vožnje. Uređaj ne jamči sigurnu vožnju. Proizvođač nije odgovoran za nesreće ili oštećenja vozila uzrokovana rukovanjem uređajem tijekom vožnje.

• Neke funkcije uređaja možda neće ispravno raditi (ovisno o modelu vozila, stilu vožnje, stanju vozila).

• Uređaj instalirajte kako je opisano u priručniku. Uređaj ne smije ograničavati vidno polje vozača niti blokirati zračne jastuke (kako bi se spriječilo oštećenje uređaja ili tjelesne ozljede).

• Maksimalna rezolucija kamere u automobilu: 3840 x 2160, s rezolucijom stražnje kamere: 2560 x 1600. Ako želite vratiti rezoluciju kamere na izvornu rezoluciju od 3840 x 2160 (uklanjanjem stražnje kamere).
Promjena: Postavke > Postavke videa > Razlučivost videa

• Za punjenje koristite priloženi auto punjač i kabel za napajanje . U suprotnom, uređaj može neispravno raditi . Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu korištenjem neoriginalne dodatne opreme.

• Ako se baterija deformira, nabubri ili procuri tijekom upotrebe ili skladištenja , odmah isključite uređaj i obratite se servisnom centru.

• Ne stavljajte uređaj u blizinu magnetskog polja. Postoji opasnost od oštećenja.

• Ne koristiti na ekstremnim temperaturama (-10°C i 60°C).

• Koristite uređaj u skladu sa zakonom.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Tehnički podaci

Proizvod: Kamera za automobil	Model: A800S 4K	Izlaz: 5V 2A ⎓
Izvor: Utičnica za upaljač za cigarete	Vrsta baterije: Polimerna litijeva baterija	

Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

70mai Dash Cam A800S 4K


User manual


www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Product overview

Please read the instructions carefully before first use .





1. Function buttons
2. Display
3. Speaker
4. Holder slot
5. Camera
6. Ventilation
7. LED diode
8. Microphone
9. Button: Turn on
10. Power port (DC/IN)
11. Rear camera port (AV/IN)
12. MicroSD slot

Note: The illustrations, **accessories** and user interface in the manual are for reference only . Products may **vary** from model to model.


© Sunnysoft sro, distributor

www.Sunnysoft.cz

Installation


1. Installation of electrostatic sticker

First clean the windshield. Then place the electrostatic sticker in the area indicated in the picture. Choose a flat and smooth place. Avoid the edge of the windshield. Press out any air bubbles that may appear between the glass and the sticker.




2. Installing **a memory** card

Insert **the memory** card into the slot (contacts **facing** up). You will hear a click when the card is properly inserted.




3. Installing the holder

Insert the holder into the slot. The holder will click when it is properly inserted. Make sure you have positioned the holder correctly.



4. Attaching the camera

Peel off the protective film located on the camera holder. Place the camera holder in **the center** of the electrostatic sticker and press it against the electrostatic sticker.




© Sunnysoft sro, distributor

www.sunnysoft.cz

5. Powering the device

Insert the cable into the power port . **Route** the cable along the top of the windshield, then down (along the pillar) to the passenger dashboard. Then **route** the cable around the compartment to the cigarette lighter. Connect the power cable to the adapter and insert into the cigarette lighter.




Note: • Using

the included pry bar, insert the cable under the rubber **seal.**
• The cable routing may differ depending on the car model.

6. Setting the appropriate angle

Turn on the camera. Set it so that the camera records the front of the vehicle.



www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Accessories (optional)

The camera has a rear view recording function (after purchasing a rear view camera). More information is provided in the QR code.

Note: To maintain compatibility, use a rear camera from the same manufacturer (70mai).

Package contents

1. 70mai Dash Cam A800S 4K 2. Holder 3. Power cable 4. Dual USB car charger 5. Electrostatic sticker 2x 6. Glass sticker 2x 7. User manual

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

70mai app **(download)**

The device can be connected to the 70mai app.
More information is provided in the QR code.

Note: To connect the camera to a smartphone hotspot
Required: Android 4.4 or IOS 9.0 or higher.

Online instructions

The online manual is provided in the QR code. Please read the manual carefully before first use .

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Memory card instructions .

Memory card is not included. Please install it before first use.

The device supports all standard Micro SD cards. Use cards with a minimum capacity of 32 GB (U1: UHS-1) or higher.

After first insertion, format the card directly in the device (back up the previous data on the card). This will prevent problems with saving videos.

Use a higher class **memory** card (with the correct write speed and storage size). The manufacturer is not **responsible** for lost or damaged videos due to using an unsuitable **memory** card.

It is recommended to format the card every two weeks (to prevent a decrease in read/write speed).

Do not insert or remove the card from the device while it is turned on.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Measures

• The device records current events **in front of** the vehicle while driving. The device does not guarantee safe driving. The manufacturer is not **responsible** for accidents or damage to the vehicle **caused by** handling the device while driving.

• Some device functions may not work properly (depending on vehicle model, driving style, vehicle condition).

• Install the device as described in the manual. The device must not restrict the driver's field of vision or block the airbags (to prevent damage to the device or personal injury).

• Maximum resolution of the dash cam: 3840 x 2160, with rear camera resolution: 2560 x 1600. If you want to return the camera resolution to the original resolution of 3840 x 2160 (removing the rear camera).
Change: Settings > Video Settings > Video Resolution

• Please use the included car charger and power cable for charging . Otherwise, the device may malfunction . The manufacturer is not **responsible** for any damage caused by using non-original accessories. .

• If the battery becomes deformed, swells, or **leaks** during use or storage , turn off the device immediately and contact a service center.

• Do not place the device near a magnetic field. There is a risk of damage.

• Do not use in extreme temperatures (-10°C and 60°C).

• Use the device in accordance with the law.

© Sunnysoft sro, distributor
www.Sunnysoft.cz

Specifications

Product: Dash Cam	Model: A800S 4K	Output: 5V 2A
Source: Cigarette lighter socket	Battery type: Polymer lithium battery	

www.sunnysoft.cz

Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor