


Motorola MC75A – návod k použití




1. Popis skeneru



1. Snímací tlačítko
2. Tlačítko pro pohyb nahoru a dolů
3. Mikrofon
4. Vstupní a výstupní konektor
5. Klávesnice
6. Snímací tlačítko
7. Dotykový displej (s ochrannou fólií)
8. Zapínací tlačítko
9. Snímací (dekódovací) LED dioda
10. Nabíjecí LED dioda
11. LED dioda pro signalizaci stavu rádia
12. Telefonní sluchátko






Poznámka: Pro resetování MC75 zmáčknete a držete zapínací tlačítko na pět sekund (warmboot).




13. Kryt baterie
14. Řemínek na ruku
15. Uchycení řemínku na ruku
16. Výstup na náhlavní soupravu
17. Blesk fotoaparátu
18. Fotoaparát (3,2 Megapixelu)
19. Reproduktor
20. Sklíčko skeneru
21. Anténa
22. Stylus
23. Provázek na uchycení
24. Tlačítko pro skenování
25. Funkční tlačítko
26. Zadní kryt
27. Kryt na paměťovou kartu
28. Kryt infračerveného portu
29. Západky krytu baterie

1. Volání
2. Funkční tlačítko
3. Navigační tlačítko
4. Snímací tlačítko
5. Konec volání
6. Oranžové tlačítko
7. Podsvícení
8. Modré tlačítko
9. OK
10. Phonepad
11. Menu
12. Počáteční menu




Modré tlačítko: Použijte k přístupu k modrým funkcím.
Oranžové tlačítko: Použijte k přístupu k sekundárním funkcím. (1 zmačknutí => alpha fce., 2 zmačknutí => normální fce.)

2. Vložení baterie




3. Nabíjení zařízení




1. Nabíjení v krédlu pro 1 zařízení
2. Nabíjení v krédlu pro 4 zařízení


4. Připojení k počítači




5. Vložení paměťové karty (Micro SD)




6. Vložení SIM karty




1. Použijte hrot k otevření



2. Otevřete kryt




3. Umístěte SIM kartu (kontakty dolů)



4. Zavřete kryt


7. Dobíjení baterií



Blikající dioda => nabíjení

Svítící dioda => nabito

8. Krycí fólie





Symbol doporučuje užívat obrazové chránítko k minimalizaci opotřebení a potrhání.

Výhody obsahují:


1. Ochranu proti škrábnutí
2. Trvalé psaní a dotykový povrch s dotykovým cítěním
3. Zmírnění prudkého světla
4. Ochrana vypadá stále jako nová
5. Rychlá a snadná instalace

9. Příslušenství






10. Správné snímání čárového kódu



Scannování



Imager



11. Vyhněte se extrémním úhlům v zápěstí při používání zařízení

