TempSpike Plus

Powered By TempPro



Truly Wireless Bluetooth Meat Thermometer

Quick Start Guide – Multilanguage Edition

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2
DE Deutsch ... page 10
CS Čeština ... page 18
SK Slovenčina page 26
PL Polski ..... page 34
HU Magyar ... page 42
RO Română ... page 50
SL Slovenščina page 58
BG Bulgarian . page 66

TempSpike Plus

Powered By TempPro

Truly Wireless Bluetooth Meat Thermometer

Quick Start Guide



According to the operating system of your mobile, scan the following QR code to download and install the App.

iOS

iOS

Android


Android

1. Introduction

Congratulations on your purchase of a Smart, Wireless Bluetooth-connected Cooking Thermometer. You will now be able to remotely monitor the internal food

temperature and ambient temperature and how much time is left for the food to be done from your smart device.

2. Features



1. **Booster:** Receives the temperature signal from the probe and transmits it to the smart device. It also serves as a power source to charge the probe.

2. **Probe:** Inserted into meat and measures the internal temperature and ambient temperature, IP67 waterproof. To ensure you properly measure the meat's internal temperature, insert the probe into the meat so only the ceramic grip of the probe is visible.

3. **Probe Battery Power Indicator:** When it flashes quickly, it indicates the probe battery power is low and needs to be recharged. When the probe is being charged, the light will flash slowly. After the probe is fully charged, the light will be off.

4. **Booster Battery Power Indicator:** When it flashes quickly, this indicates the booster battery power is low and needs to be recharged. When the booster is being charged, the light will flash slowly. Once the booster is fully charged, the light will be off.

5. **Connection Indicator:** If the probe and the booster are connected, the indicator will flash green slowly. If the probe loses connection with the booster, it will flash red slowly. When the probe is placed in the booster for charging and storage, the light will be off.

6. **S button:** Serves 3 functions:

   - Press once to silence the booster's alarm when the meat temperature reaches the target temperature;

- Press and hold for 3 seconds to pair the booster and the probe;
- Press and hold for 10 seconds to reset the booster.

7. **USB Charging Port** (Type C).
8. **Sensors:** Dual temperature sensors can monitor internal meat temperature up to 212°F (100°C) and ambient temperature up to 572°F (300°C) simultaneously.
9. **Magnet:** Two strong built-in magnets allow you to attach the booster onto your grill, oven, smoker or any other metal surface.

3. Components

- 1 x Probe
- 1 x Booster
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x User Manual

4. Usage

Follow the simple steps below to set up your device and help you Cook Like a Pro!

4.1. Step 1: Download and install the "TempPro" App

Scan the QR code above, or search for "TempPro" on the Apple Store for iOS devices or on the Google Play Store for Android devices. Download the App and install it on your smart device.

4.2. Step 2: Enable Bluetooth

Enable Bluetooth on your smart device under the Settings section. If your smart device already has Bluetooth enabled, you can skip this step.

4.3. Step 3: Fully charge the booster and the probe

Connect the USB charging cable provided to any USB charger to charge the booster. The booster battery indicator light will turn off once it is fully charged. Place the probe in the booster to charge the probe. The probe battery indicator light will turn off once the probe is fully charged.

4.4. Step 4: Pair the probe to the booster

The booster and the probe are pre-paired via Bluetooth at our manufacturing facility. Removing the probe from the booster, you will see the Connection Indicator begin to flash green slowly, this indicates that booster and probe are paired.
If for any reason you need to re-pair them or you have a new probe or a booster to be paired, please follow the below steps:

1) Remove the probe from the booster;

2) Press and hold the S button until you see the Connection Indicator begin to flash green quickly;

3) Wait for a few seconds until the Connection Indicator begins to flash green slowly. Once this occurs, this means the probe and the booster are successfully paired. Once they are paired, you do not need to pair them again for future uses.

4.5. Step 5: Pair the booster to your smart device

1) Remove the probe from the booster;


2) Launch the TempPro APP and press the scan icon on the top right corner of the APP to scan the QR code located on the back of the Booster. Follow the steps in the APP and the device will be added to the TempPro APP and connect to TempPro cloud.

Or

1) Press the ⊕ icon and a list of TempSpike devices will appear and select "TempSpike" from the list. Follow the steps in the APP and the device will be added to the TempPro APP and connect to TempPro cloud. Now your device is ready for use. You don't need to pair them again for future uses.

4.6. Step 6: Start Cooking

1) Insert your probe into the meat deeply enough so only the ceramic grip of the probe is visible;



Probe completely inside meat,
only the ceramic grip is visible.

2) Set your desired meat temperature or select the meat type and doneness you desire within the TempPro App and/or set the highest/lowest ambient temperatures you prefer;

3) Once the current temperature reaches your target temperature, an alarm will sound from the App and the booster.

5. Caution



1. There are sophisticated and delicate electronics within the probe. To avoid extremely high heat which could damage the electronics, please ensure to always insert the probe deeply enough into the meat so only the black handle of the probe is visible.
2. Do NOT use this device in the microwave.
3. The connection range between the probe and the booster usually can go as far as 460 feet (140 meters) in an open area, it can be dramatically reduced to as short as 14 feet (4 meters) when the probe is inserted into the meat and then the metal cooking appliance is closed. Therefore, we strongly suggest placing the booster as close as possible to the probe when it is inserted in the meat, such as resting directly outside the cooking appliance and always pay attention whether the Connection Indicator light flashes red which indicates the connection between the probe and the booster is lost. When this occurs, please move the booster closer to the probe until the Connection Indicator light flashes green again.
4. Always wear glove to remove the probe from the meat when you finish cooking.
5. Use a kitchen towel or rag to wipe and clean the probe after each use. Rinse the probe when it get back to normal temperature, please DO NOT rinse the probe when the temperature is still high, it may damage the probe.
6. After cleaning the probe, always place the probe in the booster for charging and storage.

Warning for Artificial Cardiac Pacemaker Users

Please be aware that a magnet installed inside the device may impact the functionality of your artificial cardiac pacemaker. If you have a pacemaker, we recommend always staying up to 1 foot or 0.3 meter away from the device.

Warning – Lithium-Ion Battery

- Risk of fire, explosion, and burns.
- Do not open, crush, puncture, or disassemble.
- Do not short-circuit or expose to water.
- Do not heat above 140°F (60°C) or incinerate.
- Use only with the specified charger and follow manufacturer's instructions.
- Do not use if the battery is damaged or swollen.
- Dispose of properly according to local regulations.

6. FCC Statement of Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference,

2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

7. Declaration of Conformity

Hereby, the manufacturer declares that this product complies with the basic requirements and applicable regulations of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, and the EMC Directive 2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be found at: `https://temppro.com/pages/eu-declaration-of-conformity`

8. Disposal of the Electronic Appliance



This electronic appliance should not be disposed of with normal household waste. Dispose of the unit at an approved facility or at your local recycling center. Please observe the current rules and regulations when disposing of the appliance. Contact your local council if in doubt.

9. Limited One-Year Warranty

TempPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase. Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer Service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product to TempPro. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

10. Customer Service

Tel:	1-877-515-7797 (US & CA)
	49-215-493-19011 (DE)
	44-808-164-1683 (UK)
	61-180-057-7492 (AU)
Email:	service@temppro.com
Website:	www.temppro.com
	Monday–Friday: 8:00am–8:00pm (EST)

11. Specification

Temperature Range	
Internal Temperature	14°F to 212°F (−10°C to 100°C)
Ambient Temperature	14°F to 572°F (−10°C to 300°C)
Temp Tolerance	±1.8°F (±1.0°C) from 14°F to 212°F (−10°C to 100°C), otherwise ±2%
Sensor Type	NTC
Battery Life	
Probe	40 hours or more
Booster	3 months or more
Wireless Technology	Bluetooth 5.2
Unit Size	
Probe	ϕ 1/6 Diameter × 4 1/6 Length inches (ϕ5.4D × 106.0L mm)
Booster	6 3/4 Length × 1 7/8 Width × 1 1/6 Height inches (170.0L × 47.0W × 34.0H mm)
Power	
Probe	2.4V (Built-in lithium rechargeable battery)
Booster	3.7V (Built-in lithium rechargeable battery)

* The stated transmission range is based on tests at an ambient temperature of 77°F or 25°C without any obstructions or electromagnetic interference. Your range can vary depending on the number of obstructions and electromagnetic interference in your environment.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

TempSpike
Plus

Powered By TempPro

Komplett kabelloses Bluetooth-Fleischthermometer

Kurzanleitung



Scannen Sie je nach Betriebssystem Ihres Mobilgeräts den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

iOS

Android


iOS **Android**

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines smarten, kabellosen, per Bluetooth verbundenen Küchenthermometers. Sie können nun von Ihrem Smartgerät aus die Kerntem-

peratur und die Umgebungstemperatur Ihres Lebensmittels sowie die verbleibende Garzeit aus der Ferne überwachen.

2. Funktionen



1. **Booster:** Empfängt das Temperatursignal vom Fühler und überträgt es an das Smartgerät. Er dient außerdem als Stromquelle zum Aufladen des Fühlers.

2. **Fühler:** Wird in das Fleisch eingesteckt und misst die Kerntemperatur sowie die Umgebungstemperatur, wasserdicht nach IP67. Um die Kerntemperatur des Fleisches korrekt zu messen, stecken Sie den Fühler so in das Fleisch, dass nur der Keramikgriff des Fühlers sichtbar bleibt.

3. **Batterieanzeige des Fühlers:** Wenn sie schnell blinkt, zeigt dies an, dass die Batterie des Fühlers schwach ist und aufgeladen werden muss. Während der Fühler geladen wird, blinkt das Licht langsam. Wenn der Fühler vollständig geladen ist, erlischt das Licht.

4. **Batterieanzeige des Boosters:** Wenn sie schnell blinkt, zeigt dies an, dass die Batterie des Boosters schwach ist und aufgeladen werden muss. Während der Booster geladen wird, blinkt das Licht langsam. Sobald der Booster vollständig geladen ist, erlischt das Licht.

5. **Verbindungsanzeige:** Wenn Fühler und Booster verbunden sind, blinkt die Anzeige langsam grün. Wenn der Fühler die Verbindung zum Booster verliert, blinkt sie langsam rot. Wenn der Fühler zum Laden und Aufbewahren in den Booster gesteckt ist, erlischt das Licht.

6. **S-Taste:** Erfüllt 3 Funktionen:

   - Einmal drücken, um den Alarm des Boosters stummzuschalten, wenn die Fleischtemperatur die Zieltemperatur erreicht;

- 3 Sekunden gedrückt halten, um Booster und Fühler zu koppeln;
- 10 Sekunden gedrückt halten, um den Booster zurückzusetzen.

7. **USB-Ladeanschluss** (Type C).
8. **Sensoren:** Zwei Temperatursensoren können gleichzeitig die Kerntemperatur des Fleisches bis zu 212°F (100°C) und die Umgebungstemperatur bis zu 572°F (300°C) überwachen.
9. **Magnet:** Zwei starke eingebaute Magnete ermöglichen es Ihnen, den Booster an Ihrem Grill, Backofen, Smoker oder einer anderen Metalloberfläche zu befestigen.

3. Lieferumfang

- 1 x Fühler
- 1 x Booster
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

4. Verwendung

Befolgen Sie die einfachen Schritte unten, um Ihr Gerät einzurichten und wie ein Profi zu kochen!

4.1. Schritt 1: Die App "TempPro" herunterladen und installieren

Scannen Sie den oben abgebildeten QR-Code oder suchen Sie im Apple Store für iOS-Geräte bzw. im Google Play Store für Android-Geräte nach "TempPro". Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartgerät.

4.2. Schritt 2: Bluetooth aktivieren

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartgerät im Bereich Einstellungen. Wenn auf Ihrem Smartgerät Bluetooth bereits aktiviert ist, können Sie diesen Schritt überspringen.

4.3. Schritt 3: Booster und Fühler vollständig aufladen

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit einem beliebigen USB-Ladegerät, um den Booster aufzuladen. Die Batterieanzeige des Boosters erlischt, sobald er vollständig geladen ist. Stecken Sie den Fühler in den Booster, um den Fühler aufzuladen. Die Batterieanzeige des Fühlers erlischt, sobald der Fühler vollständig geladen ist.

4.4. Schritt 4: Den Fühler mit dem Booster koppeln

Booster und Fühler werden in unserem Werk per Bluetooth vorgekoppelt. Wenn Sie den Fühler aus dem Booster entnehmen, beginnt die Verbindungsanzeige langsam grün zu blinken; dies zeigt an, dass Booster und Fühler gekoppelt sind.
Falls Sie sie aus irgendeinem Grund erneut koppeln müssen oder einen neuen Fühler bzw. Booster koppeln möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1) Entnehmen Sie den Fühler aus dem Booster;

2) Halten Sie die S-Taste gedrückt, bis die Verbindungsanzeige schnell grün zu blinken beginnt;

3) Warten Sie einige Sekunden, bis die Verbindungsanzeige langsam grün zu blinken beginnt. Sobald dies geschieht, bedeutet es, dass Fühler und Booster erfolgreich gekoppelt sind. Nach der Kopplung müssen Sie sie für zukünftige Verwendungen nicht erneut koppeln.

4.5. Schritt 5: Den Booster mit Ihrem Smartgerät koppeln

1) Entnehmen Sie den Fühler aus dem Booster;


2) Starten Sie die TempPro-App und tippen Sie oben rechts in der App auf das Scan-Symbol, um den QR-Code auf der Rückseite des Boosters zu scannen. Befolgen Sie die Schritte in der App; das Gerät wird der TempPro-App hinzugefügt und mit der TempPro-Cloud verbunden.

Oder

1) Tippen Sie auf das Symbol ⊕; es erscheint eine Liste von TempSpike-Geräten, und Sie wählen "TempSpike" aus der Liste aus. Befolgen Sie die Schritte in der App; das Gerät wird der TempPro-App hinzugefügt und mit der TempPro-Cloud verbunden. Nun ist Ihr Gerät einsatzbereit. Sie müssen sie für zukünftige Verwendungen nicht erneut koppeln.

4.6. Schritt 6: Mit dem Kochen beginnen

1) Stecken Sie den Fühler tief genug in das Fleisch, sodass nur der Keramikgriff des Fühlers sichtbar bleibt;



Fühler vollständig im Fleisch,
nur der Keramikgriff ist sichtbar.

2) Stellen Sie die gewünschte Fleischtemperatur ein oder wählen Sie in der TempPro-App die Fleischsorte und den gewünschten Gargrad und/oder stellen Sie die von Ihnen bevorzugte höchste/niedrigste Umgebungstemperatur ein;

3) Sobald die aktuelle Temperatur Ihre Zieltemperatur erreicht, ertönt ein Alarm aus der App und dem Booster.

5. Vorsicht



1. Im Fühler befindet sich anspruchsvolle und empfindliche Elektronik. Um extrem hohe Hitze zu vermeiden, die die Elektronik beschädigen könnte, stellen Sie bitte stets sicher, dass Sie den Fühler tief genug in das Fleisch stecken, sodass nur der schwarze Griff des Fühlers sichtbar bleibt.

2. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT in der Mikrowelle.

3. Die Verbindungsreichweite zwischen Fühler und Booster kann im freien Gelände in der Regel bis zu 460 feet (140 meters) betragen; sie kann auf bis zu 14 feet (4 meters) drastisch reduziert werden, wenn der Fühler in das Fleisch eingesteckt und anschließend das metallene Kochgerät geschlossen wird. Daher empfehlen wir dringend, den Booster so nah wie möglich am Fühler zu platzieren, wenn dieser im Fleisch steckt, etwa direkt außerhalb des Kochgeräts, und stets darauf zu achten, ob die Verbindungsanzeige rot blinkt, was anzeigt, dass die Verbindung zwischen Fühler und Booster verloren gegangen ist. Bewegen Sie in diesem Fall den Booster näher an den Fühler heran, bis die Verbindungsanzeige wieder grün blinkt.

4. Tragen Sie stets Handschuhe, um den Fühler nach dem Kochen aus dem Fleisch zu entfernen.

5. Verwenden Sie nach jedem Gebrauch ein Küchentuch oder einen Lappen, um den Fühler abzuwischen und zu reinigen. Spülen Sie den Fühler ab, sobald er wieder Normaltemperatur erreicht hat; spülen Sie den Fühler bitte NICHT ab, solange die Temperatur noch hoch ist, da dies den Fühler beschädigen könnte.

6. Stecken Sie den Fühler nach der Reinigung stets zum Laden und Aufbewahren in den Booster.

Warnung für Träger künstlicher Herzschrittmacher

Bitte beachten Sie, dass ein im Gerät verbauter Magnet die Funktion Ihres künstlichen Herzschrittmachers beeinträchtigen kann. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, empfehlen wir, stets einen Abstand von bis zu 1 foot bzw. 0,3 meter zum Gerät einzuhalten.

Warnung – Lithium-Ionen-Batterie

- Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr.
- Nicht öffnen, zerdrücken, durchstechen oder zerlegen.
- Nicht kurzschließen oder mit Wasser in Kontakt bringen.

- Nicht über 140°F (60°C) erhitzen oder verbrennen.
- Nur mit dem angegebenen Ladegerät verwenden und die Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Nicht verwenden, wenn die Batterie beschädigt oder aufgebläht ist.
- Ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

6. FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen,
2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als dem an, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

7. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den geltenden Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU sowie der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: `https://temppro.com/pages/eu-declaration-of-conformity`

8. Entsorgung des Elektrogeräts



Dieses Elektrogerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei einer zugelassenen Sammelstelle oder Ihrem örtlichen Recyclingzentrum. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die geltenden Regeln und Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtliche Behörde.

9. Eingeschränkte einjährige Garantie

TempPro garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Mängeln an Teilen, Materialien und Verarbeitung ist. Sollten im Rahmen dieser Garantie Reparaturen oder Wartungsarbeiten erforderlich sein, wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an den Kundendienst, um Anweisungen zum Verpacken und Versenden des Produkts an TempPro zu erhalten. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte; je nach Land können Ihnen zudem weitere Rechte zustehen.

10. Kundendienst

Tel.:	1-877-515-7797 (US & CA)
	49-215-493-19011 (DE)
	44-808-164-1683 (UK)
	61-180-057-7492 (AU)
E-Mail:	service@temppro.com
Website:	www.temppro.com
	Montag–Freitag: 8:00–20:00 Uhr (EST)

11. Technische Daten

Temperaturbereich	
Kerntemperatur	14°F bis 212°F (−10°C bis 100°C)
Umgebungstemperatur	14°F bis 572°F (−10°C bis 300°C)
Temperaturtoleranz	±1.8°F (±1.0°C) von 14°F bis 212°F (−10°C bis 100°C), andernfalls ±2%
Sensortyp	NTC
Batterielaufzeit	
Fühler	40 Stunden oder mehr
Booster	3 Monate oder mehr
Funktechnologie	Bluetooth 5.2
Gerätemaße	
Fühler	ϕ 1/6 Durchmesser × 4 1/6 Länge inches (ϕ5.4D × 106.0L mm)
Booster	6 3/4 Länge × 1 7/8 Breite × 1 1/6 Höhe inches (170.0L × 47.0W × 34.0H mm)
Stromversorgung	
Fühler	2.4V (eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie)
Booster	3.7V (eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie)

* Die angegebene Übertragungsreichweite basiert auf Tests bei einer Umgebungstemperatur von 77°F bzw. 25°C ohne Hindernisse oder elektromagnetische Störungen. Ihre Reichweite kann je nach Anzahl der Hindernisse und elektromagnetischen Störungen in Ihrer Umgebung variieren.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TempSpike Plus

Powered By TempPro

Skutečně bezdrátový Bluetooth teploměr na maso

Stručný návod k použití



Podle operačního systému vašeho mobilního zařízení naskenujte následující QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci.

iOS Android


iOS **Android**

1. Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení chytrého, bezdrátového kuchyňského teploměru s připojením přes Bluetooth. Nyní budete moci ze svého chytrého zařízení na dálku

sledovat vnitřní teplotu pokrmu, okolní teplotu a kolik času zbývá do dokončení pokrmu.

2. Funkce



1. **Vysílač (Booster):** Přijímá teplotní signál ze sondy a přenáší jej do chytrého zařízení. Slouží také jako zdroj energie pro nabíjení sondy.

2. **Sonda:** Zasouvá se do masa a měří vnitřní teplotu a okolní teplotu, vodotěsná dle IP67. Pro správné měření vnitřní teploty masa zasuňte sondu do masa tak, aby byla viditelná pouze keramická rukojeť sondy.

3. **Indikátor stavu baterie sondy:** Pokud rychle bliká, znamená to, že je baterie sondy téměř vybitá a je nutné ji dobít. Když se sonda nabíjí, kontrolka bliká pomalu. Po úplném nabití sondy kontrolka zhasne.

4. **Indikátor stavu baterie vysílače:** Pokud rychle bliká, znamená to, že je baterie vysílače téměř vybitá a je nutné ji dobít. Když se vysílač nabíjí, kontrolka bliká pomalu. Po úplném nabití vysílače kontrolka zhasne.

5. **Indikátor připojení:** Pokud jsou sonda a vysílač propojeny, indikátor bliká pomalu zeleně. Pokud sonda ztratí spojení s vysílačem, bliká pomalu červeně. Když je sonda umístěna ve vysílači za účelem nabíjení a uložení, kontrolka zhasne.

6. **Tlačítko S:** Má 3 funkce:

   - Stiskněte jednou pro ztišení alarmu vysílače, když teplota masa dosáhne cílové teploty;
   - Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund pro spárování vysílače a sondy;
   - Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund pro resetování vysílače.

7. **Nabíjecí port USB** (Type C).

8. **Senzory:** Dvojité teplotní senzory mohou současně sledovat vnitřní teplotu masa až do 212°F (100°C) a okolní teplotu až do 572°F (300°C).
9. **Magnet:** Dva silné vestavěné magnety vám umožní připevnit vysílač na gril, troubu, udírnu nebo jakýkoli jiný kovový povrch.

3. Obsah balení

- 1 x Sonda
- 1 x Vysílač
- 1 x Nabíjecí kabel USB
- 1 x Návod k použití

4. Použití

Postupujte podle jednoduchých kroků níže a nastavte si zařízení tak, abyste mohli vařit jako profesionál!

4.1. Krok 1: Stáhněte a nainstalujte aplikaci „TempPro“

Naskenujte výše uvedený QR kód nebo vyhledejte „TempPro“ v obchodě Apple Store pro zařízení iOS nebo v obchodě Google Play Store pro zařízení Android. Stáhněte aplikaci a nainstalujte ji do svého chytrého zařízení.

4.2. Krok 2: Zapněte Bluetooth

Zapněte Bluetooth na svém chytrém zařízení v sekci Nastavení. Pokud máte na chytrém zařízení Bluetooth již zapnuté, můžete tento krok přeskočit.

4.3. Krok 3: Plně nabijte vysílač a sondu

Připojte dodaný nabíjecí kabel USB k libovolné nabíječce USB a nabijte vysílač. Indikátor baterie vysílače zhasne, jakmile je plně nabit. Umístěte sondu do vysílače, aby se sonda nabíjela. Indikátor baterie sondy zhasne, jakmile je sonda plně nabita.

4.4. Krok 4: Spárujte sondu s vysílačem

Vysílač a sonda jsou předem spárovány přes Bluetooth v našem výrobním závodě. Po vyjmutí sondy z vysílače uvidíte, že indikátor připojení začne pomalu blikat zeleně, což znamená, že vysílač a sonda jsou spárovány.
Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete provést opětovné spárování nebo máte novou sondu či vysílač k spárování, postupujte podle níže uvedených kroků:

1) Vyjměte sondu z vysílače;

2) Stiskněte a podržte tlačítko S, dokud neuvidíte, že indikátor připojení začne rychle blikat zeleně;

3) Počkejte několik sekund, dokud indikátor připojení nezačne pomalu blikat zeleně. Jakmile k tomu dojde, znamená to, že sonda a vysílač jsou úspěšně spárovány. Po spárování je již nemusíte při budoucím použití znovu párovat.

4.5. Krok 5: Spárujte vysílač s chytrým zařízením

1) Vyjměte sondu z vysílače;


2) Spusťte aplikaci TempPro a stiskněte ikonu skenování v pravém horním rohu aplikace pro naskenování QR kódu umístěného na zadní straně vysílače. Postupujte podle kroků v aplikaci a zařízení bude přidáno do aplikace TempPro a připojeno ke cloudu TempPro.

Nebo

1) Stiskněte ikonu ⊕ a zobrazí se seznam zařízení TempSpike; ze seznamu vyberte „TempSpike“. Postupujte podle kroků v aplikaci a zařízení bude přidáno do aplikace TempPro a připojeno ke cloudu TempPro. Nyní je vaše zařízení připraveno k použití. Při budoucím použití je již nemusíte znovu párovat.

4.6. Krok 6: Začněte vařit

1) Zasuňte sondu do masa dostatečně hluboko, aby byla viditelná pouze keramická rukojeť sondy;



Sonda je celá zasunutá v mase,
viditelná je pouze keramická rukojeť.

2) Nastavte požadovanou teplotu masa nebo vyberte druh masa a požadovaný stupeň propečení v aplikaci TempPro a/nebo nastavte nejvyšší/nejnižší preferovanou okolní teplotu;

3) Jakmile aktuální teplota dosáhne cílové teploty, zazní alarm z aplikace a z vysílače.

5. Upozornění



1. Uvnitř sondy se nachází sofistikovaná a citlivá elektronika. Abyste zabránili extrémně vysokému žáru, který by mohl poškodit elektroniku, vždy zasuňte sondu dostatečně hluboko do masa tak, aby byla viditelná pouze černá rukojeť sondy.

2. NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení v mikrovlnné troubě.

3. Dosah spojení mezi sondou a vysílačem může v otevřeném prostoru obvykle činit až 460 stop (140 metrů), ale může se výrazně zkrátit až na pouhých 14 stop (4 metry), pokud je sonda zasunutá v mase a kovový varný spotřebič je uzavřený. Proto důrazně doporučujeme umístit vysílač co nejblíže k sondě, když je zasunutá v mase, například přímo vně varného spotřebiče, a vždy sledujte, zda indikátor připojení nebliká červeně, což značí ztrátu spojení mezi sondou a vysílačem. Pokud k tomu dojde, přesuňte vysílač blíže k sondě, dokud indikátor připojení opět nezačne blikat zeleně.

4. Po dokončení vaření vždy používejte rukavici k vyjmutí sondy z masa.

5. Po každém použití otřete a očistěte sondu kuchyňskou utěrkou nebo hadříkem. Sondu opláchněte, až vychladne na běžnou teplotu; NEOPLACHUJTE sondu, dokud je teplota stále vysoká, mohlo by dojít k jejímu poškození.

6. Po očištění sondu vždy umístěte do vysílače za účelem nabíjení a uložení.

Varování pro uživatele s umělým kardiostimulátorem

Vezměte prosím na vědomí, že magnet umístěný uvnitř zařízení může ovlivnit funkci vašeho umělého kardiostimulátoru. Pokud máte kardiostimulátor, doporučujeme se vždy zdržovat ve vzdálenosti až 1 stopy nebo 0,3 metru od zařízení.

Varování – lithium-iontová baterie

- Nebezpečí požáru, výbuchu a popálenin.
- Neotevírejte, nedrťte, nepropichujte ani nerozebírejte.
- Nezkratujte ani nevystavujte vodě.
- Nezahřívejte nad 140°F (60°C) ani nespalujte.
- Používejte pouze s určenou nabíječkou a dodržujte pokyny výrobce.
- Nepoužívejte, pokud je baterie poškozená nebo nafouklá.
- Zlikvidujte ji řádně v souladu s místními předpisy.

6. Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,

2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B (Class B) podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

7. Prohlášení o shodě

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a příslušné předpisy směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete na adrese: `https://temppro.com/pages/eu-declaration-of-conformity`

8. Likvidace elektronického zařízení



Toto elektronické zařízení by nemělo být likvidováno spolu s běžným domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte ve schváleném zařízení nebo v místním recyklačním středisku. Při likvidaci zařízení dodržujte platná pravidla a předpisy. V případě pochybností kontaktujte místní úřad.

9. Omezená jednoletá záruka

Společnost TempPro zaručuje, že tento výrobek bude po dobu jednoho roku od data zakoupení bez vad dílů, materiálů a zpracování. Pokud by byly v rámci této záruky nutné jakékoli opravy nebo servis, kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem ohledně pokynů, jak výrobek zabalit a odeslat společnosti TempPro. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší v závislosti na konkrétním státu.

10. Zákaznický servis

Tel.:	1-877-515-7797 (US & CA)
	49-215-493-19011 (DE)
	44-808-164-1683 (UK)
	61-180-057-7492 (AU)
E-mail:	service@temppro.com
Web:	www.temppro.com
	Pondělí–pátek: 8:00–20:00 (EST)

11. Specifikace

Teplotní rozsah	
Vnitřní teplota	14°F až 212°F (−10°C až 100°C)
Okolní teplota	14°F až 572°F (−10°C až 300°C)
Tolerance teploty	±1,8°F (±1,0°C) od 14°F do 212°F (−10°C až 100°C), jinak ±2 %
Typ senzoru	NTC
Výdrž baterie	
Sonda	40 hodin nebo více
Vysílač	3 měsíce nebo více
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.2
Rozměry jednotky	
Sonda	ϕ 1/6 průměr × 4 1/6 délka palců (ϕ5,4D × 106,0L mm)
Vysílač	6 3/4 délka × 1 7/8 šířka × 1 1/6 výška palců (170,0L × 47,0W × 34,0H mm)
Napájení	
Sonda	2,4V (vestavěná lithiová dobíjecí baterie)
Vysílač	3,7V (vestavěná lithiová dobíjecí baterie)

* Uvedený dosah přenosu je založen na testech při okolní teplotě 77°F nebo 25°C bez jakýchkoli překážek nebo elektromagnetického rušení. Váš dosah se může lišit v závislosti na počtu překážek a elektromagnetickém rušení ve vašem prostředí.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TempSpike Plus

Powered By TempPro

Skutočne bezdrôtový Bluetooth teplomer na mäso

Stručná úvodná príručka



Podľa operačného systému vášho mobilného zariadenia naskenujte nasledujúci QR kód a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu.

iOS

Android


iOS **Android**

1. Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe inteligentného bezdrôtového kuchynského teplomera s pripojením cez Bluetooth. Teraz budete môcť na diaľku sledovať vnútornú teplotu

jedla a teplotu okolia, ako aj to, koľko času zostáva do dokončenia jedla, priamo zo svojho inteligentného zariadenia.

2. Funkcie



1. **Zosilňovač (Booster):** Prijíma teplotný signál zo sondy a prenáša ho do inteligentného zariadenia. Slúži tiež ako zdroj energie na nabíjanie sondy.

2. **Sonda:** Zasúva sa do mäsa a meria vnútornú teplotu a teplotu okolia, vodotesnosť IP67. Aby ste správne odmerali vnútornú teplotu mäsa, zasuňte sondu do mäsa tak, aby bola viditeľná len keramická rukoväť sondy.

3. **Indikátor napájania batérie sondy:** Keď rýchlo bliká, znamená to, že batéria sondy je takmer vybitá a treba ju nabiť. Počas nabíjania sondy bude svetlo blikať pomaly. Po úplnom nabití sondy svetlo zhasne.

4. **Indikátor napájania batérie zosilňovača:** Keď rýchlo bliká, znamená to, že batéria zosilňovača je takmer vybitá a treba ju nabiť. Počas nabíjania zosilňovača bude svetlo blikať pomaly. Po úplnom nabití zosilňovača svetlo zhasne.

5. **Indikátor pripojenia:** Ak sú sonda a zosilňovač spojené, indikátor bude pomaly blikať nazeleno. Ak sonda stratí spojenie so zosilňovačom, bude pomaly blikať načerveno. Keď je sonda umiestnená v zosilňovači na nabíjanie a uskladnenie, svetlo zhasne.

6. **Tlačidlo S:** Plní 3 funkcie:

   - Stlačte raz na stíšenie alarmu zosilňovača, keď teplota mäsa dosiahne cieľovú teplotu;
   - Stlačte a podržte 3 sekundy na spárovanie zosilňovača a sondy;
   - Stlačte a podržte 10 sekúnd na resetovanie zosilňovača.

7. **Nabíjací port USB** (Type C).
8. **Senzory:** Dvojité teplotné senzory dokážu súčasne sledovať vnútornú teplotu mäsa až do 212°F (100°C) a teplotu okolia až do 572°F (300°C).
9. **Magnet:** Dva silné zabudované magnety vám umožňujú pripevniť zosilňovač na gril, rúru, údiareň alebo akýkoľvek iný kovový povrch.

3. Komponenty

- 1 x Sonda
- 1 x Zosilňovač
- 1 x Nabíjací kábel USB
- 1 x Používateľská príručka

4. Použitie

Postupujte podľa jednoduchých krokov nižšie a nastavte si svoje zariadenie, ktoré vám pomôže variť ako profesionál!

4.1. Krok 1: Stiahnite a nainštalujte aplikáciu "TempPro"

Naskenujte QR kód vyššie alebo vyhľadajte "TempPro" v obchode Apple Store pre zariadenia iOS alebo v obchode Google Play Store pre zariadenia Android. Stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju do svojho inteligentného zariadenia.

4.2. Krok 2: Zapnite Bluetooth

Zapnite Bluetooth na svojom inteligentnom zariadení v časti Nastavenia. Ak má vaše inteligentné zariadenie Bluetooth už zapnuté, tento krok môžete preskočiť.

4.3. Krok 3: Úplne nabite zosilňovač a sondu

Pripojte priložený nabíjací kábel USB k akejkoľvek nabíjačke USB a nabite zosilňovač. Po úplnom nabití indikátor batérie zosilňovača zhasne. Vložte sondu do zosilňovača a nabite sondu. Po úplnom nabití sondy indikátor batérie sondy zhasne.

4.4. Krok 4: Spárujte sondu so zosilňovačom

Zosilňovač a sonda sú vopred spárované cez Bluetooth v našom výrobnom závode. Po vybratí sondy zo zosilňovača uvidíte, že indikátor pripojenia začne pomaly blikať nazeleno, čo znamená, že zosilňovač a sonda sú spárované.
Ak ich z akéhokoľvek dôvodu potrebujete znovu spárovať alebo máte novú sondu či zosilňovač na spárovanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1) Vyberte sondu zo zosilňovača;

2) Stlačte a podržte tlačidlo S, kým neuvidíte, že indikátor pripojenia začne rýchlo blikať nazeleno;

3) Počkajte niekoľko sekúnd, kým indikátor pripojenia nezačne pomaly blikať nazeleno. Keď k tomu dôjde, znamená to, že sonda a zosilňovač sú úspešne spárované. Po spárovaní ich už pri ďalšom používaní nemusíte párovať znova.

4.5. Krok 5: Spárujte zosilňovač so svojím inteligentným zariadením

1) Vyberte sondu zo zosilňovača;


2) Spustite aplikáciu TempPro a stlačte ikonu skenovania v pravom hornom rohu aplikácie, aby ste naskenovali QR kód umiestnený na zadnej strane zosilňovača. Postupujte podľa krokov v aplikácii a zariadenie sa pridá do aplikácie TempPro a pripojí sa ku cloudu TempPro.

Alebo

1) Stlačte ikonu ⊕ a zobrazí sa zoznam zariadení TempSpike, zo zoznamu vyberte "TempSpike". Postupujte podľa krokov v aplikácii a zariadenie sa pridá do aplikácie TempPro a pripojí sa ku cloudu TempPro. Teraz je vaše zariadenie pripravené na použitie. Pri ďalšom používaní ich už nemusíte párovať znova.

4.6. Krok 6: Začnite variť

1) Zasuňte sondu do mäsa dostatočne hlboko tak, aby bola viditeľná len keramická rukoväť sondy;



Sonda úplne zasunutá v mäse,
viditeľná je len keramická rukoväť.

2) Nastavte si požadovanú teplotu mäsa alebo v aplikácii TempPro vyberte druh mäsa a požadovaný stupeň prepečenia a/alebo nastavte najvyššiu/najnižšiu teplotu okolia, akú preferujete;

3) Keď aktuálna teplota dosiahne vašu cieľovú teplotu, z aplikácie a zosilňovača zaznie alarm.

5. Upozornenie



1. Vnútri sondy sa nachádza zložitá a citlivá elektronika. Aby ste predišli extrémne vysokej teplote, ktorá by mohla poškodiť elektroniku, vždy zasuňte sondu dostatočne hlboko do mäsa tak, aby bola viditeľná len čierna rukoväť sondy.

2. Toto zariadenie NEPOUŽÍVAJTE v mikrovlnnej rúre.

3. Dosah spojenia medzi sondou a zosilňovačom môže zvyčajne dosiahnuť až 460 stôp (140 metrov) na otvorenom priestranstve, môže sa však výrazne znížiť až na 14 stôp (4 metre), keď je sonda zasunutá v mäse a kovový kuchynský spotrebič je zatvorený. Preto dôrazne odporúčame umiestniť zosilňovač čo najbližšie k sonde, keď je zasunutá v mäse, napríklad priamo na vonkajšiu stranu kuchynského spotrebiča, a vždy dávajte pozor, či indikátor pripojenia nebliká načerveno, čo signalizuje, že spojenie medzi sondou a zosilňovačom sa stratilo. Keď k tomu dôjde, presuňte zosilňovač bližšie k sonde, kým indikátor pripojenia opäť nezačne blikať nazeleno.

4. Pri vyberaní sondy z mäsa po dokončení varenia vždy noste rukavicu.

5. Po každom použití utrite a vyčistite sondu kuchynskou utierkou alebo handričkou. Opláchnite sondu, keď sa vráti na normálnu teplotu, sondu NEOPLACHUJTE, kým je teplota stále vysoká, mohlo by to sondu poškodiť.

6. Po vyčistení sondy ju vždy vložte do zosilňovača na nabíjanie a uskladnenie.

Upozornenie pre používateľov umelého kardiostimulátora

Upozorňujeme, že magnet zabudovaný vnútri zariadenia môže ovplyvniť funkčnosť vášho umelého kardiostimulátora. Ak máte kardiostimulátor, odporúčame vždy sa zdržiavať vo vzdialenosti najmenej 1 stopu alebo 0,3 metra od zariadenia.

Varovanie – lítium-iónová batéria

- Riziko požiaru, výbuchu a popálenín.
- Neotvárajte, nestláčajte, neprepichujte ani nerozoberajte.
- Neskratujte ani nevystavujte vode.
- Nezohrievajte nad 140°F (60°C) ani nespaľujte.
- Používajte len so špecifikovanou nabíjačkou a dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Nepoužívajte, ak je batéria poškodená alebo nafúknutá.
- Zlikvidujte správnym spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

6. Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie,

2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy Class B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

7. Vyhlásenie o zhode

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a platné predpisy smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EU a smernice o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2014/30/EU. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na: `https://temppro.com/pages/eu-declaration-of-conformity`

8. Likvidácia elektronického spotrebiča



Tento elektronický spotrebič by sa nemal likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Zariadenie zlikvidujte v schválenom zariadení alebo v miestnom recyklačnom stredisku. Pri likvidácii spotrebiča dodržiavajte aktuálne pravidlá a predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na miestny úrad.

9. Obmedzená jednoročná záruka

Spoločnosť TempPro zaručuje, že tento produkt je bez chýb v súčiastkach, materiáloch a spracovaní po dobu jedného roka od dátumu kúpy. Ak by boli v rámci tejto záruky potrebné akékoľvek opravy alebo servis, obráťte sa na zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom a získate pokyny, ako zabaliť a odoslať produkt spoločnosti TempPro. Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva a môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa štátu.

10. Zákaznícky servis

Tel.:	1-877-515-7797 (US & CA)
	49-215-493-19011 (DE)
	44-808-164-1683 (UK)
	61-180-057-7492 (AU)
E-mail:	service@temppro.com
Webová stránka:	www.temppro.com
	Pondelok–Piatok: 8:00–20:00 (EST)

11. Špecifikácie

Teplotný rozsah	
Vnútorná teplota	14°F až 212°F (−10°C až 100°C)
Teplota okolia	14°F až 572°F (−10°C až 300°C)
Teplotná tolerancia	±1.8°F (±1.0°C) od 14°F do 212°F (−10°C až 100°C), inak ±2%
Typ senzora	NTC
Výdrž batérie	
Sonda	40 hodín alebo viac
Zosilňovač	3 mesiace alebo viac
Bezdrôtová technológia	Bluetooth 5.2
Rozmery jednotky	
Sonda	ϕ 1/6 priemer × 4 1/6 dĺžka palcov (ϕ5.4D × 106.0L mm)
Zosilňovač	6 3/4 dĺžka × 1 7/8 šírka × 1 1/6 výška palcov (170.0L × 47.0W × 34.0H mm)
Napájanie	
Sonda	2.4V (Zabudovaná nabíjateľná lítiová batéria)
Zosilňovač	3.7V (Zabudovaná nabíjateľná lítiová batéria)

* Uvedený dosah prenosu je založený na testoch pri teplote okolia 77°F alebo 25°C bez akýchkoľvek prekážok alebo elektromagnetického rušenia. Váš dosah sa môže líšiť v závislosti od počtu prekážok a elektromagnetického rušenia vo vašom prostredí.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

TempSpike Plus

Powered By TempPro

W pełni bezprzewodowy termometr do mięsa Bluetooth

Skrócona instrukcja obsługi



W zależności od systemu operacyjnego Twojego telefonu zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

iOS

iOS


Android

Android

1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu inteligentnego, bezprzewodowego termometru kuchennego z łącznością Bluetooth. Od teraz będziesz mógł zdalnie monitorować wewnętrzną temperaturę potrawy oraz temperaturę otoczenia, a także sprawdzać, ile czasu pozostało do gotowości potrawy, korzystając ze swojego inteligentnego urządzenia.

2. Funkcje



1. **Wzmacniacz (Booster):** Odbiera sygnał temperatury z sondy i przesyła go do inteligentnego urządzenia. Służy również jako źródło zasilania do ładowania sondy.

2. **Sonda:** Wkładana do mięsa, mierzy temperaturę wewnętrzną oraz temperaturę otoczenia, wodoodporna w klasie IP67. Aby prawidłowo zmierzyć wewnętrzną temperaturę mięsa, włóż sondę do mięsa tak, aby widoczny był wyłącznie ceramiczny uchwyt sondy.

3. **Wskaźnik naładowania baterii sondy:** Gdy miga szybko, oznacza to, że bateria sondy jest słaba i wymaga ponownego naładowania. Podczas ładowania sondy kontrolka miga powoli. Po pełnym naładowaniu sondy kontrolka gaśnie.

4. **Wskaźnik naładowania baterii wzmacniacza:** Gdy miga szybko, oznacza to, że bateria wzmacniacza jest słaba i wymaga ponownego naładowania. Podczas ładowania wzmacniacza kontrolka miga powoli. Po pełnym naładowaniu wzmacniacza kontrolka gaśnie.

5. **Wskaźnik połączenia:** Jeśli sonda i wzmacniacz są połączone, wskaźnik miga powoli na zielono. Jeśli sonda utraci połączenie z wzmacniaczem, miga powoli na czerwono. Gdy sonda znajduje się we wzmacniaczu w celu ładowania i przechowywania, kontrolka jest wyłączona.

6. **Przycisk S:** Pełni 3 funkcje:
   - Naciśnij jednokrotnie, aby wyciszyć alarm wzmacniacza, gdy temperatura mięsa osiągnie temperaturę docelową;
   - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby sparować wzmacniacz z sondą;
   - Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby zresetować wzmacniacz.
7. **Port ładowania USB** (Type C).
8. **Czujniki:** Dwa czujniki temperatury mogą jednocześnie monitorować wewnętrzną temperaturę mięsa do 212°F (100°C) oraz temperaturę otoczenia do 572°F (300°C).
9. **Magnes:** Dwa mocne wbudowane magnesy pozwalają przymocować wzmacniacz do grilla, piekarnika, wędzarni lub dowolnej innej metalowej powierzchni.

3. Elementy zestawu

- 1 x Sonda
- 1 x Wzmacniacz
- 1 x Kabel do ładowania USB
- 1 x Instrukcja obsługi

4. Użytkowanie

Postępuj zgodnie z poniższymi prostymi krokami, aby skonfigurować urządzenie i gotować jak profesjonalista!

4.1. Krok 1: Pobierz i zainstaluj aplikację "TempPro"

Zeskanuj powyższy kod QR lub wyszukaj "TempPro" w sklepie Apple Store dla urządzeń iOS albo w sklepie Google Play Store dla urządzeń Android. Pobierz aplikację i zainstaluj ją na swoim inteligentnym urządzeniu.

4.2. Krok 2: Włącz Bluetooth

Włącz Bluetooth w swoim inteligentnym urządzeniu w sekcji Ustawienia. Jeśli Bluetooth jest już włączony, możesz pominąć ten krok.

4.3. Krok 3: Naładuj w pełni wzmacniacz i sondę

Podłącz dołączony kabel do ładowania USB do dowolnej ładowarki USB, aby naładować wzmacniacz. Wskaźnik naładowania baterii wzmacniacza zgaśnie po pełnym naładowaniu. Umieść sondę we wzmacniaczu, aby ją naładować. Wskaźnik naładowania baterii sondy zgaśnie po pełnym naładowaniu sondy.

4.4. Krok 4: Sparuj sondę z wzmacniaczem

Wzmacniacz i sonda są fabrycznie sparowane przez Bluetooth w naszym zakładzie produkcyjnym. Po wyjęciu sondy z wzmacniacza zobaczysz, że wskaźnik połączenia zacznie powoli migać na zielono, co oznacza, że wzmacniacz i sonda są sparowane.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz je ponownie sparować lub masz nową sondę bądź wzmacniacz do sparowania, wykonaj poniższe kroki:

1) Wyjmij sondę z wzmacniacza;

2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk S, aż zobaczysz, że wskaźnik połączenia zacznie szybko migać na zielono;

3) Odczekaj kilka sekund, aż wskaźnik połączenia zacznie powoli migać na zielono. Gdy to nastąpi, oznacza to, że sonda i wzmacniacz zostały pomyślnie sparowane. Po sparowaniu nie ma potrzeby ich ponownego parowania przy kolejnych użyciach.

4.5. Krok 5: Sparuj wzmacniacz z inteligentnym urządzeniem

1) Wyjmij sondę z wzmacniacza;


2) Uruchom aplikację TempPro i naciśnij ikonę skanowania w prawym górnym rogu aplikacji, aby zeskanować kod QR znajdujący się z tyłu wzmacniacza. Postępuj zgodnie z krokami w aplikacji, a urządzenie zostanie dodane do aplikacji TempPro i połączone z chmurą TempPro.

Lub

1) Naciśnij ikonę ⊕, a pojawi się lista urządzeń TempSpike; wybierz z niej "TempSpike". Postępuj zgodnie z krokami w aplikacji, a urządzenie zostanie dodane do aplikacji TempPro i połączone z chmurą TempPro. Twoje urządzenie jest teraz gotowe do użycia. Nie musisz ich ponownie parować przy kolejnych użyciach.

4.6. Krok 6: Rozpocznij gotowanie

1) Włóż sondę do mięsa na tyle głęboko, aby widoczny był wyłącznie ceramiczny uchwyt sondy;



Sonda całkowicie wewnątrz mięsa, widoczny tylko ceramiczny uchwyt.

2) Ustaw żądaną temperaturę mięsa lub wybierz rodzaj mięsa oraz stopień wysmażenia w aplikacji TempPro i/lub ustaw preferowaną najwyższą/najniższą temperaturę otoczenia;

3) Gdy bieżąca temperatura osiągnie temperaturę docelową, w aplikacji oraz we wzmacniaczu rozlegnie się alarm.

5. Ostrzeżenie



1. Wewnątrz sondy znajduje się zaawansowana i delikatna elektronika. Aby uniknąć bardzo wysokiej temperatury, która mogłaby uszkodzić elektronikę, zawsze wkładaj sondę do mięsa na tyle głęboko, aby widoczny był wyłącznie czarny uchwyt sondy.

2. NIE używaj tego urządzenia w kuchence mikrofalowej.

3. Zasięg połączenia między sondą a wzmacniaczem zwykle może sięgać aż 460 stóp (140 metrów) na otwartej przestrzeni, lecz może drastycznie zmaleć nawet do 14 stóp (4 metrów), gdy sonda jest włożona do mięsa, a metalowe urządzenie do gotowania jest zamknięte. Dlatego zdecydowanie zalecamy umieszczenie wzmacniacza jak najbliżej sondy włożonej w mięso, na przykład bezpośrednio na zewnątrz urządzenia do gotowania, oraz zawsze zwracaj uwagę, czy wskaźnik połączenia nie miga na czerwono, co oznacza utratę połączenia między sondą a wzmacniaczem. W takim przypadku przesuń wzmacniacz bliżej sondy, aż wskaźnik połączenia ponownie zacznie migać na zielono.

4. Po zakończeniu gotowania zawsze zakładaj rękawicę, aby wyjąć sondę z mięsa.

5. Po każdym użyciu wycieraj i czyść sondę ściereczką kuchenną lub szmatką. Opłucz sondę, gdy ostygnie do normalnej temperatury; NIE płucz sondy, gdy jej temperatura jest nadal wysoka, gdyż może to uszkodzić sondę.

6. Po wyczyszczeniu sondy zawsze umieszczaj ją we wzmacniaczu w celu ładowania i przechowywania.

Ostrzeżenie dla użytkowników sztucznego rozrusznika serca

Pamiętaj, że magnes zamontowany wewnątrz urządzenia może wpłynąć na działanie sztucznego rozrusznika serca. Jeśli masz rozrusznik serca, zalecamy zachowanie odległości co najmniej 1 stopy lub 0,3 metra od urządzenia.

Ostrzeżenie – bateria litowo-jonowa

- Ryzyko pożaru, wybuchu i poparzeń.
- Nie otwieraj, nie zgniataj, nie przekłuwaj ani nie demontuj.
- Nie zwieraj i nie wystawiaj na działanie wody.
- Nie nagrzewaj powyżej 140°F (60°C) ani nie wrzucaj do ognia.
- Używaj wyłącznie z określoną ładowarką i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

- Nie używaj, jeśli bateria jest uszkodzona lub spuchnięta.
- Utylizuj prawidłowo zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. Oświadczenie o zgodności FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do obsługi sprzętu.
UWAGA: Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B (Class B), zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając sprzęt, zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

7. Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt spełnia podstawowe wymagania oraz obowiązujące przepisy dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/EU oraz dyrektywy EMC 2014/30/EU. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: `https://temppro.com/pages/eu-declaration-of-conformity`

8. Utylizacja urządzenia elektronicznego



Tego urządzenia elektronicznego nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zutylizuj urządzenie w zatwierdzonym punkcie lub w lokalnym centrum recyklingu. Podczas utylizacji urządzenia przestrzegaj obowiązujących zasad i przepisów. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.

9. Ograniczona roczna gwarancja

TempPro gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad części, materiałów i wykonania przez okres jednego roku od daty zakupu. Jeśli w ramach niniejszej gwarancji wymagane będą jakiekolwiek naprawy lub serwis, skontaktuj się z obsługą klienta telefonicznie lub e-mailem, aby uzyskać instrukcje dotyczące zapakowania i wysłania produktu do TempPro. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa i możesz również posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.

10. Obsługa klienta

Tel.:	1-877-515-7797 (US & CA)
	49-215-493-19011 (DE)
	44-808-164-1683 (UK)
	61-180-057-7492 (AU)
E-mail:	service@temppro.com
Strona:	www.temppro.com
	Poniedziałek–Piątek: 8:00am–8:00pm (EST)

11. Dane techniczne

Zakres temperatur	
Temperatura wewnętrzna	14°F do 212°F (−10°C do 100°C)
Temperatura otoczenia	14°F do 572°F (−10°C do 300°C)
Tolerancja temperatury	±1.8°F (±1.0°C) od 14°F do 212°F (−10°C do 100°C), w pozostałych przypadkach ±2%
Typ czujnika	NTC
Żywotność baterii	
Sonda	40 godzin lub więcej
Wzmacniacz	3 miesiące lub więcej
Technologia bezprzewodowa	Bluetooth 5.2
Wymiary urządzenia	
Sonda	ϕ 1/6 średnica × 4 1/6 długość cali (ϕ5.4D × 106.0L mm)
Wzmacniacz	6 3/4 długość × 1 7/8 szerokość × 1 1/6 wysokość cali (170.0L × 47.0W × 34.0H mm)
Zasilanie	
Sonda	2.4V (wbudowana akumulatorowa bateria litowa)
Wzmacniacz	3.7V (wbudowana akumulatorowa bateria litowa)

* Podany zasięg transmisji opiera się na testach przeprowadzonych w temperaturze otoczenia 77°F lub 25°C bez żadnych przeszkód oraz zakłóceń elektromagnetycznych. Twój zasięg może się różnić w zależności od liczby przeszkód i zakłóceń elektromagnetycznych w Twoim otoczeniu.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

TempSpike Plus

Powered By TempPro

Teljesen vezeték nélküli Bluetooth húshőmérő

Gyors üzembe helyezési útmutató



Mobileszközének operációs rendszerétől függően olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

iOS

iOS

Android


Android

1. Bevezetés

Gratulálunk az intelligens, vezeték nélküli, Bluetooth-kapcsolattal rendelkező sütőhőmérő megvásárlásához. Mostantól okoseszközéről távolról felügyelheti az étel

belső hőmérsékletét és a környezeti hőmérsékletet, valamint azt, hogy mennyi idő van még hátra az étel elkészültéig.

2. Jellemzők



1. **Erősítő (Booster):** Fogadja a hőmérsékleti jelet a szondától, és továbbítja azt az okoseszközre. Emellett áramforrásként is szolgál a szonda töltéséhez.

2. **Szonda (Probe):** A húsba szúrva méri a belső és a környezeti hőmérsékletet, IP67 vízálló. A hús belső hőmérsékletének pontos méréséhez szúrja a szondát olyan mélyen a húsba, hogy csak a szonda kerámia fogantyúja legyen látható.

3. **Szonda akkumulátortöltöttség-jelző:** Ha gyorsan villog, az azt jelzi, hogy a szonda akkumulátora lemerülőben van, és újra kell tölteni. Amikor a szonda töltődik, a jelzőfény lassan villog. Miután a szonda teljesen feltöltődött, a fény kialszik.

4. **Erősítő akkumulátortöltöttség-jelző:** Ha gyorsan villog, az azt jelzi, hogy az erősítő akkumulátora lemerülőben van, és újra kell tölteni. Amikor az erősítő töltődik, a jelzőfény lassan villog. Miután az erősítő teljesen feltöltődött, a fény kialszik.

5. **Kapcsolatjelző:** Ha a szonda és az erősítő kapcsolódik egymáshoz, a jelzőfény lassan zölden villog. Ha a szonda elveszíti a kapcsolatot az erősítővel, lassan pirosan villog. Amikor a szonda töltés és tárolás céljából az erősítőben van, a fény kialszik.

6. **S gomb:** 3 funkciót lát el:

   - Nyomja meg egyszer az erősítő riasztásának elnémításához, amikor a hús hőmérséklete eléri a célhőmérsékletet;
   - Tartsa lenyomva 3 másodpercig az erősítő és a szonda párosításához;

- Tartsa lenyomva 10 másodpercig az erősítő visszaállításához.

7. **USB töltőcsatlakozó** (Type C).
8. **Érzékelők:** A kettős hőmérséklet-érzékelők egyszerre képesek figyelni a hús belső hőmérsékletét 212°F-ig (100°C) és a környezeti hőmérsékletet 572°F-ig (300°C).
9. **Mágnes:** Két erős beépített mágnes lehetővé teszi, hogy az erősítőt a grillsütőre, sütőre, füstölőre vagy bármely más fémfelületre rögzítse.

3. Tartozékok

- 1 x szonda
- 1 x erősítő
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x használati útmutató

4. Használat

Kövesse az alábbi egyszerű lépéseket a készülék beállításához, hogy úgy süthessen-főzhessen, mint egy profi!

4.1. 1. lépés: A „TempPro" alkalmazás letöltése és telepítése

Olvassa be a fenti QR-kódot, vagy keressen rá a „TempPro" kifejezésre az Apple Store-ban iOS eszközök esetén, illetve a Google Play Store-ban Android eszközök esetén. Töltse le az alkalmazást, és telepítse az okoseszközére.

4.2. 2. lépés: A Bluetooth bekapcsolása

Kapcsolja be a Bluetooth-t okoseszközén a Beállítások menüpontban. Ha az okoseszközén már be van kapcsolva a Bluetooth, ezt a lépést kihagyhatja.

4.3. 3. lépés: Az erősítő és a szonda teljes feltöltése

Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt bármely USB töltőhöz az erősítő töltéséhez. Az erősítő akkumulátorjelző fénye kialszik, amint teljesen feltöltődött. Helyezze a szondát az erősítőbe a szonda töltéséhez. A szonda akkumulátorjelző fénye kialszik, amint a szonda teljesen feltöltődött.

4.4. 4. lépés: A szonda párosítása az erősítővel

Az erősítő és a szonda gyárilag, a gyártóüzemünkben előre párosítva van Bluetoothon keresztül. Amikor kiveszi a szondát az erősítőből, látni fogja, hogy a kapcsolatjelző lassan zölden kezd villogni, ami azt jelzi, hogy az erősítő és a szonda párosítva van.

Ha bármilyen okból újra kell párosítania őket, vagy új szondát vagy erősítőt szeretne párosítani, kövesse az alábbi lépéseket:

1) Vegye ki a szondát az erősítőből;

2) Tartsa lenyomva az S gombot, amíg a kapcsolatjelző gyorsan, zölden nem kezd villogni;

3) Várjon néhány másodpercet, amíg a kapcsolatjelző lassan, zölden kezd villogni. Amikor ez bekövetkezik, az azt jelenti, hogy a szonda és az erősítő sikeresen párosítva van. A párosítás után a jövőbeni használatokhoz nem kell újra párosítania őket.

4.5. 5. lépés: Az erősítő párosítása az okoseszközzel

1) Vegye ki a szondát az erősítőből;


2) Indítsa el a TempPro alkalmazást, és nyomja meg a beolvasás ikont az alkalmazás jobb felső sarkában az erősítő hátoldalán található QR-kód beolvasásához. Kövesse az alkalmazásban megjelenő lépéseket, és a készülék hozzáadódik a TempPro alkalmazáshoz, és csatlakozik a TempPro felhőhöz.

Vagy

1) Nyomja meg az ⊕ ikont, megjelenik a TempSpike eszközök listája, és válassza ki a „TempSpike” elemet a listából. Kövesse az alkalmazásban megjelenő lépéseket, és a készülék hozzáadódik a TempPro alkalmazáshoz, és csatlakozik a TempPro felhőhöz. A készülék most már használatra kész. A jövőbeni használatokhoz nem kell újra párosítania őket.

4.6. 6. lépés: A főzés megkezdése

1) Szúrja a szondát elég mélyen a húsba ahhoz, hogy csak a szonda kerámia fogantyúja legyen látható;



A szonda teljesen a húsban van, csak a kerámia fogantyú látható.

2) Állítsa be a kívánt hús-hőmérsékletet, vagy válassza ki a kívánt hústípust és átsültségi szintet a TempPro alkalmazásban, és/vagy állítsa be az Ön által preferált legmagasabb/legalacsonyabb környezeti hőmérsékletet;

3) Amint az aktuális hőmérséklet eléri a célhőmérsékletet, az alkalmazás és az erősítő riasztást ad.

5. Figyelmeztetés



1. A szonda belsejében kifinomult és érzékeny elektronika található. Az elektronikát károsító, rendkívül magas hő elkerülése érdekében mindig ügyeljen arra, hogy a szondát elég mélyen szúrja a húsba ahhoz, hogy csak a szonda fekete fogantyúja legyen látható.

2. NE használja ezt a készüléket mikrohullámú sütőben.

3. A szonda és az erősítő közötti kapcsolat hatótávolsága nyílt területen általában akár 460 láb (140 méter) is lehet, de drámaian, akár 14 lábra (4 méterre) is csökkenhet, amikor a szondát a húsba szúrják, majd a fém sütőberendezést bezárják. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy az erősítőt a húsba szúrt szondához a lehető legközelebb helyezze el, például közvetlenül a sütőberendezés mellé, és mindig figyeljen arra, hogy a kapcsolatjelző fény pirosan villog-e, ami azt jelzi, hogy a szonda és az erősítő közötti kapcsolat megszakadt. Ha ez bekövetkezik, helyezze az erősítőt közelebb a szondához, amíg a kapcsolatjelző fény ismét zölden nem villog.

4. A főzés befejezése után mindig viseljen kesztyűt a szonda húsból való eltávolításához.

5. Minden használat után konyharuhával vagy ronggyal törölje le és tisztítsa meg a szondát. A szondát akkor öblítse le, amikor visszahűlt a normál hőmérsékletre; NE öblítse le a szondát, amíg a hőmérséklete még magas, mert ez károsíthatja a szondát.

6. A szonda tisztítása után mindig helyezze a szondát az erősítőbe töltés és tárolás céljából.

Figyelmeztetés mesterséges szívritmus-szabályozót viselők számára

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék belsejébe szerelt mágnes befolyásolhatja a mesterséges szívritmus-szabályozó (pacemaker) működését. Ha Ön pacemakert visel, javasoljuk, hogy mindig legalább 1 láb, azaz 0,3 méter távolságot tartson a készüléktől.

Figyelmeztetés – lítium-ion akkumulátor

- Tűz, robbanás és égési sérülés veszélye.
- Ne nyissa fel, ne nyomja össze, ne lyukassza ki és ne szerelje szét.
- Ne zárja rövidre, és ne tegye ki víz hatásának.

- Ne melegítse 140°F (60°C) fölé, és ne dobja tűzbe.
- Csak a megadott töltővel használja, és kövesse a gyártó utasításait.
- Ne használja, ha az akkumulátor sérült vagy felfúvódott.
- Ártalmatlanítsa megfelelően, a helyi előírásoknak megfelelően.

6. FCC megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát,

2) Ennek a készüléknek el kell fogadnia minden vett interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos működést okozhat.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. részének megfelelően. Ezek a határértékek arra szolgálnak, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakókörnyezetben telepített berendezések káros interferenciája ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, javasoljuk, hogy a felhasználó próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több végrehajtásával kiküszöbölni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely más áramkörön van, mint amelyikhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

7. Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rádióberendezés irányelv és a 2014/30/EU EMC irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő helyen található: `https://temppro.com/pages/eu-declaration-of-conformity`

8. Az elektronikus készülék ártalmatlanítása



Ezt az elektronikus készüléket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A készüléket egy engedélyezett gyűjtőhelyen vagy a helyi újrahasznosító központban helyezze el. Kérjük, a készülék ártalmatlanításakor tartsa be az aktuális szabályokat és előírásokat. Kétség esetén forduljon a helyi önkormányzathoz.

9. Korlátozott egyéves garancia

A TempPro garantálja, hogy ez a termék a vásárlás dátumától számított egy éven át mentes az alkatrész-, anyag- és gyártási hibáktól. Ha a jelen garancia keretében bármilyen javításra vagy szervizelésre van szükség, forduljon az ügyfélszolgálathoz telefonon vagy e-mailben, és kérjen útmutatást a termék csomagolásáról és a TempPro számára történő elküldéséről. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és előfordulhat, hogy más jogai is vannak, amelyek államról államra változnak.

10. Ügyfélszolgálat

Tel.:	1-877-515-7797 (US & CA)
	49-215-493-19011 (DE)
	44-808-164-1683 (UK)
	61-180-057-7492 (AU)
E-mail:	service@temppro.com
Weboldal:	www.temppro.com
	Hétfő–péntek: 8:00–20:00 (EST)

11. Műszaki adatok

Hőmérséklet-tartomány	
Belső hőmérséklet	14°F – 212°F (−10°C – 100°C)
Környezeti hőmérséklet	14°F – 572°F (−10°C – 300°C)
Hőmérséklet-tűrés	±1.8°F (±1.0°C) 14°F-tól 212°F-ig (−10°C – 100°C), egyébként ±2%
Érzékelő típusa	NTC
Akkumulátor-élettartam	
Szonda	40 óra vagy több
Erősítő	3 hónap vagy több
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.2
Készülék mérete	
Szonda	ϕ 1/6 átmérő × 4 1/6 hossz hüvelyk (ϕ5.4D × 106.0L mm)
Erősítő	6 3/4 hossz × 1 7/8 szélesség × 1 1/6 magasság hüvelyk (170.0L × 47.0W × 34.0H mm)
Tápellátás	
Szonda	2.4V (beépített lítium újratölthető akkumulátor)
Erősítő	3.7V (beépített lítium újratölthető akkumulátor)

* A megadott átviteli hatótávolság 77°F vagy 25°C környezeti hőmérsékleten, akadályok és elektromágneses interferencia nélkül végzett teszteken alapul. A hatótávolság a környezetében lévő akadályok számától és az elektromágneses interferenciától függően változhat.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

TempSpike Plus

Powered By TempPro

Termometru de carne Bluetooth complet wireless

Ghid de pornire rapidă



În funcție de sistemul de operare al telefonului dvs. mobil, scanați următorul cod QR pentru a descărca și instala aplicația.

iOS

Android


iOS **Android**

1. Introducere

Felicitări pentru achiziționarea unui termometru de gătit inteligent, wireless, conectat prin Bluetooth. Acum veți putea monitoriza de la distanță temperatura internă

a alimentelor și temperatura ambiantă, precum și cât timp mai este până când alimentele sunt gata, direct de pe dispozitivul dvs. inteligent.

2. Caracteristici



1. **Booster (amplificator):** Primește semnalul de temperatură de la sondă și îl transmite către dispozitivul inteligent. De asemenea, servește ca sursă de alimentare pentru încărcarea sondei.

2. **Sondă:** Se introduce în carne și măsoară temperatura internă și temperatura ambiantă, rezistentă la apă IP67. Pentru a vă asigura că măsurați corect temperatura internă a cărnii, introduceți sonda în carne astfel încât să rămână vizibil doar mânerul ceramic al sondei.

3. **Indicator de alimentare a bateriei sondei:** Când clipește rapid, indică faptul că bateria sondei este aproape descărcată și trebuie reîncărcată. Când sonda este în curs de încărcare, lumina va clipi lent. După ce sonda este complet încărcată, lumina se va stinge.

4. **Indicator de alimentare a bateriei boosterului:** Când clipește rapid, indică faptul că bateria boosterului este aproape descărcată și trebuie reîncărcată. Când boosterul este în curs de încărcare, lumina va clipi lent. După ce boosterul este complet încărcat, lumina se va stinge.

5. **Indicator de conexiune:** Dacă sonda și boosterul sunt conectate, indicatorul va clipi lent în verde. Dacă sonda pierde conexiunea cu boosterul, va clipi lent în roșu. Când sonda este așezată în booster pentru încărcare și depozitare, lumina se va stinge.

6. **Butonul S:** Îndeplinește 3 funcții:

   - Apăsați o dată pentru a opri alarma boosterului atunci când temperatura cărnii atinge temperatura țintă;

- Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a împerechea boosterul și sonda;
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 10 secunde pentru a reseta boosterul.

7. **Port de încărcare USB** (Type C).
8. **Senzori:** Senzorii dubli de temperatură pot monitoriza simultan temperatura internă a cărnii până la 212°F (100°C) și temperatura ambiantă până la 572°F (300°C).
9. **Magnet:** Doi magneți puternici încorporați vă permit să atașați boosterul pe grătar, cuptor, afumătoare sau orice altă suprafață metalică.

3. Componente

- 1 x Sondă
- 1 x Booster
- 1 x Cablu de încărcare USB
- 1 x Manual de utilizare

4. Utilizare

Urmați pașii simpli de mai jos pentru a vă configura dispozitivul și pentru a vă ajuta să gătiți ca un profesionist!

4.1. Pasul 1: Descărcați și instalați aplicația "TempPro"

Scanați codul QR de mai sus sau căutați "TempPro" în Apple Store pentru dispozitivele iOS sau în Google Play Store pentru dispozitivele Android. Descărcați aplicația și instalați-o pe dispozitivul dvs. inteligent.

4.2. Pasul 2: Activați Bluetooth

Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. inteligent din secțiunea Setări. Dacă dispozitivul dvs. inteligent are deja Bluetooth activat, puteți sări peste acest pas.

4.3. Pasul 3: Încărcați complet boosterul și sonda

Conectați cablul de încărcare USB furnizat la orice încărcător USB pentru a încărca boosterul. Lumina indicatorului bateriei boosterului se va stinge odată ce acesta este complet încărcat. Așezați sonda în booster pentru a încărca sonda. Lumina indicatorului bateriei sondei se va stinge odată ce sonda este complet încărcată.

4.4. Pasul 4: Împerecheați sonda cu boosterul

Boosterul și sonda sunt împerecheate în prealabil prin Bluetooth în unitatea noastră de producție. Scoțând sonda din booster, veți vedea indicatorul de conexiune începând să clipească lent în verde, ceea ce indică faptul că boosterul și sonda sunt împerecheate.
Dacă, din orice motiv, trebuie să le reîmperecheați sau aveți o sondă nouă ori un booster nou de împerecheat, urmați pașii de mai jos:

1) Scoateți sonda din booster;

2) Apăsați și mențineți apăsat butonul S până când vedeți indicatorul de conexiune începând să clipească rapid în verde;

3) Așteptați câteva secunde până când indicatorul de conexiune începe să clipească lent în verde. Odată ce se întâmplă acest lucru, înseamnă că sonda și boosterul sunt împerecheate cu succes. După ce sunt împerecheate, nu mai trebuie să le împerecheați din nou pentru utilizările viitoare.

4.5. Pasul 5: Împerecheați boosterul cu dispozitivul dvs. inteligent

1) Scoateți sonda din booster;


2) Lansați aplicația TempPro și apăsați pictograma de scanare din colțul din dreapta sus al aplicației pentru a scana codul QR aflat pe spatele boosterului. Urmați pașii din aplicație, iar dispozitivul va fi adăugat în aplicația TempPro și se va conecta la cloud-ul TempPro.

Sau

1) Apăsați pictograma ⊕ și va apărea o listă de dispozitive TempSpike; selectați "TempSpike" din listă. Urmați pașii din aplicație, iar dispozitivul va fi adăugat în aplicația TempPro și se va conecta la cloud-ul TempPro. Acum dispozitivul dvs. este gata de utilizare. Nu mai trebuie să le împerecheați din nou pentru utilizările viitoare.

4.6. Pasul 6: Începeți să gătiți

1) Introduceți sonda în carne suficient de adânc, astfel încât să rămână vizibil doar mânerul ceramic al sondei;



Sonda complet introdusă în carne, doar mânerul ceramic este vizibil.

2) Setați temperatura dorită a cărnii sau selectați tipul de carne și gradul de gătire dorit în aplicația TempPro și/sau setați temperaturile ambiante maxime/minime pe care le preferați;

3) Odată ce temperatura curentă atinge temperatura țintă, va suna o alarmă din aplicație și din booster.

5. Atenție



1. În interiorul sondei se află componente electronice sofisticate și delicate. Pentru a evita căldura extrem de ridicată care ar putea deteriora componentele electronice, asigurați-vă întotdeauna că introduceți sonda suficient de adânc în carne, astfel încât să rămână vizibil doar mânerul negru al sondei.

2. NU utilizați acest dispozitiv în cuptorul cu microunde.

3. Raza de conexiune dintre sondă și booster poate ajunge de obicei până la 460 de picioare (140 de metri) într-o zonă deschisă; aceasta poate fi redusă dramatic până la 14 picioare (4 metri) atunci când sonda este introdusă în carne, iar apoi aparatul metalic de gătit este închis. De aceea, vă recomandăm cu insistență să așezați boosterul cât mai aproape posibil de sondă atunci când aceasta este introdusă în carne, de exemplu chiar în afara aparatului de gătit, și să fiți întotdeauna atenți dacă lumina indicatorului de conexiune clipește în roșu, ceea ce indică faptul că s-a pierdut conexiunea dintre sondă și booster. Când se întâmplă acest lucru, mutați boosterul mai aproape de sondă până când lumina indicatorului de conexiune clipește din nou în verde.

4. Purtați întotdeauna mănuși pentru a scoate sonda din carne după ce ați terminat de gătit.

5. Folosiți un prosop de bucătărie sau o cârpă pentru a șterge și curăța sonda după fiecare utilizare. Clătiți sonda după ce revine la temperatura normală; vă rugăm să NU clătiți sonda când temperatura este încă ridicată, deoarece ar putea deteriora sonda.

6. După curățarea sondei, așezați întotdeauna sonda în booster pentru încărcare și depozitare.

Avertisment pentru utilizatorii de stimulatoare cardiace artificiale

Vă rugăm să rețineți că un magnet instalat în interiorul dispozitivului poate afecta funcționarea stimulatorului dvs. cardiac artificial. Dacă aveți un stimulator cardiac, vă recomandăm să păstrați întotdeauna o distanță de până la 1 picior sau 0,3 metri față de dispozitiv.

Avertisment – Baterie litiu-ion

- Risc de incendiu, explozie și arsuri.
- Nu deschideți, nu zdrobiți, nu perforați și nu dezasamblați.
- Nu scurtcircuitați și nu expuneți la apă.
- Nu încălziți peste 140°F (60°C) și nu incinerați.
- Utilizați numai cu încărcătorul specificat și respectați instrucțiunile producătorului.
- Nu utilizați dacă bateria este deteriorată sau umflată.
- Eliminați în mod corespunzător, conform reglementărilor locale.

6. Declarație de conformitate FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 a normelor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare,
2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment: Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.
NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Class B, în conformitate cu Partea 15 a normelor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce se poate determina prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repoziționați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

7. Declarație de conformitate

Prin prezenta, producătorul declară că acest produs respectă cerințele de bază și reglementările aplicabile ale Directivei privind echipamentele radio 2014/53/EU și ale Directivei EMC 2014/30/EU. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: `https://temppro.com/pages/eu-declaration-of-conformity`

8. Eliminarea aparatului electronic



Acest aparat electronic nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminați unitatea la o unitate autorizată sau la centrul local de reciclare. Vă rugăm să respectați normele și reglementările în vigoare la eliminarea aparatului. Contactați autoritățile locale dacă aveți dubii.

9. Garanție limitată de un an

TempPro garantează că acest produs nu prezintă defecte de piese, materiale și manoperă pentru o perioadă de un an de la data achiziției. În cazul în care sunt necesare reparații sau lucrări de service în baza acestei garanții, contactați Serviciul Clienți prin telefon sau e-mail pentru instrucțiuni privind modul de ambalare și expediere a produsului către TempPro. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la o jurisdicție la alta.

10. Serviciul Clienți

Tel:	1-877-515-7797 (US & CA)
	49-215-493-19011 (DE)
	44-808-164-1683 (UK)
	61-180-057-7492 (AU)
E-mail:	service@temppro.com
Site web:	www.temppro.com
	Luni–Vineri: 8:00–20:00 (EST)

11. Specificații

Interval de temperatură	
Temperatură internă	14°F până la 212°F (−10°C până la 100°C)
Temperatură ambiantă	14°F până la 572°F (−10°C până la 300°C)
Toleranță de temperatură	±1.8°F (±1.0°C) de la 14°F până la 212°F (−10°C până la 100°C), altfel ±2%
Tip de senzor	NTC
Durata de viață a bateriei	
Sondă	40 de ore sau mai mult
Booster	3 luni sau mai mult
Tehnologie wireless	Bluetooth 5.2
Dimensiuni unitate	
Sondă	ϕ 1/6 diametru × 4 1/6 lungime inci (ϕ5.4D × 106.0L mm)
Booster	6 3/4 lungime × 1 7/8 lățime × 1 1/6 înălțime inci (170.0L × 47.0W × 34.0H mm)
Alimentare	
Sondă	2.4V (Baterie reîncărcabilă cu litiu încorporată)
Booster	3.7V (Baterie reîncărcabilă cu litiu încorporată)

* Raza de transmisie indicată se bazează pe teste efectuate la o temperatură ambiantă de 77°F sau 25°C, fără obstacole sau interferențe electromagnetice. Raza dvs. poate varia în funcție de numărul de obstacole și de interferențele electromagnetice din mediul dvs.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

TempSpike Plus

Powered By TempPro

Popolnoma brezžični Bluetooth termometer za meso

Hitri vodnik za začetek



Glede na operacijski sistem vaše mobilne naprave skenirajte naslednjo kodo QR za prenos in namestitev aplikacije.

iOS Android


iOS **Android**

1. Uvod

Čestitamo vam ob nakupu pametnega brezžičnega kuhinjskega termometra s povezavo Bluetooth. Zdaj boste lahko z vaše pametne naprave na daljavo spremljali

notranjo temperaturo hrane in temperaturo okolice ter koliko časa je še potrebno, da bo hrana pripravljena.

2. Funkcije



1. **Ojačevalnik (Booster):** Sprejema temperaturni signal iz sonde in ga prenaša na pametno napravo. Služi tudi kot vir energije za polnjenje sonde.

2. **Sonda:** Vstavi se v meso in meri notranjo temperaturo ter temperaturo okolice, vodoodporna po standardu IP67. Da bi pravilno izmerili notranjo temperaturo mesa, vstavite sondo v meso tako, da je viden samo keramični ročaj sonde.

3. **Indikator napolnjenosti baterije sonde:** Ko hitro utripa, to pomeni, da je baterija sonde skoraj prazna in jo je treba napolniti. Ko se sonda polni, lučka utripa počasi. Ko je sonda popolnoma napolnjena, lučka ugasne.

4. **Indikator napolnjenosti baterije ojačevalnika:** Ko hitro utripa, to pomeni, da je baterija ojačevalnika skoraj prazna in jo je treba napolniti. Ko se ojačevalnik polni, lučka utripa počasi. Ko je ojačevalnik popolnoma napolnjen, lučka ugasne.

5. **Indikator povezave:** Če sta sonda in ojačevalnik povezana, indikator počasi utripa zeleno. Če sonda izgubi povezavo z ojačevalnikom, počasi utripa rdeče. Ko je sonda nameščena v ojačevalniku za polnjenje in shranjevanje, je lučka ugasnjena.

6. **Gumb S (S button):** Ima 3 funkcije:

   - Pritisnite enkrat, da utišate alarm ojačevalnika, ko temperatura mesa doseže ciljno temperaturo;
   - Pritisnite in držite 3 sekunde za seznanitev ojačevalnika in sonde;
   - Pritisnite in držite 10 sekund za ponastavitev ojačevalnika.

7. **Polnilni priključek USB** (Type C).
8. **Senzorja:** Dva temperaturna senzorja lahko hkrati spremljata notranjo temperaturo mesa do 212°F (100°C) in temperaturo okolice do 572°F (300°C).
9. **Magnet:** Dva močna vgrajena magneta vam omogočata pritrditev ojačevalnika na žar, pečico, kadilnico ali katero koli drugo kovinsko površino.

3. Sestavni deli

- 1 x Sonda
- 1 x Ojačevalnik
- 1 x Polnilni kabel USB
- 1 x Navodila za uporabo

4. Uporaba

Sledite spodnjim preprostim korakom, da nastavite svojo napravo in vam bo pomagala kuhati kot profesionalec!

4.1. 1. korak: Prenesite in namestite aplikacijo "TempPro"

Skenirajte zgornjo kodo QR ali poiščite "TempPro" v trgovini Apple Store za naprave iOS oziroma v trgovini Google Play Store za naprave Android. Prenesite aplikacijo in jo namestite na svojo pametno napravo.

4.2. 2. korak: Omogočite Bluetooth

Omogočite Bluetooth na svoji pametni napravi v razdelku z nastavitvami. Če je na vaši pametni napravi Bluetooth že omogočen, lahko ta korak preskočite.

4.3. 3. korak: Popolnoma napolnite ojačevalnik in sondo

Priložen polnilni kabel USB priključite na kateri koli polnilnik USB, da napolnite ojačevalnik. Indikatorska lučka baterije ojačevalnika ugasne, ko je ta popolnoma napolnjen. Sondo namestite v ojačevalnik, da jo napolnite. Indikatorska lučka baterije sonde ugasne, ko je sonda popolnoma napolnjena.

4.4. 4. korak: Seznanite sondo z ojačevalnikom

Ojačevalnik in sonda sta vnaprej seznanjena prek povezave Bluetooth v naši proizvodni tovarni. Ko sondo odstranite iz ojačevalnika, boste videli, da indikator povezave počasi utripa zeleno, kar pomeni, da sta ojačevalnik in sonda seznanjena.

Če ju iz katerega koli razloga potrebujete znova seznaniti ali imate novo sondo ali ojačevalnik za seznanitev, sledite spodnjim korakom:

1) Odstranite sondo iz ojačevalnika;

2) Pritisnite in držite gumb S, dokler ne vidite, da indikator povezave začne hitro utripati zeleno;

3) Počakajte nekaj sekund, dokler indikator povezave ne začne počasi utripati zeleno. Ko se to zgodi, to pomeni, da sta sonda in ojačevalnik uspešno seznanjena. Ko sta seznanjena, ju za prihodnjo uporabo ni treba znova seznanjati.

4.5. 5. korak: Seznanite ojačevalnik s svojo pametno napravo

1) Odstranite sondo iz ojačevalnika;


2) Zaženite aplikacijo TempPro in pritisnite ikono za skeniranje v zgornjem desnem kotu aplikacije, da skenirate kodo QR na hrbtni strani ojačevalnika. Sledite korakom v aplikaciji in naprava bo dodana v aplikacijo TempPro ter povezana z oblakom TempPro.

Ali

1) Pritisnite ikono ⊕ in prikazal se bo seznam naprav TempSpike, nato pa s seznama izberite "TempSpike". Sledite korakom v aplikaciji in naprava bo dodana v aplikacijo TempPro ter povezana z oblakom TempPro. Zdaj je vaša naprava pripravljena za uporabo. Za prihodnjo uporabo ju ni treba znova seznanjati.

4.6. 6. korak: Začnite kuhati

1) Vstavite sondo v meso dovolj globoko, da je viden samo keramični ročaj sonde;



Sonda je v celoti v mesu,
viden je samo keramični ročaj.

2) V aplikaciji TempPro nastavite želeno temperaturo mesa ali izberite vrsto mesa in želeno stopnjo pečenosti in/ali nastavite najvišjo/najnižjo temperaturo okolice, ki jo želite;

3) Ko trenutna temperatura doseže vašo ciljno temperaturo, se sproži alarm v aplikaciji in na ojačevalniku.

5. Opozorilo



1. V sondi je dovršena in občutljiva elektronika. Da bi se izognili izjemno visoki vročini, ki bi lahko poškodovala elektroniko, vedno poskrbite, da sondo vstavite dovolj globoko v meso, tako da je viden samo črni ročaj sonde.

2. Te naprave NE uporabljajte v mikrovalovni pečici.

3. Doseg povezave med sondo in ojačevalnikom lahko na odprtem prostoru običajno znaša do 460 čevljev (140 metrov), lahko pa se občutno zmanjša na le 14 čevljev (4 metre), ko je sonda vstavljena v meso in je kovinska kuhalna naprava zaprta. Zato močno priporočamo, da ojačevalnik namestite čim bližje sondi, ko je ta vstavljena v meso, na primer neposredno zunaj kuhalne naprave, in vedno bodite pozorni, ali indikatorska lučka povezave utripa rdeče, kar pomeni, da je povezava med sondo in ojačevalnikom izgubljena. Ko se to zgodi, premaknite ojačevalnik bližje sondi, dokler indikatorska lučka povezave znova ne utripa zeleno.

4. Ko končate s kuhanjem, vedno nosite rokavico, ko sondo odstranjujete iz mesa.

5. Po vsaki uporabi sondo obrišite in očistite s kuhinjsko brisačo ali krpo. Sondo sperite, ko se vrne na normalno temperaturo; sonde NE spirajte, ko je temperatura še vedno visoka, saj jo lahko to poškoduje.

6. Po čiščenju sondo vedno namestite v ojačevalnik za polnjenje in shranjevanje.

Opozorilo za uporabnike umetnih srčnih spodbujevalnikov

Upoštevajte, da lahko magnet, nameščen v napravi, vpliva na delovanje vašega umetnega srčnega spodbujevalnika. Če imate srčni spodbujevalnik, priporočamo, da ste vedno oddaljeni do 1 čevelj ali 0,3 metra od naprave.

Opozorilo – litij-ionska baterija

- Nevarnost požara, eksplozije in opeklin.
- Ne odpirajte, stiskajte, prebadajte ali razstavljajte.
- Ne povzročajte kratkega stika in ne izpostavljajte vodi.
- Ne segrevajte nad 140°F (60°C) in ne sežigajte.
- Uporabljajte samo z določenim polnilnikom in upoštevajte navodila proizvajalca.
- Ne uporabljajte, če je baterija poškodovana ali napihnjena.
- Pravilno odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

6. Izjava o skladnosti FCC

Ta naprava je skladna z 15. delom pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema:

1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj,

2) Ta naprava mora sprejeti vsako prejeto motnjo, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali predelave te enote, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko izničijo pooblastilo uporabnika za upravljanje opreme. **OPOMBA:** Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalno napravo razreda B (Class B) v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in uporabljana v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ni zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti tako, da opremo izklopite in vklopite, uporabniku priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na tokokrogu, ki je drugačen od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

7. Izjava o skladnosti

Proizvajalec izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami in veljavnimi predpisi Direktive o radijski opremi 2014/53/EU in Direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU. Celotno izjavo o skladnosti najdete na: `https://temppro.com/pages/eu-declaration-of-conformity`

8. Odstranjevanje elektronske naprave



Te elektronske naprave ne smete odstraniti med običajne gospodinjske odpadke. Napravo odstranite na pooblaščenem zbirnem mestu ali v vašem lokalnem reciklažnem centru. Pri odstranjevanju naprave upoštevajte veljavna pravila in predpise. Če ste v dvomih, se obrnite na svoj lokalni svet.

9. Omejena enoletna garancija

TempPro jamči, da je ta izdelek brez napak v delih, materialih in izdelavi za obdobje enega leta od datuma nakupa. Če so potrebna kakršna koli popravila ali servisiranje v okviru te garancije, se za navodila o tem, kako izdelek zapakirati in poslati podjetju TempPro, obrnite na službo za pomoč strankam po telefonu ali e-pošti. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države.

10. Služba za pomoč strankam

Tel.:	1-877-515-7797 (US & CA)
	49-215-493-19011 (DE)
	44-808-164-1683 (UK)
	61-180-057-7492 (AU)
E-pošta:	service@temppro.com
Spletna stran:	www.temppro.com
	Ponedeljek–petek: 8:00–20:00 (EST)

11. Specifikacije

Temperaturni razpon	
Notranja temperatura	14°F do 212°F (−10°C do 100°C)
Temperatura okolice	14°F do 572°F (−10°C do 300°C)
Temperaturna toleranca	±1.8°F (±1.0°C) od 14°F do 212°F (−10°C do 100°C), sicer ±2%
Vrsta senzorja	NTC
Trajanje baterije	
Sonda	40 ur ali več
Ojačevalnik	3 mesece ali več
Brezžična tehnologija	Bluetooth 5.2
Velikost enote	
Sonda	ϕ 1/6 premer × 4 1/6 dolžina palcev (ϕ5.4D × 106.0L mm)
Ojačevalnik	6 3/4 dolžina × 1 7/8 širina × 1 1/6 višina palcev (170.0L × 47.0W × 34.0H mm)
Napajanje	
Sonda	2.4V (vgrajena litijeva polnilna baterija)
Ojačevalnik	3.7V (vgrajena litijeva polnilna baterija)

* Navedeni doseg prenosa temelji na preizkusih pri temperaturi okolice 77°F oziroma 25°C brez kakršnih koli ovir ali elektromagnetnih motenj. Vaš doseg se lahko razlikuje glede na število ovir in elektromagnetne motnje v vašem okolju.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

TempSpike Plus

Powered By TempPro

Изцяло безжичен Bluetooth термометър за месо

Кратко ръководство за начало



Според операционната система на вашия мобилен телефон сканирайте следния QR код, за да изтеглите и инсталирате приложението.

iOS Android


iOS **Android**

1. Въведение

Поздравяваме ви за покупката на интелигентен, безжичен термометър за готвене с Bluetooth връзка. Сега ще можете дистанционно да следите вътрешната температура

на храната и температурата на околната среда, както и колко време остава, докато храната бъде готова, директно от вашето интелигентно устройство.

2. Характеристики



1. **Усилвател (Booster):** Получава температурния сигнал от сондата и го предава на интелигентното устройство. Той служи и като източник на захранване за зареждане на сондата.

2. **Сонда:** Поставя се в месото и измерва вътрешната температура и температурата на околната среда, водоустойчива по IP67. За да измерите правилно вътрешната температура на месото, поставете сондата в месото така, че да се вижда само керамичната дръжка на сондата.

3. **Индикатор за заряд на батерията на сондата:** Когато мига бързо, това означава, че зарядът на батерията на сондата е нисък и трябва да се презареди. Когато сондата се зарежда, светлината ще мига бавно. След като сондата е напълно заредена, светлината ще угасне.

4. **Индикатор за заряд на батерията на усилвателя:** Когато мига бързо, това означава, че зарядът на батерията на усилвателя е нисък и трябва да се презареди. Когато усилвателят се зарежда, светлината ще мига бавно. След като усилвателят е напълно зареден, светлината ще угасне.

5. **Индикатор за връзка:** Ако сондата и усилвателят са свързани, индикаторът ще мига бавно в зелено. Ако сондата загуби връзка с усилвателя, той ще мига бавно в червено. Когато сондата е поставена в усилвателя за зареждане и съхранение, светлината ще бъде изключена.

6. **Бутон S:** Изпълнява 3 функции:

   - Натиснете веднъж, за да заглушите алармата на усилвателя, когато температурата на месото достигне зададената температура;

- Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да сдвоите усилвателя и сондата;
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да нулирате усилвателя.

7. **USB порт за зареждане** (Type C).
8. **Сензори:** Двойните температурни сензори могат едновременно да следят вътрешната температура на месото до 212°F (100°C) и температурата на околната среда до 572°F (300°C).
9. **Магнит:** Два силни вградени магнита ви позволяват да закачите усилвателя на вашата скара, фурна, пушалня или всяка друга метална повърхност.

3. Компоненти

- 1 x Сонда
- 1 x Усилвател
- 1 x USB кабел за зареждане
- 1 x Ръководство за потребителя

4. Употреба

Следвайте простите стъпки по-долу, за да настроите устройството си и да готвите като истински професионалист!

4.1. Стъпка 1: Изтеглете и инсталирайте приложението “Temp-Pro”

Сканирайте QR кода по-горе или потърсете “TempPro” в Apple Store за iOS устройства или в Google Play Store за Android устройства. Изтеглете приложението и го инсталирайте на вашето интелигентно устройство.

4.2. Стъпка 2: Активирайте Bluetooth

Активирайте Bluetooth на вашето интелигентно устройство в раздела с настройки. Ако вашето интелигентно устройство вече има активиран Bluetooth, можете да пропуснете тази стъпка.

4.3. Стъпка 3: Заредете напълно усилвателя и сондата

Свържете предоставения USB кабел за зареждане към произволно USB зарядно устройство, за да заредите усилвателя. Индикаторната светлина за батерията на усилвателя ще угасне, след като той е напълно зареден. Поставете сондата в усилвателя, за да заредите сондата. Индикаторната светлина за батерията на сондата ще угасне, след като сондата е напълно заредена.

4.4. Стъпка 4: Сдвоете сондата с усилвателя

Усилвателят и сондата са предварително сдвоени чрез Bluetooth в нашето производствено предприятие. Когато извадите сондата от усилвателя, ще видите, че индикаторът за връзка започва да мига бавно в зелено, което означава, че усилвателят и сондата са сдвоени.

Ако по някаква причина се наложи да ги сдвоите отново или имате нова сонда или усилвател, които трябва да бъдат сдвоени, моля, следвайте стъпките по-долу:

1) Извадете сондата от усилвателя;
2) Натиснете и задръжте бутона S, докато видите, че индикаторът за връзка започва да мига бързо в зелено;
3) Изчакайте няколко секунди, докато индикаторът за връзка започне да мига бавно в зелено. Когато това се случи, означава, че сондата и усилвателят са успешно сдвоени. След като веднъж са сдвоени, не е необходимо да ги сдвоявате отново при бъдеща употреба.

4.5. Стъпка 5: Сдвоете усилвателя с вашето интелигентно устройство


1) Извадете сондата от усилвателя;
2) Стартирайте приложението TempPro и натиснете иконата за сканиране в горния десен ъгъл на приложението, за да сканирате QR кода, разположен на гърба на усилвателя. Следвайте стъпките в приложението и устройството ще бъде добавено към приложението TempPro и ще се свърже с облака на TempPro.

Или

1) Натиснете иконата ⊕ и ще се появи списък с устройства TempSpike; изберете “TempSpike” от списъка. Следвайте стъпките в приложението и устройството ще бъде добавено към приложението TempPro и ще се свърже с облака на TempPro. Сега вашето устройство е готово за употреба. Не е необходимо да ги сдвоявате отново при бъдеща употреба.

4.6. Стъпка 6: Започнете да готвите

1) Поставете сондата в месото достатъчно дълбоко, така че да се вижда само керамичната дръжка на сондата;



Сондата е изцяло в месото,
вижда се само керамичната дръжка.

2) Задайте желаната температура на месото или изберете вида месо и степента на изпичане, които желаете, в приложението TempPro и/или задайте най-високите и най-ниските температури на околната среда, които предпочитате;

3) След като текущата температура достигне зададената от вас температура, от приложението и от усилвателя ще прозвучи аларма.

5. Внимание



1. Вътре в сондата има сложна и деликатна електроника. За да избегнете изключително висока топлина, която може да повреди електрониката, моля, винаги се уверявайте, че поставяте сондата достатъчно дълбоко в месото, така че да се вижда само черната дръжка на сондата.
2. НЕ използвайте това устройство в микровълнова фурна.
3. Обхватът на връзката между сондата и усилвателя обикновено може да достигне до 460 фута (140 метра) на открито пространство, но може драстично да се намали до едва 14 фута (4 метра), когато сондата е поставена в месото и металният уред за готвене е затворен. Затова силно препоръчваме да поставяте усилвателя възможно най-близо до сондата, когато тя е поставена в месото, например непосредствено извън уреда за готвене, и винаги да следите дали индикаторната светлина за връзка не мига в червено, което означава, че връзката между сондата и усилвателя е загубена. Когато това се случи, моля, преместете усилвателя по-близо до сондата, докато индикаторната светлина за връзка отново започне да мига в зелено.
4. Винаги носете ръкавица, когато изваждате сондата от месото след приключване на готвенето.
5. Използвайте кухненска кърпа или парцал, за да избършете и почистите сондата след всяка употреба. Изплакнете сондата, когато се върне до нормална температура; моля, НЕ изплаквайте сондата, докато температурата ѝ е все още висока, тъй като това може да повреди сондата.
6. След почистване на сондата винаги поставяйте сондата в усилвателя за зареждане и съхранение.

Предупреждение за потребители с изкуствен сърдечен пейсмейкър

Моля, имайте предвид, че магнит, монтиран вътре в устройството, може да повлияе на функционирането на вашия изкуствен сърдечен пейсмейкър. Ако имате пейсмейкър, ви препоръчваме винаги да стоите на разстояние до 1 фут или 0,3 метра от устройството.

Предупреждение – литиево-йонна батерия

- Опасност от пожар, експлозия и изгаряния.
- Не отваряйте, не смачквайте, не пробивайте и не разглобявайте.

- Не свързвайте на късо и не излагайте на вода.
- Не нагрявайте над 140°F (60°C) и не изгаряйте.
- Използвайте само с посоченото зарядно устройство и следвайте инструкциите на производителя.
- Не използвайте, ако батерията е повредена или подута.
- Изхвърляйте правилно в съответствие с местните разпоредби.

6. Декларация за съответствие с FCC

Това устройство съответства на част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия:

1) Това устройство не може да причинява вредни смущения,
2) Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Предупреждение: Промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че съответства на ограниченията за цифрово устройство от Class B съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталация в жилищни помещения. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

7. Декларация за съответствие

С настоящото производителят декларира, че този продукт съответства на основните изисквания и приложимите разпоредби на Директивата за радиосъоръженията 2014/53/EU и Директивата за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU. Пълната декларация за съответствие може да бъде намерена на: `https://temppro.com/pages/eu-declaration-of-conf`

8. Изхвърляне на електронния уред



Този електронен уред не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци. Изхвърлете уреда в одобрено съоръжение или във вашия местен център за рециклиране. Моля, спазвайте действащите правила и разпоредби при изхвърляне на уреда. Свържете се с местните власти, ако имате съмнения.

9. Ограничена едногодишна гаранция

TempPro гарантира, че този продукт е без дефекти в частите, материалите и изработката за период от една година от датата на покупка. Ако се наложи извършване на ремонт или сервизно обслужване по тази гаранция, свържете се с отдела за обслужване на клиенти по телефон или имейл за инструкции как да опаковате и изпратите продукта до TempPro. Тази гаранция ви дава определени законови права, като може да имате и други права, които варират в различните държави.

10. Обслужване на клиенти

Тел.: 1-877-515-7797 (US & CA)
49-215-493-19011 (DE)
44-808-164-1683 (UK)
61-180-057-7492 (AU)
Имейл: service@temppro.com
Уебсайт: www.temppro.com
Понеделник–Петък: 8:00–20:00 ч. (EST)

11. Спецификация

Температурен обхват	
Вътрешна температура	14°F до 212°F (−10°C до 100°C)
Температура на околната среда	14°F до 572°F (−10°C до 300°C)
Температурен толеранс	±1.8°F (±1.0°C) от 14°F до 212°F (−10°C до 100°C), в противен случай ±2%
Тип сензор	NTC
Живот на батерията	
Сонда	40 часа или повече
Усилвател	3 месеца или повече
Безжична технология	Bluetooth 5.2
Размери на устройството	
Сонда	ϕ 1/6 диаметър × 4 1/6 дължина инча (ϕ5.4D × 106.0L mm)
Усилвател	6 3/4 дължина × 1 7/8 ширина × 1 1/6 височина инча (170.0L × 47.0W × 34.0H mm)
Захранване	
Сонда	2.4V (Вградена литиева презареждаема батерия)
Усилвател	3.7V (Вградена литиева презареждаема батерия)

* Посоченият обхват на предаване се основава на тестове при температура на околната среда от 77°F или 25°C без никакви препятствия или електромагнитни смущения. Вашият обхват може да варира в зависимост от броя на препятствията и електромагнитните смущения във вашата среда.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg