


JSAUX Protective Case for Switch 2

PC0114

User Manual – Multilanguage Edition



Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English [page 2](#)

DE Deutsch [page 9](#)

CS Čeština ... [page 16](#)

SK Slovenčina [page 22](#)

PL Polski [page 29](#)

HU Magyar ... [page 36](#)

RO Română ... [page 43](#)


SL Slovenščina [page 50](#)

BG Bulgarian . [page 57](#)

JSAUX

Protective Case for Switch 2

Model: PC0114



Quick Start Guide


1. Important Note

⚠ This protective case is designed only for installation on a bare console. Never use it together with other cases or screen protectors!

2. Installing the Protective Case

2.1. Step 1

First, align the back cover with the rear side of the Switch 2 console. Press it on starting from any corner and continue until the back cover has fully snapped into place with the clips on the rear of the console.




Fully engaged state

⚠ **Attention:** improper installation may affect the docking mode. Make sure the case is fitted securely!

2.2. Step 2


- ① Align the shoulder button so that the R button snaps into its slot.
- ② Slide the Joy-Con in until it is fully secured.



⚠ **Attention:** follow the installation and removal instructions carefully to avoid scratching the shoulder button area!

2.3. Step 3


Finally, align the front cover of the protective case with the top area of the console and snap it into place. Then press down vertically on the bottom area near the charging port until it fits snugly.



3. Removing the Protective Case


3.1. Step 1

When removing the case, first gently pry the protective case open at the edge near the bottom charging port. Then separate the front cover from the console by pulling them apart in opposite vertical directions (not horizontally). Control the force you apply to avoid damaging the device.




3.2. Step 2

With the console assembled, grip the bottom of the Joy-Con controller with your hand. Using the shoulder buttons as the pivot point, gently tilt the bottom of the controller outward (at an angle of 45°) and pull it off.



3.3. Step 3


Finally, choose a corner of the protective back cover and gently separate it from the console along the edge. Then remove it to complete the disassembly.



4. Using the Dock


4.1. Inserting the Console into the Dock

Hold the dock with your left hand and the console with your right hand. Insert the console vertically into the dock with the ports facing down. Charging begins when the green indicator light turns on.




4.2. Removing the Console from the Dock

Hold the dock steady and level with your left hand. Then grip the Switch 2 console with your right hand and lift it straight up until it is completely separated from the dock.




4.3. Common Dock Installation Risks


Avoid the following mistakes:




1. The console is not inserted vertically and centered, but forced in at an angle.



2. The console is stuck on the inner protrusion of the dock.



3. The console is inserted into the dock in the wrong orientation.



4. The console is forced into the dock although the protective case is not installed properly.

5. Manufacturer

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.


Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

JSAUX

Schutzhülle für Switch 2

Modell: PC0114



Kurzanleitung


1. Wichtiger Hinweis

⚠ Diese Schutzhülle ist nur für die Verwendung mit der nackten Konsole geeignet. Die gleichzeitige Verwendung mit anderen Hüllen oder Schutzfolien ist untersagt!

2. Anbringen der Schutzhülle

2.1. Schritt 1

Richten Sie zuerst das Unterteil der Schutzhülle an der Rückseite der Switch 2-Konsole aus. Drücken Sie es von einer beliebigen Ecke aus an, bis das Unterteil vollständig mit den Clips auf der Rückseite der Konsole eingerastet ist.




Vollständig eingerastet

⚠ **Achtung:** Eine unsachgemäße Installation kann den Docking-Modus beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass die Hülle fest und korrekt sitzt!

2.2. Schritt 2


- ① Richten Sie die Position der Schultertaste aus, sodass die R-Taste in den Schlitz einrastet.
- ② Schieben Sie den Joy-Con gerade hinein, bis er vollständig anliegt.



⚠ **Achtung:** Bitte befolgen Sie die Installations- und Demontageanleitung genau, um Kratzer im Bereich der Schultertasten zu vermeiden!

2.3. Schritt 3


Richten Sie zum Schluss die obere Abdeckung der Schutzhülle am oberen Bereich der Konsole aus und lassen Sie sie einrasten. Drücken Sie anschließend den unteren Bereich am Ladeanschluss senkrecht nach unten, bis alles vollständig eingerastet ist.



3. Entfernen der Schutzhülle


3.1. Schritt 1

Hebeln Sie die Schutzhülle beim Entfernen zunächst vorsichtig an der Unterkante am Ladeanschluss auf. Ziehen Sie dann die obere Abdeckung und die Konsole in entgegengesetzter senkrechter Richtung (nicht waagrecht) auseinander. Dosieren Sie die Kraft, um das Gerät nicht zu beschädigen.




3.2. Schritt 2

Halten Sie den Joy-Con im montierten Zustand am unteren Griffbereich fest. Nehmen Sie die Schultertasten als Drehpunkt und ziehen Sie den unteren Teil des Controllers vorsichtig nach außen (in einem Winkel von 45°), um ihn zu entfernen.



3.3. Schritt 3


Wählen Sie zum Schluss eine Ecke des Unterteils der Schutzhülle, lösen Sie es entlang der Kante vorsichtig von der Konsole und nehmen Sie die Hülle vollständig ab.



4. Verwendung mit der Dockingstation


4.1. Einsetzen der Konsole in die Dockingstation

Halten Sie die Dockingstation mit der linken Hand und die Konsole mit der rechten Hand. Führen Sie die Konsole senkrecht mit den Anschlüssen nach unten in die Dockingstation ein. Das Laden beginnt, sobald die grüne Kontrollleuchte aufleuchtet.




4.2. Entnehmen der Konsole aus der Dockingstation

Halten Sie die Dockingstation mit der linken Hand waagerecht und stabil. Heben Sie dann die Switch 2-Konsole mit der rechten Hand senkrecht nach oben, bis sie vollständig von der Dockingstation getrennt ist.




4.3. Häufige Risiken beim Einsetzen in die Dockingstation


Vermeiden Sie folgende Fehler:




1. Die Konsole wird nicht senkrecht und zentriert eingesetzt, sondern schräg mit Gewalt eingesteckt.



2. Die Konsole ist an der inneren Erhebung der Dockingstation hängen geblieben.



3. Die Konsole wurde in falscher Ausrichtung in die Dockingstation eingesetzt.



4. Die Konsole wird mit Gewalt in die Dockingstation eingesetzt, obwohl die Schutzhülle nicht korrekt montiert ist.

5. Hersteller

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.

Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.eu

JSAUX

Ochranný kryt pro Switch 2

Model: PC0114



Stručný návod


1. Důležité upozornění

⚠ Tento ochranný kryt je určen pouze pro nasazení na holou konzoli. Nikdy jej nepoužívejte spolu s jinými kryty nebo ochrannými fóliemi displeje!

2. Nasazení ochranného krytu

2.1. Krok 1

Nejprve zarovnejte zadní díl krytu se zadní stranou konzole Switch 2. Přitlačte jej, počínaje kterýmkoli rohem, dokud zadní díl zcela nezacvakne do úchytů na zadní straně konzole.




Zcela zacvaknuto

⚠ **Pozor:** nesprávné nasazení může ovlivnit režim dokování. Ujistěte se, že kryt pevně drží!

2.2. Krok 2


- ① Zarovnejte polohu ramenního tlačítka tak, aby tlačítko R zapadlo do své drážky.
- ② Zasuňte Joy-Con, dokud nebude zcela zajištěn.



⚠ **Pozor:** pečlivě dodržujte pokyny pro nasazení a sejmutí, abyste nepoškrábali oblast ramenních tlačítek!

2.3. Krok 3


Nakonec zarovnejte přední díl ochranného krytu s horní částí konzole a nacvakněte jej. Poté svisle zatlačte na spodní část u nabíjecího portu, dokud kryt těsně nedosedne.



3. Sejmutí ochranného krytu


3.1. Krok 1

Při snímání nejprve opatrně páčením otevřete ochranný kryt u okraje poblíž spodního nabíjecího portu. Poté oddělte přední díl od konzole tahem v opačných svislých směrech (ne vodorovně). Kontrolujte vynaloženou sílu, abyste zařízení nepoškodili.




3.2. Krok 2

Se sestavenou konzolí uchopte rukou spodní část ovladače Joy-Con. S ramenními tlačítky jako bodem otáčení opatrně vykloňte spodní část ovladače směrem ven (pod úhlem 45°) a stáhněte jej.



3.3. Krok 3


Nakonec zvolte jeden roh zadního dílu krytu a opatrně jej podél okraje oddělte od konzole. Poté jej sejmete a demontáž je dokončena.



4. Použití s dokovací stanicí


4.1. Vložení konzole do dokovací stanice

Dokovací stanici držte levou rukou a konzoli pravou rukou. Konzoli vložte do dokovací stanice svisle, porty směrem dolů. Nabíjení začne, jakmile se rozsvítí zelená kontrolka.




4.2. Vyjmutí konzole z dokovací stanice

Levou rukou držte dokovací stanici pevně a vodorovně. Poté pravou rukou uchopte konzoli Switch 2 a zvedejte ji svisle nahoru, dokud se zcela neoddělí od dokovací stanice.




4.3. Časté chyby při vkládání do dokovací stanice


Vyvarujte se následujících chyb:




1. Konzole není vložena svisle a vystředěně, ale je zatlačena silou šikmo.



2. Konzole uvízla na vnitřním výstupku dokovací stanice.



3. Konzole je do dokovací stanice vložena nesprávně otočená.



4. Konzole je do dokovací stanice zatlačena silou, přestože ochranný kryt není správně nasazen.

5. Výrobce

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.

Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.cz

JSAUX

Ochranný kryt pre Switch 2

Model: PC0114



Stručný návod


1. Dôležité upozornenie

⚠ Tento ochranný kryt je určený iba na nasadenie na holú konzolu. Nikdy ho nepoužívajte spolu s inými krytmi alebo ochrannými fóliami displeja!

2. Nasadenie ochranného krytu

2.1. Krok 1

Najprv zarovnajte zadný diel krytu so zadnou stranou konzoly Switch 2. Pritlačte ho, začínajúc ktorýmkoľvek rohom, kým zadný diel úplne nezacvakne do úchytovej na zadnej strane konzoly.




Úplne zacvaknuté

⚠ **Pozor:** nesprávne nasadenie môže ovplyvniť režim dokovania. Uistite sa, že kryt pevne drží!

2.2. Krok 2


- ① Zarovnajte polohu ramenného tlačidla tak, aby tlačidlo R zapadlo do svojej drážky.
- ② Zasuňte Joy-Con, kým nebude úplne zaistený.



⚠ **Pozor:** starostlivo dodržiavajte pokyny na nasadenie a zloženie, aby ste nepoškriabali oblasť ramenných tlačidiel!

2.3. Krok 3


Nakoniec zarovnajte predný diel ochranného krytu s hornou časťou konzoly a navkvnite ho. Potom zvislo zatlačte na spodnú časť pri nabíjacom porte, kým kryt tesne nedosadne.



3. Zloženie ochranného krytu


3.1. Krok 1

Pri skladaní najprv opatrne páčením otvorte ochranný kryt pri okraji blízko spodného nabíjacieho portu. Potom oddeľte predný diel od konzoly ťahom v opačných zvislých smeroch (nie vodorovne). Kontrolujte vynaloženú silu, aby ste zariadenie nepoškodili.




3.2. Krok 2

So zostavenou konzolou uchopte rukou spodnú časť ovládača Joy-Con. S ramennými tlačidlami ako bodom otáčania opatrne vykloňte spodnú časť ovládača smerom von (pod uhlom 45°) a stiahnite ho.



3.3. Krok 3


Nakoniec zvoľte jeden roh zadného dielu krytu a opatrne ho pozdĺž okraja oddeľte od konzoly. Potom ho zložte a demontáž je dokončená.



4. Použitie s dokovacou stanicou


4.1. Vloženie konzoly do dokovacej stanice

Dokovaciu stanicu držte ľavou rukou a konzolu pravou rukou. Konzolu vložte do dokovacej stanice zvislo, portmi smerom nadol. Nabíjanie sa začne, keď sa rozsvieti zelená kontrolka.




4.2. Vybratie konzoly z dokovacej stanice

Ľavou rukou držte dokovaciu stanicu pevne a vodorovne. Potom pravou rukou uchopíte konzolu Switch 2 a dvíhajte ju zvislo nahor, kým sa úplne neoddelí od dokovacej stanice.




4.3. Časté chyby pri vkladaní do dokovacej stanice


Vyvarujte sa nasledujúcich chýb:




1. Konzola nie je vložená zvislo a vycentrovane, ale je zatlačená silou šikmo.



2. Konzola uviazla na vnútornom výstupku dokovacej stanice.



3. Konzola je do dokovacej stanice vložená nesprávne otočená.



4. Konzola je do dokovacej stanice zatlačená silou, hoci ochranný kryt nie je správne nasadený.

5. Výrobca

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.

Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.sk

JSAUX

Etui ochronne do Switch 2

Model: PC0114



Skrócona instrukcja


1. Ważna uwaga

⚠ To etui ochronne przeznaczone jest wyłącznie do montażu na gołej konsoli. Zabrania się używania go razem z innymi etui lub folią ochronną!

2. Montaż etui ochronnego

2.1. Krok 1

Najpierw wyrównaj dolną część etui z tyłem konsoli Switch 2. Naciskaj od dowolnego rogu, aż dolna część etui całkowicie zatrzaśnie się na zaczepach z tyłu konsoli.




Całkowicie zatrzaśnięte

⚠ **Uwaga:** Nieprawidłowy montaż może wpłynąć na tryb dokowania. Upewnij się, że etui jest prawidłowo i solidnie zamocowane!

2.2. Krok 2


- ① Wyrównaj pozycję przycisku naramiennego tak, aby przycisk R wszedł w gniazdo.
- ② Wsuń Joy-Con prosto, aż będzie całkowicie dopasowany.



⚠ **Uwaga:** Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu i demontażu, aby uniknąć zarysowania obszaru przycisków naramiennych!

2.3. Krok 3


Na koniec wyrównaj górną pokrywę etui z górną częścią konsoli i zatrzaśnij ją. Następnie naciśnij pionowo w dół dolną część przy porcie ładowania, aż wszystko zostanie całkowicie zatrzaśnięte.



3. Zdejmowanie etui ochronnego


3.1. Krok 1

Podczas zdejmowania najpierw delikatnie podważ etui od dolnej krawędzi przy porcie ładowania, a następnie oddziel górną pokrywę od konsoli, rozciągając je w przeciwnych kierunkach pionowych (nie poziomo). Kontroluj siłę, aby nie uszkodzić urządzenia.




3.2. Krok 2

W stanie zmontowanym trzymaj Joy-Con za dolną część uchwytu. Używając przycisków naramiennych jako punktu obrotu, delikatnie odchyl dolną część kontrolera na zewnątrz (pod kątem 45°) i zdejmij go.



3.3. Krok 3


Na koniec wybierz róg dolnej części etui, delikatnie oddziel go wzdłuż krawędzi od konsoli i całkowicie zdejmij etui.



4. Korzystanie ze stacji dokującej

4.1. Wkładanie konsoli do stacji dokującej


Trzymaj stację dokującą lewą ręką, a konsolę prawą ręką. Włóż konsolę pionowo do stacji dokującej portami skierowanymi w dół. Ładowanie rozpoczyna się, gdy zapali się zielona lampka.



Upewnij się,
że zielona kontrolka świeci


4.2. Wyjmowanie konsoli ze stacji dokującej

Przytrzymaj stację dokującą stabilnie i poziomo lewą ręką, a prawą ręką podnieś konsolę Switch 2 pionowo do góry, aż do jej całkowitego odłączenia.




4.3. Typowe zagrożenia podczas wkładania do stacji dokującej


Unikaj następujących błędów:




1. Konsola nie została włożona pionowo i centralnie, lecz wciśnięta na siłę pod kątem.



2. Konsola utknęła na wewnętrznym występie stacji dokującej.



3. Konsola została włożona do stacji dokującej w niewłaściwej orientacji.



4. Konsola jest wkładana do stacji dokującej na siłę, gdy etui ochronne nie jest prawidłowo zamontowane.

5. Producent

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.

Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.pl

JSAUX

Védőtok Switch 2-höz

Modell: PC0114



Rövid útmutató


1. Fontos tudnivaló

⚠ Ez a védőtok kizárólag csupasz konzolra való felszerelésre készült. Soha ne használja más tokokkal vagy kijelzővédő fóliákkal együtt!

2. A védőtok felszerelése

2.1. 1. lépés

Először igazítsa a hátlapot a Switch 2 konzol hátoldalához. Bármelyik saroktól kezdve nyomja rá, amíg a hátlap teljesen be nem pattan a konzol hátoldalán lévő rögzítőbe.




Teljesen bepattintva

⚠ **Figyelem:** a nem megfelelő felszerelés befolyásolhatja a dokkolt üzemmódot. Győződjön meg róla, hogy a tok szilárdan illeszkedik!

2.2. 2. lépés


- ① Igazítsa a vállgombot úgy, hogy az R gomb bepattanjon a nyílásába.
- ② Csúsztassa be a Joy-Cont, amíg teljesen rögzül.



⚠ **Figyelem:** gondosan kövesse a fel- és leszerelési utasításokat, hogy ne karcolja meg a vállgombok környékét!

2.3. 3. lépés


Végül igazítsa a védőtok előlapját a konzol felső részéhez, és pattintsa a helyére. Ezután nyomja le függőlegesen az alsó részt a töltőcsatlakozó közelében, amíg szorosan nem illeszkedik.



3. A védőtok eltávolítása


3.1. 1. lépés

Leszereléskor először óvatosan feszítse fel a védőtokot az alsó töltőcsatlakozó melletti szélénél. Ezután válassza le az előlapot a konzolról úgy, hogy ellentétes függőleges irányba húzza őket (nem vízszintesen). Ügyeljen a kifejtett erőre, hogy ne sértse meg a készüléket.




3.2. 2. lépés

Összeszerelt állapotban fogja meg kézzel a Joy-Con controller alját. A vállgombokat forgáspontként használva óvatosan billentse kifelé a controller alját (45°-os szögben), és húzza le.



3.3. 3. lépés


Végül válassza ki a hátlap egyik sarkát, és a széle mentén óvatosan válassza le a konzolról. Ezután vegye le, és a szétszerelés kész.



4. Használat dokkolóval

4.1. A konzol behelyezése a dokkolóba


Bal kezével tartsa a dokkolót, jobb kezével a konzolt. Helyezze a konzolt függőlegesen a dokkolóba úgy, hogy a csatlakozók lefelé nézzenek. A töltés akkor kezdődik, amikor kigyullad a zöld jelzőfény.



Ellenőrizze,
hogy világít-e a
zöld jelzőfény


4.2. A konzol kivétele a dokkolóból

Bal kezével tartsa a dokkolót stabilan és vízszintesen. Ezután jobb kezével fogja meg a Switch 2 konzolt, és emelje egyenesen felfelé, amíg teljesen el nem válik a dokkolótól.




4.3. Gyakori hibák a dokkolóba helyezéskor


Kerülje el a következő hibákat:




1. A konzolt nem függőlegesen és középre helyezik be, hanem ferdén, erővel nyomják be.



2. A konzol elakadt a dokkoló belső kiemelkedésén.



3. A konzolt rossz irányban helyezték a dokkolóba.



4. A konzolt erővel nyomják a dokkolóba, pedig a védőtok nincs megfelelően felszerelve.

5. Gyártó

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.

Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.hu

JSAUX

Carcasă de protecție pentru Switch 2

Model: PC0114



Ghid de pornire rapidă


1. Notă importantă

⚠ Această carcasă de protecție este concepută numai pentru montarea pe consola fără alte accesorii. Nu o folosiți niciodată împreună cu alte carcase sau folii de protecție a ecranului!

2. Montarea carcasei de protecție

2.1. Pasul 1

Mai întâi, aliniați capacul spate cu partea din spate a consolei Switch 2. Apăsați-l pornind din oricare colț, până când capacul spate se fixează complet în clemele din spatele consolei.




Fixat complet

⚠ **Atenție:** o montare incorectă poate afecta modul de andocare. Asigurați-vă că carcasa este fixată ferm!

2.2. Pasul 2


- ① Aliniați butonul de umăr astfel încât butonul R să se fixeze în locașul său.
- ② Glisați Joy-Con-ul până când este complet fixat.



⚠ **Atenție:** respectați cu atenție instrucțiunile de montare și demontare pentru a nu zgâria zona butoanelor de umăr!

2.3. Pasul 3


În final, aliniați capacul frontal al carcasei cu partea de sus a consolei și fixați-l. Apoi apăsați vertical în jos pe partea de jos, lângă portul de încărcare, până când se potrivește strâns.



3. Demontarea carcasei de protecție


3.1. Pasul 1

La demontare, mai întâi desfaceți ușor carcasa de la marginea de lângă portul de încărcare de jos. Apoi separați capacul frontal de consolă trăgându-le în direcții verticale opuse (nu orizontal). Controlați forța aplicată pentru a nu deteriora dispozitivul.




3.2. Pasul 2

Cu consola asamblată, apucați cu mâna partea de jos a controlerului Joy-Con. Folosind butoanele de umăr ca punct de pivot, înclinați ușor partea de jos a controlerului spre exterior (la un unghi de 45°) și trageți-l.



3.3. Pasul 3


În final, alegeți un colț al capacului spate și separați-l ușor de consolă de-a lungul marginii. Apoi scoateți-l pentru a finaliza demontarea.



4. Utilizarea cu stația de andocare


4.1. Introducerea consolei în stația de andocare

Țineți stația de andocare cu mâna stângă și consola cu mâna dreaptă. Introduceți consola vertical în stația de andocare, cu porturile în jos. Încărcarea începe când se aprinde indicatorul verde.




4.2. Scoaterea consolei din stația de andocare

Țineți stația de andocare stabil și orizontal cu mâna stângă. Apoi apucați consola Switch 2 cu mâna dreaptă și ridicați-o drept în sus până când se separă complet de stația de andocare.




4.3. Riscuri frecvente la introducerea în stația de andocare


Evitați următoarele greșeli:




1. Consola nu este introdusă vertical și centrat, ci forțată înăuntru sub un unghi.



2. Consola s-a blocat pe proeminența interioară a stației de andocare.



3. Consola este introdusă în stația de andocare cu orientarea greșită.



4. Consola este forțată în stația de andocare deși carcasa de protecție nu este montată corect.

5. Producător

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.

Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distribuator

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a


190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.ro

JSAUX

Zaščitni ovitek za Switch 2

Model: PC0114



Kratka navodila


1. Pomembno opozorilo

⚠ Ta zaščitni ovitek je namenjen samo namestitvi na golo konzolo. Nikoli ga ne uporabljajte skupaj z drugimi ovitki ali zaščitnimi folijami za zaslon!

2. Namestitev zaščitnega ovitka

2.1. 1. korak

Najprej poravnajte hrbtni del ovitka z zadnjo stranjo konzole Switch 2. Pritiskajte ga, začeni pri katerem koli vogalu, dokler se hrbtni del v celoti ne zaskoči v sponke na zadnji strani konzole.




Popolnoma zaskočeno

⚠ **Pozor:** nepravilna namestitev lahko vpliva na način priklopa v priključno postajo. Prepričajte se, da je ovitek trdno nameščen!

2.2. 2. korak


- ① Poravnajte ramenski gumb tako, da se gumb R zaskoči v svojo režo.
- ② Potisnite Joy-Con noter, dokler ni popolnoma pritrjen.



⚠ **Pozor:** natančno upoštevajte navodila za namestitev in odstranitev, da ne opraskate območja ramenskih gumbov!

2.3. 3. korak


Nazadnje poravnajte sprednji del ovitka z zgornjim delom konzole in ga zaskočite. Nato navpično pritisnite spodnji del ob polnilnih vratih, dokler se tesno ne prilega.



3. Odstranitev zaščitnega ovitka


3.1. 1. korak

Pri odstranjevanju najprej nežno odprite zaščitni ovitek ob robu blizu spodnjih polnilnih vrat. Nato sprednji del ločite od konzole tako, da ju povlečete v nasprotnih navpičnih smereh (ne vodoravno). Nadzorujte uporabljeno silo, da naprave ne poškodujete.




3.2. 2. korak

Ko je konzola sestavljena, z roko primite spodnji del krmilnika Joy-Con. Z ramenjskimi gumbi kot vrtilščem nežno nagnite spodnji del krmilnika navzven (pod kotom 45°) in ga snemite.



3.3. 3. korak


Nazadnje izberite vogal hrbtnega dela ovitka in ga ob robu nežno ločite od konzole. Nato ga snemite in razstavljanje je končano.



4. Uporaba s priklopno postajo


4.1. Vstavljanje konzole v priklopno postajo

Priklopno postajo držite z levo roko, konzolo pa z desno. Konzolo vstavite v priklopno postajo navpično, z vrati obrnjenimi navzdol. Polnjenje se začne, ko zasveti zelena lučka.




4.2. Odstranjevanje konzole iz priklopne postaje

Z levo roko držite priklopno postajo mirno in vodoravno. Nato z desno roko primite konzolo Switch 2 in jo dvignite naravnost navzgor, dokler se popolnoma ne loči od priklopne postaje.




4.3. Pogoste napake pri vstavljanju v priklopno postajo


Izogibajte se naslednjim napakam:




1. Konzola ni vstavljena navpično in na sredino, temveč na silo pod kotom.



2. Konzola se je zataknila na notranji izboklini priklopne postaje.



3. Konzola je v priklopno postajo vstavljena napačno obrnjena.



4. Konzola je na silo vstavljena v priklopno postajo, čeprav zaščitni ovitek ni pravilno nameščen.

5. Proizvajalec

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.


Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

JSAUX

Защитен калъф за Switch 2

Модел: PC0114



Кратко ръководство


1. Важна забележка

⚠ Този защитен калъф е предназначен само за поставяне върху конзола без други аксесоари. Никога не го използвайте заедно с други калъфи или протектори за екрана!

2. Поставяне на защитния калъф

2.1. Стъпка 1

Първо подравнете задния капак със задната страна на конзолата Switch 2. Натиснете го, като започнете от който и да е ъгъл, докато задният капак щракне изцяло в закопчалките на гърба на конзолата.




Напълно закрепено

⚠ **Внимание:** неправилното поставяне може да повлияе на режима с докинг станция. Уверете се, че калъфът е поставен стабилно!

2.2. Стъпка 2


- ① Подравнете раменния бутон така, че бутонът R да щракне в своя жлеб.
- ② Плъзнете Joy-Con, докато се закрепят напълно.



⚠ **Внимание:** следвайте внимателно инструкциите за поставяне и сваляне, за да не надраскате зоната на раменните бутони!

2.3. Стъпка 3


Накрая подравнете предния капак на защитния калъф с горната част на конзолата и го щракнете на място. След това натиснете вертикално надолу долната част до порта за зареждане, докато прилепне плътно.



3. Сваляне на защитния калъф


3.1. Стъпка 1

При сваляне първо внимателно отворете защитния калъф откъм ръба до долния порт за зареждане. След това отделете предния капак от конзолата, като ги издърпате в противоположни вертикални посоки (не хоризонтално). Контролирайте приложената сила, за да не повредите устройството.




3.2. Стъпка 2

При сглобена конзола хванете с ръка долната част на контролера Joy-Con. Като използвате раменните бутони за опорна точка, внимателно наклонете долната част на контролера навън (под ъгъл 45°) и го издърпайте.



3.3. Стъпка 3


Накрая изберете ъгъл на задния капак и внимателно го отделете от конзолата по ръба. След това го свалете, за да завършите демонтажа.



4. Използване с докинг станция


4.1. Поставяне на конзолата в докинг станцията

Дръжте докинг станцията с лявата ръка, а конзолата – с дясната. Поставете конзолата вертикално в докинг станцията с портовете надолу. Зареждането започва, когато светне зеленият индикатор.




4.2. Изваждане на конзолата от докинг станцията

Дръжте докинг станцията стабилно и хоризонтално с лявата ръка. След това хванете конзолата Switch 2 с дясната ръка и я повдигнете право нагоре, докато се отдели напълно от докинг станцията.




4.3. Чести грешки при поставяне в докинг станцията


Избягвайте следните грешки:




1. Конзолата не е поставена вертикално и центрирано, а е натисната със сила под ъгъл.



2. Конзолата е заседнала на вътрешната издатина на докинг станцията.



3. Конзолата е поставена в докинг станцията в грешна посока.



4. Конзолата е натисната със сила в докинг станцията, въпреки че защитният калъф не е поставен правилно.

5. Производител

Shenzhen Wuyishi Technology Co., Ltd.

Room 302, Building 3, Rongshengjia Building, Rongshengjia Science & Technology Innovation Park, No. 28 Zhonghao 2nd Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.bg