

BellCam



Laxihub
A Safer and Smarter Life for Everyone

RYCHLÝ PRŮVODCE





Kompatibilní s Amazon Alexa & Google Assistant

Popis produktu



1. Mikrofon
2. Objektiv
3. PIR
4. Tlačítko zvonku
5. Reproduktor
6. Indikátor LED
7. Slot pro kartu SD
8. Obnovení
9. DC5V USB
10. Zapnutí/vypnutí zařízení



1. Reproduktor
2. Indikátor LED
3. Napájecí rozhraní
4. Obnovení

Oznámení

Chcete-li zařízení resetovat, stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu 5 s. Po dokončení operace fotoaparát pípne.

Indikátor LED fotoaparátu:


Bliká červené světlo (pomalu)	Čekání na konfiguraci sítě
Blikající červené světlo (rychle)	Připojení sítě
Pevné červené světlo	Síť je nefunkční
Pevné modré světlo	Fotoaparát pracuje správně

LED indikátor zvonění:

Blikající modré světlo	Počkejte na spárování
Pevné modré světlo	Úspěch ve dvojici

Instalace

Instalace pomocí šroubů



1. Připevněte držák ke stěně pomocí montážních šroubů.
2. Nainstalujte kameru do držáku a zajistěte ji šroubem.

Konfigurace produktu

Krok 1 Zapněte fotoaparát.


Krok 2 Připojte smartphone k síti Wi-Fi.

Krok 3 Stáhněte si aplikaci Arenti z App Store nebo Google Play v závislosti na vašem zařízení.

Krok 4 Spusťte aplikaci a zaregistrujte se pro první použití.

Krok 5 Podle pokynů na obrazovce přidejte fotoaparát.

Další informace získáte naskenováním kódu QR.




Oznámení

Pokud máte více fotoaparátů, postupujte znovu podle kroku 5 a přidejte zařízení jedno po druhém.

Chcete-li změnit síť Wi-Fi, obnovte tovární nastavení fotoaparátu a podle kroku 5 přidejte fotoaparát.

Párování gongů

Krok 1 Zapněte zvonek a zvonek.




Krok 2 Vstupte na stránku nastavení přidaného zvonku a přejděte do části "Základní funkce > Bezdrátový zvonek".

Krok 3 Klikněte na tlačítko "RESET" gongu, modrá kontrolka začne blikat a přejdete do konfiguračního režimu.



Krok 4 Stiskněte tlačítko "Chime Pairing", zařízení bude připojeno asi 2 s.

Krok 5 Vyberte vyzváněcí tón a upravte hlasitost.



Krok 6 Dokončete konfiguraci, modrá kontrolka svítí.

Právní upozornění

Symboly

— — — Stejnosměrný proud (DC)



Nevyhazujte baterie nebo nefunkční výrobky do domovního odpadu (popelnice). Nebezpečné látky, které mohou obsahovat, mohou poškodit zdraví nebo životní prostředí. Přimějte svého prodejce, aby tyto výrobky odebíral zpět, nebo využijte tříděný sběr odpadu navržený vaším městem.



Společnost Laxihub tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu "BellCam" je v souladu se zákonem o vysílání. Směrnice 2014/53/EU



Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšíte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Prohlášení FCC o vystavení záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí a je také v souladu s částí 15 pravidel FCC pro rádiové vysílání. Toto zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa(y) použita(é) pro tento vysílač musí být instalována(y) tak, aby byla zajištěna vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob, a nesmí být umístěna(y) společně nebo provozována(y) s jinou anténou nebo vysílačem. Koncoví uživatelé a montéři musí být vybaveni pokyny pro instalaci antény a musí zvážit odstranění prohlášení o zákazu kolokalizace.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Pozor!

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

© 2023 Laxihub. Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní názvy jsou registrované ochranné známky příslušných společností Apple, logo Apple a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Google, logo Google, Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1A
190 00, Praha 9-Libeň
www.sunnysoft.cz