

Spumator electric CaféCraft pentru lapte

CUM SE UTILIZA

1. Apăsați butonul pentru a începe amestecarea și eliberați butonul pentru a opri amestecarea.

Caracteristici: 1. Creați cu ușurință spumă de lapte bogată și cremoasă cu o apăsare.

2. Motor puternic pentru biciuirea de mare viteză 3.

Durabil pentru mii de cicluri de lucru. 4. Bata din oțel inoxidabil alimentară.

5. Funcționează cu 2 baterii AA (nu sunt incluse).


1. Se recomandă ca timpul de funcționare al spumantului să nu depășească 3 minute.

2. Nu scufundați partea principală a produsului în apă sau alt lichid pentru a evita deteriorarea persoanelor sau produsului.

3. Când lucrați cu telul, țineți departe de părțile corpului (de exemplu, degetele).

4. Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor.

5. Dacă există apă sau alt lichid pe tel, nu așezați produsul cu capul în jos pentru a preveni pătrunderea apei în corpul principal.



Distribuitoare
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

CaféCraft

HOW TO USE

1. Press the button to start whisking and release the button to stop.

Features:

1. Press to easily make rich and creamy milk froth.
2. Powerful engine for high speed whisking
3. Durable for thousands of working cycles.
4. Food grade stainless steel whisk.
5. Working with 2 AA batteries(not included)

Notices:

1. It is recommended that the continuous working time of the frother should not exceed 3 minutes.
2. Do not immerse the main body of the product in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.
3. Keep body parts(eg.fingers) away from the whisk when the machine is working
4. Keep this product away from children.
5. If there is water or other liquid on the whisk, please do not place the product upside down to avoid water flowing into the main body.

