



VER:1.0

MobIR[®] Air

MANUAL DE UTILIZARE MOBIR AIR



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare și să-l păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare. Toate fotografiile prezentate aici sunt doar pentru referință, iar specificațiile se referă la produsul fizic.

I. Software Features	1.1
Camera	1 1.1.1 Startup
Screen	1 1.1.2 Guide
Page	1 1.1.3 Connection
Description	2 1.1.4 Page
Loading	2 1.1.5 Camera Icon
Description	3 1.1.6 Brightness/
Contrast	3 1.1.7 Shutter
Compensation	4 1.1.8 Adding Analysis
Objects	4 1.1.9 Spot Temperature
Measurement	5 1.1.10 Line Temperature
Measurement	5 1.1.11 Area Temperature
Measurement	5 1.1.12 Deleting One Analysis
Object	5 1.1.13 Deleting All Analysis
Objects	5 1.1.14
Izotermă.....	6
1.1.15 Bara de culoare	6 1.1.16 Activare
comutare Foto/Înregistrare	7 1.1.17 Foto/Înregistrare/Oprire
înregistrare.....	8 1.1.18 Deschidere Picture-in-Picture
(PIP)	8 1.1.19 Ajustarea detaliilor9
1.2 Album foto	9
1.2.1 Album în cloud	10 1.2.2 Album
local	10 1.2.3 Detalii foto/
video	11 1.2.4 Selectare/
Anulare	11 1.2.5
Editare	12 1.2.6 Deschidere fotografie în
lumină vizibilă	4 Partajare2
1.2.8 Ștergerea fotografiilor.....	15

1.3 My.....	15	1.3.1
My.....	15	1.3.2
Profilul.....	16	1.3.3 Utilizarea
ajutorului.....	16	1.3.4
Setări.....	16	
1.3.5 Radiometru	17	
1.3.6 Unitatea de temperatură.....	18	1.3.7
Alarmă.....	18	
1.3.8 Culoarea izotermă.....	19	1.3.9
Setări de limbă.....	19	1.3.10 Despre
pagini.....	20	1.3.11 Resetare din
fabrică.....	20	
siguranță.....		
contact		

I. Funcții software

1.1 Cameră


Ecranul de pornire Deschideți

APP și va fi afișat mai întâi următorul ecran de pornire.



1.1.2 Ghid

Când lansați pentru prima dată aplicația, veți vedea o pagină de ghid, așa cum se arată mai jos. Puteți intra direct în pagina camerei făcând clic pe butonul Omite de pe prima pagină și puteți trece la pagina următoare glisând la stânga primei pagini. De asemenea, puteți accesa pagina camerei făcând clic pe butonul Începe acum de pe a doua pagină.




I. Funcții software

1.1.3 Descrierea conexiunii

Aplicația va porni automat când utilizatorul conectează produsul la telefonul mobil. Dacă dispozitivul nu este detectat, va fi afișată următoarea pagină:

Pagina Album foto și Pagina mea sunt accesibile atunci când nu este detectat niciun dispozitiv.



1.1.4 Încărcarea paginii Când


este detectat un dispozitiv, fotografia în infraroșu trimisă de accesoriul în infraroșu MobIR Air este încărcată, după cum se arată mai jos:



I. Funcții software

1.1.5 Descrierea pictogramei aparatului foto

După cum arată imaginea de mai jos, pagina de pornire constă din următoarele 13 secțiuni.



1 A mea

2 Luminozitate/Contrast

3 Adăugați obiecte de analiză

4 Compensarea obturatorului

5 Oglindă

6 Fotografii

7 Fotografie / Înregistrare / Oprire
înregistrare

Curea de 8 culori

9 Deschideți PIP

10 Comutați îmbunătățirea manuală
sau automată a detaliilor

11 Temperatura minimă


12 Glisor de distribuție a temperaturii

13 Temperatura maximă

1.1.6 Luminozitate/Contrast

Faceți clic pe pictograma  din interfața principală și puteți regla luminozitatea/contrastul la o valoare între 0-100%. Valoarea implicită de luminozitate/contrast este de 50%.

I. Funcții software




1.1.7 Compensarea obturatorului

Faceți clic pentru a compensa manual obturatorul.

1.1.8 Adăugarea obiectelor de analiză

Faceți clic pentru a intra în interfața pentru adăugarea obiectelor de analiză, așa cum se arată mai jos. Puteți adăuga obiecte de analiză punct/linie/zonă. În același timp, pot exista obiecte de analiză care implică trei puncte, o linie și două zone.



I. Funcții software

- 1 Adăugarea punctelor de măsurare a temperaturii
- 2 Adăugarea de rânduri pentru măsurarea temperaturii
- 3 Adăugarea zonelor de măsurare a temperaturii
- 4 Ștergerea obiectului de analiză selectat
- 5 Ștergerea tuturor obiectelor de analiză
- 6 Panoul cu informații privind măsurarea temperaturii

- 7 Izoterma superioară
- 8 Izotermă inferioară
- 9 Izotermă medie
- 10 izoterme la ambele capete
- 11 Închideți izoterma
- 12 Glisor de reglare a temperaturii

1.1.9 Măsurarea temperaturii punctului

Faceți clic pe pictogramă  pentru a adăuga un obiect de analiză pentru măsurarea temperaturii punctului pe pagina curentă, iar un panou de informații semi-transparent se va extinde în partea stângă a interfeței, afișând informații despre temperatura obiectului de analiză adăugat. Pentru a adăuga continuu obiecte de analiză, faceți clic pe pictograma continuu. Pentru măsurarea temperaturii pot fi adăugate maximum trei obiecte de analiză.

1.1.10 Măsurarea temperaturii liniei Când

trageți o linie de transfer, informațiile corespunzătoare de temperatură ale acelei linii sunt actualizate sincron în panoul de informații despre temperatură din partea stângă a paginii. Se poate adăuga până la 1 rând de obiecte de analiză termometrică.

1.1.11 Măsurarea temperaturii suprafeței

Făcând clic pe pictogramă  se va adăuga o zonă dreptunghiulară ca obiect de analiză pe pagina curentă, iar un panou de informații semi-transparent se va extinde în partea stângă a interfeței, afișând informații despre temperatura obiectului de analiză adăugat. Când trageți zona de conversie, informațiile corespunzătoare despre temperatură din acea zonă sunt actualizate sincron în panoul de informații despre temperatură din partea stângă a paginii. Se pot adăuga până la două obiecte de analiză termometrică de 2 zone dreptunghiulare.

1.1.12 Ștergerea unui singur obiect de analiză

Faceți clic pe pictogramă  pentru a șterge un obiect de analiză termometrică selectat în prezent.

1.1.13 Ștergerea tuturor obiectelor de analiză Faceți clic pe

pictograma pentru  șterge simultan toate obiectele de analiză termometrică de pe pagină.

I. Funcții software

1.1.14 Izotermă

Mutați  pe interfața din stânga și se va schimba


 pe

funcționarea izotermă. Izotermele includ izoterma inferioară, izoterma superioară, izoterma mijlocie și izotermele la ambele capete.

În modul „izotermă”, setarea măririi detaliilor este posibilă numai în modul automat, iar modul manual nu este permis.

1.1.15 Culoarea benzii


În interfața principală, faceți clic pe pictogramă pentru  deschide interfața de selecție a benzii de culoare, așa cum se arată în figura de mai jos. Software-ul oferă până la nouă benzi de pseudo-color diferite, iar utilizatorii pot comuta între ele în funcție de diferite scenarii sau preferințe.



I. Funcții software


Culorile de pe banda de culoare pot fi definite de utilizator.

Selectați culoarea de schimbat pe banda de culoare de jos, trageți glisorul pentru a o schimba, apoi faceți clic pe butonul Terminare din colțul din dreapta sus pentru a salva efectul și a reda fotografia în infraroșu cu efectul de bandă de culoare ajustat.



1.1.16 Activarea comutării foto/înregistrare


Faceți clic pe butonul din colțul din dreapta jos pentru a comuta de la modul „Fotografie” la modul „Video”. „Înregistrare” și invers.



I. Funcții software


1.1.17 Foto/recoordonare/oprire înregistrare Faceți clic pe butonul „Înregistrare”

pentru a comuta în modul de înregistrare. Înregistrarea începe și timpul de înregistrare este afișat în partea de sus.



1.1.18 Deschideți modul Picture in Picture (PIP).


Faceți clic pe pictogramă PIP pentru a deschide camera telefonului mobil de pe aceeași parte a aplicației MobIR Air și pentru a afișa o mică fereastră PIP. Faceți clic oriunde în fereastra mică care nu este pictograma pentru a comuta între fereastra de afișare a luminii vizibile și fereastra de afișare a luminii infraroșii. Faceți clic din nou pe fereastra mică, aceasta va reveni la starea când PIP a fost deschis pentru prima dată.



I. Funcții software


1.1.19 Îmbunătățiri ale detaliilor

Îmbunătățirea detaliilor include modurile manual și automat. Pictograma sa de la se modifică în funcție de diferite moduri. În modul automat și modul manual. În modul automat, glisorul de distribuție a temperaturii nu poate fi reglat, în timp ce în modul manual, temperatura minimă și temperatura maximă pot fi ajustate manual, atâta timp cât modificarea temperaturii se află în intervalul de măsurare a temperaturii.



1.2 Album foto Albumele

foto sunt împărțite în local și cloud. După conectare, albumul cloud relevant va fi afișat. Înainte de a vă autentifica, puteți da clic pe albumul cloud pentru a intra în pagina de autentificare, iar după conectare, puteți vizualiza albumul cloud.




I. Funcții software

1.2.1 Album Cloud


Înainte de a vă autentifica, faceți clic pe albumul cloud și intrați în pagina de conectare. Dacă nu sunteți înregistrat, trebuie să vă înregistrați mai întâi. Fiecare utilizator are 500 de milioane de spațiu de album în cloud după înregistrare.

Funcția de album în cloud este disponibilă după conectare. Fotografiile dintr-un album cloud pot fi editate, vizualizate și șterse după descărcare. Fotografiile pot fi descărcate, vizualizate și șterse înainte de descărcare.



1.2.2 Album Local


Fotografiile pot fi partajate, șterse, editate și vizualizate în lumină vizibilă în interfața Photo Viewer. Videoclipurile pot fi vizionate, partajate și șterse în interfața Video Viewer.



I. Funcții software

1.2.3 Detalii foto/video

Faceți clic pe pictograma  interfața Photo Viewer pentru a vedea informații detaliate despre fotografii, așa cum se arată mai jos.




1.2.4 Selectare/Anulare

Făcând clic pe butonul „Selectați”, veți ajunge la starea de selecție corespunzătoare. Acum faceți clic pe fotografie sau video, fișierul va fi selectat și miniatura corespunzătoare va fi verificată.

Dacă butonul „Anulare” este bifat, starea de verificare corespunzătoare va fi anulată.

Când o fotografie sau un videoclip se află în starea de selecție, puteți selecta toate/partaja/șterge fotografiile sau videoclipurile.


Loturile și pictogramele corespunzătoare sunt „Select All” , „Partaja” , „Ștergeți”. .



I. Funcții software

1.2.5 Editare

Faceți clic pe pictograma  pentru a edita fotografia curentă. Funcția de editare nu este disponibilă pentru videoclipuri, iar această pictogramă nu apare când vizionați videoclipul.



Fotografia în infraroșu realizată cu aplicația MobIR Air poate fi editată în timpul vizionării.


Elementele specifice de ajustare includ:

Înlocuiți cureaua de culoare.

Faceți clic pe pictograma  și va apărea următoarea interfață:


Glisați bara de culoare pentru a selecta una care să înlocuiască bara de culoare a fotografiei curente.

Sunt permise barele de culoare definite de utilizator.




I. Funcții software

Adăugați/modificați sau ștergeți obiecte de analiză
interfață. Interfața  pentru a adăuga/modifica sau șterge obiecte de analiză și va apărea următoarea este similară cu interfața pentru adăugarea obiectelor de analiză și este în concordanță cu aceasta în ceea ce privește funcțiile precum editarea/ștergerea/adăugarea obiectelor de analiză foto.





Faceți clic pentru  comuta modul de îmbunătățire a detaliilor în modul manual și pictograma se va schimba pe . În modul automat, glisorul de distribuție a temperaturii nu poate fi ajustat, în timp ce în modul manual, temperaturile minime și maxime pot fi ajustate manual, atâta timp cât modificarea temperaturii se află în intervalul de măsurare.



I. Funcții software


1.2.6 Deschiderea unei fotografii în lumină vizibilă

Faceți clic pe pictogramă  pentru a afișa fotografia în lumină vizibilă. Faceți clic pe pictograma de întoarcere  pentru a reveni la interfața de fotografiere în infraroșu.



1.2.7 Distribuie


Faceți clic pe pictogramă  pentru a partaja fotografia sau videoclipul curent. Va fi invocată platforma de partajare a sistemului, care va distribui fotografia sau videoclipul către platformele sociale relevante instalate pe telefonul mobil al utilizatorului.



I. Funcții software

1.2.8 Ștergerea fotografiilor

După marcarea unei fotografii sau a unui videoclip, faceți  pe pictogramă și puteți șterge fotografia sau videoclipul în acest fel. După conectare, atunci când ștergeți o fotografie din albumul dvs. local, puteți bifa caseta pentru a șterge sincron fotografia din albumul dvs. cloud. Dacă nu sunteți autentificat, ștergerea fotografiei va fi verificată de două ori.




1.3 Al meu

1.3.1 Al meu

După conectare, bara laterală afișează informații personale (avatar + pseudonim + număr de cont), album, ajutor, informații și setări.


Înainte de a vă conecta, bara laterală afișează autentificare acum (avatar implicit + element de conectare), album, ajutor, despre aplicație și setări.



I. Funcții software

1.3.2 Profil

După conectare, îți poți edita profilul, inclusiv avatarul, numele, sexul și ziua de naștere.



1.3.3 Utilizați ajutorul Faceți

clic pe butonul Utilizați ajutorul pentru a accesa pagina cu listă și a vizualiza catalogul:
Modulul camerei include un ecran de pornire, instrucțiuni de conectare, pagină de încărcare, descrierea pictogramei camerei, pagina de setări, luminozitate/contrast, compensare obturator, alarmă de temperatură înaltă/joasă, adăugare de obiect de analiză, bandă de culoare, foto/video, PIP și setări de îmbunătățire a detaliilor.

Modulul album include album în cloud, album local, detalii foto/video, selectare/anulare, editare, activare a luminii vizibile, partajare a fotografiilor și ștergere a fotografiilor.




Modulul meu conține profil, ajutor pentru utilizare, informații, setări și setări, inclusiv radiometru, unitate de temperatură, alarmă, culoare izotermă, setări de limbă și resetare din fabrică.

Faceți clic pe orice modul din catalog pentru a accesa pagina cu detalii relevante.

1.3.4 Setări


În mod implicit, filigranarea este activată și, în această condiție, fotografia în infraroșu capturată este filigranată, dar fotografiile cu lumină vizibilă și videoclipurile cu infraroșu nu sunt filigranate. Dacă filigranul este dezactivat, fotografia în infraroșu capturată nu este filigranată.

I. Funcții software



1.3.5 Radiometru


Parametrii termometrici de tipul corespunzător pot fi setați în funcție de diferite obiecte măsurate de utilizator, crescând astfel acuratețea termometriei.



I. Funcții software




1.3.6 Unitatea de temperatură

Unitatea de temperatură este Celsius în mod implicit și poate fi convertită între trei unități de temperatură.



1.3.7 Alarma

Pot fi setate praguri de alarmă de temperatură înaltă/joasă. Odată setate, cele mai ridicate și cele mai scăzute temperaturi vor fi afișate pe ecranul cu infraroșu în timp real.



Versiunea manuală va fi actualizată după îmbunătățiri tehnice.

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190
00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

