

INSKAM

ENDOSCOP S43 CU FUNCȚIE DE ROTARE

Manual de utilizare

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Măsurile de siguranță și întreținere

Manevrați dispozitivul cu grijă. Nu trageți prea mult de cablu.

Protejați dispozitivul de obiecte ascuțite. În caz contrar, există riscul de zgâriere a stratului protector impermeabil, în principal în partea sondei. Nu înfășurați cablul.

Când nu este utilizată, asigurați-vă că sonda și unitatea principală sunt curate și uscate. Evitați contactul cu ulei, acid și alte substanțe corozive și periculoase etc. Acestea pot crește riscul de electrocutare și de deteriorare a echipamentului.

Camera nu este fabricată din material rezistent la temperatură. Înainte de utilizare, asigurați-vă că vehiculul s-a răcit și a ajuns la temperatura ambiantă.

Aparatul poate fi operat și utilizat numai de către adulți instruiți . A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aparatul nu este o jucărie. De asemenea, utilizarea dispozitivului nu este permisă de către persoane cu dizabilități mintale sau fizice.

Nu dezamblați dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel . În caz de deteriorare sau defecțiune, contactați centrul de service.

Dispozitivul nu este destinat scopurilor medicale sau terapeutice .

Instrucțiuni

Căutați aplicația „Inskam” în magazinul online Google Play (Android). Descărcați și instalați aplicația. Este necesară versiunea Android 6.0+.

Când căutați și descărcați, faceți clic pe solicitarea de mai jos.

Conectarea la un telefon mobil

1. Cameră

Notă: utilizați în intervalul de distanță focală de 2-10 cm

2. Tip C

Notă: telefon mobil

Trebuie să aibă funcționalitate OTG și funcția trebuie să fie activată.

3. Buton funcțional

Apăsare scurtă pentru a face o fotografie (apăsare lungă pentru a comuta între camere (cameră duală)).

4. Buton de derulare

Derulați în sus/in jos și rotiți obiectivul.

Instrucțiuni în aplicație

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Rezoluție 2. Resetare 3. Video 4. Faceți o fotografie

5. Dosar 6. Setări 7. Comparare 8. Rotație

Întrebări și răspunsuri

Nu se poate conecta dispozitivul la telefon, aplicația nu afișează imaginea.

1. Funcția OTG nu este activată sau dispozitivul nu acceptă funcția OTG. Accesați setările telefonului mobil și găsiți funcția OTG.

2. Contact slab. Deconectați și conectați din nou . Alternativ, curățați contactele cu o lavetă cu puțin alcool.

3. Nivelul bateriei telefonului mobil este scăzut. Dacă nivelul bateriei telefonului mobil este mai mic de 20%, vă rugăm să îl încărcați.

4. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați centrul de service.

Imaginea nu este clară și precisă.

1. Distanța focală este de 2-10 cm. Folosiți dispozitivul în intervalul specificat. Dacă vă aflați în afara intervalului specificat, imaginea nu va fi clară și precisă. LED-ul camerei este un mic reflector a cărui strălucire este cea mai mare doar la distanța focală. Pentru a obține un efect mai bun, setați luminozitatea maximă a luminii LED în intervalul 2-10 cm.

2. Camera se încălzește. Este o condiție normală. Încălzirea este mai sesizabilă atunci când lanterna este la luminozitate maximă. Continuați să utilizați dispozitivul în mod normal .

Aplicația nu poate fi descărcată.

Când accesați magazinul de aplicații online și doriți să căutați și să descărcați, faceți clic pe butonul de mai jos pentru a găsi mai rapid aplicația de care aveți nevoie. Sau scanați codul QR pentru descărcare directă.

210-123818

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Fotografie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Raport PDF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Specificații

Diametrul camerei : 7,9 mm	Distanță focală: 2-10 cm
Unghi: 70°	Rezoluție video: 1920x1440
Rezoluție foto: 1920x1440	Temperatura camerei: 14-176°F
Temperatura de funcționare: 0-50°C	

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor