

Sunny Blaster MP5K, pistol BB cu gel de apă cu accesorii




Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Utilizați


Baril

Introduceți țeava, în direcția săgeții, în partea din față a corpului dispozitivului.




Deblocați crosa

Eliberați încuietoarea și apoi trageți înapoi.




Mâner

Introduceți mânerul așa cum se arată. Glisați din poziția A în poziția B.




Țeava

Apăsați butonul și bateți/înclinați (urmați săgețile).



Lanterna

Instalați/eliminați lanterna după cum se arată.



Accesorii și instalare


Ilustrațiile și imaginile pot varia de la un model la altul.

1. Mod

Automat, manual oprit.

2. Vizor

Scoateți/instalați vizorul în conformitate cu săgețile furnizate. Lumină verde/vederea roșie.




3. Lumină infraroșie

Utilizați comutatorul pentru a porni.



4. Baterie

Instalați bateria reîncărcabilă cu litiu (în direcția săgeții). Notă: eliberați dispozitivul de blocare și apoi trageți înapoi.




5. Pârghia

Trageți maneta din punctul A în punctul B.




6. Instalarea accesoriilor pe tavă

De la direcția A la B, instalați accesoriile așa cum se arată.



7. Instalarea tăvii duble

Prindeți ambele părți ale tăvii, introduceți șurubul în gaură, strângeți piulița și finalizați instalarea. stivuiți tava în aparat de jos în sus și apoi fixați-o.



Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți în oameni sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje, etc. În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată arma pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în niciun alt mod.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.
6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.
7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele.
9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

Bile de gel

Aviz

Înainte de a umple tava cu mărgelile, asigurați-vă că mărgelile sunt uscate și că nu există apă pe suprafață. De exemplu, folosiți un prosop de bucătărie sau un prosop pentru a usca bilele. În caz contrar, există riscul de a deteriora dispozitivul, de a deteriora bateria sau de a bloca butucul în dispozitiv. Nu expuneți bilele la lumina directă a soarelui. Dacă se întâmplă acest lucru și bilele se usucă, puneți-le din nou în apă și lăsați-le să se umfle.

Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

1. Înmuiați mărgelile în apă timp de 3-4 h la o temperatură ambiantă între 25-30 °C. Dimensiunea ideală a mărgelilor umflate este de aproximativ 7-8 mm. Mărgelile mai mici de 7 mm nu sunt umflate corespunzător. Nivelul apei trebuie să fie întotdeauna deasupra mărgelilor. Nu încălziți și nu congelați mărgelile. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute.
2. O mărgea umflată corespunzător va trece fără probleme prin dispozitiv atunci când este arsă.



3. Recipient potrivit pentru a umfla mărgelile:
Pachet de aproximativ 10000 de mărgelile (40 g).


aprox. 1000 de bile
recipient: cană
aprox. 600 ml de apă
10/1 bile
3-5 g de mărgelile

aprox. 2000 bile
recipient: recipient
de măsurare
aprox. 900 ml de
apă
10/2 bile
6-8 g de mărgelile

aprox. 10000 bile
recipient: găleată
aprox. 10 l de apă

Instalarea bilelor


Deschideți capacul rezervorului și umpleți-l cu bilele umflate.



Notă: După introducerea bilei, apăsați butonul înainte de a o introduce pe următoarea. Când jocul se termină, scoateți și goliți tava. În caz contrar, există riscul de declanșare la depozitarea dispozitivului și de rănire ulterioară.

Încărcarea bateriei

Utilizați cablul de încărcare USB pentru a încărca bateria. Asigurați-vă că cablul nu este deteriorat înainte de încărcare. Dacă este deteriorat, nu utilizați cablul pentru încărcare. În timpul încărcării, nu lăsați dispozitivul nesupravegheat. Țineți-l departe de copii. Timpul de încărcare a bateriei este de aproximativ 3 h. Nu supraîncărcați bateria în mod inutil.



Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz