

SUNNY BLASTER GELLETY BILE DE GEL PENTRU PISTOL



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Avertismente și atenționări

Înainte de a umple tava cu mărgelile, asigurați-vă că mărgelile sunt uscate și că nu există apă pe suprafața lor. De exemplu, folosiți un prosop de bucătărie sau un prosop pentru a usca bilele. În caz contrar, există riscul de a deteriora dispozitivul, de a deteriora bateria sau de a bloca butucul în dispozitiv. Nu expuneți bilele la lumina directă a soarelui. Dacă acest lucru se întâmplă și bilele se usucă, puneți-le din nou în apă și lăsați-le să se umfle.

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați arma și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată spre persoane care nu doresc sau nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața oamenilor sau animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje, etc. În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în niciun alt mod.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.

6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele.

9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

Pregătirea și inserția mărgelilor

Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul al dispozitivului.

1. Înmuiați bilele în apă timp de 3-4 h într-o încăpere la o temperatură cuprinsă între 25-30 °C. Dimensiunea ideală a bilelor umflate este de aproximativ 7-8 mm. Mărgelile mai mici de 7 mm nu sunt umflate corespunzător. 7. Nivelul apei trebuie să fie întotdeauna deasupra mărgelilor. 8. Nu încălziți și nu congelați mărgelile. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute.

2. O mărgea umflată corespunzător va trece fără probleme prin dispozitiv atunci când este arsă.



3. Recipient potrivit pentru a umfla mărgelile:
Pachet de aproximativ 10000 de mărgeli (40 g).

aprox. 1000 de bile
recipient: cană
aprox. 600 ml de apă
10/1 bile
3-5 g de mărgeli

aprox. 1000 de bile
recipient: cană
aprox. 600 ml de apă
10/1 bile
3-5 g de mărgeli

aprox. 1000 de bile
recipient: cană
aprox. 600 ml de apă
10/1 bile
3-5 g de mărgeli

Pregătirea tăvii

1. Se umflă bilele.

2. Apăsăți butonul până când apare o bilă.

3. Apoi umpleți întreaga tavă.

4. Apoi instalați tava pe aparat. Dacă nu sunt instalate BB-uri, dispozitivul nu va trage.

Notă: va fi nevoie de aproximativ 40 de BB-uri + alte 40 de BB-uri pentru a umple pistolul.



Notă: După utilizarea dispozitivului, îndepărtați mărgelile rămase din tavă.

1. În timp, bilele se micșorează, provocând blocaje.
2. Introduceți bilele de dimensiunea corectă.
3. Apăsați butonul de mai multe ori pentru a elibera tava.



Instalare

Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.



Exemplu de umflătură într-un borcan:



Distribuator

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz