

SUNNY BLASTER

RS 99-83



Instrucțiuni

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Conținutul pachetului


- armă
- prelungirea țevii
- baterii
- cablu de încărcare USB
- atașament pentru încărcător
- 1000 de bile de gel
- ochelari de protecție
- tavă

Instalare


1. Atașați dispozitivul de fixare la țeava armei.

2. Introduceți prelungirea încărcătorului pe corpul armei.

3. Introduceți măgelele umflate în încărcător.



4. Instalați încărcătorul de alicie pe corpul armei.




5. Deschideți compartimentul bateriei și instalați bateria în dispozitiv. (a)



Apăsăți butonul pentru a scoate bateria. (b)

6. Comutați comutatorul.



Încărcarea bateriei


Conectați bateria (500 mAh-7,4 V) la cablul USB, care se conectează la adaptor.



Bile de gel

Așezați bilele în recipient. Apoi adăugați apă.

Dacă se utilizează apă la 50 °C, lăsați bilele să se umfle timp de 60 min. Dacă se folosește apă rece, lăsați bilele să se umfle timp de cel puțin 100 min. Timpul de umflare depinde de temperatura apei utilizate. Uscați bilele după aceea. Dimensiunea bilelor umflate este de aproximativ 7-8 mm.



Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți în oameni sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.
6. Țineți dispozitivul și perlele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici, există riscul de inhalare sau de rănire.

7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele cu alte modele.
9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea acestuia.

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz