

xiaomi

Smart Band 7 Pro Manual de utilizare



Precauții

- Atunci când folosiți banda pentru a vă măsura ritmul cardiac, vă rugăm să păstrați încheietura mâinii nemișcată.
- Banda are un grad de rezistență la apă de 5ATM (50 de metri înadâncime). Poate fi purtată în piscină, în timp ce înotați în apropierea țărmului sau în timpul altor activități în ape de mică adâncime. Cu toate acestea, nu poate fi folosită la dușuri fierbinți, în saună sau la scufundări. În plus, nu uitați să evitați ca banda să fie direct afectată de curenții rapizi în timpul sporturilor acvatice. Site-ul funcția de rezistență la apă nu este permanentă și poate scădea în timp în timp.
- Ecranul tactil al brățării nu suportă utilizarea sub apă operațiunile subacvatice. Atunci când brățara intră în contact cu apa, utilizați un cârpă moale pentru a șterge excesul de apă de pe suprafața acesteia înainte de utilizare.
- În timpul utilizării zilnice, evitați să purtați banda prea strâns și încercați să mențineți uscată zona de contact a acesteia. Vă rugăm să curățați cureaua în mod regulat cu apă.
- Vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea produsului și să consultați un medic asistență medicală în cazul în care zona de contact de pe piele prezintă semne de roșeață sau umflături.
- Această bandă nu este un dispozitiv medical, orice date sau informații furnizate de bandă nu trebuie utilizate ca bază pentru diagnosticare, tratament și prevenire a bolilor.

•Bateria cu polimeri de litiu din această brățară nu poate fi îndepărtată. Pentru a evita deteriorarea bateriei sau a brățării, nu înlocuiți singur bateria. Există un risc de explozie dacă se utilizează un tip greșit de baterie. Nu aruncați bateriile uzate în deșeurile menajere obișnuite. Aruncați această brățară și bateriile uzate în conformitate cu legile și reglementările locale.

•Nu dezasamblați, nu loviți, nu striviți și nu aruncați bateria în foc. Întrerupeți imediat utilizarea bateriei în cazul în care există umflături sau scurgere de lichid. Nu o expuneți la lumina soarelui, la foc sau la medii în care temperatura ambiantă este extrem de caldă.


•Atunci când intenționați să nu utilizați banda pentru o perioadă lungă de timp, opriți-o și apoi puneți-o deoparte. Pentru a evita deteriorarea cauzată de supraîncărcarea a bateriei, încărcați complet banda la fiecare 6 luni.

Siguranța bateriei


- Acest dispozitiv este echipat cu o baterie încorporată care nu poate fi îndepărtată sau înlocuită. Nu dezasmblați și nu modificați bateria de unul singur.
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins, sau în mod mecanic zdrobirea sau tăierea unei baterii, care poate duce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate mediu care poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni de aer extrem de scăzute care poate duce la o explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil.

Prezentare generală a produsului

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru viitoare referințe pentru viitor.



a Bandă




b Cablu de încărcare

Notă: Ilustrațiile produsului, ale accesoriilor și ale interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar în scop de referință. Produsul și funcții pot varia datorită îmbunătățirilor aduse produsului.

Purtarea

1.Strângeți confortabil banda în jurul încheieturii mâinii aproximativ o lățime de un deget de la osul încheieturii.



2.Pentru a obține performanța optimă a senzorului de ritm cardiac, faceți asigurați-vă că partea din spate a benzii să intre în contact cu pielea dumneavoastră. Când purtați banda, nu o țineți nici prea strânsă, nici prea largă, ci lăsați o anumită spațiu pentru ca pielea să poată respira. Strângeți cureaua înainte de începeți să faceți exerciții fizice și slăbiți-o corespunzător după aceea.



Prea largă



Exact

Dacă trupa se poate deplasa cu ușurință în sus și în jos pe încheietura mâinii, sau senzorul de ritm cardiac nu poate să colecteze datele, încercați strângerea curelei.

Banda se poate potrivi confortabil în jurul încheieturii mâinii.

Conectarea cu aplicația


1. Atunci când utilizați banda pentru prima dată, conectați-o la cablul de încărcare pentru a o porni. Scanați codul QR pentru a descărca și instalați aplicația. Adăugați mai întâi Xiaomi Smart Band 7 Pro în aplicație. Înainte de a începe să o utilizați.



Android 6.0 și iOS 10.0 sau superior

2 Conectați-vă la contul Xiaomi în aplicație și urmați instrucțiunile instrucțiunile pentru a conecta și împerechea banda cu telefonul dvs. Odată ce banda vibrează și o cerere de împerechere este afișată pe ecranul său tactil, atingeți pentru a finaliza împerecherea cu telefonul.

Notă: Asigurați-vă că funcția Bluetooth de pe telefon este activată. Țineți apăsat telefonul și banda aproape unul de celălalt în timpul împerecherii.




Cum se utilizează

Atunci când banda este cuplată cu succes cu telefonul dvs. va începe să urmărească și să analizeze activitățile zilnice și somnul dvs. obiceiurile de somn.


Atingeți ecranul tactil pentru a-l aprinde.

- 1 Vizualizați notificările: Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului principal.
- 2 Introduceți lista de funcții: Trageți cu degetul în sus de jos în sus pe ecranul principal. ecranul principal.
- 3 Comutați widgetul: Trageți cu degetul spre stânga pe ecranul principal.
- 4 Deschideți panoul de control: Trageți cu degetul spre dreapta pe ecranul principal.
- 5 Întoarceți-vă: Treceți de pe marginea stângă spre dreapta pe alte pagini.



Încărcare



Când utilizați banda pentru prima dată, conectați-o la dispozitivul de încărcare. cablul de conectare pentru a o porni. Reîncărcați imediat banda atunci când nivelul bateriei este scăzut.



Reglarea și dezasamblarea/montarea curelei



Reglați poziția cataramii în funcție de circumferința de încheietura mâinii. Pentru a dezasambla sau asambla cureaua, consultați instrucțiunile de ilustrații. Trageți de curea pentru a vedea dacă este instalată bine.

Demontarea curelei: Apăsăți butonul de eliberare rapidă cu o mână și scoateți simultan cureaua cu cealaltă mână.



Asamblarea curelei:

Aliniați fanta curelei cu banda, așa cum este ilustrat și apoi asamblați cureaua pe bandă până când auziți un clic.



Specificații

Produs: Smart Band

Numele: Xiaomi Smart Band 7 Pro

Model: M2141B1

Conectivitate fără fir: Bluetooth® Low Energy 5.2

Rezistent la apă: 5 ATM

Temperatura de funcționare: 0 °C až 45 °C

Material curea: Elastomer termoplastic

Cataramă Material: POM

Lungime reglabilă: 130-205 mm

Dimensiunile articolului: 44,7 × 28,8 × 11 mm

Greutate netă: 31 g (curea inclusă)

Compatibil cu: Android 6.0 și iOS 10.0 sau superior

Tip de baterie: Baterie polimer litiu-ion

Capacitatea bateriei 235 mAh

Intrare: 5 V=350 mA Max.

Frekvence Bluetooth: 2402–2480 MHz

Frecvența Bluetooth: ≤13 dBm

Frecvența de transmisie a GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou:
1559–1610 MHz

Pentru certificări de produse legate de această bandă, vă rugăm
să accesați Settings > About band > Regulatory



Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate.
deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci
de către Xiaomi Inc. se face sub licență. Alte mărci comerciale și
denumiri comerciale sunt ale proprietarilor lor respectivi.

Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri electrice și electronice care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea echipamente uzate la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, desemnat de către guvern sau de către autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corectă vor contribui la prevenirea unor potențiale consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre locația, precum și termenii și condițiile unor astfel de puncte de colectare.

UE - Declarație de conformitate



Xiaomi Communications Co., Ltd. declară prin prezenta că dispozitivul radio de tip M2141B1 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la adresa următoare adresă de internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Aviz de garanție

În calitate de consumator Xiaomi, beneficiar, în anumite condiții, de garanții suplimentare. Xiaomi oferă o garanție specifică pentru consumatorii beneficiari care se adaugă și nu înlocuiesc orice garanție legală de garanții prevăzute de legislația națională privind consumatorii din țara dumneavoastră. Durata și condițiile legate de garanțiile legale sunt prevăzute de legile locale respective. Pentru mai multe informații despre protecția consumatorilor beneficiari de garanție de consum, vă rugăm să consultați site-ul oficial al

Xiaomi la <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Cu excepția cazului în care este interzis de legile sau promisiunile în alt mod de Xiaomi, serviciile post-vânzare sunt limitate la țara sau regiunea în care a fost achiziționat inițial. În cadrul garanției pentru consumatori, în cea mai mare măsură permisă de lege, Xiaomi va repara, înlocui sau rambursa, la discreția sa, produsul dumneavoastră produsul. Uzur normal, forță majoră, abuz sau deteriorare cauzate de neglijență sau vina utilizatorului nu sunt garantate. Site-ul persoanei de contact pentru serviciul post-vânzare poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizată de Xiaomi, rețeaua de service autorizată de Xiaomi, o persoană autorizată de Xiaomi distribuitori autorizați de Xiaomi sau vânzătorul final care v-a vândut produsele. Dacă în îndoielă, vă rugăm să contactați persoana relevantă pe care Xiaomi o poate identifica. Prezențele garanțiilor nu se aplică în Hong Kong și Taiwan. Produsele care nu au fost importate în mod corespunzător și/sau care nu au fost importate în mod corespunzător fabricate de Xiaomi și/sau nu au fost achiziționate în mod corespunzător de la Xiaomi sau de la un vânzător oficial al Xiaomi nu sunt acoperite de prezentele garanții. În conformitate cu legislația aplicabilă, puteți beneficia de garanții de la vânzătorul neoficial care a vândut produsul. Prin urmare, Xiaomi vă invită să contactați comerciantul cu amănuntul de la care ați achiziționat produsul.

Importator:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
Republica Cehă
www.beryko.cz

Producător Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, China, 100085

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul
www.mi.com