

XIAOMI Smart Standing Fan 2 Pro Užívateľská príručka



Bezpečnostné inštrukcie TENTO NÁVOD SI PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE.

VAROVANIE

Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám.

- ⊗ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie súvisiacim nebezpečenstvom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- ⊗ Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ na nich nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča.
- ⊗ Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- ⊗ Pred zložením ochranného krytu sa uistite, že je ventilátor vypojený zo zásuvky.
- ⊗ Tento spotrebič obsahuje nevymeniteľné batérie.
- ⊗ **VAROVANIE:** Pre účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú nabíjaciú jednotku <BLJ24W120200P-V> dodávanú s týmto spotrebičom.

Bezpečnostné inštrukcie

- ⊗ Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť udržiavané vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.
- ⊗ Tento spotrebič obsahuje vstavanú li-ion batériu. Batériu nerozoberajte, nenarážajte do nej, nestláčajte ju a nevhadzujte ju do ohňa. Pokiaľ dôjde k silnému opuchu, naďalej ju nepoužívajte. Nenechávajte batériu v prostredí s vysokou teplotou.
- ⊗ Tento ventilátor nepoužívajte, ak je nabíjací kábel nabíjacej základne poškodený alebo je uvoľnená jeho zástrčka.
- ⊗ Nepoužívajte ventilátor s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ventilátor zlikvidujte alebo ho vráťte do autorizovaného servisu na kontrolu a/alebo opravu.
- ⊗ Tento ventilátor nepoužívajte na miestach, kde by sa mohol ľahko prevrhnúť, alebo kde sú v blízkosti iné nestabilné predmety.
- ⊗ Nabíjací kábel nabíjacej základne nadmerne nestláčajte, neohýbajte ani nekrúťte, pretože by mohlo dôjsť k odkrytiu alebo pretrhnutiu jeho jadra.
- ⊗ Pri používaní ventilátora nekladajte prsty ani žiadne predmety do prednej mriežky, zadnej mriežky ani do lopatiek ventilátora.
- ⊗ Vlasy a látky udržujte mimo dosahu ventilátora, aby sa do neho nezachytili.

Bezpečnostné inštrukcie

- ⊗ Nepoužívajte nevhodnú zásuvku.
- ⊗ Nabíjaciu základňu dodanú s týmto ventilátorom nepoužívajte pre žiadne iné zariadenie. Nevyhadzujte staré batérie nesprávnym spôsobom. Použité batérie by mali byť zlikvidované v odbornom recyklačnom zariadení.
- ⊗ Nenabíjajte ventilátor na nerovných miestach alebo plyšových materiáloch. V opačnom prípade môže ľahko dôjsť k zlyhaniu obvodu alebo k požiaru v dôsledku zlého kontaktu medzi nabíjacou základňou a nabíjacím portom.
- ⊗ Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od zásuvky.

Bezpečnostné inštrukcie

OPATRENIA

Inštalácia

- ⚠ Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo inému poškodeniu, základňu ventilátora inštalujte ako poslednú. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu uvedených v užívateľskej príručke.
- ⚠ Nezapínajte ventilátor ani ho nepripájajte k nabíjacej základni, pokiaľ nie je úplne zmontovaný.
- ⚠ Pred inštaláciou alebo demontážou ventilátora ho vypnite alebo odpojte zo siete. Nedotýkajte sa tlačidla zapnutia/vypnutia, aby ste zabránili spusteniu ventilátora a vzniku nebezpečenstva.

Preprava

- ⚠ Pevne držte stojan ventilátora, aby nedošlo k jeho pádu a zraneniu osôb.

Používanie ventilátora

- ⚠ Pokiaľ ventilátor vydáva neobvyklé zvuky, vytvára nepríjemný zápach, prehrieva sa alebo sa nepravidelne otáča, okamžite ho prestaňte používať.
- ⚠ Počas chodu ventilátora sa oň neopierajte ani ho nenakláňajte.
- ⚠ Netraste opakovane hlavou ventilátora, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného mechanizmu.

Nabíjanie ventilátora


- ⚠ Po vybití batérie je treba ju čo najskôr nabiť. Aby nedošlo k poškodeniu batérie, pripojte nabíjaciu základňu k základni ventilátora včas.
- ⚠ Neodpájajte nabíjaciu základňu ťahaním priamo za kábel ani s ňou nekrúťte pri vyťahovaní zo zásuvky. Namiesto toho ju zo zásuvky vytiahnite sami.
- ⚠ Pokiaľ je nabíjacia základňa poškodená, nepokúšajte sa ju sami opravovať.
- ⚠ Pokiaľ je nabíjacia základňa poškodená alebo rozbitá, musí byť vymenená za originálnu základňu, ktorú zakúpite u výrobcu alebo v popredajnom servise.
- ⚠ Pri nabíjaní ventilátora sa môže základňa ventilátora zahriať. Odporúčame nabíjať ventilátor na izolačných materiáloch alebo na miestach, ktoré nie sú ľahko ovplyvniteľné zdrojmi tepla, aby nedošlo k zafarbeniu alebo deformácii miesta, na ktorom je ventilátor umiestnený.

Starostlivosť a údržba

- ⚠ Pred sňatím ochranného krytu sa uistite, že je ventilátor vypojený zo zásuvky.
- ⚠ Pri údržbe a čistení ventilátora dbajte na to, aby ste pred demontážou ostatných dielov najskôr zložili základňu ventilátora a pri montáži ju inštalovali späť ako poslednú.

Obsah balenia

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.




Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

Prehľad produktu




Pohľad zhora



Pohľad zdola


Nabijacia základňa



Inštalácia


Krok 1: Otvorte zostavu ventilátora

Otáčajte **11** prednou mriežkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neoddelí **13** odzadné mriežky. Demontujte prednú a zadnú mriežku a potom vyberte **12** zostavu lopatiek ventilátora.




Krok 2: Nainštalujte spodnú mriežku

Nainštalujte zadnú mriežku **13** na motor tak, aby "↑", a potom nainštalujte a otočte gombíkom **6** zadné mriežky v smere hodinových ručičiek, aby ste zadnú mriežku pevne pripevnili k hriadeľu motora.



Krok 3: Nainštalujte zostavu lopatiek ventilátora


Zarovnajete stredový otvor zostavy **12** lopatiek ventilátora s hriadeľom motora, aby ste ju nainštalovali na miesto, a potom nainštalujete gombík **5** lopatiek ventilátora na hriadeľ motora. Otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek pripevníte zostavu lopatiek ventilátora k hriadeľu motora.



Inštalácia

Krok 4: Nainštalujte prednú mriežku

Zarovnajte značku zarovnania prednej mriežky so značkou zarovnania vľavo na zadnej mriežke a uistite sa, že **11** predná mriežka je správne zapustená do **13** zadnej mriežky. Otáčajte prednou mriežkou v smere hodinových ručičiek, kým značka zarovnania prednej mriežky nezarovná pravú značku zarovnania zadnej mriežky. Uistite sa, že sú mriežky bezpečne upevnené.




Krok 5: Upevnite prednú mriežku

Vložte **8** skrutku mriežky ventilátora do otvoru v spodnej časti mriežky ventilátora. Utiahnite skrutku otočením v smere hodinových ručičiek pomocou priloženého **7** imbusu.



Krok 6: Nainštalujte základňu ventilátora



Režim stojaceho ventilátora: Pripojte **1** motor a horný stojan na **3** spodný stojan, a potom pripojte spodný stojan k **4** základni, ako je znázornené na obrázku. Akonáhle budete počuť cvaknutie, diely boli úspešne nainštalované.


Režim stolného ventilátora: Pripojte **1** motor a horný stojan k **4** základni. Akonáhle budete počuť cvaknutie, diely boli úspešne nainštalované.

Poznámka: Stlačením uvoľňovacieho tlačidla zložíte spodný stojan.

Návod na použitie

Nabíjanie

- Pred použitím je odporúčané ventilátor plne nabiť.
- Pripojte nabíjaciu základňu k napájaciemu portu na spodnej strane základne ventilátora a potom zapojte nabíjaciu základňu.
- Keď indikátor stavu batérie bliká, je ventilátor úspešne pripojený k napájaniu.
- Tento ventilátor môžete používať ako po zapojení do elektrickej zásuvky, tak aj bez zapojenia. Ventilátor je vybavený vstavaným Wi-Fi modulom ak spotreba energie dochádza, aj keď je vypnutý. Pri úplnom nabití ventilátora a jeho následnom vypnutí vydrží batéria nabitá približne 2 dni. Pre zachovanie optimálneho výkonu batérie je odporúčané ventilátor nabíjať aj v prípade, že ho nepoužívate.



Poznámka: Ventilátor vždy nabíjajte a používajte na stabilnom mieste.

- Zapojený do zásuvky


Stav ventilátora	Stav nabitia batérie	Indikátor stavu nabitia batérie
Zapnutý/vypnutý	≤ 30 %	Bliká na oranžovo
	30 %-100 %	Bliká bielo
	100 %	Vypnutý

- Nezapojený do zásuvky

Stav ventilátora	Stav nabitia batérie	Indikátor stavu nabitia batérie
Zapnutý	30 %-100 %	Biela
	1 %-30 %	Oranžová
	0 %	Vypnutý (Ventilátor sa automaticky vypne)
Vypnutý	0 %-100%	Vypnutý

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie


Stlačením tlačidla  spustíte ventilátor. Pri prvom zapnutí je východisková rýchlosť pomalá (1) a režimom je priamy vánok.

Vypnutie

Stlačením tlačidla  zastavíte ventilátor, pokiaľ práve beží.

Prepínanie rýchlosti/režimu

Prepínanie rýchlosti


Stlačením tlačidla  upravíte rýchlosť, čím sa rozsvietia príslušné indikátory (viď tabuľka nižšie). Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora bude nastavená posledná použitá rýchlosť.

Rýchlosť	Pomalá (1)	Stredná (2)	Rýchla (3)	Turbo (4)
Indikátor	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●


Poznámka: ● znamená, že indikátor svieti; ● znamená, že indikátor nesvieti.

Návod na použitie

Prepínanie režimov


Stlačením a podržaním tlačidla  prepnete medzi priamym vánkom a prirodzeným vánkom. Indikátor je vypnutý v režime priameho vánku a svieti v režime prirodzeného vánku. Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora bude nastavený naposledy použitý režim.

Povolenie/zakázanie oscilácie

Stlačením tlačidla  povolíte alebo zakážete osciláciu. V aplikácii môžete nastaviť rozsah uhla oscilácie. Po vypnutí a opätovnom zapnutí ventilátora bude nastavenie oscilácie zodpovedať naposledy použitému nastaveniu.

Poznámka: Po obnovení pripojenia Wi-Fi sa rozsah uhla oscilácie zmení na východiskový uhol 90°. Odpojte a potom zapojte ventilátor alebo resetujte pripojenie Wi-Fi a potom ventilátor zapnite, ventilátor bude automaticky oscilovať v stanovenom uhle, ak povolíte funkciu oscilácie. Doba oscilácie sa líši v závislosti na rôznych uhloch, buďte trpezliví.

Plánované vypnutie

Stlačením tlačidla  prechádzate naplánované časy vypnutia: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a deaktivované. K tomu sa rozsvietia zodpovedajúce indikátory (viď tabuľka nižšie). Päť sekúnd po použití funkcie plánovaného vypnutia sa indikátory obnovia, aby indikovali aktuálnu rýchlость.


Plánované vypnutie	Zakázané	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	●●●●	*●●●	**●●	***●	****

Poznámka: * znamená, že indikátor svieti; ● znamená, že indikátor nesvieti.

Poznámka: Ďalšie možnosti plánovaného vypnutia (až 8 hodín) nájdete v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

Upravenie smeru prúdenia vzduchu

Hlavu či mriežku ventilátora jemne zdvihnite alebo zatlačte dole, aby ste upravili prúdenie vzduchu smerom nahor alebo nadol.



Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou tejto aplikácie.

Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenie pripojenia. Prípadne vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte. Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie. * Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za predvolený.





12E361AF

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.



Pripájanie k Wi-Fi



Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a . Akonáhle budete počuť dlhý pípnutie, ventilátor čaká na pripojenie. Potom ho môžete spárovať so zariadením prostredníctvom aplikácie.

Návod na použitie

Stav a indikátor Wi-Fi



Stav Wi-Fi	Čakanie na pripojenie	Pripájanie	Pripojené	Pripojenie zlyhalo
Indikátor	Bliká na oranžovo	Bliká na modro	Modrý	Oranžový

Resetovanie Wi-Fi pripojenia



Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a . Akonáhle budete počuť dlhé pípnutie, pripojenie Wi-Fi bolo úspešne resetované a ventilátor čaká na pripojenie. Pripojenie Wi-Fi je potrebné resetovať za nižšie uvedených okolností:

- Účet Mi, s ktorým je ventilátor spárovaný, bol zmenený.
- Router, ku ktorému je ventilátor pripojený, bol zmenený.
- Účet alebo heslo routera, ku ktorému je ventilátor pripojený, bolo zmenené.
- Aplikácia Mi Home/Xiaomi Home nedokáže ovládať ventilátor.

Povolenie/zakázanie Wi-Fi

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo  a  po dobu siedmich sekúnd, kým nebudete počuť zvuk upozornenia, a potom bude Wi-Fi povolená alebo zakázaná.

Funkcia detskej poistky


Ak chcete vypnúť funkciu detskej zámky, prejdite na stránku Mi Smart Standing Fan 2 Pro v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home alebo súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a , kým nebudete počuť dlhé pípnutie.

Poznámka: Túto funkciu môžete tiež deaktivovať resetovaním pripojenia Wi-Fi alebo odpojením a opätovným pripojením ventilátora k elektrickej sieti.

Starostlivosť a údržba

Umývateľné časti

Nižšie uvedené časti je možné čistiť mäkkou handričkou alebo špongiou s použitím vody alebo neutrálneho čistiaceho prostriedku.




Predná mriežka Zostava lopatiek ventilátora Zadná mriežka Gombik zadnej mriežky

⚠ Poznámka: Zastavte a odpojte ventilátor, potom ho rozoberte a vyčistíte jeho časti. Po vyčistení sa pred inštaláciou a opätovným použitím ventilátora uistite, že sú všetky diely úplne suché. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.

Neumývateľné časti

Nižšie uvedené časti je možné utrieť mäkkou suchou handričkou.



Montážny gombik lopatiek ventilátora Základňa Nabíjacia základňa Spodný stojan Motor a horný stojan

⚠ Poznámka: Vyššie uvedené časti neoplachujte vodou. Na čistenie žiadnych častí nepoužívajte riedidlo, benzín, saponát ani alkalický čistiaci prostriedok.

Špecifikácie

Názov	XIAOMI Smart Standing Fan 2 Pro	Menovité napätie	12 V---
Model	BPLDS03DM	Menovitý výkon	24 W
Typ	Standing Fan	Emise hluku	≤58 dB(A)
Čistá hmotnosť	Približne 3,2 kg	Typ batérie	Dobíjacie li-ion batérie
Rozmery položky	343 × 330 × 1000 mm	Kapacita batérie	2800 mAh (33,6 Wh)
Vstup pre nabíjanie	12 V--- 2 A	Obmedzené nabíjacie napätie	0,8 V---
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz		
*Rádiová frekvencia a výkon rádiového prenosu			
Špecifikácie RF	Prevádzková frekvencia	Maximálny výstupný výkon	
2,4 G Wi-Fi	2412–2472 MHz	<20 dBm	

Požiadavky na informácie o produkte	Testovacie dáta
Maximálny prietok ventilátora (F)	20,28 m ³ /min
Príkon ventilátora (P)	12,7 W
Servisná hodnota (SV)	1,60 (m ³ /min)/W
Maximálna rýchlosť vzduchu (c)	3,47 m/s
Štandard merania pre servisnú hodnotu	EN IEC 60879:2019
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	Bez Wi-Fi pripojenia: 0,216 W S Wi-Fi pripojením: 0,391 W
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	56,3 dB(A)
Kontaktné údaje	Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Napájací adaptér

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Výrobca	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	-
Identifikácia modelu	BLJ24W120200P-V	-
Príkon	100-240	V~
Vstupná frekvencia AC	50/60	Hz
Výkonové napätie	12,0	V _{DC}
Výstupný prúd	2,0	A
Výstupný výkon	24,0	W
Priemerná aktívna účinnosť	89,09	%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%)	83,11	%
Spotreba energie bez záťaže	0,070	W

Odstraňovanie problémov

Chyba	Možná príčina	Riešenie
Ventilátor nefunguje.	Stojan nie je správne pripojený k základni ventilátora.	Nainštalujte základňu k stojanu správne.
	Detský zámok je zapnutý.	Vypnite funkciu detskej poistky.
	Batéria je vybitá.	Nabite ventilátor pomocou nabíjacej základne.
Ventilátor nie je možné pripojiť k sieti Wi-Fi.	Wi-Fi pripojenie je 5 GHz.	Pripojte sa k 2,4 GHz Wi-Fi sieti.
	Ventilátor je viac ako pol hodiny offline.	Resetujte pripojenie Wi-Fi.
Lopatky ventilátora sú zaseknuté.	Lopatky ventilátora sú zablokované cudzím predmetom.	Odpojte ventilátor a odstráňte cudzí predmet.
Indikátor stavu batérie nesvieti.	Batéria je v režime spánku.	Pre aktiváciu batérie pripojte ventilátor k nabíjacej základni.
Funkcia oscilácie nefunguje.	Ventilátor je v stave automatickej oscilácie.	Počkajte na dokončenie automatickej oscilácie. Bude trvať maximálne 14 sekúnd.

ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNE PRÁVA, MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA USTANOVENÉ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ČI ŠTÁTU. V NIEKOTRÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ČI ŠTÁTOCH MÔŽE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO UKLADAŤ MINIMÁLNE ZÁRUČNÉ OBDOBIE. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE ĎALŠIE PRÁVA INAK, NEŽ ŇOU POVOĽUJE ZÁKON. PRE ÚPLNÉ POROZUMENIE VAŠIM PRÁVOM VÁM ODPORÚČAME KONZULTOVAŤ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty budú pri bežnom používaní v súlade s užívateľskou príručkou počas záručnej doby bez väd materiálu a spracovania. Trvanie a podmienky vzťahujúce sa k zákonnej záruke sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jej Xiaomi produkt nebude mať pri bežnom používaní vo vyššie uvedenom období vady materiálu a spracovania. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržením pokynov týkajúcich sa používania produktu.

2. NÁPRAVY

Ak je zistená chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi počas záručnej doby dostane platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) produkt bezplatne opraví, (2) produkt vymení alebo (3) vráti peniaze za produkt, s výnimkou prípadných nákladov na prepravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte produkt doručiť na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi, a to v pôvodnom obale alebo obale podobnom, ktorý poskytuje rovnaký stupeň ochrany produktu. S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonmi môže spoločnosť Xiaomi vyžadovať, aby ste pred obdržaním záručného servisu predložili dôkazy alebo doklad o nákupe a/alebo vyhoveli registračným požiadavkám.

4. VYLÚČENIE A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, vzťahuje sa táto obmedzená záruka len na produkty vyrobené spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu a identifikovateľné ochrannými známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje na (a) škody spôsobené prírodou alebo vyššou mocou, napríklad úderom blesku, tornádom, povodňami, ohňom, zemetrasením alebo inou vonkajšou príčinou; (b) nedbalosť; (c) komerčné využitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti produktu; (e) poškodenie spôsobené použitím s inými ako Xiaomi produktmi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie produktu spôsobené prevádzkovaním produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia opísaného spoločnosťou Xiaomi, nesprávnym napätím alebo napájaním; alebo (h) Poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácie a rozšírenia) vykonaného kýmkoľvek, kto nie je zástupcom Xiaomi.

Je vašou zodpovednosťou zálohovať všetky dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré ste na produkte uložili alebo uchovali. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu dôjde k strate alebo preformátovaniu dát, softvéru alebo iných materiálov v zariadení, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za také poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, agent alebo zamestnanec Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenie alebo doplnenie tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude akákoľvek podmienka uznaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, nebude ovplyvnená ani narušená zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak sľubuje spoločnosť Xiaomi, budú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo od oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využívať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou rozsahu zakázaného príslušnými zákonmi budú mať všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzenú dobu trvania až do maximálnej doby trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto prípadoch použité.

6. OBMEDZENIE ŠKOD

S výnimkou rozsahu zakázaného platnými právnymi predpismi nebude spoločnosť Xiaomi zodpovedná za žiadne škody spôsobené nehodami, nepriamymi, zvláštnymi alebo následnými škodami, okrem iného vrátane straty ziskov, výnosov alebo dát, škôd vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky či podmienky alebo podľa akejkolvek inej právnej teórie, aj keď bola spoločnosť Xiaomi informovaná o možnosti takých škôd.

7. KONTAKTY XIAOMI

Pre zákazníkov, prosím navštívte nasledujúci web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Kontaktnou osobou pre popredajnú službu môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu.

Oznámenie o ochrane životného prostredia

Vstavaná dobijacia li-ion batéria tohto ventilátora obsahuje chemické látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Pred likvidáciou tohto ventilátora vyberte batériu a potom ju zlikvidujte v odbornom recyklačnom zariadení.

Kroky pre vybratie batérie

Varovanie: Po vybratí batérie už nebude ventilátor použiteľný. Nasledujúce kroky vykonajte až po trvalej likvidácii ventilátora. Za účelom bežnej údržby ventilátor sami nerozoberajte.

1. Otočte ventilátor a zložte jeho základňu.
2. Vyberte podložky zo základne ventilátora, odskrutkujte spodný kryt základne ventilátora a vyberte ho.
3. Stlačte svorku konektora kábla, ktorý je pripojený k batérii, a kábel vytiahnite. Potom odskrutkujte batériu a vyberte ju.

⚠ Poznámka: Pokiaľ sa omylom dotknete látok vytečených z batérie, umyte zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Informácie o zhode s predpismi

Európa - EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BPLDS03DM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnenie aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalatéra alebo miestnych úradov.

Podrobný elektronický manuál nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.
(spoločnosť Mi Ecosystem)

Adresa: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center,
Yongkang City, Zhejiang Province, China

Viac informácií nájdete na www.mi.com