


Užívateľský manuál 70mai pre palubnú kameru A410



Naskenujte QR kód a
kontaktujte nás emailom
na help@70mai.com



Zobrazte si užívateľský
manuál s popisom funkcií
a odpoveďami na časté
otázky.

A410

70mai

Bezpečnostné upozornenia

Pred použitím tejto palubnej kamery si prečítajte všetky upozornenia a užívateľský manuál, aby ste zaistili správne a bezpečné používanie.


- Táto palubná kamera je určená iba ako pomocný nástroj na zaznamenávanie vonkajších obrazov vozidla. Nemá žiadnu funkciu, ktorá by zaisťovala bezpečnosť vodiča.
- Používateľ musí dodržiavať miestne dopravné predpisy a vždy dbať na bezpečnosť jazdy. Počas jazdy toto zariadenie neovláda.
- V dôsledku rozdielov v type vozidla, štýle jazdy, prostredí alebo ďalších okolnostiach nemusia niektoré funkcie fungovať správne. Výpadok napájania, použitie mimo odporúčaný teplotný alebo vlhkostný rozsah, kolízia alebo poškodená pamäťová karta môže spôsobiť abnormálnu funkciu kamery. Nie je zaručené, že kamera bude vždy pracovať správne. Videozáznamy z tejto kamery slúžia iba ako referenčný materiál.
- Kameru nainštalujte správne tak, aby neblokovala výhľad vodiča alebo airbag vozidla, aby ste predišli poruche výrobku alebo úrazu.
- Ak je čelné sklo, kde je kamera umiestnená, opatrené farebnou fóliou, môže to ovplyvniť kvalitu videozáznamu alebo spôsobiť skreslenie obrazu.
- Vyvarujte sa nárazom alebo prudkému otrasu kamery, inak sa môže poškodiť. Kameru držte mimo dosahu silných magnetických polí.
- Nikdy nepoužívajte chemické rozpúšťadlá alebo detergent na čistenie kamery.
- Nepoužívajte kameru v prostredí s teplotami nad 60°C alebo pod -10°C.
- Po dlhšom prevádzkovaní kamery môže byť jej vonkajší kryt teplejší, dávajte pozor pri manipulácii.
- Kameru používajte iba v rámci zákona.
- Používajte iba originálnu autonabíjačku, napájací kábel a ostatné príslušenstvo, inak môže vzniknúť porucha nekompatibilitou. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté použitím neoriginálneho príslušenstva.
- Ak používate adaptér na nabíjanie kamery, používajte iba adaptéry spĺňajúce miestne bezpečnostné normy alebo certifikované kvalifikovanými výrobcami.
- Kamera a jej príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Uchovávajte kameru mimo dosahu detí z dôvodu nebezpečenstva prehltnutia alebo iných rizík.

Pokyny k pamäťovej karte

- Pamäťová karta (predáva sa samostatne) musí byť pred použitím do kamery nainštalovaná.
- Kamera podporuje štandardné microSD karty s kapacitou 32GB až 256GB a rýchlostnou triedou Class 10, U1 alebo vyššou.
- Predvolené formátovanie pamäťovej karty nemusí byť kompatibilné s požadovaným formátom kamery, preto ju pri prvom vložení naformátujte priamo v kamere. Formátovanie vymaže všetky dáta, zálohujte si dôležité dáta vopred.
- Pamäťová karta sa môže poškodiť opakovanými cyklami prepisovania, v takom prípade ju ihneď vymeňte za novú.
- Používajte kvalitnú kartu od overeného predajcu. Nekvalitné karty môžu mať nižšiu skutočnú rýchlosť alebo kapacitu, než uvádza výrobca. Výrobca nenesie zodpovednosť za stratu záznamov spôsobenú nekvalitnou kartou.
- Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je kamera zapnutá.

Prehľad produktu

Prečítajte si tento manuál dôkladne pred použitím produktu a uchovajte ho na bezpečnom mieste.



Poznámka: Obrázky produktu, príslušenstva a užívateľského rozhrania v manuáli slúžia iba ako referenčný materiál. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v závislosti na vylepšeniach.

Obsah balenia

Ak ste zakúpili iba kameru, skontrolujte v balení nasledujúce položky:

1. Palubná kamera × 1
2. Držiak × 1
3. Napájací kábel × 1
4. Nabíjačka do auta × 1
5. Nástroj na inštaláciu káblov × 1
6. Elektrostatická samolepka × 2
7. Lepiaca samolepka × 1
8. Užívateľský manuál × 1

Ak ste zakúpili sadu Dash Cam Set, skontrolujte v balení nasledujúce položky:

1. Palubná kamera × 1
2. Držiak × 1
3. Napájací kábel × 1
4. Nabíjačka do auta × 1
5. Nástroj na inštaláciu káblov × 1
6. Elektrostatická samolepka × 2
7. Lepiaca samolepka × 1
8. Užívateľský manuál × 1
9. Balíček zadnej kamery × 1 *

Tento balíček obsahuje zadnú kameru (integrovanú so signálnym káblom), signálny kábel a ďalšie príslušenstvo pre zadnú kameru. Viac informácií nájdete v užívateľskom manuáli k zadnej kamere.

Inštalácia

Inštalácia elektrostatickej samolepky


1. Nalepte elektrostatickú samolepku na odporúčané miesto na prednom skle. Pritlačte samolepku, aby ste odstránili vzduchové bubliny. Vyhnite sa okrajom skla a vyberte rovné, hladké miesto na inštaláciu.



Poznámka: Sklo udržiavajte čisté a suché, bez zvyškov kvapalín, aby samolepka nestratila príľnavosť a kamera nespadla.

2. Inštalácia držiaka

Pripojte držiak do určeného otvoru a zasuňte ho smerom nahor.




3. Inštalácia pamäťovej karty

Vložte pamäťovú kartu do slotu.




3. Upevnenie kamery

Nalepte kameru na elektrostatickú samolepku.



3. Vedenie napájacieho kábla

Prevedte napájací kábel k zásuvke vo vozidle a pripojte ho k napájaniu. Naštartujte motor, kamera sa automaticky zapne.




Poznámky:

- Použite priložený nástroj na vedenie káblov, aby ste schovali napájací kábel pod čalúnenie v aute a pod tesnenie pozdĺž stĺpika A.
- V závislosti od vozidla môže byť napájacia zásuvka na inom mieste, obrázok je iba orientačný.

6. Nastavenie uhla kamery

Upravte uhol kamery podľa obrazu zobrazeného na hlavnom displeji, keď je kamera zapnutá.



Príslušenstvo (voliteľné)

Funkciu zadného záznamu tohto produktu je potrebné používať so zadnou kamerou. Pre získanie užívateľského manuálu k zadnej kamere naskenujte QR kód. Poznámka: Aby sa zabránilo nefunkčnosti zadnej kamery kvôli nekompatibilitě, odporúča sa používať zadnú kameru značky 70mai.



Pripojenie k aplikácii 70mai

Tento produkt je možné používať v spojení s aplikáciou 70mai. Aplikáciu môžete stiahnuť a nainštalovať naskenovaním QR kódu alebo vyhľadaním „70mai“ v obchode s aplikáciami.

1. Naskenujte QR kód na stiahnutie a inštaláciu aplikácie, alebo ju nájdite v obchode.



2. V aplikácii v sekcii zariadení stlačte „+“ a vyhľadajte typ svojej kamery, potom stlačte obrázok kamery.
3. Zapnite kameru a povoľte Wi-Fi hotspot. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a v nastavení telefónu sa pripojte na Wi-Fi hotspot kamery.
4. Po úspešnom pripojení sa vráťte do aplikácie 70mai, v sekcii zariadení zvolte kameru a vstúpte na jej domovskú stránku, kde môžete sledovať živý obraz a nastavovať kameru.

Poznámky:

- Názov hotspotu je „70mai_A410_XXXX“ (názov nájdete na štítku zariadenia), heslo je „12345678“.
- Na pripojenie s telefónom je potrebný Android 5.0 alebo iOS 11.0 a vyšší.