

Sygic Voucher nová verzia

16.4 SK — Last update: 2017/03/07

Sygic

Table of Contents

Úvod	2
Kompatibilita a požiadavky	3
Začíname	4
Režimy zobrazenia	5
Menu	7
Rýchle menu	9
Centrum hlásení	12
Nastavenie hlasu a jazyka	13
Mapy	16
Ovládací panel	17
Nastavenie Vašej prvej trasy	19
Vyhľadávanie podľa adresy	20
Vyhľadávanie podľa Bodov záujmu	22
Navigovanie na adresu z Obľúbených/Histórie/Kontaktov	25
Navigovanie cez Skratku v Ovládacom paneli	27
Vyhľadávanie podľa GPS súradníc	29
Navigovanie Domov/ do Práce	31
Úprava trasy	33
Pridanie bodu trasy počas jazdy	34
Pridanie bodu trasy s funkciou “Ťahaj a pust’”	36
Prehľad trasy	37
Hlavné menu	39
Nastavenia	40
Mapa	42
Plánovanie trasy	45
Regionálne	47
Ceny pohonných hmôt	49
Upozornenia a zvuky	51
Navigácia	54
Dashcam	58
Úložisko máp a údajov	60
Zálohovať a obnoviť	61
Prihlásenie	62
Obchod Sygic	63
Sygic Travel	64

Troubleshooting	65
Nepresný GPS signál	66
Problém so sťahovaním máp	67
Zamŕzanie/padanie aplikácie	68
Problém so sťahovaním aplikácie	69

Úvod

Vážení zákazníci,

Ďakujeme, že ste si vybrali **Sygic Voucher** edíciu.

Navigácia zahŕňa kompletný navigačný systém, ktorý ponúka **realistické 3D mapy**, presné vyhľadávanie a spoľahlivý výpočet trasy. **Sygic Voucher** ponúka viac ako zabudované automobilové navigácie, pretože poskytuje riešenie aj pre ľudí, ktorí chcú využívať pešiu navigáciu.

Sygic Voucher je verzia navigácie, určená pre zákazníkov, ktorí si chcú zakúpiť produkt priamo v predajni. V predajni si zákazník zakúpi tzv. **Sygic Voucher box**, teda balenie, ktoré obsahuje návod na inštaláciu do svojho zariadenia a kartičku s Produktovým kódom, ktorý je potrebné zadať pre aktiváciu.

Želáme Vám šťastnú a bezpečnú cestu!



Kompatibilita a požiadavky

Sygic Voucher je dostupná pre všetky smartfóny a tablety s operačným systémom Android, ktoré majú vstavaný **GPS** čip a verziu systému **4.0.4** a vyššiu.

K inštalácii našej aplikácie, ako aj všetkých dodatočných súborov je treba, aby ste mali aspoň 150 megabajtov voľného miesta v internej pamäti Vášho zariadenia.

Poznámka: Ak máte záujem si nainštalovať našu navigáciu, je potrebné, aby ste na Vašom zariadení mali k dispozícii **obchod Google play**. Neoficiálne verzie Android OS a takzvané Custom ROM nie sú podporované, keďže negarantujeme kompatibilitu s inými ako oficiálnymi verziami pred-inštalovanými výrobcami zariadení.

Začíname


Sygic Voucher funguje **offline** a počas navigovania nevyžaduje pripojenie na internet. Prístup na internet je potrebný len počas inštalácie aplikácie, aktivácie zakúpeného balíčka a pri sťahovaní aktualizácií máp. Na využívanie doplnkových služieb, ako sú **Dopravné informácie** a **Hlásenie dopravnej nehody** alebo **Mobilné radary**, je nevyhnutné pripojenie na internet, aby ste získali tie najaktuálnejšie informácie.

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť Vašich spolujazdcov je mimoriadne dôležitá, preto si môžete naplánovať svoju cestu ešte predtým ako vyrazíte. V pohodlí domova sa tiež uistíte, že máte stiahnuté všetky aktualizácie máp aj aplikácie. Ak sa chystáte na dlhšiu cestu, skontrolujte si, či máte so sebou kompatibilnú nabíjačku, ak by sa Vám mobil alebo tablet vybil.

Režimy zobrazenia

Sygic Voucher využíva dva základné druhy režimov – **režim navigácie** a **režim prehliadania mapy**, v závislosti od toho, či si iba prehliadate mapu alebo sa už navigujete na vypočítanej trase.

V **režime navigácie** zobrazuje navigačná obrazovka mapu okolia so zvýraznenou trasou. Akonáhle sa priblížite ku križovatke, zobrazí sa šípka v smere, v ktorom máte pokračovať. Okrem navigácie krok po kroku poskytuje navigačná obrazovka množstvo ďalších užitočných informácií:




1. Smer nadchádzajúceho odbočenia
2. Návesť pred najbližšou križovatkou
3. Smer odbočenia nasledujúci po najbližšom odbočení (užitočné v prípade 2 rýchlo po sebe nasledujúcich zmenách smeru)
4. Body záujmu na trase
5. Rýchlostná kamera
6. Asistent jazdných pruhov
7. Aktuálna poloha
8. Bod záujmu
9. Aktuálna ulica/cesta
10. Centrum hlásení
11. Zostávajúci čas do cieľa
12. Predpokladaný čas prízjazdu
13. Zostávajúca vzdialenosť do cieľa
14. Rýchle menu
15. Aktuálna rýchlosť
16. Maximálna rýchlosť na aktuálnej ulici/cestě

Režim prehliadania mapy umožňuje efektívnejšie skúmanie mapy a vášho okolia, výber adresy priamo klikom na mapu, prípadne vyhľadanie špecifickej adresy alebo bodu záujmu v hornej časti obrazovky:



Menu


Menu aplikácie je možné otvoriť priamo z mapovej obrazovky kliknutím na tlačidlo **Menu** v ľavom hornom rohu, prípadne potiahnutím prsta z ľavej strany displeja na pravú.



1. **Prihlásiť sa** – prihlásenie sa do aplikácie cez Sygic/Google/Facebook účet
2. **Obchod Sygic** – obchod Sygic s aktuálnymi ponukami dostupných licencií
3. **Mapy** – správa máp stiahnutých v zariadení
4. **Sygic Travel** – rýchle prepojenie do aplikácie Sygic Travel, ktorá je dostupná na stiahnutie zdarma na AppStore
5. **Nastavenia** – personalizovanie aplikácie podľa vlastných preferencií
6. **Cestovný denník** – umožňuje prezeranie histórie cestovania a obľúbených trás
7. **SOS** – rýchly prístup k tiesňovému hovoru, zobrazenie najbližšej čerpacej stanice, nemocnice, polície a lekárne
8. **Domov** – domovská adresa
8. **Foto navigácia** – navigácia na fotografie z galérie
9. **Práca** – adresa práce
10. **Parkovanie** – umožňuje uložiť polohu auta


11. **Domov** – domovská adresa

12. **Pridať** – pridávanie/odstránenie viditeľných Skratiek/Widgetov



Rýchle menu

Kedykoľvek počas navigovania môžete kliknúť na ikonu “3 bodky” v ľavom dolnom rohu obrazovky pre zobrazenie **Rýchleho menu**.



1. Zvuky

Vypne/Aktivuje inštrukcie hlasových pokynov alebo len upozornenia

2. Dashcam

- nahráva situáciu na ceste
- prvá palubná kamera, ktorá nahráva, aj keď používate navigáciu
- dôkaz, ktorý Vás ochráni pred poisťovacím podvodom
- nepretržité nahrávanie v slučke s GPS súradnicami, aktuálnou rýchlosťou, časom a dátumom
- nie sú potrebné žiadne samostatné zariadenia ani príslušenstvo – video môžete uložiť a exportovať do galérie
- automaticky **uloží video v prípade nehody**


Aplikácia **Dashcam** je len pre Premium verziu.

3. HUD

S funkciou **Head up display** sa budú v noci premietat' informácie navigácie priamo na **čelné sklo** Vášho automobilu. Budete tak môcť spracovať pokyny rýchlejšie a zároveň sa môžete sústrediť na cestu. Zobrazuje všetky dôležité informácie – odbočovacie šípky, vzdialenosť od ďalšej odbočky, aktuálnu rýchlosť a rýchlostné obmedzenie, rýchlostné radary a predpokladaný čas príchodu.

Aplikácia **Head up display** je len pre Premium verziu.

Po zvolení Head up display z Rýchleho menu nastane zobrazenie (Obr.2). Po kliknutí na displej sa Vám zobrazí viacero funkcií (Obr.3): Návrat späť, zrkadlové zobrazenie alebo zmena kontrastu.



4. Zrušiť trasu

Úplne zruší vypočítanú trasu a môžete navigačný systém používať len ako indikátor aktuálnej polohy, alebo môžete vytvoriť novú trasu.

5. Zmeniť na chôdzu

Prepnutie režimu navigácie na chôdzu, prípadne naspäť na jazdu..

6. Informácie o trase


Poskytne informácie o vypočítanej trase.

Centrum hlásení

Centrum hlásení umožňuje vodičom nahlásiť aktuálnu dopravnú situáciu a tým prispieť k informovaniu ostatných používateľov **Sygic Voucher** o situácii na cestách v reálnom čase. Centrum hlásení otvoríte kliknutím na tlačidlo “!” v ľavom dolnom rohu v Navigačnom móde.

Prostredníctvom Centra hlásení môžu vodiči nahlásiť:


1. Rýchlostnú kameru
2. Policajnú hliadku
3. Kolónu
4. Nehodu
5. Uzávierku cesty
6. Školskú zónu




Nastavenie hlasu a jazyka

Pre nastavenie hlasu navigácie, kliknite na **Menu > Nastavenia > Upozornenia a zvuky > Hlasové pokyny**

Vybrať si môžete medzi **Štandardnými hlasmi** a **TTS hlasmi**. Štandardné hlasy poskytujú všetky hlasové pokyny potrebné pre navigáciu – informujú o smere, vzdialenosti atď. Neposkytujú však hovorené názvy miest a ulíc. TTS hlasy poskytujú navyše informácie o číslach ciest a názvoch miest a ulíc. Okrem toho ponúkajú možnosť nastavenia vlastných upozornení pre železničné priecestia, rýchlostné kamery atď. Dostupnosť TTS hlasov závisí od typu Vášho zariadenia a systému v ňom.



Ak chcete nastaviť jazyk aplikácie, kliknite na **Menu > Nastavenia > Regionálne > Jazyk**.




Mapy

V **Hlavnom Menu** kliknite na **Mapy**

V ponuke je možné sťahovať nové mapy kliknutím na zelenú ikonu **PLUS**.

Pri nedostatku voľného miesta môžete odstrániť už stiahnuté mapy. Odstránené mapy môžete kedykoľvek opäť stiahnuť.



Ovládací panel

Ovládací panel je prístupný v hlavnom menu a umožňuje rýchly prístup k miniaplikáciám a vlastným skratkám.

Na výber máte z nasledovných miniaplikácií.


Bezplatné miniaplikácie:

- **SOS** funkcia – SOS poskytujú údaje v prípade núdze o najbližších bodoch pomoci.
- **Foto navigácia** – Navigujte sa do bodu podľa fotografie, ktorá obsahuje GPS súradnice
- **Práca** – Nastavte adresu do práce pre jednoduchú navigáciu jediným kliknutím
- **Parkovanie** – Vyhľadá najbližšie parkovisko
- **Domov** – Nastavte svoju domovskú adresu a nechajte sa navigovať domov jediným kliknutím
- **Pridať** – **Obľúbené miesta**, **Nedávne** miesta a adresy z **Kontaktov**

Prémiové miniaplikácie:

- **Cestovný denník** – Ponúka prehľad nedávnych ciest

Skratky nastavíte kliknutím na **Menu > Pridať**.



Ak chcete miniaplikáciu **odstrániť** alebo **premiestniť**, kliknite na miniaplikáciu po dobu 1-2 sekúnd. Teraz môžete miniaplikáciu odstrániť z Ovládacieho panelu alebo premiestniť

Nastavenie Vašej prvej trasy





Sygic Voucher ponúka nasledovné spôsoby výberu cieľového bodu:

- [Navigovanie na adresu](#)
- [Navigovanie na Bod záujmu](#)
- [Navigovanie na adresu z Obľúbených/Histórie/Kontaktov](#)
- [Navigovanie cez Skratku v Ovládacom paneli](#)
- [Navigovanie pomocou GPS súradníc](#)
- [Navigovanie Domov/ do Práce](#)

Vyhľadávanie podľa adresy

S aplikáciou Sygic Voucher môžete nájsť akúkoľvek adresu.

Stačí kliknúť na **vyhl'adávacie okno** v hornej časti obrazovky, zvoliť krajinu, zadať názov Mesta alebo PSČ., ako aj ulicu Vašej destinácie. Pokračujte kliknutím na **Navigovať**. Trasa a jej dostupné alternatívy sú zvýraznené modrou farbou. Vyberte pre Vás najvhodnejšiu trasu a kliknite na **Štart** v pravom hornom rohu.







Vyhľadávanie podľa Bodov záujmu

Sygic Voucher obsahuje tisíce Bodov záujmu, akými sú čerpacie stanice, reštaurácie, hotely, turistické atrakcie a ďalšie, pričom využíva offline dáta od spoločnosti Tomtom, rovnako ako online databázy bodov záujmu z Foursquare, Viator, Tripadvisor, Booking.com a Parkopedia.


Pre výber Bodu záujmu kliknite na **Vyhľadávacie okno** v hornej časti obrazovky. Následne sa Vám zobrazí panel s Bodmi záujmu. Vyberte z predvolených kategórií Bodov záujmu, prípadne kliknutím na tri bodky otvorte všetky kategórie.

Kliknutím na Bod záujmu sa Vám zobrazí obrazovka s informáciami o vybranom celi Vašej cesty.

Pokračujte kliknutím na **Ukázať trasu**. Trasa a jej dostupné alternatívy sa zobrazia modrou farbou, vyberte si najvhodnejšiu a kliknite na **Štart** v pravom hornom rohu.




Bod záujmu môžete takisto vyhľadať kdekoľvek vo Vami zvolenej oblasti. Kliknite na mapu a otvorte Detaily destinácie. Následne kliknite na **Preskúmať okolie**.




Navigovanie na adresu z Oblíbených/Histórie/Kontaktov

Sygic Voucher ukladá Vaše **Nedávne** ciele, aby Vám uľahčila návrat na posledné navštívené miesta. Okrem toho si môžete sami zvoliť svoje **Oblíbené adresy**. Pre rýchly prístup k Vaším známym umožňuje synchronizovať adresy **Kontaktov** vo Vašom zariadení s aplikáciou.

Kliknite na ikonu Modrej zástavky hneď vedľa vyhľadávania pre zobrazenie **Oblíbené cesty / História / Kontakty**. Kliknite na želanú voľbu pre vypočítanie trasy na túto destináciu. Vyberte pre Vás najvhodnejšiu trasu a kliknite na **Štart** v pravom hornom rohu.



Oblíbené cesty a **Oblíbené adresy** si vytvoríte v informácii o trase/adrese kliknutím na hviezdičku. Pre navigovanie na **Kontakty** sa uistite, že máte správne vyplnenú adresu kontaktu v telefónnom zozname.




Navigovanie cez Skratku v Ovládacom paneli

Pridanie **Skratky** na **Ovládací panel** zjednoduší prístup k **Oblíbenej adrese** bez nutnosti opakovaného zadávania rovnakej adresy.


1. Kliknite na ikonu **Menu** v ľavom hornom rohu
2. Kliknite na **Pridať**
3. Vyberte jednu zo skratiek – **Oblíbené**, **Nedávne** alebo **Kontakty**
4. Vyberte adresu, ktorú chcete pridať na **Ovládací panel**
5. Teraz sa môžete na zadanú adresu navigovať priamo z **Ovládacieho panelu**

Ak chcete Skratku **odstrániť** alebo **premiestniť**, kliknite na ňu po dobu 1-2 sekúnd. Teraz môžete Skratku z Ovládacieho panelu odstrániť alebo premiestniť.



Vyhľadávanie podľa GPS súradníc

Pri kliknutí na vyhľadávacie okno je možné taktiež hľadať podľa súradníc GPS. Kliknite na 3 bodky a zvolte **GPS súradnice**. Zadaťte GPS súradnice vo Vami žiadanom formáte, a stlačte **“OK”** v pravom hornom rohu. Hľadaná adresa sa Vám zobrazí na mape, potom kliknite **Navigovať** pre vypočítanie trasy. Vyberte pre Vás najvhodnejšiu trasu a kliknite na **Štart** v pravom hornom rohu.



Hľadanie / Navigovať...

Hľadanie NAVIGOVAT

ensko Mesto alebo PSČ

Prešovská -/37A, Prešovská -/37A, Bratislava Dnes

Krížna, Bratislava Krížna, Bratislava Dnes

Viac z histórie...

Bratislava

Banská Bystrica

Bratislava - Staré Mesto Bratislava

Vymazať vyhľadávanie

GPS súradnice

Stupne (0,0°)

Zemepisná šírka 000.00000°





Zemepisná dĺžka 000.00000°

Navigovanie Domov/ do Práce

Na využívanie tejto funkcie je najprv potrebné nastaviť adresu **Domova/Práce**.

Pre uloženie adresy pre **Domov/Práca** môžete buď **Vyhľadať adresu**, **Vybrať polohu na mape** alebo **Použiť aktuálnu polohu**. Akonáhle je Vaša adresa nastavená, môžete hneď zahájiť navigáciu na tieto miesta kliknutím na ikony **Domov** alebo **Práca** v Ovládacom paneli v Menu.

Nastavenú adresu zmeníte/odstránite kliknutím na **Záložku** v režime mapy, ďalej kliknutím na **hviezdičku** a následne na **tri bodky**.



Úprava trasy

Táto kapitola obsahuje informácie o **nastavení** a **úprave trasy**.


Trasu si môžete upraviť dvomi rôznymi spôsobmi:

1. [Pridanie bodu počas jazdy](#)
2. [Pridanie bodu pomocou funkcie "Ťahaj a pusť"](#)




Pridanie bodu trasy počas jazdy

Ak chcete počas Vašej trasy cestovať cez rôzne miesta, môžete pridať **Body trasy**.

V **režime navigácie** oddiaľte mapu pohybom prstu po obrazovke. Do políčka **Hľadať** zadajte adresu bodu, cez ktorý chcete prechádzať. Pre pridanie tejto adresy ako prechodný bod, kliknite na “+” tlačítko v pravom hornom rohu.




Bod trasy je možné pridať aj hneď pri zadávaní adresy do **Vyhľadávacieho okna**. Stačí kliknúť na modrú šípku “dolu” a potom na ikonu + pre otvorenie vyhľadávacieho panelu pre **Bod trasy**. Do nového políčka zadajte adresu prejazdu. Po zadaní všetkých adries, stlačte **Navigovať**.




Pridanie bodu trasy s funkciou “Ťahaj a pust’”

1. V režime prezerania mapy môžete meniť svoju trasu dlhším podržaním prsta na mape, kým sa neobjaví sivá zástavka.
2. Potiahnutím **sivej zástavky** na miesto, cez ktoré chcete prechádzať, sa trasa prepočíta.
3. Tak isto môžete postupovať pri zmene štartu a cieľa Vašej cesty (štart je označený **zelenou** zástavkou a cieľ **červenou** zástavkou).
4. Pre začatie navigovania kliknite na **Štart** v pravom hornom rohu.




Prehľad trasy

Prehľad trasy poskytuje detailné informácie o Vašej ceste, ako napr. pokyny krok za krokom, nehody na trase, rýchlostné kamery a ďalšie. Prehľad trasy zobrazíte kliknutím na “i” v **Ukážke trasy** pred začiatkom navigovania alebo kliknutím na “i” v [Rýchlom menu](#) počas režimu navigácie.



Hlavné menu


Pre vstup do hlavného menu kliknite na vyznačenú ikonu vľavo hore.



Nastavenia


Ak chcete meniť nastavenia navigácie, kliknite v Hlavnom menu na položku **Nastavenia** a vyberte si, ktorú položku by ste radi zmenili.

Sygic Voucher môžete bez problémov používať aj bez toho, aby ste menili pôvodné nastavenia.



Mapa

Ak chcete meniť nastavenia máp, kliknite v **Menu** na položku **Nastavenia > Mapa** a vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.



Následne vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť:

- **Farebná schéma:**

Nastavenie schémy na deň/noc, poprípade nechať výber schémy na aplikáciu v závislosti od času západu a východu slnka.

- **Body záujmu**

Môžete zapnúť/vypnúť zobrazenie všetkých bodov záujmu na mape alebo ich jednotlivých kategórií.

- **Automatické priblíženie**

Zapnutie/vypnutie automatického priblíženia. Automatické priblíženie v režime navigácie slúži pre optimálny prehľad cesty pred Vami. Priblíženie sa mení automaticky na základe Vašej rýchlosti.

- **Zamknúť otáčanie**

Môžete si zvoliť orientáciu navigácie, a to podľa systému, horizontálne alebo vertikálne.

- **Podrobnosti o mape**

Tu môžete meniť nasledujúce nastavenia:

- **Budovy:**

Nastavenie zobrazenia 3D budov. Budovy možno zobraziť vyvýšené, vo forme pôdorysu, prípadne môžete zobrazenie budov vypnúť

- **Orientačné body:**

Zapnutie/vypnutie zobrazenia orientačných bodov na mape. Orientačné body sú významné miesta, budovy prípadne pamätihodnosti, ktoré sú na mape zobrazené v ich reálnej podobe. Napríklad: Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina a iné.

- **Fotografie**

Zapnutie/vypnutie zobrazenia fotografií na mape.

Plánovanie trasy





Kliknutím na **Menu > Nastavenia > Plánovanie trasy** môžete nastaviť konkrétne požiadavky k Vašej trase:

Ak sa na Vašej trase vyskytujú **spoplatnené cesty, nespevnené cesty, diaľnice, alebo trajekty** a vy si neprajete, aby niektorá z týchto možností bola zahrnutá vo výpočte trasy, môžete sa im **vyhnúť**.

Ak Vás trasa vedie cez viaceré krajiny, môžete sa týmto objektom vyhnúť pre každú krajinu zvlášť v [Prehľade trasy](#).

Ak si prajete byť informovaný o aktuálnej dopravnej situácii, zapnite si **Dopravné informácie**. Dopravné informácie sú dostupné len, ak Vaša licencia obsahuje službu Traffic.

V nastavení **Výpočet trasy** si môžete nastaviť, či má aplikácia pri výpočte trasy vybrať **najrýchlejšiu, najkratšiu** alebo **ekonomickú trasu**.



Regionálne

V **Menu > Nastavenia > Regionálne** môžete zmeniť jazyk alebo prispôsobiť formát jednotiek.





- **Jazyk**

Môžete zmeniť jazyk aplikácie.

- **Jednotky a čas**





Pri použití Navigácie v iných krajinách si môžete prispôsobiť zobrazenie mier:

- Jednotky dĺžky -> Mile a Yardy/Kilometre/Mile a stopy
- Formát času -> 12 alebo 24 hodinový formát
- GPS súradnice -> Zobrazovanie súradníc v stupňoch, minútach alebo sekundách




Ceny pohonných hmôt

Nastavením druhu paliva v **Menu > Nastavenia > Ceny pohonných hmôt** získate aktuálne informácie o cenách paliva vo Vašom okolí. Na využívanie tejto služby je **nevyhnutné pripojenie na internet** a mať zakúpenú prémiovú licenciu.



Upozornenia a zvuky

Nastavenia zvukov a upozornení môžete spravovať v **Menu > Nastavenia > Upozornenia a zvuky**.



HLASOVÉ POKYNY

- **Hlasové pokyny**

Hlasové pokyny je možné vypnúť alebo zapnúť.

- **Čísla ciest**

Môžete si zapnúť alebo vypnúť hlásenia čísiel ciest.

- **Hlasové pokyny**

V tomto nastavení môžete zvoliť jazyk, ktorý Vás bude sprevádzať počas navigácie. Môžete tu tiež stiahnuť ďalšie hlasy. Vybrať si môžete medzi **Štandardnými hlasmi** a **Rozšírenými(TTS) hlasmi**. Štandardné hlasy poskytujú všetky hlasové pokyny potrebné pre navigáciu – informujú o smere, vzdialenosti atď. Neposkytujú však hovorené názvy miest a ulíc. TTS hlasy poskytujú navyše informácie o číslach ciest a názvoch miest a ulíc. Okrem toho ponúkajú možnosť nastavenia vlastných upozornení pre železničné priecestia, rýchlostné kamery atď.

OZNÁMENIA – môžete zapnúť/vypnúť alebo zmeniť zvuky pre nasledujúce upozornenia:

1. Rýchlostné kamery
2. Maximálna rýchlosť
3. Oznámenia o doprave
4. Upozornenie na ostrú zákrutu
5. Železničné priecestie
6. Lepšia trasa

Bluetooth

Nastavte, či budete hlasové pokyny a upozornenia dostávať z reproduktoru Vášho zariadenia, alebo z iného výstupného zariadenia (autorádio, handsfree). Dostupná je aj možnosť *Play as Bluetooth phone call*. Táto možnosť je vhodná pre pripojenie s Bluetooth zariadeniami, ktoré nepodporujú prehrávanie plného zvukového signálu. Teda napríklad nie je možné prehrávať hudbu cez takéto zariadenie. Alebo nie je možné prehrávať Sygic zvuky a inštrukcie, keď je cez zariadenie prehrávané rádio. Sygic potom vytvorí falošný telefonát a zvuk a inštrukcia sa prehrá v GSM formáte.

Navigácia


V **Menu > Nastavenia > Navigácia** si môžete zapnúť/vypnúť nasledujúce funkcie: **Zobrazenie križovatky**, **Zobrazenie na celú obrazovku**, **Jazda v režime 2D**, a **Automatický návrat do mapy**.

Body záujmu na trase umožňuje meniť zobrazovanie bodov záujmu v upozorneniach na obrazovke počas navigovania. Môžete si vybrať jednotlivé kategórie, ktoré sa budú zobrazovať počas navigovania.


Asistent jazdných pruhov – ukáže aktuálny jazdný pruh v malom okne




Informácie o smerových tabuliach – zobrazí mestá, časti miest, obce a čísla ciest




Aktuálna ulica – ukáže aktuálnu ulicu pod navigačnou šípkou







Režim sekundárnych pokynov – malá šípka ukazuje ďalšiu zmenu smeru



Navrhnuť parkovanie – možnosť parkovania blízko Vášho cieľa







Takisto si môžete nastaviť, či si prajete aplikáciu **Nechat' navigovať' na pozadí**. Týmto spôsobom aplikácia poskytuje hlasové inštrukcie a zvukové upozornenia počas navigácie aj pokiaľ beží z pozadia pri uzamknutom displeji, poprípade Vám zobrazuje pokyny v paneli upozornení Vášho zariadenia.



Dashcam


Dashcam nahráva situáciu na ceste počas používania navigácie. Nepretržite nahráva v slučke s GPS súradnicami, aktuálnou rýchlosťou, časom a dátumom. V prípade nehody automaticky uloží video.

V **Menu > Nastavenia > Dashcam** si môžete nastaviť automatické ukladanie, spustenie **Dashcam** kamery ako aj nahrávanie zvuku a kvalitu videa.




Úložisko máp a údajov

Kliknutím na **Menu > Nastavenia > Úložisko máp a údajov** môžete nastaviť, či sa stiahnuté mapy budú ukladať do pamäte Vášho zariadenia alebo na externú pamäťovú kartu. Takisto je možné prenášať už stiahnuté mapy z pamäte Vášho zariadenia na externú pamäťovú kartu a naopak.



Zálohovať a obnoviť

Sygic GPS Navigácia využíva **Dropbox** na zálohovanie a obnovu uložených dát. Dáta sú uložené na Dropbox a aplikácia dáta buď stiahne do zariadenia, alebo nahrá dáta na Dropbox – podľa toho, ktoré dáta sú novšie. Zálohované sú nasledujúce dáta: **nastavenia aplikácie, obľúbené lokácie, obľúbené trasy, importované Body záujmu, nedávne miesta a widgety**.




Prihlásenie

Prihlásenie slúži na využívanie všetkých zakúpených doplnkových funkcií ako napr. Traffic.

Prihlásite sa jednoducho kliknutím na **Prihlásiť sa** v **Menu**.

Do navigácie sa môžete prihlásiť cez svoje konto vytvorené cez:

- **Sygic konto** (odporúčané) – vytvorenie **Sygic konta je bezplatné**.
- **Facebook**
- **Google**




Obchod Sygic

Po prihlásení si môžete v obchode dokúpiť ďalšie licencie.

Sekcia Obchod ponúka taktiež možnosť aktivácie Produktového kódu, vidieť všetky Vaše aktivované licencie alebo zmeniť región.

Aplikáciu Sygic Voucher je možné zakúpiť v predajniach Orange SK, alebo ju získať za vernostné body na čerpacích staniciach Shell. Pre aktiváciu licencie, kliknite na **Aktivovať** a zadajte **Produktový kód** z kartičky z balenia Sygic Voucher.



Sygic Travel

Sygic Travel zjednoduší Vaše cestovanie. Ponúka pomoc v každom štádiu cesty: **hľadanie inšpirácií**, **plánovanie**, **rezervovanie** a prispôsobenie celej dovolenky konkrétnym potrebám.



Troubleshooting

Nepresný GPS signál

Vaše zariadenie môže stratiť GPS signál v týchto situáciách :

- Zariadenie je vnútri budovy, v tuneli, alebo na mieste, kde je signál zo satelitov GPS blokovaný stavbami, stromami, elektrickými káblami alebo inými objektmi.
- Nastavenia zariadenia alebo produktu môžu byť zle nakonfigurované
- Vo Vašom zariadení sú vypnuté nastavenia **Určovania miesta**
- Sú preťažené asistenčné lokačné dáta z mobilných sietí

Uistite sa, že máte zapnuté lokalizačné služby v nastaveniach zariadenia – **Nastavenia > Poloha > Zapnuté** a že sa nachádzate v priestranstve, kde nebude mať zariadenie problém s komunikáciou so **satelitmi GPS**.

Ak Vaša aktuálna poloha nemôže byť rozpoznaná, budú Vám ponúknuté nasledovné možnosti:

- **Vybrať začiatok na mape**
Ponúkne Vám výber akéhokoľvek začiatočného bodu z mapy
- **Začať z poslednej pozície**
Vaša trasa bude vypočítaná z poslednej známej pozície (odtiaľ, kde ste boli, keď Vaše zariadenie stratilo signál GPS)
- **Hľadať východiskový bod**
Ponúkne Vám manuálne určenie východiskového bodu z poľa "Vyhľadávanie"

Pre vyriešenie tohto problému prosím vykonajte nasledujúce kroky:

Reštartujte Vaše zariadenie a choďte do **Nastavení telefonu > Aplikácie > Sygic > Vynútiť ukončenie a vymazať údaje**.

Spustíte **Sygic** a choďte do Nastavení > Tlačidlo v pravom hornom rohu > Obnoviť pôvodné nastavenia.

Ak toto nepomohlo, prosím nainštalujte aplikáciu [GPS Status & Toolbox](#).

Spustíte ju a cez Nástroje resetujete dáta A-GPS.

V prípade, že problém naďalej pretrváva a Vaše zariadenie s lokalizačnými službami nemá problém, odporúčame Vám úplne preinštalovať aplikáciu Sygic.

Ak má Vaše zariadenie problém s lokalizovaním, alebo stratou GPS signálu, kontaktujte prosím predajcu, alebo výrobcu zariadenia.

Ak by problém pretrvával, kontaktujte náš [Team starostlivosti o klientov](#).

Problém so sťahovaním máp

V prípade, že máte problém so sťahovaním máp alebo sa sťahovanie mapy zastaví:

- Skontrolujte **veľkosť** sťahovanej mapy v menu > Mapy a uistite sa, že máte **dostatok voľného miesta** v pamäti zariadenia (prosím berte na vedomie, že niektoré zariadenia Vám nedovolia pridať nové súbory, ak je voľné miesto v internej pamäti telefónu nižšie než cca 350MB).
- Uistite sa, že máte stabilné pripojenie k sieti **Wi-Fi**, alebo k **mobilnej sieti** a že Vaše pripojenie neblokuje žiadny firewall/antivírus.
- Pokiaľ máte dostatok voľného miesta a stabilné pripojenie, ale problém so sťahovaním máp pretrváva, zapnite správcu súborov vo Vašom zariadení a kliknite na com.sygic.aura_voucher > Mapy a vymažte súbory **content.info** a **content.lic**.

Ak by problém pretrvával, kontaktujte náš [Team starostlivosti o klientov](#).

Zamrzanie/padanie aplikácie

Prosím uistite sa, že Vaše zariadenie spĺňa **minimálne požiadavky**, ktoré sú uvedené v sekcii [Kompatibilita a požiadavky](#)

V prípade, že Vaše zariadenie tieto požiadavky spĺňa, nájdite prosím aplikáciu Sygic v **Nastavenia > Aplikácie > Sygic** a kliknite na “Vynútiť zastavenie”.

Ak by problém so zlyhávaním aplikácie pretrvával, **kompletne preinštalujte aplikáciu**.

Návod kompletného odinštalovania aplikácie:

1. **Odinštalujte** aplikáciu zo systému Android.
2. Pomocou správcu súborov, alebo pomocou počítača **odstráňte** zložku “com.sygic.aura_voucher” z pamäte Vášho telefónu, ak sa tam nachádza.
Je dôležité, aby ste odstránili všetok obsah, vrátane skrytých súborov. Ak Vaše zariadenie nemá správcu súborov, môžete si stiahnuť neplatenú aplikáciu z [tejto stránky](#).
3. Nanovo vykonajte **inštaláciu** z Obchodu Play.

Ak by problém pretrvával, kontaktujte náš [Team starostlivosti o klientov](#).

Problém so sťahovaním aplikácie

Ak máte problém so stiahnutím aplikácie z Google Play Store, uistite sa, že máte **stabilné Wi-Fi pripojenie** alebo skúste použiť iné Wi-Fi pripojenie ako bežne používate.

Rovnaký postup aplikujte pri probléme so zdrojovými súbormi.

Otvorte Nastavenia telefónu a vyberte **Aplikácie > Google Play Store > Vynútiť zastavenie**.

Otvorte Nastavenia telefónu a vyberte **Aplikácie > Google Services Framework > Vynútiť zastavenie a Vymazať dáta**

Potom sa pokúste stiahnuť aplikáciu opäť.

Ak by problém pretrvával, kontaktujte náš [Team starostlivosti o klientov](#).