ThermoPro

Live Like a Pro!

Indoor Temperature & Humidity Monitor with Clock



User Manual – Multilanguage Edition

Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English ..... page 2

DE Deutsch .... page 7

CS Čeština ... page 12

SK Slovenčina page 17

PL Polski ..... page 22

HU Magyar ... page 27

RO Română ... page 32

SL Slovenščina page 37

BG Bulgarian . page 42

ThermoPro

Live Like a Pro!


Indoor Temperature & Humidity Monitor with Clock

Instruction Manual



Congratulations on your new ThermoPro product. To ensure the best possible product performance, please read this manual in its entirety and retain it for future reference.

1. Features



1. Display: Displays the current temperature and humidity, maximum and minimum temperature/humidity recorded in the past 24hrs and time.
2. Temperature Range: -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)
3. Humidity Range: 10% ~ 99%.
4. Clock: Display 12H or 24H time format according to your personal reading habits.
5. Temperature Display Unit: °C and °F selectable
6. Temperature Resolution: 0.1°C/°F
7. Humidity Resolution: 1%
8. Refresh Rate: 10 seconds
9. Power Supply: 1 x AAA battery
10. Totally wireless tabletop, magnet-mountable and wall-mounted design.

2. Components

1 x Indoor Temperature/Humidity Monitor
1 x AAA Battery
1 x User Manual

3. Three Buttons

SET: Press it to set Time Format, Hour and Minute.

°C/°F/▲: Press once to change the temperature display unit in °C or °F. In SET MODE, press to increase the value of Hour/Minute or switch the time format. Press and hold for 2 seconds, the value of Hour/Minute will increase at a faster pace.

MAX/MIN/▼: Press it to show the maximum and minimum temperature and humidity recorded in the past 24 hours. Press and hold "**MAX/MIN/▼**" button for 3 seconds to reset/clear all the maximum and minimum temperature and humidity recorded. In SET MODE, press to decrease the value of Hour/Minute or switch the time format. Press and hold for 2 seconds, the value of Hour/Minute will decrease at a faster pace.

4. Set the Time

Press and hold the SET button for 2 seconds to enter SET MODE. Once in SET MODE the preference you are currently setting will flash on the screen.

To adjust the currently selected (flashing) item, press and release the ▲ or ▼ buttons (press and HOLD to fast adjust). To save your adjustments, press and release the "**SET**" button to adjust the next preference.

You will automatically exit SET MODE if no buttons are pressed for 20 seconds. Enter SET MODE at any time by pressing and releasing the "**SET**" button.

5. Before First Use

1. Insert or Replace Battery: Insert 1 x AAA battery in correct polarity (+) and (-) as indicated.
2. Do not immerse product body in water.
3. The humidity and temperature monitor is now ready to use.

6. Care of Your Temperature/Humidity Monitor

- Do not leave exposed to extreme high or low temperatures since this will damage electronic parts and plastics.
- Remove battery if stored for more than four months.


*** WARNING FOR ARTIFICIAL CARDIAC PACEMAKER USERS**

Please be aware that a magnet installed inside the device may impact the functionality of your artificial cardiac pacemaker. If you have a pacemaker, we recommend always staying up to 1 foot or 0.3 meter away from the device.

7. Declaration of Conformity

Hereby, the manufacturer declares that this product complies with the basic requirements and applicable regulations of the EMC Directive 2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be found at:
`https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/`

8. Disposal



Meaning of the "Dustbin" Symbol

- Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.
- Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.
- This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.
- This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.
- Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.

CAUTION: Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!

- The batteries must be removed from the appliance.
- Take spent batteries to the appropriate collection point or to a dealer.
- Your town or local authority can provide information about public collection points.

This symbol can be found on batteries/rechargeable batteries which contain hazardous.

- Pb = contains lead
- Cd = contains cadmium
- Hg = contains mercury
- Li = contains lithium

9. Limited One-Year Warranty

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.

Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer Service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product to ThermoPro.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

10. Customer Service

Call or Text: 1-877-515-7797 (USA & Canada only)
44-808-164-1683 (UK)

Email: service@buythermopro.com

Hours: Weekdays 8:00AM - 8:00PM EST (USA & Canada only)
Weekdays 1:00PM - 12:00PM CET (UK)

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

ThermoPro

Live Like a Pro!


Innen-Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät mit Uhr

Bedienungsanleitung



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen ThermoPro-Produkt. Um die bestmögliche Produktleistung zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte vollständig durch und bewahren Sie sie für künftige Fragen auf.

1. Merkmale



1. Anzeige: Zeigt die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die in den letzten 24 Stunden aufgezeichneten Höchst- und Tiefstwerte von Temperatur/Luftfeuchtigkeit sowie die Uhrzeit an.
2. Temperaturbereich: -4°F ∼ 158°F (-20°C ∼ 70°C)
3. Feuchtigkeitsbereich: 10% ∼ 99%.
4. Uhr: Anzeige im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format je nach Ihren persönlichen Lesegewohnheiten.
5. Temperaturanzeigeeinheit: °C und °F wählbar
6. Temperaturauflösung: 0,1°C/°F
7. Feuchtigkeitsauflösung: 1%
8. Aktualisierungsrate: 10 Sekunden
9. Stromversorgung: 1 x AAA-Batterie
10. Vollständig kabelloses Design für Tischaufstellung, Magnetbefestigung und Wandmontage.

2. Komponenten

1 x Innen-Temperatur-/Feuchtigkeitsmessgerät
1 x AAA-Batterie
1 x Bedienungsanleitung

3. Drei Tasten

SET: Drücken Sie diese Taste, um Zeitformat, Stunde und Minute einzustellen.

°C/°F/▲: Einmal drücken, um die Temperaturanzeigeeinheit zwischen °C und °F umzuschalten. Im SET-MODUS drücken, um den Wert für Stunde/Minute zu erhöhen oder das Zeitformat umzuschalten. 2 Sekunden lang gedrückt halten, damit sich der Wert für Stunde/Minute schneller erhöht.

MAX/MIN/▼: Drücken Sie diese Taste, um die in den letzten 24 Stunden aufgezeichneten Höchst- und Tiefstwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Halten Sie die Taste "**MAX/MIN/▼**" 3 Sekunden lang gedrückt, um alle aufgezeichneten Höchst- und Tiefstwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzusetzen/zu löschen. Im SET-MODUS drücken, um den Wert für Stunde/Minute zu verringern oder das Zeitformat umzuschalten. 2 Sekunden lang gedrückt halten, damit sich der Wert für Stunde/Minute schneller verringert.

4. Uhrzeit einstellen

Halten Sie die SET-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den SET-MODUS zu gelangen. Im SET-MODUS blinkt die Einstellung, die Sie gerade vornehmen, auf dem Bildschirm.

Um den aktuell ausgewählten (blinkenden) Eintrag anzupassen, drücken Sie kurz die Tasten ▲ oder ▼ (zum schnellen Anpassen GEDRÜCKT HALTEN). Um Ihre Anpassungen zu speichern, drücken Sie kurz die Taste "**SET**", um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

Sie verlassen den SET-MODUS automatisch, wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird. Sie können den SET-MODUS jederzeit aufrufen, indem Sie kurz die Taste "**SET**" drücken.

5. Vor der ersten Verwendung

1. Batterie einlegen oder ersetzen: Legen Sie 1 x AAA-Batterie mit korrekter Polarität (+) und (-) wie angegeben ein.

2. Tauchen Sie das Produktgehäuse nicht in Wasser.

3. Das Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerät ist nun einsatzbereit.

6. Pflege Ihres Temperatur-/Feuchtigkeitsmessgeräts


- Setzen Sie das Gerät keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus, da dies die elektronischen Bauteile und Kunststoffe beschädigt.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät länger als vier Monate gelagert wird.

*** WARNUNG FÜR TRÄGER VON HERZSCHRITTMACHERN**
Bitte beachten Sie, dass ein im Gerät eingebauter Magnet die Funktion Ihres Herzschrittmachers beeinträchtigen kann. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, empfehlen wir, stets einen Abstand von mindestens 0,3 Meter (1 Fuß) zum Gerät einzuhalten.

7. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
`https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/`

8. Entsorgung



Bedeutung des Symbols der "durchgestrichenen Mülltonne"

- Schützen Sie unsere Umwelt: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im Hausmüll.
- Bitte geben Sie alle Elektrogeräte, die Sie nicht mehr verwenden, an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.
- Dies hilft, mögliche Auswirkungen einer falschen Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
- Dies trägt zum Recycling und zu anderen Formen der Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten bei.
- Informationen darüber, wo das Gerät entsorgt werden kann, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

ACHTUNG: Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

- Die Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden.

- Bringen Sie verbrauchte Batterien zur entsprechenden Sammelstelle oder zu einem Händler.
- Ihre Stadt oder örtliche Behörde kann Ihnen Informationen über öffentliche Sammelstellen geben.

Dieses Symbol befindet sich auf Batterien/Akkus, die Schadstoffe enthalten.

- Pb = enthält Blei
- Cd = enthält Cadmium
- Hg = enthält Quecksilber
- Li = enthält Lithium

9. Begrenzte einjährige Garantie

ThermoPro garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum frei von Defekten in Teilen, Materialien und Verarbeitung ist.

Sollten Reparaturen oder Servicearbeiten im Rahmen dieser Garantie erforderlich sein, wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an den Kundendienst, um Anweisungen zum Verpacken und Versenden des Produkts an ThermoPro zu erhalten.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die je nach Land unterschiedlich sein können.

10. Kundendienst

Anruf oder SMS: 1-877-515-7797 (nur USA & Kanada)
44-808-164-1683 (UK)

E-Mail: service@buythermopro.com

Öffnungszeiten: Werktags 8:00AM - 8:00PM EST (nur USA & Kanada)
Werktags 1:00PM - 12:00PM CET (UK)

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ThermoPro

Live Like a Pro!


Vnitřní teploměr a vlhkoměr s hodinami

Návod k použití



Gratulujeme vám k zakoupení nového produktu ThermoPro. Pro zajištění co nejlepšího výkonu produktu si prosím přečtěte celou tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

1. Vlastnosti



1. Displej: Zobrazuje aktuální teplotu a vlhkost, maximální a minimální teplotu/vlhkost zaznamenanou za posledních 24 hodin a čas.
2. Teplotní rozsah: -4°F ∼ 158°F (-20°C ∼ 70°C)
3. Rozsah vlhkosti: 10% ∼ 99%.
4. Hodiny: Zobrazení času ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu podle vašich osobních zvyklostí.
5. Jednotka zobrazení teploty: volitelně °C a °F
6. Rozlišení teploty: 0,1°C/°F
7. Rozlišení vlhkosti: 1%
8. Frekvence aktualizace: 10 sekund
9. Napájení: 1 x baterie AAA
10. Zcela bezdrátový design pro postavení na stůl, uchycení magnetem i zavěšení na zeď.

2. Součásti

1 x vnitřní teploměr/vlhkoměr
1 x baterie AAA
1 x uživatelská příručka

3. Tři tlačítka

SET: Stisknutím nastavíte formát času, hodiny a minuty.

°C/°F/▲: Jedním stisknutím změníte jednotku zobrazení teploty na °C nebo °F. V REŽIMU NASTAVENÍ stisknutím zvýšíte hodnotu hodin/minut nebo přepnete formát času. Stisknutím a podržením na 2 sekundy se bude hodnota hodin/minut zvyšovat rychleji.

MAX/MIN/▼: Stisknutím zobrazíte maximální a minimální teplotu a vlhkost zaznamenanou za posledních 24 hodin. Stisknutím a podržením tlačítka "**MAX/MIN/▼**" na 3 sekundy resetujete/vymažete všechny zaznamenané maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti. V REŽIMU NASTAVENÍ stisknutím snížíte hodnotu hodin/minut nebo přepnete formát času. Stisknutím a podržením na 2 sekundy se bude hodnota hodin/minut snižovat rychleji.

4. Nastavení času

Stisknutím a podržením tlačítka SET na 2 sekundy vstoupíte do REŽIMU NASTAVENÍ. Po vstupu do REŽIMU NASTAVENÍ bude na obrazovce blikat předvolba, kterou právě nastavujete.

Pro úpravu aktuálně vybrané (blikající) položky stiskněte a uvolněte tlačítko ▲ nebo ▼ (stisknutím a PODRŽENÍM provedete rychlou úpravu). Pro uložení úprav stiskněte a uvolněte tlačítko "**SET**" a přejdete k nastavení další předvolby.

REŽIM NASTAVENÍ automaticky opustíte, pokud po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítko. Do REŽIMU NASTAVENÍ můžete kdykoli vstoupit stisknutím a uvolněním tlačítka "**SET**".

5. Před prvním použitím

1. Vložení nebo výměna baterie: Vložte 1 x baterii AAA se správnou polaritou (+) a (-) podle vyznačení.
2. Neponořujte tělo produktu do vody.
3. Vlhkoměr a teploměr je nyní připraven k použití.

6. Péče o váš teploměr/vlhkoměr

- Nevystavujte přístroj extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by to poškodilo elektronické součásti a plasty.
- Pokud přístroj skladujete déle než čtyři měsíce, vyjměte baterii.


*** UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE UMĚLÝCH KARDIOSTIMULÁTORŮ**

Vezměte prosím na vědomí, že magnet umístěný uvnitř zařízení může ovlivnit funkčnost vašeho umělého kardiostimulátoru. Pokud máte kardiostimulátor, doporučujeme vždy udržovat odstup až 1 stopu neboli 0,3 metru od zařízení.

7. Prohlášení o shodě

Výrobce tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a platné předpisy směrnice EMC 2014/30/EU. Úplné prohlášení o shodě naleznete na: `https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/`

8. Likvidace



Význam symbolu "popelnice"

- Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické zařízení do domovního odpadu.
- Veškeré elektrické zařízení, které již nebudete používat, prosím odevzdejte na sběrných místech určených k jeho likvidaci.
- Tím pomáháte předcházet možným dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.
- Přispějete tak k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.
- Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte u svého místního úřadu.

POZOR: Baterie/akumulátory nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem!

- Baterie musí být ze spotřebiče vyjmuty.
- Použité baterie odneste na příslušné sběrné místo nebo k prodejci.
- Informace o veřejných sběrných místech vám poskytne vaše město nebo místní úřad.

Tento symbol naleznete na bateriích/akumulátorech, které obsahují nebezpečné látky.

- Pb = obsahuje olovo
- Cd = obsahuje kadmium
- Hg = obsahuje rtuť
- Li = obsahuje lithium

9. Omezená jednoletá záruka

ThermoPro zaručuje, že tento produkt bude bez vad dílů, materiálů a zpracování po dobu jednoho roku od data zakoupení.

Pokud by byly v rámci této záruky vyžadovány jakékoli opravy nebo servis, kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem a vyžádejte si pokyny, jak produkt zabalit a zaslat společnosti ThermoPro.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší stát od státu.

10. Zákaznický servis

Volejte nebo pište SMS: 1-877-515-7797 (pouze USA & Kanada)
44-808-164-1683 (Velká Británie)

E-mail: service@buythermopro.com

Hodiny: Pracovní dny 8:00AM - 8:00PM EST (pouze USA & Kanada)
Pracovní dny 1:00PM - 12:00PM CET (Velká Británie)

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ThermoPro

Live Like a Pro!


Vnútorný teplomer a vlhkomer s hodinami

Návod na použitie



Blahoželáme vám k novému produktu ThermoPro. Aby ste dosiahli čo najlepší výkon produktu, prečítajte si, prosím, celú túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

1. Funkcie



1. Displej: Zobrazuje aktuálnu teplotu a vlhkosť, maximálnu a minimálnu teplotu/vlhkosť zaznamenanú za posledných 24 hodín a čas.
2. Rozsah teploty: -4°F ∼ 158°F (-20°C ∼ 70°C)
3. Rozsah vlhkosti: 10% ∼ 99%.
4. Hodiny: Zobrazenie času vo formáte 12H alebo 24H podľa vašich osobných zvyklostí pri čítaní.
5. Jednotka zobrazenia teploty: voliteľné °C a °F
6. Rozlíšenie teploty: 0,1°C/°F
7. Rozlíšenie vlhkosti: 1%
8. Frekvencia obnovovania: 10 sekúnd
9. Napájanie: 1 x batéria AAA
10. Úplne bezdrôtový stolový dizajn s možnosťou pripevnenia magnetom a na stenu.

2. Súčasti

1 x vnútorný teplomer/vlhkomer
1 x batéria AAA
1 x používateľská príručka

3. Tri tlačidlá

SET: Stlačením nastavíte formát času, hodiny a minúty.

°C/°F/▲: Jedným stlačením zmeníte jednotku zobrazenia teploty na °C alebo °F. V REŽIME NASTAVENIA stlačením zvýšite hodnotu hodín/minút alebo prepnete formát času. Stlačením a podržaním na 2 sekundy sa hodnota hodín/minút bude zvyšovať rýchlejšie.

MAX/MIN/▼: Stlačením zobrazíte maximálnu a minimálnu teplotu a vlhkosť zaznamenanú za posledných 24 hodín. Stlačením a podržaním tlačidla "**MAX/MIN/▼**" na 3 sekundy vynulujete/vymažete všetky zaznamenané maximálne a minimálne hodnoty teploty a vlhkosti. V REŽIME NASTAVENIA stlačením znížite hodnotu hodín/minút alebo prepnete formát času. Stlačením a podržaním na 2 sekundy sa hodnota hodín/minút bude znižovať rýchlejšie.

4. Nastavenie času

Stlačením a podržaním tlačidla SET na 2 sekundy vstúpite do REŽIMU NASTAVENIA. Po vstupe do REŽIMU NASTAVENIA bude na obrazovke blikať predvoľba, ktorú práve nastavujete.

Ak chcete upraviť aktuálne vybranú (blikajúcu) položku, stlačte a uvoľnite tlačidlá ▲ alebo ▼ (stlačením a PODRŽANÍM rýchlo upravíte). Ak chcete uložiť úpravy, stlačte a uvoľnite tlačidlo "**SET**" a prejdite na úpravu ďalšej predvoľby.

REŽIM NASTAVENIA automaticky opustíte, ak po dobu 20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo. Do REŽIMU NASTAVENIA môžete kedykoľvek vstúpiť stlačením a uvoľnením tlačidla "**SET**".

5. Pred prvým použitím

1. Vloženie alebo výmena batérie: Vložte 1 x batériu AAA so správnou polaritou (+) a (-) podľa vyznačenia.
2. Neponárajte telo produktu do vody.
3. Vlhkomer a teplomer je teraz pripravený na použitie.

6. Starostlivosť o teplomer/vlhkomer

- Nenechávajte ho vystavený extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, pretože to poškodí elektronické súčiastky a plasty.
- Ak ho skladujete dlhšie ako štyri mesiace, vyberte batériu.


*** UPOZORNENIE PRE POUŽÍVATEĽOV UMELÉHO KARDIOSTIMULÁTORA**

Upozorňujeme, že magnet zabudovaný vo vnútri zariadenia môže ovplyvniť funkčnosť vášho umelého kardiostimulátora. Ak máte kardiostimulátor, odporúčame vždy zostať vo vzdialenosti až 1 stopy alebo 0,3 metra od zariadenia.

7. Vyhlásenie o zhode

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a platné predpisy smernice EMC 2014/30/EU. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na: `https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/`

8. Likvidácia



Význam symbolu "Odpadkový kôš"

- Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.
- Akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré už nebudete používať, prosím, odovzdajte na zberných miestach určených na ich likvidáciu.
- Pomáha to predchádzať možným vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.
- Prispeje to k recyklácii a iným formám opätovného využitia elektrických a elektronických zariadení.
- Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, získate od miestneho úradu.

POZOR: Batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom!

- Batérie musia byť zo spotrebiča vybraté.
- Vybité batérie odovzdajte na príslušnom zbernom mieste alebo predajcovi.
- Vaše mesto alebo miestny úrad vám poskytne informácie o verejných zberných miestach.

Tento symbol sa nachádza na batériách/nabíjateľných batériách, ktoré obsahujú nebezpečné látky.

- Pb = obsahuje olovo
- Cd = obsahuje kadmium
- Hg = obsahuje ortuť
- Li = obsahuje lítium

9. Obmedzená jednoročná záruka

Spoločnosť ThermoPro zaručuje, že tento produkt je bez chýb dielov, materiálov a spracovania po dobu jedného roka od dátumu nákupu.

Ak by bola potrebná akákoľvek oprava alebo servis v rámci tejto záruky, kontaktujte zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom a získajte pokyny, ako produkt zabaliť a odoslať spoločnosti ThermoPro.

Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v jednotlivých štátoch.

10. Zákaznícky servis

Volajte alebo píšte: 1-877-515-7797 (iba USA a Kanada)
44-808-164-1683 (Spojené kráľovstvo)

E-mail: service@buythermopro.com

Hodiny: pracovné dni 8:00AM - 8:00PM EST (iba USA a Kanada)
pracovné dni 1:00PM - 12:00PM CET (Spojené kráľovstvo)

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

ThermoPro

Live Like a Pro!


Wewnętrzny miernik temperatury i wilgotności z zegarem

Instrukcja obsługi



Gratulujemy zakupu nowego produktu ThermoPro. Aby zapewnić możliwie najlepsze działanie produktu, prosimy o przeczytanie całej niniejszej instrukcji oraz zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

1. Funkcje



1. Wyświetlacz: Pokazuje aktualną temperaturę i wilgotność, maksymalną oraz minimalną temperaturę/wilgotność zarejestrowaną w ciągu ostatnich 24 godzin oraz czas.
2. Zakres temperatury: -4°F ∼ 158°F (-20°C ∼ 70°C)
3. Zakres wilgotności: 10% ∼ 99%.
4. Zegar: Wyświetla czas w formacie 12-godzinnym lub 24-godzinnym zgodnie z Twoimi osobistymi przyzwyczajeniami w odczytywaniu czasu.
5. Jednostka wyświetlania temperatury: do wyboru °C i °F
6. Rozdzielczość temperatury: 0.1°C/°F
7. Rozdzielczość wilgotności: 1%
8. Częstotliwość odświeżania: 10 sekund
9. Zasilanie: 1 x bateria AAA
10. Całkowicie bezprzewodowa konstrukcja do postawienia na blacie, montażu magnetycznego i zawieszenia na ścianie.

2. Elementy zestawu

1 x Wewnętrzny miernik temperatury/wilgotności
1 x Bateria AAA
1 x Instrukcja obsługi

3. Trzy przyciski

SET: Naciśnij, aby ustawić format czasu, godzinę i minutę.

°C/°F/▲: Naciśnij jeden raz, aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury na °C lub °F. W TRYBIE USTAWIEŃ naciśnij, aby zwiększyć wartość godziny/minuty lub przełączyć format czasu. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, a wartość godziny/minuty będzie zwiększać się szybciej.

MAX/MIN/▼: Naciśnij, aby wyświetlić maksymalną i minimalną temperaturę oraz wilgotność zarejestrowaną w ciągu ostatnich 24 godzin. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "**MAX/MIN/▼**" przez 3 sekundy, aby zresetować/wyczyścić wszystkie zarejestrowane maksymalne i minimalne wartości temperatury i wilgotności. W TRYBIE USTAWIEŃ naciśnij, aby zmniejszyć wartość godziny/minuty lub przełączyć format czasu. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, a wartość godziny/minuty będzie zmniejszać się szybciej.

4. Ustawianie czasu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy, aby wejść do TRYBU USTAWIEŃ. Po wejściu do TRYBU USTAWIEŃ aktualnie ustawiana opcja będzie migać na ekranie.

Aby zmienić aktualnie wybraną (migającą) pozycję, naciśnij i zwolnij przyciski ▲ lub ▼ (naciśnij i PRZYTRZYMAJ, aby szybko regulować). Aby zapisać zmiany, naciśnij i zwolnij przycisk "**SET**", aby przejść do ustawienia następnej opcji.

TRYB USTAWIEŃ zostanie automatycznie zakończony, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 20 sekund. W dowolnym momencie możesz wejść do TRYBU USTAWIEŃ, naciskając i zwalniając przycisk "**SET**".

5. Przed pierwszym użyciem

1. Włóż lub wymień baterię: Włóż 1 x baterię AAA z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+) i (-) zgodnie z oznaczeniem.

2. Nie zanurzaj korpusu produktu w wodzie.

3. Miernik wilgotności i temperatury jest teraz gotowy do użycia.

6. Konserwacja miernika temperatury/wilgotności

- Nie pozostawiaj urządzenia narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, ponieważ spowoduje to uszkodzenie podzespołów elektronicznych i elementów z tworzywa sztucznego.
- Wyjmij baterię, jeśli urządzenie ma być przechowywane przez okres dłuższy niż cztery miesiące.


*** OSTRZEŻENIE DLA OSÓB ZE SZTUCZNYM ROZRUSZNIKIEM SERCA**

Należy pamiętać, że magnes umieszczony wewnątrz urządzenia może wpływać na działanie sztucznego rozrusznika serca. Jeśli masz rozrusznik serca, zalecamy zachowanie odległości co najmniej 1 stopy lub 0,3 metra od urządzenia.

7. Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt spełnia podstawowe wymagania oraz obowiązujące przepisy dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:
`https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/`

8. Utylizacja



Znaczenie symbolu "przekreślonego kosza na śmieci"

- Chroń nasze środowisko: nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego do odpadów domowych.
- Zwróć cały sprzęt elektryczny, którego już nie będziesz używać, do punktów zbiórki przeznaczonych do jego utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnego wpływu nieprawidłowej utylizacji na środowisko i zdrowie ludzi.
- Przyczynia się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje na temat miejsca, w którym można zutylizować sprzęt, można uzyskać od lokalnych władz.

UWAGA: Baterii/akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!

- Baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub sprzedawcy.
- Informacje o publicznych punktach zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub u lokalnych władz.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach zawierających substancje niebezpieczne.

- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

9. Ograniczona roczna gwarancja

ThermoPro gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad części, materiałów i wykonania przez okres jednego roku od daty zakupu.

Jeśli w ramach niniejszej gwarancji wymagane będą jakiekolwiek naprawy lub czynności serwisowe, skontaktuj się z Obsługą Klienta telefonicznie lub mailowo, aby uzyskać instrukcje dotyczące zapakowania i wysyłki produktu do ThermoPro.

Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa, a w zależności od kraju lub regionu możesz mieć również inne prawa.

10. Obsługa Klienta

Telefon lub SMS: 1-877-515-7797 (tylko USA & Kanada)
44-808-164-1683 (Wielka Brytania)

E-mail: service@buythermopro.com

Godziny: dni robocze 8:00AM - 8:00PM EST (tylko USA & Kanada)
dni robocze 1:00PM - 12:00PM CET (Wielka Brytania)

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

ThermoPro

Live Like a Pro!


Beltéri hőmérséklet- és páratartalom-mérő órával

Használati útmutató



Gratulálunk új ThermoPro termékéhez. A lehető legjobb teljesítmény érdekében kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

1. Jellemzők



1. Kijelző: Megjeleníti az aktuális hőmérsékletet és páratartalmat, az elmúlt 24 órában rögzített maximális és minimális hőmérsékletet/páratartalmat, valamint az időt.
2. Hőmérséklet-tartomány: -4°F ∼ 158°F (-20°C ∼ 70°C)
3. Páratartalom-tartomány: 10% ∼ 99%.
4. Óra: 12 vagy 24 órás időformátum megjelenítése az Ön személyes leolvasási szokásainak megfelelően.
5. Hőmérséklet kijelzési egysége: °C és °F választható
6. Hőmérséklet felbontása: 0,1°C/°F
7. Páratartalom felbontása: 1%
8. Frissítési gyakoriság: 10 másodperc
9. Áramellátás: 1 x AAA elem
10. Teljesen vezeték nélküli, asztali, mágnesre és falra szerelhető kialakítás.

2. Tartozékok

1 x Beltéri hőmérséklet-/páratartalom-mérő
1 x AAA elem
1 x Felhasználói kézikönyv

3. A három gomb

SET: Nyomja meg az időformátum, az óra és a perc beállításához.

°C/°F/▲: Nyomja meg egyszer a hőmérséklet kijelzési egységének °C vagy °F értékre váltásához. SET MÓDBAN nyomja meg az óra/perc értékének növeléséhez vagy az időformátum váltásához. Tartsa lenyomva 2 másodpercig, és az óra/perc értéke gyorsabb ütemben fog növekedni.

MAX/MIN/▼: Nyomja meg az elmúlt 24 órában rögzített maximális és minimális hőmérséklet és páratartalom megjelenítéséhez. Tartsa lenyomva a „**MAX/MIN/▼**" gombot 3 másodpercig az összes rögzített maximális és minimális hőmérséklet és páratartalom visszaállításához/törléséhez. SET MÓDBAN nyomja meg az óra/perc értékének csökkentéséhez vagy az időformátum váltásához. Tartsa lenyomva 2 másodpercig, és az óra/perc értéke gyorsabb ütemben fog csökkenni.

4. Az idő beállítása

Tartsa lenyomva a SET gombot 2 másodpercig a SET MÓDBA való belépéshez. A SET MÓDBAN az éppen beállított beállítás villog a képernyőn.

Az éppen kiválasztott (villogó) elem módosításához nyomja meg és engedje fel a ▲ vagy ▼ gombot (a gyors beállításhoz tartsa LENYOMVA). A módosítások mentéséhez nyomja meg és engedje fel a „**SET**" gombot a következő beállítás módosításához.

Automatikusan kilép a SET MÓDBÓL, ha 20 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem. A SET MÓDBA bármikor beléphet a „**SET**" gomb megnyomásával és felengedésével.

5. Az első használat előtt

1. Az elem behelyezése vagy cseréje: Helyezzen be 1 x AAA elemet a megfelelő (+) és (-) polaritással, a jelzésnek megfelelően.

2. Ne merítse a termék testét vízbe.

3. A páratartalom- és hőmérséklet-mérő most már használatra kész.

6. A hőmérséklet-/páratartalom-mérő ápolása

- Ne tegye ki szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mivel ez károsítja az elektronikus alkatrészeket és a műanyagokat.

- Vegye ki az elemet, ha négy hónapnál hosszabb ideig tárolja.


*** FIGYELMEZTETÉS MŰVI SZÍVRITMUS-SZABÁLYOZÓT (PACEMAKERT) VISELŐK SZÁMÁRA**

Felhívjuk figyelmét, hogy a készülékbe épített mágnes befolyásolhatja a művi szívritmus-szabályozó (pacemaker) működését. Ha pacemakert visel, azt javasoljuk, hogy mindig tartson legalább 1 láb, azaz 0,3 méter távolságot a készüléktől.

7. Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/30/EU EMC irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak. A teljes megfelelőségi nyilatkozat az alábbi címen található:
`https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/`

8. Ártalmatlanítás



A „szemetes” szimbólum jelentése

- Védje környezetünket: ne dobja az elektromos berendezéseket a háztartási hulladékba.
- Kérjük, a már nem használt elektromos berendezéseket adja le az ártalmatlanításukra kijelölt gyűjtőpontokon.

- Ez segít elkerülni a helytelen ártalmatlanítás környezetre és emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásait.
- Ez hozzájárul az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához és egyéb újrafelhasználási formáihoz.
- A berendezés ártalmatlanításának helyéről a helyi önkormányzatától kaphat tájékoztatást.

FIGYELEM: Az elemeket/akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!

- Az elemeket el kell távolítani a készülékből.
- A használt elemeket vigye a megfelelő gyűjtőpontra vagy egy kereskedőhöz.
- Városa vagy helyi önkormányzata tájékoztatást nyújthat a nyilvános gyűjtőpontokról.

Ez a szimbólum a veszélyes anyagot tartalmazó elemeken/akkumulátorokon található.

- Pb = ólmot tartalmaz

- Cd = kadmiumot tartalmaz
- Hg = higanyt tartalmaz
- Li = lítiumot tartalmaz

9. Korlátozott egyéves garancia

A ThermoPro garantálja, hogy ez a termék a vásárlás dátumától számított egy éven keresztül mentes az alkatrészek, anyagok és a kivitelezés hibáitól.

Amennyiben e garancia keretében bármilyen javításra vagy szervizelésre lenne szükség, vegye fel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben az ügyfélszolgálattal, amely útmutatást ad a termék ThermoPro részére történő csomagolásához és szállításához.

Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és ezen felül egyéb jogai is lehetnek, amelyek államonként eltérőek lehetnek.

10. Ügyfélszolgálat

Hívás vagy SMS: 1-877-515-7797 (csak USA & Kanada)
44-808-164-1683 (Egyesült Királyság)

E-mail: service@buythermopro.com

Nyitvatartás: Hétköznap 8:00 - 20:00 EST (csak USA & Kanada)
Hétköznap 13:00 - 24:00 CET (Egyesült Királyság)

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

ThermoPro

Live Like a Pro!


Monitor de temperatură și umiditate de interior cu ceas

Manual de instrucțiuni



Felicitări pentru noul dumneavoastră produs ThermoPro. Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă a produsului, vă rugăm să citiți integral acest manual și să îl păstrați pentru consultări viitoare.

1. Caracteristici



1. Afișaj: Afișează temperatura și umiditatea curente, temperatura/umiditatea maximă și minimă înregistrate în ultimele 24 de ore și ora.
2. Interval de temperatură: -4°F ∼ 158°F (-20°C ∼ 70°C)
3. Interval de umiditate: 10% ∼ 99%.
4. Ceas: Afișează formatul orei de 12H sau 24H în funcție de preferințele personale de citire.
5. Unitate de afișare a temperaturii: °C și °F selectabile
6. Rezoluție temperatură: 0,1°C/°F
7. Rezoluție umiditate: 1%
8. Frecvență de actualizare: 10 secunde
9. Alimentare: 1 x baterie AAA
10. Design complet wireless, de masă, montabil cu magnet și pe perete.

2. Componente

1 x Monitor de temperatură/umiditate de interior
1 x Baterie AAA
1 x Manual de utilizare

3. Trei butoane

SET: Apăsați pentru a seta formatul orei, ora și minutele.

°C/°F/▲: Apăsați o dată pentru a schimba unitatea de afișare a temperaturii în °C sau °F. În MODUL SET, apăsați pentru a mări valoarea orei/minutelor sau pentru a schimba formatul orei. Apăsați și mențineți timp de 2 secunde, iar valoarea orei/minutelor va crește mai rapid.

MAX/MIN/▼: Apăsați pentru a afișa temperatura și umiditatea maximă și minimă înregistrate în ultimele 24 de ore. Apăsați și mențineți butonul "**MAX/MIN/▼**" timp de 3 secunde pentru a reseta/șterge toate valorile maxime și minime de temperatură și umiditate înregistrate. În MODUL SET, apăsați pentru a micșora valoarea orei/minutelor sau pentru a schimba formatul orei. Apăsați și mențineți timp de 2 secunde, iar valoarea orei/minutelor va scădea mai rapid.

4. Setarea orei

Apăsați și mențineți butonul SET timp de 2 secunde pentru a intra în MODUL SET. Odată ajuns în MODUL SET, preferința pe care o setați în acel moment va clipi pe ecran.

Pentru a regla elementul selectat curent (care clipește), apăsați și eliberați butoanele ▲ sau ▼ (apăsați și MENȚINEȚI pentru reglare rapidă). Pentru a salva reglajele, apăsați și eliberați butonul "**SET**" pentru a trece la următoarea preferință.

Veți ieși automat din MODUL SET dacă nu se apasă niciun buton timp de 20 de secunde. Intrați în MODUL SET în orice moment apăsând și eliberând butonul "**SET**".

5. Înainte de prima utilizare

1. Introducerea sau înlocuirea bateriei: Introduceți 1 x baterie AAA cu polaritatea corectă (+) și (-) așa cum este indicat.
2. Nu scufundați corpul produsului în apă.
3. Monitorul de umiditate și temperatură este acum gata de utilizare.

6. Întreținerea monitorului de temperatură/umiditate

- Nu lăsați produsul expus la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, deoarece acest lucru va deteriora componentele electronice și plasticele.
- Scoateți bateria dacă produsul este depozitat mai mult de patru luni.


*** AVERTISMENT PENTRU UTILIZATORII DE STIMULATOARE CARDIACE ARTIFICIALE**

Vă rugăm să rețineți că un magnet instalat în interiorul dispozitivului poate afecta funcționarea stimulatorului dumneavoastră cardiac artificial. Dacă aveți un stimulator cardiac, vă recomandăm să păstrați întotdeauna o distanță de până la 1 picior sau 0,3 metri față de dispozitiv.

7. Declarație de conformitate

Prin prezenta, producătorul declară că acest produs respectă cerințele de bază și reglementările aplicabile ale Directivei EMC 2014/30/UE. Declarația de conformitate completă poate fi găsită la:
`https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/`

8. Eliminare



Semnificația simbolului "Pubelă"

- Protejați mediul înconjurător: nu eliminați echipamentele electrice împreună cu deșeurile menajere.
- Vă rugăm să predați orice echipament electric pe care nu îl mai utilizați la punctele de colectare prevăzute pentru eliminarea acestuia.
- Acest lucru ajută la evitarea efectelor potențiale ale eliminării incorecte asupra mediului și sănătății umane.
- Acest lucru va contribui la reciclarea și la alte forme de reutilizare a echipamentelor electrice și electronice.
- Informații privind locul în care poate fi eliminat echipamentul pot fi obținute de la autoritatea locală.

ATENȚIE: Bateriile/acumulatorii nu trebuie eliminați împreună cu deșeurile menajere!

- Bateriile trebuie scoase din aparat.
- Predați bateriile uzate la punctul de colectare corespunzător sau unui comerciant.
- Orașul sau autoritatea dumneavoastră locală vă poate oferi informații despre punctele de colectare publice.

Acest simbol poate fi găsit pe bateriile/acumulatorii care conțin substanțe periculoase.

- Pb = conține plumb

- Cd = conține cadmiu
- Hg = conține mercur
- Li = conține litiu

9. Garanție limitată de un an

ThermoPro garantează că acest produs nu prezintă defecte de componente, materiale și manoperă pentru o perioadă de un an de la data achiziției.

În cazul în care sunt necesare reparații sau lucrări de service în baza acestei garanții, contactați Serviciul Clienți prin telefon sau e-mail pentru instrucțiuni privind modul de ambalare și expediere a produsului către ThermoPro.

Această garanție vă conferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi, care variază de la stat la stat.

10. Serviciul Clienți

Apelați sau trimiteți SMS: 1-877-515-7797 (numai SUA & Canada)
44-808-164-1683 (Marea Britanie)

E-mail: service@buythermopro.com

Program: Zile lucrătoare 8:00AM - 8:00PM EST (numai SUA & Canada)
Zile lucrătoare 1:00PM - 12:00PM CET (Marea Britanie)

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

ThermoPro

Live Like a Pro!


Notranji merilnik temperature in vlažnosti z uro

Navodila za uporabo



Čestitamo vam ob nakupu novega izdelka ThermoPro. Za zagotovitev najboljšega možnega delovanja izdelka v celoti preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

1. Lastnosti



1. Zaslon: prikazuje trenutno temperaturo in vlažnost, največjo in najmanjšo zabeleženo temperaturo/vlažnost v zadnjih 24 urah ter čas.
2. Temperaturni razpon: -4°F ∼ 158°F (-20°C ∼ 70°C)
3. Razpon vlažnosti: 10% ∼ 99%.
4. Ura: prikaz časa v 12-urnem ali 24-urnem formatu glede na vaše osebne bralne navade.
5. Enota za prikaz temperature: izbirno °C in °F
6. Ločljivost temperature: 0,1°C/°F
7. Ločljivost vlažnosti: 1%
8. Hitrost osveževanja: 10 sekund
9. Napajanje: 1 x baterija AAA
10. Popolnoma brezžična zasnova za postavitev na mizo, pritrditev z magnetom in obešanje na steno.

2. Sestavni deli

1 x notranji merilnik temperature/vlažnosti
1 x baterija AAA
1 x navodila za uporabo

3. Tri tipke

SET: pritisnite jo za nastavitev formata časa, ure in minut.

°C/°F/▲: pritisnite enkrat za spremembo enote za prikaz temperature v °C ali °F. V NAČINU NASTAVITVE (SET MODE) pritisnite za povečanje vrednosti ure/minut ali za preklop formata časa. Pritisnite in držite 2 sekundi, da se vrednost ure/minut povečuje hitreje.

MAX/MIN/▼: pritisnite jo za prikaz največje in najmanjše temperature in vlažnosti, zabeležene v zadnjih 24 urah. Pritisnite in 3 sekunde držite tipko "**MAX/MIN/▼**" za ponastavitev/izbris vseh zabeleženih največjih in najmanjših vrednosti temperature in vlažnosti. V NAČINU NASTAVITVE (SET MODE) pritisnite za zmanjšanje vrednosti ure/minut ali za preklop formata časa. Pritisnite in držite 2 sekundi, da se vrednost ure/minut zmanjšuje hitreje.

4. Nastavitev časa

Pritisnite in 2 sekundi držite tipko SET za vstop v NAČIN NASTAVITVE (SET MODE). Ko ste v NAČINU NASTAVITVE, bo nastavitev, ki jo trenutno nastavljate, utripala na zaslonu.

Za prilagoditev trenutno izbrane (utripajoče) postavke pritisnite in spustite tipko ▲ ali ▼ (pritisnite in DRŽITE za hitro prilagajanje). Za shranitev prilagoditev pritisnite in spustite tipko "**SET**" za prehod na naslednjo nastavitev.

NAČIN NASTAVITVE samodejno zapustite, če nobena tipka ni pritisnjena 20 sekund. V NAČIN NASTAVITVE lahko kadar koli vstopite s pritiskom in spustom tipke "**SET**".

5. Pred prvo uporabo

1. Vstavitev ali zamenjava baterije: vstavite 1 x baterijo AAA s pravilno polariteto (+) in (-), kot je označeno.
2. Telesa izdelka ne potapljajte v vodo.
3. Merilnik vlažnosti in temperature je zdaj pripravljen za uporabo.

6. Nega vašega merilnika temperature/vlažnosti

- Ne izpostavljajte ga izjemno visokim ali nizkim temperaturam, saj bo to poškodovalo elektronske dele in plastiko.
- Če ga shranjujete dlje kot štiri mesece, odstranite baterijo.


*** OPOZORILO ZA UPORABNIKE UMETNEGA SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA**

Upoštevajte, da lahko magnet, nameščen v napravi, vpliva na delovanje vašega umetnega srčnega spodbujevalnika. Če imate srčni spodbujevalnik, priporočamo, da ste od naprave vedno oddaljeni najmanj 1 čevelj oziroma 0,3 metra.

7. Izjava o skladnosti

Proizvajalec s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami in veljavnimi predpisi direktive EMC 2014/30/EU. Celotno izjavo o skladnosti najdete na: `https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/`

8. Odstranjevanje



Pomen simbola "prekrižanega smetnjaka"

- Zaščitite naše okolje: električne opreme ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
- Vso električno opremo, ki je ne boste več uporabljali, vrnite na zbirna mesta, predvidena za njeno odstranjevanje.
- To pomaga preprečiti morebitne učinke nepravilnega odstranjevanja na okolje in zdravje ljudi.
- To prispeva k recikliranju in drugim oblikam ponovne uporabe električne in elektronske opreme.
- Informacije o tem, kje je mogoče opremo odstraniti, lahko dobite pri svojem lokalnem organu.

POZOR: baterij/akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

- Baterije je treba odstraniti iz naprave.
- Iztrošene baterije odnesite na ustrezno zbirno mesto ali k prodajalcu.
- Vaše mesto ali lokalni organ vam lahko posreduje informacije o javnih zbirnih mestih.

Ta simbol je mogoče najti na baterijah/akumulatorskih baterijah, ki vsebujejo nevarne snovi.

- Pb = vsebuje svinec
- Cd = vsebuje kadmij
- Hg = vsebuje živo srebro
- Li = vsebuje litij

9. Omejena enoletna garancija

ThermoPro jamči, da je ta izdelek brez napak v delih, materialih in izdelavi za obdobje enega leta od datuma nakupa.

Če bi bila v okviru te garancije potrebna kakršna koli popravila ali servisiranje, se obrnite na službo za pomoč strankam po telefonu ali e-pošti za navodila o tem, kako izdelek zapakirati in poslati podjetju ThermoPro.

Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države.

10. Služba za pomoč strankam

Pokličite ali pošljite SMS: 1-877-515-7797 (samo ZDA & Kanada)
44-808-164-1683 (Združeno kraljestvo)

E-pošta: service@buythermopro.com

Delovni čas: ob delavnikih 8:00 - 20:00 EST (samo ZDA & Kanada)
ob delavnikih 13:00 - 24:00 CET (Združeno kraljestvo)

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

ThermoPro

Live Like a Pro!


Вътрешен измервател на температура и влажност с часовник

Ръководство с инструкции



Поздравления за вашия нов продукт ThermoPro. За да осигурите възможно най-добра работа на продукта, моля прочетете това ръководство изцяло и го запазете за бъдеща справка.

1. Характеристики



1. Дисплей: Показва текущата температура и влажност, максималната и минималната температура/влажност, регистрирани през последните 24 часа, и часа.
2. Температурен диапазон: -4°F ∼ 158°F (-20°C ∼ 70°C)
3. Диапазон на влажност: 10% ∼ 99%.
4. Часовник: Показва 12-часов или 24-часов формат на времето според вашите лични навици на четене.
5. Мерна единица за температура: °C и °F с възможност за избор
6. Разделителна способност на температурата: 0.1°C/°F
7. Разделителна способност на влажността: 1%
8. Честота на обновяване: 10 секунди
9. Захранване: 1 x батерия AAA
10. Изцяло безжичен дизайн за поставяне на маса, монтиране с магнит и окачване на стена.

2. Компоненти

1 x Вътрешен измервател на температура/влажност
1 x Батерия AAA
1 x Ръководство за потребителя

3. Три бутона

SET: Натиснете го, за да настроите формата на времето, часа и минутите.

°C/°F/▲: Натиснете веднъж, за да промените мерната единица за температура на °C или °F. В режим SET натиснете, за да увеличите стойността на часа/минутите или да превключите формата на времето. Натиснете и задръжте за 2 секунди и стойността на часа/минутите ще се увеличава по-бързо.

MAX/MIN/▼: Натиснете го, за да покажете максималната и минималната температура и влажност, регистрирани през последните 24 часа. Натиснете и задръжте бутона "**MAX/MIN/▼**" за 3 секунди, за да нулирате/изчистите всички регистрирани максимални и минимални стойности на температурата и влажността. В режим SET натиснете, за да намалите стойността на часа/минутите или да превключите формата на времето. Натиснете и задръжте за 2 секунди и стойността на часа/минутите ще се намалява по-бързо.

4. Настройка на времето

Натиснете и задръжте бутона SET за 2 секунди, за да влезете в режим SET. Веднъж в режим SET настройката, която в момента задавате, ще мига на екрана.

За да регулирате избрания в момента (мигащ) елемент, натиснете и отпуснете бутоните ▲ или ▼ (натиснете и ЗАДРЪЖТЕ за бърза регулировка). За да запазите регулировките, натиснете и отпуснете бутона "**SET**", за да настроите следващата настройка.

Автоматично ще излезете от режим SET, ако не бъде натиснат бутон в продължение на 20 секунди. Влезте в режим SET по всяко време, като натиснете и отпуснете бутона "**SET**".

5. Преди първа употреба

1. Поставяне или смяна на батерията: Поставете 1 x батерия AAA с правилен поляритет (+) и (-), както е обозначено.
2. Не потапяйте корпуса на продукта във вода.
3. Измервателят на влажност и температура вече е готов за употреба.

6. Грижа за вашия измервател на температура/влажност

- Не оставяйте уреда изложен на екстремно високи или ниски температури, тъй като това ще повреди електронните части и пластмасите.
- Извадете батерията, ако уредът се съхранява повече от четири месеца.


*** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ С ИЗКУСТВЕН СЪРДЕЧЕН ПЕЙСМЕЙКЪР**

Моля имайте предвид, че магнитът, инсталиран в устройството, може да повлияе на функционалността на вашия изкуствен сърдечен пейсмейкър. Ако имате пейсмейкър, препоръчваме винаги да стоите на разстояние до 1 фут или 0.3 метра от устройството.

7. Декларация за съответствие

С настоящото производителят декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и приложимите разпоредби на Директива за EMC 2014/30/ЕС. Пълната декларация за съответствие може да бъде намерена на:
`https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/`

8. Изхвърляне



Значение на символа „Кофа за боклук“

- Защитете нашата околна среда: не изхвърляйте електрическо оборудване в битовите отпадъци.
- Моля върнете всяко електрическо оборудване, което вече няма да използвате, в предвидените за неговото изхвърляне пунктове за събиране.
- Това помага да се избегнат потенциалните последици от неправилното изхвърляне върху околната среда и човешкото здраве.
- Това ще допринесе за рециклирането и други форми на повторно използване на електрическо и електронно оборудване.
- Информация относно това къде може да бъде изхвърлено оборудването, може да бъде получена от местните власти.

ВНИМАНИЕ: Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци!

- Батериите трябва да бъдат извадени от уреда.
- Занесете използваните батерии до подходящ пункт за събиране или до търговец.
- Вашият град или местни власти могат да предоставят информация за обществените пунктове за събиране.

Този символ може да бъде намерен върху батерии/акумулаторни батерии, които съдържат опасни вещества.

- Pb = съдържа олово
- Cd = съдържа кадмий
- Hg = съдържа живак
- Li = съдържа литий

9. Ограничена едногодишна гаранция

ThermoPro гарантира, че този продукт е без дефекти в частите, материалите и изработката за период от една година от датата на покупката.

Ако са необходими ремонти или сервизно обслужване по тази гаранция, свържете се с отдела за обслужване на клиенти по телефон или имейл за инструкции как да опаковате и изпратите продукта до ThermoPro.

Тази гаранция ви дава определени законови права и може също така да имате други права, които варират в зависимост от държавата.

10. Обслужване на клиенти

Обадете се или пишете: 1-877-515-7797 (само за САЩ и Канада)
44-808-164-1683 (Великобритания)

Имейл: service@buythermopro.com

Работно време: Делнични дни 8:00AM - 8:00PM EST (само за САЩ и Канада)
Делнични дни 1:00PM - 12:00PM CET (Великобритания)

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg