

Ръководство за потребителя на цифров микроскоп G1200



Основни параметри:

1: Пиксел: Пиксел: HD 12 мегапиксела

2: : 7-инчов HD LCD екран. 3: Увеличаване: 1-

1200× система за непрекъснато усилване.

4: Разстояние между обектите: от 10 мм до безкрайност (различните разстояния съответстват на различни кратни стойности).

5: Включена или вградена ултралитиева батерия.

6: Шестнадесет езици: Опростен Китайски език,

традиционен китайски, английски, испански, руски,

, японски, тайландски, иврит, португалски, немски, френски,

италиански, турски, чешки, полски.

Значителни подобрения:

Предимство 1:

Вертикалните микроскопи имат важен недостатък, тъй като се използват в много приложения, като например запояване на печатни платки, маркиране на модели на някои малки чипове и метали, и е лесно да се загубят детайлите на обектите поради отраженията.



Устройството решава точно този проблем. Това е цифров микроскоп с регулируем ъгъл, който решава проблема с голямото отражение. Много е да се използват пинсети, електрически поялник и други под микроскопа.

Предимство 2:

Повечето други микроскопи имат две нива на увеличение - твърде голямо или твърде малко. Винаги има визуален проблем.



Това е дигитален микроскоп с непрекъснато увеличение, който има широк диапазон от възможности за гледане в сравнение с други микроскопи - от 1 до 1200x увеличение, и винаги ще намери подходящото за вас увеличение.



☰: Захранване

Натиснете за 2 секунди, за да включите/изключите

Бутон М (програма): настройка на функцията

Екранна програма: автоматично изключване: изключено - 30 секунди

- 1 мин - 2 мин (по избор): изключено. 3 мин. 5 мин. 10

мин **Hz източник на светлина:** 50 Hz - 60 Hz

Езикови опции: 16 езика

Настройка на датата: година, месец, ден | час, минута, секунда

Формат: ДА/НЕ

Настройка по подразбиране: да/не

Версия V.1. 0: H69G-V1.0-20190824

В режим на видео:

Разделителна способност: 1080FHD, 720P, VGA

Циркулационна камера: изключена/3 минути/5 минути/10 минути. Когато картата с флаш памет е пълна, предишните видео данни се изтриват и видеото се записва.

HDR High Dynamic Range: (Когато е активирана, функцията за запис на видео ще се включи автоматично, ако някой обект се движи под обектива без ръчен контрол.) **Компенсация на експозицията:** 7 стъпки за допълнителна настройка

Отбелязване на дата: Датата и часът на показване/затваряне могат да бъдат избрани на екрана.

В режим Фото:

Забавяне на снимката: 1. 2 секунди. 5 секунди. 10 секунди.

Фотопиксели: 1,3 М - 2 М - 5 М - 8 М - 10 М - 12 М

Непрекъснато снимане: 3 последователни кадъра

Качество на снимката: качество - Стандартно - Компресия

Острота: силна - стандартна - мека **Цвят:**

Нищожност - Черно и бяло - Носталгия

ISO: Автоматично - 100 - 200 - 400

Компенсация на експозицията: 7 стъпки за опционални

настройки **Photo Assist:** включване/изключване на защитата

от удар на ръката **Табелка с данни:** Включване/изключване

съхранение:

Гледайте: Нагоре - надолу Премахване на защитата

Бутон D: бутони за режим:

Превключване: режим на камерата, режим на камерата, режим на възпроизвеждане:



Нагоре, надолу, OK (снимка/видео,

OK) 1: Интерфейс за захранване DC

Micro USB).

2: слот за флаш карта MicroSD), поддържа 1-128 GB.

Скорост Class10+

3: Контролер на яркостта на светлината.

4: Клавиш REST, възстановяване на системата (Ако машината е повредена, натиснете ключа в този отвор с остър предмет, подобен на игла, за да рестартирате машината).

5: 8 светодиодни крушки с непрекъснат живот от 100 000 часа.

Специално интелигентно регулиране на ЪГЪЛА опора от алуминиева сплав



При максимално увеличение най-близкото разстояние между обектива на инструмента и обекта е приблизително 10 mm. Обратно, колкото по-далеч е обективът от обекта, толкова по-малко е увеличението.



**Short distance
High magnification**

Късо разстояние
Голямо
увеличение



**Tall distance
Small magnification**

Дълго разстояние
Малко увеличение