

DIGITÁLNÍ USB MIKROSKOP SE STOJÁNKEM 1600x ZOOM, 1080P WINDOWS/ANDROID



Uživatelský manuál

Popis

Kabelový digitální mikroskop s kvalitním snímačem a nastavitelným jasem díky 8 LED diodám podporuje zachycení obrazu s maximálním rozlišením 1920x1080p a pořizování videa v 720p. Mikroskop zvětšuje objekty pomocí nastavitelného zoomu 50x až 1600x.

Upozornění

Mikroskop lze použít s mobilním telefonem nebo tabletem s operačním systémem Android 7.0 a vyšší s podporou funkce USB OTG.

Před prvním použitím

Ochranná čočka objektivu

Před použitím sundejte ochrannou čočku objektivu. Jinak hrozí riziko ovlivnění výsledného obrazu. Po ukončení používání, opět na objektiv umístěte ochrannou čočku.

Použití redukce USB-C nebo mikro USB redukce

Spojte napájecí kabel mikroskopu prostřednictvím přiložené redukce s mobilním telefonem.



Spojení mikroskopu s počítačem

1. Vyhledejte a stáhněte aplikaci „HiView“ z internetového obchodu Microsoft Store/APP Store do počítače (symbol ). Kompatibilita: s Windows 8, 10, Mac OS X 10.5 nebo vyšší).
2. Windows 7 a XP: software stáhněte z <http://soft.hvscam.com> (viz také příložené CD v balení).



Poznámka: zachytit fotografii lze i stisknutím spouště fotoaparátu na těle mikroskopu.

Aplikace Endoscope Camera do mobilního telefonu

Pro komunikaci s telefonem nebo tabletem je nutné mít v zařízení nainstalovanou aplikaci pro mikroskopy. Lze použít například aplikaci Endoscope Camera. Aplikaci vyhledejte v internetovém obchodě Google Play. Poté ji stáhněte a nainstalujte. Dále postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci. Poznámka: při používání aplikace, není možné použít spoušť fotoaparátu přímo na těle mikroskopu. Fotografie a videa lze zachytit pouze pomocí aplikace.



Nastavení stojanu



Funkce

Tlačítko LED světel
Tlačítko zachycení fotografie (spoušť)
Zaostřovací kolečko

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz