

Risinno R8, chytrý prsten



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Prohlášení

Vezměte prosím na vědomí, že prsten není určen k diagnostice, léčbě nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu, informace a údaje ve službě mají pouze informativní charakter a nejsou určeny k nahrazení služeb zdravotnického pracovníka nebo lékaře. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vašeho zdravotního stavu, doporučujeme poradit se s odborným lékařem.

Specifikace výrobku

Materiál vnějšího povrchu: zirkonová keramika

Hlavní materiál: nerezová ocel

Kapacita úložiště: Doporučuje se připojit k aplikaci a synchronizovat data každý den. V závislosti na typu a frekvenci používání může prsten uchovávat až 30 dní dat.

Hmotnost výrobku: přibližně 6,0 gramů

Kapacita baterie: polymerová lithiová baterie s kapacitou 20 mAh

Výdrž baterie: 5 až 7 dní v závislosti na frekvenci používání

Způsob nabíjení: 1. Použijte dodaný nabíjecí kabel (USB 5 V); 2. Nabíjejte pomocí nabíjecího pouzdra.

Doba nabíjení: 30 minut

Snímač luminiscence: LED diody jsou ve viditelném barevném rozsahu, bezpečné a šetrné k uživateli

Způsob připojení: Bluetooth 5.2 s nízkou spotřebou energie

Možnost aktualizace softwarového programu: aktualizace prostřednictvím softwarové aplikace

Kompatibilita se softwarovým programem: Kompatibilita: App Store, Google Play

Stupeň vodotěsnosti: IPX7

Aplikace ke stažení

Vyhledejte "SmartHealth" v Google Play nebo App Store a stáhněte si aplikaci.

Poznámka: Povolte aplikaci získat povolení k připojení Bluetooth a povolení k určení polohy Pro verzi pro Android v Číně naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si aplikaci.

Správné nošení

Pro zajištění přesných údajů přiložte detekční senzor (viz vnitřní kruh prstenu) do těsného kontaktu s pokožkou dužiny prstu.

Nabíjení/zapnutí/vypnutí

Nabíjení prstenu: K propojení prstenu a nabíječky použijte odpovídající nabíjecí kabel. Po zapnutí napájení svítí kontrolka prstenu červeně a stále se nabíjí.

Stav kontrolky: během nabíjení svítí červená kontrolka, po skončení nabíjení svítí vždy zelená kontrolka.

Doba nabíjení: 30 minut

Kontrola napájení: Zkontrolujte stav nabití baterie na ikoně napájení v pravém horním rohu hlavní stránky aplikace.

Upozornění na vybitou baterii: Červená kontrolka prstenu bliká a na APP vyskočí upozornění, že je třeba ji nabít.

Udržujte nabíjecí port suchý a bez cizích předmětů, aby nedošlo ke zkratu. Doporučuje se používat nabíječku se jmenovitým výstupním napětím 5 V.

Zapnutí/vypnutí napájení

Zapnutí napájení: Po úplném nabití prstenu odpojte napájení a prsten se automaticky zapne.

Vypnutí: Po vyčerpání energie se prsten automaticky vypne.

Připojení Bluetooth

Po odpojení napájení se prsten automaticky zapne, začne vysílat Bluetooth, aplikace vyhledá zařízení "R8" a zvolí připojení.

Poznámka: Zapněte prosím povolení Bluetooth a povolení polohy APP.

Monitorování kyslíku v krvi

Automatický test: Prsten automaticky testuje koncentraci kyslíku v krvi každé 2 hodiny, ukládá data testu a vytváří historický graf:

Test v reálném čase: Klepnutím na tlačítko "Test" aktivně otestujete hodnotu koncentrace kyslíku v krvi v reálném čase a uložíte poslední data testu v reálném čase.

Poznámka: Udržujte klidnou polohu a červené světlo na vnitřním kruhu prstenu bude během monitorování koncentrace kyslíku v krvi stále blikat.

Monitorování klidové srdeční frekvence

Automatické testování: PRsten automaticky testuje hodnotu klidové tepové frekvence každých 10 minut, vypočítá průměrnou hodnotu tepové frekvence za hodinu, uloží data testu a vytvoří graf historie: Test v reálném čase: Klepnutím na tlačítko "Test" aktivně otestujete hodnotu klidové tepové frekvence v reálném čase a uložíte poslední data testu v reálném čase.

Poznámka: Při sledování tepové frekvence zůstaňte v klidu sedět, zelené světlo na vnitřním kruhu prstenu bude nadále blikat.

Počítání kroků

Zaznamenává počet kroků za hodinu v reálném čase, vytváří graf záznamu kroků a automaticky synchronizuje data po připojení k aplikaci.

Monitorování spánku

Prsten zaznamenává celý spánkový cyklus v reálném čase a vědecký algoritmus analyzuje délku trvání různých fází, jako je bdění, lehký spánek a hluboký spánek, a vytváří graf záznamu.

Aktualizace prstenu/aplikace

Aplikace automaticky detekuje verzi programu prstenu. Pro lepší uživatelský zážitek aktualizujte program prstenu a aplikaci na nejnovější verzi.

Běžné potíže

1. Nelze se připojit přes Bluetooth

Ujistěte se, že jste zapnuli povolení Bluetooth a povolení polohy APP. Když prsten není napájen nebo je slabá baterie, nelze navázat připojení Bluetooth, nabijte prsten.

2. Nepřesné údaje

Noste prsten správně, detekční senzor na vnitřním kroužku prstenu je v těsném kontaktu s pokožkou dužiny prstu.

3. Prsten byl zavázán

Prsten je opatřen jedinečným 1D logem. Pokud potřebujete spárovat nový účet aplikace, zrušte propojení prstenu a účtu aplikace, se kterým byl propojen. Pokud účet do aplikace zapomenete, obraťte se na výrobce.

Údržba

Povrch prstenu je hladký keramický, nepokládejte k sobě tvrdé předměty, aby nedošlo k poškrábání povrchu prstenu.

2. Nedovolte, aby prsten přišel do styku se silnými kyselinami a zásadami, aby nedošlo ke korozi.

3. Vnější kroužek prstenu je vyroben z keramiky, která je křehkým předmětem a neměla by se rozbít nárazem

4. K čištění nečistot používejte neutrální roztok a měkký hadřík

5. Prsten obsahuje baterie, nevystavujte jej prosím dlouhodobě prostředí s vysokou teplotou.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz