

Autodiagnostika

Viecar OBD-II

Návod k použití

- 1) Čidlo zapojte do OBD-II portu testovaného vozu (nejčastěji je umístěná pod palubní deskou u řidiče).
- 2) Otočte klíčkem do polohy 2.
- 3) V telefonu/tabletu vyhledejte v Bluetooth nové zařízení označené jako **Viecar**. Spárujte jej (pokud je požadován kód, zadejte **0000** (čtyři nuly)).
- 4) Pro správnou funkci je zapotřebí mít v chytrém telefonu nainstalovanou některou z aplikací podporujících funkci přístroje. Doporučujeme použít aplikaci **Car Scanner ELMOBD2**, kterou naše firma lokalizovala do češtiny. Aplikace v českém jazyce v demo verzi je k vyzkoušení zdarma ke stažení s možností placeného rozšíření.

Tuto aplikaci je možno získat:

- a) pro Android v Google Play.
- b) pro iOS v App Store.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz