

G1200 Microscop digital Manual de utilizare



Parametrii principali:

1: Pixel: Pixel: HD 12 megapixeli

2: Ecran de : ecran LCD HD de 7 inch. 3: Mărire: 1-

1200× sistem de câștig continuu.

4: Distanța dintre obiecte: de la 10MM la infinit (distanțe diferite corespund unor multipli diferiți).

5: Baterie ultra-lithium conectabilă sau încorporată.

6: Șaisprezece limbi: Chineză simplificată

chineză, chineză tradițională, engleză, spaniolă, rusă, ,

japoneză, thailandeză, ebraică, portugheză, germană, franceză,

italiană, turcă, cehă, poloneză.

Îmbunătățiri semnificative:

Avantajul 1:

Microscoapele verticale au un dezavantaj important, deoarece sunt utilizate în multe aplicații, cum ar fi lipirea pe plăci de circuite, marcarea modelelor unor cipuri mici și metale, și este ușor să se piardă urma detaliilor obiectelor din cauza reflexiilor.



Dispozitivul rezolvă exact această problemă. Este un microscop digital cu un unghi reglabil care rezolvă problema reflexiei ridicate. Este foarte să utilizați pensete, fier de lipit electric și altele sub microscop.

Avantaj 2:

Majoritatea celorlalte microscoape au două niveluri de mărire, fie prea mare, fie prea mică. Există întotdeauna o problemă vizuală.



Este un microscop digital cu zoom continuu și mărire care are o gamă largă de opțiuni de vizualizare în comparație cu alte microscopae, de la 1 la 1200x mărire, și va găsi întotdeauna o mărire potrivită pentru dvs.



☰: Putere

Apăsați timp de 2 secunde pentru a porni/opri

Butonul M (program): setarea funcției

Economizor de ecran: închidere automată: oprit - 30 secunde

- 1 min - 2 min (opțional): oprit. 3 min. 5 min. 10 min **Hz**

sursă de lumină: 50 Hz - 60 Hz

Opțiuni lingvistice: 16 limbi

Setare dată: an, lună, zi | oră, minut, secundă

Format: DA/NU

Setare implicită: da/nu

Versiunea V.1.0: H69G-V1.0-20190824

În modul video:

Rezoluție: 1080FHD, 720P, VGA

Camera de circulație: oprit/3 minute/5 minute/10 minute. Atunci când cardul de memorie flash este plin, datele video anterioare sunt șterse și videoclipul este salvat.

HDR High Dynamic Range: (Când este activată, funcția de înregistrare video se va porni automat dacă orice obiect se mișcă sub obiectiv fără control manual). **Compensarea expunerii:** 7 trepte pentru reglarea opțională

Marcaj dată: Data și ora de afișare/închidere pot fi selectate pe ecran

În modul Foto:

Întârziere foto: 1. 2 secunde. 5 secunde. 10 secunde.

Pixeli foto: 1,3 M - 2 M - 5 M - 8 M - 10 M - 12 M

Fotografiere continuă: 3 fotografii consecutive

Calitatea fotografiei: calitate - Standard - Compresie

Sharpness: Strong - Standard - Soft **Color:**

Nimic - Alb și negru - Nostalgie **ISO:** Auto

- 100 - 200 - 400

Compensarea expunerii: 7 trepte pentru setări opționale **Photo**

Assist: porniți/opriți protecția mâinii împotriva șocurilor **Data**

Plate: Pornit/Oprit

de depozitare:

Ceas: Sus - Jos Îndepărtați protecția

Butonul D: butoane de mod:

Comutare: modul cameră, modul cameră, modul redare:



Sus, jos, OK (foto/video, OK) 1:

Interfața de alimentare DC Micro USB).

2: slot pentru card flash MicroSD), suport 1-128 GB. Viteză de clasă 10+

3: Controler de a luminii.

4: Tasta REST, restaurarea sistemului (dacă aparatul este defect, apăsați tasta din acest orificiu cu un obiect ascuțit ca un ac pentru a reporni aparatul).

5: Evidențiați 8 becuri LED cu o durată de viață continuă de 100.000 de ore.

Unghi inteligent special reglabil suport din aliaj de aluminiu



La mărirea maximă, distanța cea mai mică dintre lentila instrumentului și obiect este de aproximativ 10 mm. Dimpotrivă, cu cât lentila este mai departe de obiect, cu atât mărirea este mai mică.



**Short distance
High magnification**

Distanță mică
Mărire mare



**Tall distance
Small magnification**

Distanță mare
Mărire mică

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz