

MASÁŽNÍ PISTOLE YJ02



Uživatelský manuál

Specifikace

1. Výkonný motor s vysokým točivým momentem a tichou technologií Glide rotačního motoru.
2. Odnímatelná baterie.
3. Nabíjecí lithiová baterie (2+ h použití na jedno nabití).
4. Nastavení více rychlostí pro optimální tlak.
5. Bezdrátové a odlehčené zařízení.
6. Tlačítko zapnout/vypnout.
7. 6x vyměnitelný nástavec.
8. Vibrační frekvence:
Úroveň 1 – 30 Hz; Úroveň 2 – 40 Hz; Úroveň 3 – 53 Hz
9. Hmotnost: 1,1 kg
10. Nabíjení: 110-240 V 50/60 Hz - 1 A - 26 V DC-1 A



Nabíjení

1. Před prvním použitím, baterii nabijte. Baterii vyjměte ze zařízení/ponechte v zařízení a nabijte ji. Baterii nabíjejte po dobu cca 6 h.
2. Před nabíjením, zasuňte konec DC 26 V adaptéru do portu baterie, AC kabel zapojte do zdroje napětí.
3. LED proužek na spodní části baterie/zařízení během nabíjení pulzuje a indikuje stav nabíjení.
4. Pokud bude baterie přichycená k zařízení, LED světla během nabíjení zobrazí stav baterie a indikují nabíjení.
5. Baterie je nabitá ve chvíli, kdy LED světla přestanou blikat.
6. Baterii lze nabít kdykoliv a při jakémkoli stavu nabití baterie.
7. Výrobce nedoporučuje vybití baterie do stavu, kdy LED začne svítit červeně.
8. Provoz zařízení na jedno nabití je až 2+ h (závisí na použité rychlosti a tlaku zařízení).

Použití

1. Vezměte baterii, a zarovnejte ji se zařízením. Poté baterii vsuňte do zařízení (příhrádky na baterie) a baterii zajistěte.
2. Tlačítko zapnout/vypnout na spodní části zařízení/baterii nastavte do pozice zapnuto. Zařízení vypněte posunem tlačítka do pozice vypnout.
3. Ve chvíli, kdy je tlačítko zapnout/vypnout v pozici zapnuto, použijte tlačítko a nastavte požadovanou rychlost (1x stiskněte – úroveň 1, 2x stiskněte – úroveň 2, 3x stiskněte – úroveň 4, opět stiskněte – zařízení vypněte). Na LED bude zobrazena aktuální úroveň.
4. Zařízení vypněte (LED zobrazí aktuální úroveň rychlosti). Vyberte vhodný nástavec a vsuňte ho do pozice nástavce. Po použití, nástavec vysuňte ze zařízení.
5. Zařízení použijte na vhodnou partii/místo, použijte vhodnou úroveň rychlosti a tlak.
6. Vyjmutí baterie: stiskněte tlačítko vyjmutí baterie a zatáhněte za baterii směrem dolů. K vysunutí použijte druhou ruku.

Údržba, čištění, skladování

K čištění použijte vlhký hadřík. Poté použijte suchý hadřík a zařízení vysušte.

Během skladování a cestování, baterii vysuňte a zařízení skladujte v krabici/boxu.

Varování

Zařízení chraňte před kapalinami a vodou. Chraňte zařízení před zdrojem tepla. Ventilační část zařízení ponechte volnou, chraňte ji před prachem a nečistotami.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.

Zařízení nepoužívejte více jak 1 h. Před dalším použitím, ponechte zařízení 30 min odpočinout.

Před použitím, vyjměte z baterie adaptér. Zařízení je určeno pouze pro dospělé osoby. Chraňte před dětmi. Před použitím, konzultujte použití se svým lékařem. Nepoužívejte na zraněnou část těla.

Upozornění/bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference. Dodržujte uvedené pokyny. Jinak hrozí riziko zasažením elektrickým proudem, požáru nebo k poranění osob.

Zařízení je určeno pouze pro dospělé osoby.

Zařízení použijte pouze na oblečením pokrytou suchou kůži. Na každé místo působte po dobu 60 s.

Zařízení použijte pouze na měkkou tkáň. Použijte zařízení pouze tam, kde je to příjemné a zařízení vám nezpůsobí bolest. Vyhněte se místům, kde se nacházejí kosti.

Použijte pouze nástavce, které jsou přiloženy v balení zařízení.

Při nesprávném použití a velkém tlaku mohou vznikat modřiny. Postižené oblasti kontrolujte a vyhněte se dalšímu poranění.

Vlasy, prsty a další části těla udržujte v dostatečné vzdálenosti od pohyblivé části zařízení a ventilátoru. Jinak hrozí riziko poranění. Nevkládejte předměty do ventilátoru zařízení. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.

Zařízení nabíjejte pouze s adaptérem 26 V DC.

Před použitím si vždy ověřte, že je zařízení a jeho baterie v pořádku. Jinak zařízení nepoužívejte.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.

Nikdy neponechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. Nikdy neponechávejte zařízení nebo baterii nabíjet bez dozoru.

Před použitím, zařízení konzultujte se svým ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem. Těhotné ženy, diabetici s neuropostižením a postižením ledvin, lidé po operaci, s náhradami, epilepsií, migrénou, kýlou, spondylolistézou, atd., s kardiostimulátorem nebo lidé s mentálním postižením nesmějí zařízení používat. Děti také nesmějí zařízení používat. Pouze za dozoru dospělé osoby.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz