


TESLONG NTS430 LANGLEBIGES ENDOSKOP



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brandes oder einer Verletzung.

Funktion

4,3-Zoll-HD-IPS-Display

1080P HD-Doppelsonde

Bildaufteilung und 180°-Bildrotation

6+1 LED-Kamera und LED-Taschenlampe

Abnehmbares Sondendesign

Anwendung

Reparatur und Wartung von Autos oder Dieselmotoren

Inspektion schwer zugänglicher Stellen

Für wissenschaftliche Zwecke

Für den Außenbereich

Sicherheit

Warnung

Halten Sie das Gerät sauber und trocken, frei von Öl, Wasserspuren, Gasen oder anderen korrosiven Materialien und Flüssigkeiten.

Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Darüber hinaus ist das Gerät nicht für Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen bestimmt.

Das Gerät ist nicht für die medizinische Diagnostik vorgesehen.

Arbeiten Sie mit dem Gerät in der richtigen Haltung und Balance.

Wartung

Halten Sie die Kamerasonde immer sauber.

Wenn eine Komponente des Geräts ausgetauscht werden muss. Wenden Sie sich an das Servicecenter. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es mindestens alle 3 Monate auf. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verkürzung der Batterielebensdauer.

Technische Daten




Monitor	Anzeige	4,3-Zoll-IPS-HD-Display
	Videoauflösung	Max. 1920 x 1080
	Fotoauflösung	Max. 1920 x 1080
	Drehung	180°
	Zoom	1x, 1,3x, 1,5x
	Hafen	Typ-C USB, TF-Speicherkarte

Kamera		Doppelsonde	
Durchmesser	8.0 mm	5,5 mm	8.0 mm
Kabellänge	1 m	3 m	5 Meter
Betrachtungswinkel	78°	80°	78°
Bildschirmaufteilung	Ja	Ja	Ja
Abdeckung	IP67 (Kamera/Kabel) Wetterbeständig (Monitor)		
Kameralicht	6+1 einstellbare LEDs		
Fokus	Hauptobjektiv: 30-80 mm Seitliche Linse: 20-50 mm		

Andere	LED-	1-W-CREE-LED
	Leuchten Betriebstemperatur	-20-80 °C
	Stromquelle	3000 mAh Lithiumbatterie
	Arbeitszeit	ca. 4,5 h
	Ladezeit	ca. 4,5 h 5 V USB-Ladegerät


Eingabe: Wenn eine Komponente ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an ein Servicecenter. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Beschreibung



Kameraansicht wechseln

Drücken Sie die Fototaste, um die Vorder-/Seitenansicht umzuschalten



Verwenden

1. Entfernen Sie vor der Verwendung die Plastikabdeckung.
2. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig am Gerät sitzt. Andernfalls besteht die Gefahr körniger Bilder.
3. Ein-/Aus-Taste (Taste gedrückt halten).

Blaue LED leuchtet: Gerät funktioniert
 Rote LED leuchtet: Lädt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist
 Lila LED leuchtet: Ladevorgang läuft

Modus und Einstellungen

Und. Foto



C. Albummodus



B. Videomodus



D. Einstellungen



Wechseln Sie in den Videomodus

Und. Nehmen Sie ein Foto auf.


Drücken Sie die M-Taste, um in den Fotomodus zu wechseln. Drücken Sie dann die Kamerataste, um das Foto aufzunehmen.

B. Videoaufnahme


Drücken Sie die M-Taste, um in den Videomodus zu wechseln. Drücken Sie dann die Kamerataste, um das Video aufzunehmen.



Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Einstellungstaste zweimal, um die Einstellungen aufzurufen. Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Taste aus und drücken Sie OK, um die Änderungen zu speichern. Die Standardsprache ist Englisch. Alternativ können Sie eine andere Sprache auswählen: Chinesisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Japanisch.




Aufladen: Verwenden Sie den internen 5-V-USB-Adapter, um das Gerät aufzuladen.



Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts (wenn das Bild einfriert oder die Tasten nicht mehr reagieren).


TF-Speicherkarte



1. Schalten Sie zuerst das Gerät aus. Legen Sie dann die TF-Speicherkarte ein.
2. Achten Sie darauf, die TF-Karte in der richtigen Richtung einzulegen.
3. Drücken Sie nicht zu fest auf die Karte.
4. Nehmen Sie nach dem Einlegen der Karte Fotos oder Videos auf.
5. Das Gerät benötigt eine Speicherkarte mit einer Geschwindigkeit von Klasse 10 oder höher.

Verwenden Sie keine Karte mit einer Geschwindigkeit der Klasse 4 oder niedriger.

Kopieren Sie Fotos und Videos auf Ihren Computer



1. Schließen Sie die Karte direkt an den Computer an.
2. Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel.

Bevor Sie die Kamera anschließen, entfernen Sie zuerst die Sonde.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz