


hohem

# iSteady M7

Uživatelská příručka V1.0




Video tutoriál

# Obsah

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 01 Seznam Produktu .....                                   | 01 |
| 02 Přehled .....                                           | 02 |
| 03 Nabíjení .....                                          | 04 |
| 04 Montáž & Zapnutí .....                                  | 05 |
| Montáž stativu & Odemknutí os .....                        | 05 |
| Montáž & Vyvažování .....                                  | 05 |
| Zapnutí & Pohotovostní režim .....                         | 05 |
| 05 Bluetooth připojení .....                               | 06 |
| 06 Režimy použití .....                                    | 07 |
| 07 Funkce tlačítek & Portů .....                           | 08 |
| 08 Pracovní režimy .....                                   | 09 |
| Pracovní režimy .....                                      | 09 |
| Ruční nastavení náklonu .....                              | 09 |
| 09 AI Sledování .....                                      | 10 |
| Připojení AI sledovače .....                               | 10 |
| Zapnutí AI sledovače .....                                 | 10 |
| Ovládání dotykovou obraz pro osoby) .....                  | 10 |
| Ovládání dotykovou obrazovkou (pro jakýkoliv objekt) ..... | 11 |
| snímání zepředu/žezadu .....                               | 11 |
| 10 Tlačítka na dálkovém ovladači .....                     | 12 |
| 11 Rozhraní dotykové obrazovky .....                       | 13 |
| 12 Indikátory .....                                        | 14 |
| 13 Aplikace Hohem Joy .....                                | 15 |
| 14 Automatická kalibrace & Aktualizace Firmwaru            | 16 |
| 15 Technické parametry .....                               | 17 |

# 01 seznam produktů



iSteady M7



Pokročilý AI Tracker s výplní  
Světlo



Odnímatelná dotyková obrazovka  
Dálkový ovladač



Stativ



Převravní pouzdro



Nabíjecí kabel USB typu C



Nabíjecí kabel typu C-typ C\*



Rychlý průvodce



Záruční list




Bezpečnostní pokyny

\* Pro reverzní nabíjení připojte černý konec k telefonu a šedý konec k gimbalu. Pro aktualizace AI trackeru připojte šedý konec k telefonu a černý konec k gimbalu. Doporučuje se aktualizovat pomocí aplikace Hohem Joy.

# 02 Přehled

## Přední



① Pokročilý AI tracker s Fill Light

② Vypínač napájení AI Tracker

③ Magnetický držák

④ Bezpečnostní zámky

⑤ Telefonní svorka

⑥ Západka s rolovacím ramenem

⑦ Pan Lock

⑧ Motor otáčení

⑨ Boční válec

⑩ Tlačítko A/B

⑪ Indikátor Bluetooth

⑫ Indikátor baterie gimbal

⑬ Indikátor vzdáleného připojení

⑭ Piny Pogo

⑮ Odnímatelný dálkový ovladač

⑯ Nabíjecí port (typ C)

⑰ 1,4palcový plnobarevný

Dotyková obrazovka


⑱ Joystick

⑲ Postranní tlačítko

⑳ Tlačítko režimu

㉑ Páčka zoomu

㉒ Tlačítko spouště



23 Sklopné rameno

24 Port 1/4"-20 UNC

25 Naklápěcí motor

26 Zámek naklonění

27 Rolovací rameno

28 Přepínač na šířku/na výšku

29 Port pro zpětné nabíjení (typ C)

30 Roll Motor

31 Roll Lock

32 Prodlužovací tyč

33 Nabíjecí port (typ C)

34 Tlačítko napájení

• Polohovací otvor

36 1/4"-20 UNC Port

37 Trigger

38 Rukojeť

39 1/4"-20 UNC Port

40 Stativ


## 03 Nabíjení

Před prvním použitím iSteady M7 plně nabijte.

### Způsob nabíjení:

Pro nabíjení použijte standardní nabíjecí kabel USB-Type C pro připojení k nabíjecímu portu typu C na rukojeti gimbalu.

\* Doporučuje se použít 5V-3A USB nabíječku (není součástí dodávky, je třeba ji dodat samostatně).




### Displej nabíjení:

Baterie je plně nabitá, když úrovně baterie dosáhnou nejvyššího bodu, jak je zobrazeno na displeji.



### Reverse Charging (DC out nabíjení pro smartphony):

Připojte nabíjecí kabel k portu zpětného nabíjení typu C na sklopném rameni.



### Tipy:

- ① Balení obsahuje nabíjecí kabel Type-C až Type-C pro zpětné nabíjení. Připojte černý konec k telefonu a šedý konec k gimbalu. Pokud má váš telefon konektor Lightning, použijte svůj vlastní kabel typu C do Lightning.
- ② Když je gimbal vypnutý, stiskněte jednou tlačítko napájení pro zahájení nabíjení smartphonu.

## 04 Montáž a zapnutí

Kompatibilní smartphony:  $\leq 7$  palců (hmotnost:  $\leq 500$  g, šířka: 58 mm-90 mm, tloušťka:  $\leq 12,5$  mm)




Video  
Konzultace

### Instalace stativu a odblokování os

a. Připevněte stativ ke spodní části rukojeti. Rozložte stativ a položte gimbal na rovnou plochu.

b. Každá osa gimbalu je vybavena zámek pro snadné skladování a nastavení. Gimbal je zabalen v uzamčené poloze. Můžete jej odemknout, jak je znázorněno níže.




### Montáž a vyvážení

#### Krajina

a. Připevněte svorku telefonu ke středu telefonu. Ujistěte se, že smartphone přiléhá ke svorce telefonu a motoru. Při montáži na šířku

b. Odjistěte západku rolovacího ramena a zatlačte na rameno doleva nebo doprava, dokud nebude telefon stabilní a téměř na úrovni země. Poté utáhněte západku.


fotografování, ujistěte se, že je fotoaparát telefonu umístěn na levé straně.




#### Portrét

a. Otočte telefonní svorku o 90° doleva, jak je znázorněno na obrázku.

b. Připojte svůj mobilní telefon tak, aby byl fotoaparát umístěn nahoře.




c. Upravte otočné rameno doleva nebo doprava, dokud nebude telefon stabilní a téměř na úrovni země.



#### Rychlé přepnutí do režimu Portrét

Držte gimbal svisle a naklánějte rukojeť podle obrázku, dokud se smartphone automaticky nepřepne do režimu na výšku. Poté pomalu otáčejte rukojetí a držte ji vodorovně.




**Tipy:** Po přepnutí do režimu na výšku ovládá joystick pouze levé a pravé otáčení telefonu. Všimněte si, že rychlé přepnutí do vertikálního režimu není podporováno v režimu POV.

### Zapínání a pohotovostní režim


Před použitím gimbalu se ujistěte, že jsou zámky náklonu, rolování a otáčení v odemčené poloze.

#### Zapnutí

1. Když je dálkové ovládání připojeno k rukojeti, dlouhým stisknutím tlačítka spouště zapnete gimbal a dálkový ovladač.



2. Když je dálkové ovládání odpojeno, dlouhým stisknutím tlačítka napájení na rukojeti zapnete gimbal. Dlouhým stisknutím tlačítka spouště na dálkovém ovladači zapnete dálkové ovládání.



#### Pohotovostní




**Dvojitě stisknutí:** Vstupte do pohotovostního režimu **Znovu dvakrát stiskněte:** Probudte gimbal

#### Režim Ultra-Wide-Angle

**Výchozí režim** jak je znázorněno na obrázku 1: Před obrazovkou telefonu není žádná překážka.

**Režim ultraširokoúhlového záběru** jak je znázorněno na obrázku 2: Motor rolování se přesune na přední stranu obrazovky telefonu, aby se neobjevil na záběrech zezadu.



## 05 Bluetooth připojení




1. Ujistěte se, že je gimbal zapnutý.
2. Aktivujte Bluetooth na svém smartphonu a vyberte zařízení s názvem „iM7-XXXXXXX“ ze seznamu dostupných zařízení.
3. Připojte se a spárujte podle pokynů na obrazovce.
4. Stálé světlo na indikátoru Bluetooth znamená úspěšné připojení.

### Nemůžete najít můj gimbal v seznamu zařízení Bluetooth nebo je Bluetooth gimbalu připojen k jinému telefonu?

Chcete-li to vyřešit, vymažte informace o Bluetooth gimbalu a znovu se připojte podle následujících kroků:

- ① Sedmkrát stiskněte boční válec. Ikona Bluetooth na displeji bude indikovat, že připojení Bluetooth bylo zrušeno.
- ② Pro opětovné připojení postupujte podle pokynů pro připojení Bluetooth.






## 06 Režimy použití

Existují 3 hlavní režimy použití iSteady M7: **Handheld Mode**, **Extended Mode** a **Remote Mode**. Při skutečném natáčení je můžete podle potřeby kombinovat a používat.

### Ruční režim


Jednoduše držte gimbal pro střelbu na cestách.



### Rozšířený režim


Pro střelbu vytáhněte vestavěnou prodlužovací tyč směrem nahoru.

\* Prodlužovací tyč obsahuje pět segmentů o maximální délce 193 mm.



### Vzdálený režim

Připevněte stativ k rukojeti a postavte gimbal na rovnou plochu. Poté vyjměte dálkový ovladač pro fotografování na dálku.



## 07 Funkce tlačítek a portů



Video  
Konzultace

Naskenujte QR kód pro zobrazení výukových programů nebo navštivte [www.hohem.com](http://www.hohem.com) pro více informací.



### Tlačítko napájení

**Dlouhý stisk:** Zapnuto/Vypnuto

**Jedno stisknutí:** Zpětné nabíjení  
(ve vypnutém stavu)

**Dvojitě stisknutí:** Vstup/Ukončení pohotovostního režimu

**Stiskněte pětikrát:** Automatická kalibrace kardanu



### Spoušť

**Jedno stisknutí:**

① Spustíte sledování AI (používá se v náhledu [1] s vybraným cílem sledování)

② Pozastavit/obnovit sledování AI (používá se v náhledu [1] během sledování)


**Dvojitě stisknutí:** Vycentrujte gimbal

**Trojité stisk:** Pozice telefonu vpřed/vzad

**Stiskněte čtyřikrát:** Režim Ultra-Wide-Angle

**stiskněte a podržte:** Režim All Lock

**Jedno stisknutí + Stiskněte a podržte:** Sportovní režim [1] Další informace viz [09 AI Tracking – ovládání pomocí dotykové obrazovky](#) sekce.



### Boční válec

\* Stisknutím tlačítka vyberte funkci a poté otáčejte kolečkem pro plynulé nastavení.

#### ① Ovládání osvětlení výplně

Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí podsvícení Trojitě stisknutí: Přepnutí na CCT/RGB Jedno stisknutí: Přepnutí podnabídky (jas/barva)

#### ② Rotace motoru

Dvojitě stisknutí: Vyberte ovládání motoru (pod zaostřením a ovládáním motoru)

Jedno stisknutí: Přepínač podnabídky (pan/tilt/roll)

#### ③ Ovládání zaostření

Dvojitě stisknutí: Výběr ovládání zaostření (pod ovládáním zaostření a motoru)



### Tlačítka AB

Nastavte počáteční a koncový bod pro snímání stopy nebo časosběrného záznamu podél určené cesty.

Poznámka: Tato funkce by se měla používat odděleně od časosběrné funkce v aplikaci Hohem Joy.


**Poloha nastavení A:** Posuňte úhel kamery pomocí joysticku na počáteční bod, pozici A a dlouze stiskněte tlačítko A pro nastavení. Krátké pípnutí znamená úspěšné nastavení.

**Poloha B:** Posuňte úhel kamery pomocí joysticku do koncového bodu, pozice B a dlouze stiskněte tlačítko B pro nastavení. Krátké pípnutí znamená úspěšné nastavení.

**Pohyb AB:** Jedním stisknutím tlačítka A se vrátíte do polohy A z aktuální polohy a poté dvojitým stisknutím tlačítka B spustíte pohyb AB konstantní rychlostí.

**BA pohyb:** Jedním stisknutím tlačítka B se vrátíte do polohy B z aktuální polohy a poté dvojitým stisknutím tlačítka A spustíte pohyb BA konstantní rychlostí.

\* Výchozí doba trvání: 1 minuta. Dobu trvání můžete přizpůsobit v aplikaci Hohem Joy nebo prostřednictvím dotykové obrazovky dálkového ovládání.



### Nabíjecí port (typ C)

Připojte se ke zdroji napájení a nabijte gimbal.






### Port pro zpětné nabíjení (typ C)

Připojte nabíjecí kabel k zajištění zpětného nabíjení pro vaše mobilní zařízení.



### Port 1/4"-20 UNC

Port 1/4"-20 UNC na spodní straně gimbalu umožňuje připojení ke stativu nebo jiným prodlužovacím tyčím. Port 1/4"-20 UNC na sklopném rameni a boční straně rukojeti lze použít k připojení kreativního příslušenství, jako jsou mikrofony nebo výplňová světla.




### Sling Port pro rukojeť







Tato oblast je určena pro instalaci montážní desky rukojeti Hohem sling.

# 08Pracovní režimy

## Pracovní režimy


iSteady M7 obsahuje tři osy otáčení: osy otáčení, naklánění a otáčení. Spolupráce mezi různými osami vede k vytvoření 4 provozních režimů, z nichž každý je přizpůsoben specifickým potřebám natáčení:



| Pracovní režim                                                                                                                    | Popis                                                                                                    | Funkčnost                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pan Follow (PF)</b><br>                     | Osa otáčení je aktivní.                                                                                  | Kardanový závěs umožňuje plynulé otáčení doleva nebo doprava podle pohybů operátora při zachování stabilní polohy naklonění a natočení.                                                                                  |
| <b>Sledování otáčení a naklánění (PTF)</b><br> | Obě osy Pan a Tilt jsou aktivní.                                                                         | Tento režim umožňuje telefonu sledovat pohyb operátora (doleva/doprava) a naklánění (nahoru/dolů), čímž nabízí dynamičtější kontrolu nad rámováním. Osa otáčení zůstává zablokována, aby byl horizont udržován v rovině. |
| <b>Úhel pohledu (POV)</b><br>                  | Všechny tři osy (rotace, naklápění a otáčení) jsou aktivní.                                              | Tento režim umožňuje telefonu sledovat pohyby operátora ve všech směrech. Nabízí perspektivu „z první osoby“ a zachycuje záběry, jako by se diváci dívali očima operátora.                                               |
| <b>Zvyk</b><br>                                 | Povolí nebo zakáže režim sledování pro každou osu podle potřeby.                                         | Tento režim vám umožňuje přizpůsobit režim sledování pro každou osu, například deaktivovat všechny tři osy pro vstup do režimu All Lock.<br>* V režimu All Lock nebude žádná ze tří os sledovat pohyb rukojeti.          |
| <b>Sportovní režim (S)</b><br>                 | Rychlost sledování gimbalu zvyšuje pro rychlé zachycení - pohybující se předměty a jakákoli rychlá akce. | Ideální pro zachycení rychle se pohybujících scén, kde jsou nutné rychlé úpravy, jako je sport, fotografie divoké přírody nebo akční snímky.                                                                             |
| <b>Počáteční režim (ICP)</b><br>                | 360° nekonečné otáčení na ose pánve při držení gimbalu horizontálně.                                     | Skvělé pro umělecké záběry, filmové vyprávění nebo jakoukoli situaci, kdy dramatická změna perspektivy může zlepšit vizuální příběh.                                                                                     |

## Manuální nastavení sklonu

Naklápěcí motor lze otáčet rukou o určitý úhel. Podržte jej po dobu 2 s a úhel kamery bude pevně nastaven v tomto úhlu.



## 09 AI sledování




Video  
Konzultace

Naskenujte QR kód pro zobrazení výukových programů nebo navštivte [www.hohem.com](http://www.hohem.com) pro více informací.


### Montáž AI Tracker Zapněte AI Tracker

Připojte magnetický AI tracker a ujistěte se, že je zarovnan s magnetickým držákem.





Přepněte přepínač do polohy „ON“. Kontrolka plnění dvakrát rychle zabliká, což znamená úspěšnou aktivaci.

\* Přepnutím přepínače do polohy „OFF“ vypnete AI Tracker.




### Ovládání gesty (pouze pro osobu)


Ukažte gesta AI Trackeru ze vzdálenosti 0,5 m~5 m/1,64-16,40 stop.



Spustte sledování AI




Zastavit sledování AI



Ovládání závěrky

\* Je vyžadováno připojení Bluetooth.



Přizpůsobené složení

\* Kroky: ① ② Přejděte na ideální polohu ③


### Přizpůsobené složení

Když používáte sledování AI poprvé, sledovač AI vás bude sledovat ve středu obrazovky telefonu. Chcete-li upravit svou pozici, abyste vytvořili dynamičtější vizuální efekty, postupujte takto:

- ① Ujistěte se, že je povoleno sledování AI. V tuto chvíli indikátor AI svítí zeleně.
- ② Udělejte gesto směrem k čidlu vidění AI a indikátor bude rychle zeleně blikat.
- ③ Pohybuje se před obrazovkou, dokud nenajdete preferovanou polohu, kterou chcete sledovat.
- ④ Ukažte gesto znovu pro potvrzení vaší nové kompozice.



Video tutoriál






Video  
Konzultace

Naskenujte QR kód pro zobrazení výukových programů nebo navštivte [www.hohem.com](http://www.hohem.com) pro více informací.

**Zadejte náhled v reálném čase**

\* Ujistěte se, že je AI tracker zapnutý.


a. Přejedte prstem doprava na domovské stránce. b. Náhled sledování AI v reálném čase.



**Metoda sledování 1: Dvojité klepnutí**



a. Dvakrát klepněte na cíl sledování.

b. AI tracker rozpozná cíl a začne sledovat.



**Metoda sledování 2: Přetažením výběru**

a. Přetažením vyberte cíl sledování. b. Jedním stisknutím bočního tlačítka/spouštěče spustit sledování.



**Tipy:** ① Během sledování jedním stisknutím bočního tlačítka/spouštěče pozastavit/obnovit sledování AI.

② Trojitým klepnutím na obrazovku zastavíte sledování AI.

**Jak provést kalibraci sledování AI?**

Při prohlížení záběrů sledování AI pomocí ovladače se mohou vyskytnout nesrovnalosti mezi displejem ovladače a telefonu kvůli odchylkám v poloze fotoaparátu telefonu. Chcete-li kalibrovat obrazovku, postupujte takto:


A. Dlouhým stisknutím bočního tlačítka na ovladači vstoupíte do kalibrace sledování AI.

b. Pomocí joysticku upravte displej ovladače a ujistěte se, že je zarovnan s displejem telefonu.

C. Dalším dlouhým stisknutím bočního tlačítka potvrďte zobrazení ovladače a ukončete kalibraci sledování AI.

**Přední/zadní sledování**

Stisknutím a podržením bezpečnostních zámků na obou stranách svorky telefonu ji odemknete. Odstraňte AI tracker, otočte jej o 180° a poté upevněte AI tracker.



① Pokus o odstranění AI trackeru bez jeho předchozího odemknutí může vést ke strukturálnímu poškození produktu.  
② Při používání AI trackeru je normální, že se pogo kolíky na spodní straně zahřívají. Vyhněte se přímému kontaktu, aby nedošlo k popálení!


# 10 Tlačítka na dálkovém ovladači



\* Poznámka:

① Po připojení k gimbalu se dálkové ovládání automaticky zapne a spáruje, jakmile je gimbal zapnutý. Během této doby gimbal také nabíjí dálkové ovládání.

② Pokud je dálkové ovládání odpojeno od gimbalu, musí být zapnuto samostatně. Po zapnutí se automaticky spáruje s gimbalem.



## Boční tlačítko

**Jedno stisknutí:**① Spustíte sledování AI (používá se v náhledu[1] s vybraným cílem)

② Pozastavit/obnovit sledování AI (používá se v náhledu[1] během sledování) **Dvojitě stisknutí:**Vycentrujte gimbal **Trojité stisk:**Pozice telefonu směřující dopředu/ dozadu **Stiskněte čtyřikrát:**Režim Ultra-Wide-Angle

**Stiskněte pětkrát:**Znovu spárujte dálkový ovladač (Zatlačte na boční válec gimbal pětkrát)

**Stiskněte sedmkrát:**Zrušte vzdálené připojení

**Dlouhý stisk:**Kalibrace sledování AI [1]Další informace viz


[09 AI Tracking – ovládání pomocí dotykové obrazovky](#) sekce.

## Tlačítko režimu

**Jedno stisknutí:**Přepnout pracovní režim

**Trojité stisk:**Nekonečné otáčení pánve o 360°

**Stiskněte pětkrát:**Automatická kalibrace kardanu



## Páčka zoomu

**Páka nahoru/dolů:**Přiblížit/oddálit[1]

## Tlačítko spouště

**Namáčknutí:**Automatické ostření[1] **Jedno stisknutí:**Pořídte fotografii nebo spustte/zastavte nahrávání[2]

**Dvojitě stisknutí:**Foto/Video[1] **Trojité stisk:**Přední/zadní kamera[1] **Dlouhý stisk:**Zapnout/vypnout dálkové ovládání[3]

1. Používá se v aplikaci Hohem Joy po připojení Bluetooth.

2. Je potřeba připojení Bluetooth.

3. Když je dálkové ovládání připojeno k rukojeti, současně zapne/vypne gimbal.

## Joystick

**Zatlačte nahoru/dolů:**Naklonit nahoru/dolů

**Zatlačte doleva/doprava:**Posun doleva/doprava

\* V režimu kalibrace sledování AI použijte joystick k úpravě rámečku náhledu.

# 11 Rozhraní dotykové obrazovky

## Stavový řádek



**Bluetooth připojení:** Připojeno; Odpojeno

**AI sledování:** Na; Pauza; Zastávka

**Vzdálené připojení:** Připojeno

**Gimbal baterie:** <100%; <75%; <50%; <25%; Brzy se vypíná

**Baterie dálkového ovladače:** <100%; <75%; <50%; <25%; Brzy se vypíná

## domovská stránka



**Roller Control**

**Vyvážení motoru**

**Pracovní režim kardanu**

**Scénáře**  
(Počátek, ultraširokoúhlý záběr, panorama, pohyb časosběr)



**Nastavení joysticku**

**Nastavení A/B**


**Sledujte rychlost**

**Další nastavení**


## Náhled v reálném čase

a. Přejedte prstem doprava na domovské stránce.

b. Náhled sledování AI v reálném čase.



# 12 Ukazatele



## Vzdálené připojení

### Indikátor

-  **Solidní:**Dálkové připojení připojeno
-  **Rychlé bliknutí\*3:**Zapnutí/vypnutí
-  **Pomalé blikání:**Opravy
-  **Vypnuto:**Odpojeno
-  **Pomalé blikání:**Gimbal přetěžování
-  **Solidní:**Firmwarová anomálie
-  **Puls:**Pohotovostní režim kardanu

### Indikátor Bluetooth

-  **Solidní:**Bluetooth připojeno
-  **Rychlé bliknutí\*3:**Připojení vymazáno
-  **Pomalé blikání:**Firmware aktualizace
-  **Vypnuto:**Odpojeno

### Indikátor baterie kardanu

-  **Solidní:**50%~100%/Plně nabitý
-  **Solidní:**25%~50%
-  **Solidní:**< 25 %
-  **Rychlý blesk:**Brzy se vypíná



# 13 Aplikace Hohem Joy

## Stahování

Naskenujte QR kód nebo vyhledejte „Hohem Joy“ v App Store / Google Play a stáhněte si aplikaci.




## Gimbal připojení

- 1 Připojte svůj smartphone a zapněte iSteady M7.
- 2 Zapněte na svém smartphonu Bluetooth.
- 3 Otevřete aplikaci Hohem Joy. Dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.

## Rozhraní fotoaparátu



\* Rozhraní fotoaparátu se může změnit v důsledku aktualizací verze aplikace Hohem Joy.



|   |  |                                          |                                                                                                                                                                    |
|---|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | <b>Natáčení Parametry</b>                | Nastavte rychlost závěrky, ISO a EV.                                                                                                                               |
| 2 |  | <b>Rozlišení a</b><br>Snímková frekvence | Nastavte rozlišení a snímkovou frekvenci videa.                                                                                                                    |
| 3 |  | <b>Blikat</b>                            | Upravte blesk.                                                                                                                                                     |
| 4 |  | <b>Generál Nastavení</b>                 | Zahrnuje parametry gimbalu*, parametry kamery a informace gimbalu.<br>* Po spuštění můžete kardanový závěs nakonfigurovat na výchozí režim na šířku nebo na výšku. |
| 5 |  | <b>Tvůrčí Studio</b>                     | Poskytuje návody na střílbu a nápady podle situace nebo prostředí.                                                                                                 |
| 6 |  | <b>Filtr</b>                             | Vyberte filtr fotografie nebo videa.                                                                                                                               |
| 7 |  | <b>Krása</b>                             | Vyberte si z automatických režimů, režimů krásy pro štihlý obličej nebo velkých očí.                                                                               |
| 8 |  | <b>Gesto Řízení</b>                      | Umožňuje sledování osob a ovládání závěrky.<br>* Pro sledování objektů prostřednictvím aplikace můžete přetažením vybrat cíl na obrazovce telefonu.                |
| 9 |  | <b>Momentové šablony</b>                 | K dispozici jsou různé šablony videa; jednoduše klepněte pro spuštění a kamera automaticky provede pohyby k vytvoření videa.                                       |



Pro více informací navštivte [www.hohem.com](http://www.hohem.com), nebo naskenujte QR kód pro zobrazení výukových programů.


# 14 Automatická kalibrace a firmware

## Aktualizovat


### Automatická kalibrace

Automatická kalibrace může snížit posun nebo mírnou odchylku způsobenou blízkou magnetickou interferencí nebo lidskou chybou.


① Po nastavení a zapnutí umístěte gimbal na tvrdý, rovný povrch.




② Stiskněte dvakrát spouštěcí tlačítko pro vystředění gimbalu.



③ Stiskněte pětkrát tlačítko M pro vstup do automatické kalibrace.



④ Jedno „pípnutí“ znamená, že kalibrace je dokončena.



\* Poznámka:

- ① Během procesu automatické kalibrace se ujistěte, že je dálkové ovládání připojeno k gimbalu.
- ② Nepoložení gimbalu na rovný povrch za účelem kalibrace bude mít za následek selhání kalibrace (např. pokus o kalibraci při držení ve vozidle).
- ③ Pokud se kalibrace nezdaří, uslyšíte dvě pípnutí a uvidíte pulzující indikátory pracovního režimu, které indikují pohotovostní režim. Dvojtejným klepnutím na tlačítko napájení opustíte pohotovostní režim a zopakujete kalibraci.

### Aktualizace firmwaru

Pokud je k dispozici nová aktualizace firmwaru, budete v aplikaci Hohem Joy vyzváni. Firmware aktualizujte podle pokynů na obrazovce v aplikaci.

# 15specifikace

## iSteady M7

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost                 | Kardan: 629 g (± 5 g)<br>Stativ: 118,5 g                                                                                                                                                     |
| Rozměry                  | Rozložené: 327*122,3*118,3mm<br>Složené: 335,7*57*159mm                                                                                                                                      |
| Materiál                 | Vysoce výkonný kompozitní materiál                                                                                                                                                           |
| Maximální zatížení       | 500 g                                                                                                                                                                                        |
| Šířka mobilního telefonu | 58-90 mm                                                                                                                                                                                     |
| Kapacita baterie         | 18650 li-ion<br>7,2V/3200mAh/23,04Wh                                                                                                                                                         |
| Provozní doba            | Přibl. 12 hodin (vyvážený a stacionární)<br>Přibl. 8 hodin (se sledováním AI) 3 ~ 4 hodiny (se sledováním AI a výplňovým světlem používaným současně)<br>* Data pocházejí z Hohem Laboratory |
| Spotřeba energie         | 1,8W (vyvážený a stacionární)                                                                                                                                                                |
| Doba nabíjení            | 3 hodiny (5V-3A)                                                                                                                                                                             |
| Ovladatelný úhel         | Pan: 360° Nekonečno<br>Role: ±45°<br>Náklon: -50° ~275°                                                                                                                                      |
| Provozní Teplota         | -10°C~45°C                                                                                                                                                                                   |
| Ochrana motoru           | Gimbal se automaticky vypne v případě nesprávné činnosti, aby byl chráněn motor.                                                                                                             |
| Pracovní teplota         | -10 ~ 45 °C                                                                                                                                                                                  |
| Ochrana motorů           | Motor lze chránit před poškozením způsobeným nesprávným provozem automatickým vypnutím gimbalu.                                                                                              |

## Dálkový ovladač

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kapacita baterie                  | 3,85V/240mAh/0,924Wh   |
| Rozsah dálkového ovládání         | ≤ 10 m ( ≤ 32,81 stop) |
| Bezdrátové video Přenosový rozsah | ≤ 7 m ( ≤ 22,97 stop)  |
| Dotyková obrazovka                | 1,4 palce              |

## AI Tracker

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hmotnost                     | 20 g                                                          |
| Rozměry                      | 42,5*29,5*19,5mm                                              |
| Pixel                        | 2 MP                                                          |
| Rozpoznávání gest Vzdálenost | 0,5m~5m (1,64ft~16,40ft)                                      |
| Sledovací vzdálenost         | 0,5m~7m (1,64ft~22,97ft)                                      |
| Osvětlení                    | 40lux@0,5m                                                    |
| Síla světla                  | 2W                                                            |
| RGB                          | 360 barev osvětlení                                           |
| CCT                          | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, 6000K, 6500K |

# 16call centrum – bezplatné

## SPOJENÉ STÁTY:

+ 1(888)9658512

Po–Pá: 9:00–17:00 (EST)

## SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ:

+ 44(0)808 2737578

Po–Pá: 14:00–22:00 (GMT +0)

## KANADA:

+ 1(855)758 8939

Po–Pá: 9:00–17:00 (EST)

## BRAZÍLIE:

+ 55 (0)800 5911897

Po–Pá: 10:00–18:00 (GMT -3)

# hohem

E-mail: [service@hohem.com](mailto:service@hohem.com)

Webové stránky: [www.hohem.com](http://www.hohem.com)

Výrobce: Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd.



**Připojte nás na  
Facebook**

Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1A  
190 00 Praha 9-Libeň  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)